


BENUTZERHANDBUCH



DCP-350C DCP-357C DCP-353C DCP-560CN



Service-Information

Füllen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie im Bedarfsfall jederzeit darauf zurückgreifen können:

Modell: DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C und DCP-560CN (Markieren Sie, welches Modell Sie besitzen.)

Seriennummer: ¹_______
Gekauft am:_____

Gekauft bei:

Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder Garantieanspruch.

Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und bequem online unter

http://www.brother.com/registration/

Durch die Registrierung des Gerätes werden Sie als der Eigentümer des Gerätes eingetragen. Die Registrierung bei Brother kann

- als Nachweis des Kaufdatums dienen, falls Sie den Kaufbeleg nicht mehr besitzen, und
- bei Diebstahl oder Verlust des Gerätes als Kaufbeleg für Versicherungsleistungen dienen.

Zu diesem Handbuch

Hinweis zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Veröffentlichung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Kundeninformation

Besuchen Sie die Brother-Website unter http://solutions.brother.com, wo Sie Produktsupport, die aktuellen Treiber und Dienstprogramme sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden. Unter http://www.brother.com erhalten Sie Informationen, wie Sie mit Ihrer Brother-Niederlassung in Kontakt treten können.

i

EG-Konformitätserklärung (entsprechend der R & TTE-Richtlinie)



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd

G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,

Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description

: Copier Printer

Model Name

: DCP-350C, DCP-560CN, DCP-353C, DCP-357C

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Standards applied:

Harmonized: Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed: 2007

Issued by

: Brother Industries, Ltd.

Date Place

28th April, 2007Nagoya, Japan

Signature

Junji Shiota General Manager

Quality Management Dept. Printing & Solutions Company

EG-Konformitätserklärung

Hersteller

Brother Industries Ltd.,

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Werk

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd. G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

bestätigen, dass:

Produktbeschreibung : Kopierer Drucker

Modellname : DCP-350C, DCP-560CN, DCP-353C, DCP-357C

mit den Bestimmungen der folgenden Richtlinien übereinstimmen: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie 89/336/EEC (gemäß Änderungen 91/263/EEC und 92/31/EEC und 93/68/EEC).

Erfüllte Normen:

Harmonisierte Normen:

Sicherheit EN60950-1: 2001+A11: 2004

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Klasse B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Jahr, in dem die CE-Markierung zuerst angebracht wurde: 2007

Herausgegeben von : Brother Industries, Ltd.

Datum : 28. April 2007 Ort : Nagoya, Japan

Inhaltsverzeichnis

Teil I Allgemeines

1	Allgemeine Informationen	2
	Zur Verwendung dieses Handbuches	2
	Verwendete Formatierungen und Symbole	2
	Software- und Netzwerkhandbuch	
	Handbücher ansehen	3
	Tasten und ihre Funktionen	6
	LCD-Anzeigen	8
	Menüfunktionen	
	Warn-LED und Gerätestatus	9
	Berichte und Listen ausdrucken	9
2	Vorlagen und Papier einlegen	10
		4.0
	Vorlagen einlegen	
	Automatischen Vorlageneinzug verwenden (ADF) (nur DCP-560CN)	
	Vorlagenglas verwenden	
	Scanbereich	
	Verwendbare Papiersorten und Druckmedien	
	Empfohlenes Papier	13
	Aufbewahren und Verwenden von Druckmedien	
	Das richtige Papier wählen	
	Papier und andere Druckmedien einlegen	
	Umschläge und Postkarten einlegen	
	Fotopapier einlegen	
	Kleine Ausdrucke entnehmen	
	Bedruckbarer Bereich	22
3	Geräteeinstellungen	23
	Papiereinstellungen	23
	Papiersorte	
	Papierformat	
	Display	
	LCD-Kontrast	
	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	
	Dimmer für Hintergrundbeleuchtung	
	Abschaltzeit für Display	

Teil II Kopieren

4	Kopieren	26
	Kopien anfertigen	26
	Einzelne Kopie anfertigen	
	Mehrere Kopien anfertigen	
	Kopieren abbrechen	
	Kopiereinstellungen	26
	Kopierqualität ändern	
	Vergrößern/Verkleinern	28
	Seitenmontage (N auf 1 oder Poster)	
	Sortiert kopieren mit dem Vorlageneinzug (nur DCP-560CN)	30
	Helligkeit, Kontrast und Farbeinstellungen	
	Papiereinstellungen	31
	Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern	32
	Werkseitige Einstellungen wieder herstellen	32
5	Bilder von einer Speicherkarte oder einem USR-Stick	
5	Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick (USB-Flash-Speicher) drucken	34
5	(USB-Flash-Speicher) drucken Speichermedium-Funktionen	34
5	(USB-Flash-Speicher) drucken Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC	34
5	(USB-Flash-Speicher) drucken Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC	34 34
5	(USB-Flash-Speicher) drucken Speichermedium-Funktionen	34 34 34
5	Speichermedium-Funktionen	34 34 34 34
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden Speicherkarten oder USB-Sticks verwenden Wichtige Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten und USB-Sticks.	34 34 34 34
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden	34 34 34 34 35
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden	34 34 34 34 35 35
5	Speichermedium-Funktionen	34 34 34 35 35 37
5	Speichermedium-Funktionen	34 34 34 35 36 37
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden Speicherkarten oder USB-Sticks verwenden Wichtige Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten und USB-Sticks. Speichermedium einlegen Fotodirektdruck einschalten Bilder drucken Fotos ansehen Index drucken (Miniaturansichten)	34 34 34 35 35 37 37
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden Speicherkarten oder USB-Sticks verwenden Wichtige Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten und USB-Sticks Speichermedium einlegen Fotodirektdruck einschalten Bilder drucken Fotos ansehen Index drucken (Miniaturansichten) Fotos drucken	34 34 34 35 36 37 37
5	Speichermedium-Funktionen	34 34 34 35 35 37 37 37
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden Speicherkarten oder USB-Sticks verwenden Wichtige Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten und USB-Sticks. Speichermedium einlegen Fotodirektdruck einschalten Bilder drucken Fotos ansehen Index drucken (Miniaturansichten) Fotos drucken Fotoeffekte Suchen nach Datum.	34 34 34 35 37 37 37 38 38
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden Speicherkarten oder USB-Sticks verwenden Wichtige Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten und USB-Sticks. Speichermedium einlegen Fotodirektdruck einschalten Bilder drucken Fotos ansehen Index drucken (Miniaturansichten) Fotos drucken Fotoeffekte Suchen nach Datum Alle Fotos drucken	34 34 34 35 36 37 37 38 38 39
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden Speicherkarten oder USB-Sticks verwenden Wichtige Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten und USB-Sticks. Speichermedium einlegen Fotodirektdruck einschalten Bilder drucken Fotos ansehen Index drucken (Miniaturansichten) Fotos drucken Fotoeffekte Suchen nach Datum Alle Fotos drucken Diashow	343434343536373738393434
5	Speichermedium-Funktionen Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC Speichermedium vom Computer aus verwenden Speicherkarten oder USB-Sticks verwenden Wichtige Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten und USB-Sticks. Speichermedium einlegen Fotodirektdruck einschalten Bilder drucken Fotos ansehen Index drucken (Miniaturansichten) Fotos drucken Fotoeffekte Suchen nach Datum Alle Fotos drucken	3434343537373838394243

	Druckeinstellungen	45
	Druckqualität	
	Papiereinstellungen	46
	Helligkeit, Kontrast und Farbeinstellungen	47
	Größe anpassen	48
	Randlos drucken	
	Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern	
	Werkseitige Einstellungen wieder herstellen	
	Scan to Medium (Speicherkarte oder USB-Flash-Speicher)	
	Scannerbetrieb einschalten	
	Auf Speicherkarte oder USB-Flash-Speicher scannen	50
	Fehlermeldungen	51
~ D	!	52
6 B	ilder von einer Kamera drucken	52
ь в		
6 B	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera PictBridge-Voraussetzungen	52
6 B	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera	52
6 B	Fotodirektdruck von einer PictBridge-KameraPictBridge-Voraussetzungen	52 52
6 B	Fotodirektdruck von einer PictBridge-KameraPictBridge-VoraussetzungenDigitale Kamera einstellen	52 52 52
6 B	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera PictBridge-Voraussetzungen Digitale Kamera einstellen Bilder drucken	52 52 53
6 B	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera	
6 B	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera	
6 B	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera PictBridge-Voraussetzungen Digitale Kamera einstellen Bilder drucken DPOF-Druck Fotodirektdruck von einer Digitalkamera (ohne PictBridge) Bilder drucken	
	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera PictBridge-Voraussetzungen Digitale Kamera einstellen Bilder drucken DPOF-Druck Fotodirektdruck von einer Digitalkamera (ohne PictBridge) Bilder drucken Fehlermeldungen	
	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera PictBridge-Voraussetzungen Digitale Kamera einstellen Bilder drucken DPOF-Druck Fotodirektdruck von einer Digitalkamera (ohne PictBridge) Bilder drucken	
	Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera PictBridge-Voraussetzungen Digitale Kamera einstellen Bilder drucken DPOF-Druck Fotodirektdruck von einer Digitalkamera (ohne PictBridge) Bilder drucken Fehlermeldungen	

Teil V Anhang

Α	Sicherheitshinweise und Vorschriften	58
	Standortwahl	58
	Hinweise zur sicheren Verwendung des Gerätes	
	Wichtige Sicherheitshinweise	
	Wichtig - Für Ihre Sicherheit	
	LAN-Anschluss (nur DCP-560CN)	63
	Funkentstörung	
	EU-Richtlinien 2002/96/EC und EN50419	
	Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV	64
	Gesetzliche Vorschriften zum Kopieren	
	Warenzeichen	65
В	Problemlösung und Wartung	66
	Problemlösung	66
	Probleme und Abhilfe	
	Fehlermeldungen	
	Displaysprache ändern	
	Animierte Hilfe	
	Dokumentenstau beheben (nur DCP-560CN)	
	Papierstau beheben	
	Regelmäßige Wartung	
	Tintenpatronen wechseln	
	Gehäuse reinigen	
	Scanner reinigen	
	Druckwalze reinigen	
	Papiereinzugsrolle reinigen	81
	Druckkopf reinigen	82
	Druckqualität prüfen	83
	Vertikale Ausrichtung prüfen	84
	Tintenvorrat überprüfen	84
	Geräteinformationen	85
	Seriennummer anzeigen	
	Verpacken des Gerätes für einen Transport	85
С	Menü und Funktionen	88
	Benutzerfreundliche Bedienung	88
	Funktionstabelle	
	Menütasten	88
	Funktionstabelle	89

D	l echnische Daten	97
	Allgemeines	97
	Druckmedien	
	Kopierer	100
	Speichermedium-Funktionen	101
	PictBridge	102
	Scanner	
	Drucker	104
	Schnittstellen	105
	Systemvoraussetzungen	106
	Verbrauchsmaterialien	107
	Netzwerk (LAN) (nur DCP-560CN)	108
E	Fachbegriffe	109
F	Stichwortverzeichnis	110

Teil I



Allgemeine Informationen	2
Vorlagen und Papier einlegen	10
Geräteeinstellungen	23

1

Allgemeine Informationen

Zur Verwendung dieses Handbuches

Sie haben ein leistungsstarkes, leicht zu bedienendes Brother-Gerät gekauft. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, um die Funktionen des Gerätes optimal nutzen zu können.

Verwendete Formatierungen und Symbole

Die folgenden Formate und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:

Fett Namen von Tasten des Gerä-

tes sind in Fettdruck darge-

stellt.

Kursiv Hebt wichtige Punkte hervor

und verweist auf verwandte

Themen.

Courier Anzeigen, die im Display des

New Gerätes erscheinen.



Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungen zu vermeiden.



Warnt vor Stromschlag-Gefahr.



Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.



Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.



Geräte und Verwendungsweisen, die nicht kompatibel mit Ihrem Gerät sind.

Software- und Netzwerkhandbuch

Das vorliegende Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionen, die ohne Computeranschluss zur Verfügung stehen, sowie die Wartung und Pflege des Gerätes. Informationen zur Verwendung des Gerätes als Drucker, Scanner und Netzwerkgerät (nur DCP-560CN) finden Sie im Software-Handbuch und Netzwerkhandbuch.

Handbücher ansehen

Handbücher ansehen (Windows[®])

Um die Handbücher über das **Start**-Menü aufzurufen, zeigen Sie in der Programmgruppe auf **Brother**, **DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells), und klicken Sie dann auf **Benutzerhandbücher** im HTML-Format.

Wenn Sie die Software nicht installiert haben, können Sie die Dokumentationen wie folgt aufrufen:

- 1 Schalten Sie Ihren PC ein. Legen Sie die Brother CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, klicken Sie auf den Modellnamen Ihres Gerätes.

Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint.





Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, führen Sie das Programm start.exe im Windows[®]-Explorer im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM aus.

- 4 Klicken Sie auf **Dokumentation**.
- 5 Klicken Sie auf das Handbuch, das Sie lesen möchten:
 - HTML-Dokumente: Software-Handbuch und Netzwerkhandbuch im HTML-Format

Dieses Format wird zur Ansicht am Computer empfohlen.

■ PDF-Dokumente: Benutzerhandbuch für Funktionen, die ohne Computeranschluss zur Verfügung stehen, Software-Handbuch und Netzwerkhandbuch im PDF-Format.

Dieses Format wird zum Ausdrucken der Handbücher empfohlen. Klicken Sie hier, um zum Brother Solutions Center zu gelangen und die PDF-Dokumente anzusehen oder herunterzuladen. (Internetzugang und PDF-Reader-Software sind erforderlich.)

Beschreibung der Scanner-Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vorlagen zu scannen. Hier können Sie Informationen finden:

Software-Handbuch

- Scannen (Windows[®] 2000 Professional/ Windows[®] XP und Windows Vista[™])
- ControlCenter3 (Windows[®] 2000 Professional/Windows[®] XP und Windows Vista[™])
- Scannen im Netzwerk (nur DCP-560CN)

Kurzanleitungen von Scansoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR

■ Die vollständigen Kurzanleitungen von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR (Texterkennung) können über die Hilfe des Programmes ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR aufgerufen werden.

Handbücher ansehen (Macintosh®)

Schalten Sie Ihren Macintosh[®] ein. Legen Sie die Brother CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Das folgende Fenster erscheint.



- 2 Doppelklicken Sie auf **Documentation**.
- 3 Doppelklicken Sie auf den Ordner für Ihre Sprache.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Anfangsseite, um das **Software-Handbuch** und **Netzwerkhandbuch** im HTML-Format anzusehen.
- 5 Klicken Sie auf das Handbuch, das Sie lesen möchten:
 - Software-Handbuch
 - Netzwerkhandbuch (nur DCP-560CN)

Beschreibung der Scanner-Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vorlagen zu scannen. Hier können Sie Informationen finden:

Software-Handbuch


- Scannen (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)
- ControlCenter2 (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)
- Scannen im Netzwerk (Mac OS® X 10.2.4 oder höher) (nur DCP-560CN)

Presto!® PageManager®-Handbuch:

■ Das vollständige Benutzerhandbuch von Presto![®] PageManager[®] kann über die Hilfe von Presto![®] PageManager[®] aufgerufen werden.

Tasten und ihre Funktionen

Das DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C und das DCP-560CN haben die gleichen Funktionstasten.



1 Display

Zeigt Funktionen und Bedienungshinweise zur einfachen Verwendung des Gerätes an. Sie können den Aufstellwinkel des Displays ändern, indem Sie es anheben.

2 Kopienanzahl

Zum Wählen der Anzahl der Kopien.

3 Menü-Tasten

■ doder >

Zum Vor- und Zurückbewegen in einer Menüauswahl.

■ A oder ▼

Zum Blättern durch die Menüs und Optionen.

■ Menü

Zum Aufrufen des Funktionsmenüs.

■ OK

Zur Bestätigung einer Einstellung.

4 Start-Tasten

■ (□) Start Farbe

Zum Anfertigen einer Farbkopie. Diese Taste dient auch zum Starten eines Scanvorganges (farbig oder schwarzweiß entsprechend der im ControlCenter gewählten Einstellung).

■ **③** Start S/W

Zum Anfertigen einer Schwarzweiß-Kopie. Diese Taste dient auch zum Starten eines Scanvorganges (farbig oder schwarzweiß entsprechend der im ControlCenter gewählten Einstellung).

5 💿 Stopp

Zum Abbrechen einer Funktion und zum Verlassen des Funktionsmenüs.

6 Ein/Aus-Taste

Sie können das Gerät ein- und ausschalten. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, reinigt es in regelmäßigen Abständen den Druckkopf, um die optimale Druckqualität zu erhalten.

7 Tinte

Zum Reinigen des Druckkopfes, zur Überprüfung der Druckqualität und zum Anzeigen des Tintenvorrats.

8 Betriebsarten-Tasten

■ Scanner

Zur Verwendung der Scannerfunktionen.

Photo
Zur Verwendung der Photo-Funktionen.

9 🕴 Warn-LED


Leuchtet rot, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird.



Die meisten Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das DCP-350C.

LCD-Anzeigen

Das Display zeigt die aktuelle Betriebsart, die aktuellen Einstellungen und den Tintenvorrat an.



1 Tinten-Anzeige

Zeigt den Tintenvorrat der einzelnen Patronen an.

Menüfunktionen

Die folgenden Schritte zeigen, wie Funktionseinstellungen geändert werden können. In diesem Beispiel wird die Papiersorte von Normal auf Inkjet umgestellt.

- 1 Drücken Sie Menü.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen.



Drücken Sie OK.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papiersorte zu wählen.



Drücken Sie OK.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inkjet zu wählen.



Drücken Sie **OK**. Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt:



Drücken Sie Stopp.

Warn-LED und Gerätestatus

Die Warn-LED (Leuchtdiode) zeigt den Gerätestatus an wie in der Tabelle gezeigt.



LED	Gerätestatus	Beschreibung	
Š	Betriebsbereit	Das Gerät ist betriebs- bereit.	
Aus			
Rot	Gehäusede- ckel offen		
	Tinte leer	Ersetzen Sie die Tintenpatrone(n). (Siehe Tintenpatronen wechseln auf Seite 77.)	
	Papierfehler	Legen Sie Papier in die Papierzufuhr ein oder beseitigen Sie den Papierstau. Ach- ten Sie auf die Anzei- ge im Display. (Siehe Fehlermeldungen auf Seite 71.)	
	Andere Fehler	Beachten Sie die Anzeige im Display. (Siehe <i>Fehlermeldungen</i> auf Seite 71).	

Berichte und Listen ausdrucken

Die folgenden Berichte und Listen können ausgedruckt werden:

- Hilfe
 Hilfe zum Einstellen von Menüfunktionen.
- Geräteeinstell
 Liste mit aktuell gewählten Einstellungen.
- Netzwerk-Konf. (nur DCP-560CN)
 Liste mit den aktuell gewählten Netzwerkeinstellungen.

Bericht oder Liste ausdrucken

- 1 Drücken Sie Menü.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ausdrucke zu wählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Ausdruck zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie Start S/W.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.

2

Vorlagen und Papier einlegen

Vorlagen einlegen

Sie können Dokumente zum Kopieren und Scannen vom automatischen Vorlageneinzug (ADF) einziehen lassen oder das Vorlagenglas verwenden.

Automatischen Vorlageneinzug verwenden (ADF) (nur DCP-560CN)

Es können bis zu 10 Seiten in den Vorlageneinzug eingelegt werden, die nacheinander automatisch eingezogen werden. Verwenden Sie Standardpapier (80 g/m²) und fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, bevor Sie ihn in den Einzug einlegen.

Empfohlene Bedingungen

Temperatur: 20 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit: 50 % bis 70 %
Papier: 80 g/m² A4

Verwendbare Vorlagen

Länge: 148 bis 355,6 mm

Breite: 148 bis 215,9 mm

Gewicht: 64 bis 90 g/m²

So legen Sie die Vorlagen ein




VORSICHT

Ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.

Verwenden Sie KEIN gerolltes, zerknittertes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.

Legen Sie KEINE Karten, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.

- Achten Sie darauf, dass mit Tinte geschriebene oder gedruckte Dokumente vollkommen getrocknet sind.
- 1 Fächern Sie die Seiten gut auf und legen Sie sie dann mit der einzulesenden Seite nach unten und der Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug ein, bis sie die Einzugsrollen berühren.
- 2 Richten Sie die Papierführungen entsprechend der Vorlagenbreite aus.
- 3 Klappen Sie den Vorlagenstopper (1) aus.



VORSICHT

Lassen Sie dickere Dokumente NICHT auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte den automatischen Vorlageneinzug behindern.

Vorlagenglas verwenden

Vom Vorlagenglas können Seiten eines Buches, Zeitungsausschnitte sowie einzelne Seiten kopiert oder eingescannt werden.

Verwendbare Vorlagen

Länge: Bis zu 297 mm Breite: Bis zu 215,9 mm Gewicht: Bis zu 2 kg


So legen Sie die Vorlagen ein



Hinweis

Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der Vorlageneinzug leer sein.

- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas. Zentrieren Sie sie mit Hilfe der Markierungen an der linken Seite des Vorlagenglases.





3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.




VORSICHT

Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig und drücken Sie NICHT auf die Abdeckung, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.

Scanbereich

Der scanbare Bereich ist von den Einstellungen in der verwendeten Anwendung abhängig. Unten sind die Bereiche von A4- bzw. Letter-Papier angegeben, die nicht eingelesen werden können.



Ver- wen- dung	Dokumen- tengröße	Oben (1) Unten (2)	Links (3) Rechts (4)
Kopie-	Letter	3 mm	3 mm
ren	A4	3 mm	3 mm
Scan-	Letter	3 mm	3 mm
nen	A4	3 mm	0 mm

Verwendbare Papiersorten und Druckmedien

Die Qualität der Ausdrucke wird durch die verwendete Papiersorte beeinflusst.

Stellen Sie das Gerät stets auf die verwendete Papiersorte ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

Sie können Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Fotopapier (Glanzpapier), Folien und Umschläge verwenden.

Wir empfehlen, verschiedene Papiersorten zu testen, bevor Sie größere Mengen kaufen.

Damit Sie die besten Resultate erhalten, sollten Sie Brother-Papier verwenden.

- Wenn Sie auf beschichtetes Inkjet-Papier, Folien oder Fotopapier drucken, denken Sie daran, in der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers bzw. im Funktionsmenü des Gerätes die entsprechende Einstellung zu wählen. (Siehe Papiersorte auf Seite 31).
- Bei Verwendung von Brother Photo-Papier legen Sie zuerst das mit dem Papier gelieferte Beiblatt ein und legen Sie dann das Photo-Papier darauf.
- Fotopapier und Folien sollten sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken. Die Tinte ist eventuell noch nicht vollständig trocken und könnte verschmieren oder Flecken auf der Haut verursachen.

Empfohlenes Papier

Um die beste Druckqualität zu erhalten, empfehlen wir, Brother-Papier zu verwenden (siehe Tabelle unten).

Falls kein Brother-Papier erhältlich ist, sollten Sie verschiedene Papiersorten testen, bevor Sie größere Mengen einkaufen.

Für den Druck auf Folien empfehlen wir "3M-Folien".

Brother-Papier

Papiersorte	Bezeichnung
Normalpapier A4	BP60PA
Photo-Papier A4	BP61GLA
Inkjet-Papier A4 (matt)	BP60MA
Photo-Papier 10 cm x 15 cm	BP61GLP


Aufbewahren und Verwenden von Druckmedien

- Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.
- Die beschichtete Seite des Fotopapiers ist leicht am Glanz zu erkennen. Berühren Sie die glänzende (beschichtete) Seite nicht. Legen Sie das Fotopapier mit der glänzenden Seite nach unten ein.
- Berühren Sie nicht die Vorder- oder Rückseite von Folien, weil diese leicht Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch die Druckqualität beeinträchtigt werden könnte. Die Verwendung von Folien für Laserdrucker/kopierer kann zur Verschmutzung des nächsten Dokumentes führen. Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.

Nicht möglich

Verwenden Sie NICHT die folgenden Papierarten:

 Beschädigte, gerollte, gebogene, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Blätter



1 2 mm oder mehr

- Extrem glänzende oder stark strukturierte Papiersorten
- · Mit einem Drucker vorbedruckte Blätter
- Papiere, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- · Papiersorten aus kurzfaserigem Papier

Kapazität der Papierablage

Bis zu 50 Blatt A4-Papier (80 g/m²).

Folien und Fotopapier müssen sofort Seite für Seite von der Papierablage genommen werden, damit die Schrift nicht verschmiert.

Das richtige Papier wählen

Papiersorten und Verwendungsmöglichkeiten

Papiersorte	Papiergröße		Verwendung		
			Kopieren	Foto- direkt- druck	Drucken
Einzelblatt	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 Zoll)	Ja	Ja	Ja
	A4	210 \times 297 mm (8,3 \times 11,7 ZoII)	Ja	Ja	Ja
	Legal	216 \times 356 mm (8 1/2 \times 14 Zoll)	Ja	_	Ja
	Executive	184 \times 267 mm (7 1/4 \times 10 1/2 Zoll)	_	_	Ja
	JIS B5	$182 \times 257 \text{ mm } (7,2 \times 10,1 \text{ ZoII})$	_	_	Ja
	A5	148 \times 210 mm (5,8 \times 8,3 ZoII)	Ja	_	Ja
	A6	105 \times 148 mm (4,1 \times 5,8 Zoll)	_	_	Ja
Karten	Karten Photo 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll)		Ja	Ja	Ja
	Photo L	89×127 mm (3 1/2 \times 5 ZoII)	_	_	Ja
	Photo 2L	13×18 cm (5 × 7 Zoll)	_	Ja	Ja
	Karteikarte (Photo 2)	$127 \times 203 \text{ mm (5} \times 8 \text{ Zoll)}$	_	_	Ja
	Postkarte 1	100×148 mm (3,9 \times 5,8 ZoII)	_	_	Ja
	Postkarte 2 148 × 200 mm (5,8 × 7,9 Zoll) (doppelt)		_	_	Ja
Umschläge	C5-Umschlag	162 × 229 mm (6,4 × 9 Zoll)	-	_	Ja
	DL-Umschlag	110 \times 220 mm (4,3 \times 8,7 ZoII)	_	_	Ja
	COM-10 105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 Zoll)		_	_	Ja
	Monarch	98×191 mm (3 7/8 \times 7 1/2 ZoII)	_	_	Ja
	JE4-Umschlag	105×235 mm (4,1 \times 9,3 ZoII)	_	_	Ja
Folien	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11 Zoll)	Ja	_	Ja
	A4	210 \times 297 mm (8,3 \times 11,7 ZoII)	Ja	_	Ja

Papierspezifikationen und Kapazität der Papierzufuhr

Papiersorte		Gewicht	Papierstärke	Anzahl Blatt
Einzel- blatt	Normalpapier	64 bis 120 g/m ²	0,08 bis 0,15 mm	100 ¹
Diatt	Inkjet-Papier	64 bis 200 g/m ²	0,08 bis 0,25 mm	20
	Fotopapier	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm	20 ²
Karten	Fotokarte	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,28 mm	20 ²
	Karteikarte	Bis zu 120 g/m ²	Bis zu 0,15 mm	30
	Postkarte	Bis zu 200 g/m ²	Bis zu 0,23 mm	30
Umschläge		75 bis 95 g/m ²	Bis zu 0,52 mm	10
Folien		-	-	10

Bis zu 50 Blatt im Legal-Format (80 g/m²) Bis zu 100 Blatt im A4-Format (80 g/m²)

Verwenden Sie die Fotopapier-Zufuhr f
ür die Papierformate Photo 10 x 15 cm und Photo L. (Siehe Fotopapier einlegen auf Seite 20.)


Papier und andere Druckmedien einlegen

Hinweis


Zum Drucken auf die Papierformate Photo 10×15 cm und Photo L muss die Fotopapier-Zufuhr verwendet werden. (Siehe *Fotopapier einlegen* auf Seite 20.)

Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.


> Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette (1).



Stellen Sie die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Papiergröße ein. Halten Sie dazu den Hebel gedrückt, während Sie die Führung verschieben.




3 Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.






Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt ist.

4 Legen Sie das Papier vorsichtig mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.






Zur Verwendung von Legal-Papier halten Sie die Taste zum Lösen der Universalführung gedrückt, während Sie die Verlängerung der Kassette ausziehen.



5 Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen bis an die Papierkanten.


Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.





Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.

6 Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette.



7 Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.



8 Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie die Papierstütze (2) aus.





Verwenden Sie die Papierstütze nicht für Legal-Papier.

Umschläge und Postkarten einlegen


Umschläge einlegen

- Verwenden Sie Umschläge mit einem Gewicht von 75 bis 95 g/m².
- Zum Bedrucken einiger Umschläge müssen die Seitenränder im Anwendungsprogramm eingestellt werden. Fertigen Sie zunächst einen Probedruck an, um die Einstellungen zu prüfen.

● VORSICHT

Verwenden Sie NICHT die folgenden Umschläge, da sie Probleme beim Einzug verursachen können:

- · Ausgebeulte Umschläge
- Umschläge mit geprägtem Druck (wie Initialien, Embleme)
- Umschläge mit Klammern
- · Innen bedruckte Umschläge




Gelegentlich können aufgrund von Papierstärke, Umschlaggröße und Laschenart Probleme beim Papiereinzug auftreten.

Umschläge und Postkarten einlegen


1) Vor dem Einlegen sollten Sie die Ecken und Kanten der Umschläge oder Postkarten möglichst flach zusammendrücken.



Falls zwei Umschläge oder Postkarten auf einmal eingezogen werden, sollten Sie Umschlag für Umschlag bzw. Postkarte für Postkarte einzeln einlegen.




Legen Sie die Umschläge bzw. Postkarten wie unten gezeigt mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein. Stellen Sie die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Größe der Umschläge bzw. Postkarten ein.



Falls Probleme beim Bedrucken von Umschlägen auftreten sollten, versuchen Sie Folgendes:


- Klappen Sie die Umschlaglasche auf.
- Achten Sie darauf, dass die Lasche beim Bedrucken zur Seite oder nach hinten zeigt.
- 3 Stellen Sie im Anwendungsprogramm das richtige Papierformat und die Seitenränder ein.



Fotopapier einlegen


Verwenden Sie zum Drucken auf die Papierformate Photo 10 × 15 und Photo L die Fotopapier-Zufuhr, die sich auf der Abdeckung der Papierkassette befindet. Zur Verwendung der Fotopapier-Zufuhr muss das Papier nicht aus der Kassette genommen werden.

1 Drücken Sie mit dem linken Daumen die Taste zum Lösen der Fotopapier-Zufuhr und schieben Sie die Fotopapier-Zufuhr nach hinten, bis sie in der Fotodruck-Position hörbar einrastet.



1 Fotopapier-Zufuhr

Stellen Sie die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Papiergröße ein. Halten Sie dazu den Hebel gedrückt, während Sie die Führung verschieben.




3 Legen Sie das Fotopapier in die Fotopapier-Zufuhr und schieben Sie die seitlichen Papierführungen vorsichtig bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.




- Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt ist.

Wenn der Fotodruck abgeschlossen ist, bringen Sie die Fotopapier-Zufuhr wieder in die Normaldruck-Position zurück. Drücken Sie dazu mit dem linken Daumen die Taste zum Lösen der Fotopapier-Zufuhr (1) und ziehen Sie die Fotopapier-Zufuhr nach vorne, bis sie hörbar einrastet (2).



Kleine Ausdrucke entnehmen


Falls kleine Papierformate zu weit hinten im Ausgabefach abgelegt werden und nicht herausgenommen werden können, warten Sie, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist. Ziehen Sie dann die Papierkassette vollständig heraus.




Bedruckbarer Bereich

Der bedruckbare Bereich ist abhängig von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung. Die folgenden Abbildungen zeigen den nicht bedruckbaren Bereich von Einzelblättern und Umschlägen. Nur wenn die Funktion "Randlos drucken" zur Verfügung steht und eingeschaltet ist, können auch die schattierten Bereiche bedruckt werden.

Einzelblatt



Umschläge



	Oben (1)	Unten (2)	Links (3)	Rechts (4)
Einzelblatt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Umschläge	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Die Funktion "Randlos drucken" kann nicht für Umschläge verwendet werden.

3

Geräteeinstellungen

Papiereinstellungen

Papiersorte

Damit Sie die optimale Druckqualität erhalten, sollte das Gerät auf die verwendete Papiersorte eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie Menü.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papiersorte zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Normal,
 Inkjet, BroPhoto (für Brother PhotoPapier), And. Foto (für anderes
 Fotopapier) oder Folie zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie Stopp.

Hinweis

Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage an der Vorderseite des Gerätes abgelegt. Fotopapier und Folien sollten direkt nach der Ausgabe herausgenommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.

Papierformat

Zum Kopieren können fünf verschiedene Papierformate verwendet werden: A4, A5, 10 × 15 cm, Letter und Legal. Wenn das Papierformat gewechselt wird, sollten Sie auch die Papierformat-Einstellung ändern.

1 Drücken Sie Menü.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papierformat zu wählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Letter, Legal, A4, A5 oder 10x15cm zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie Stopp.

Display

LCD-Kontrast

Durch die Veränderung des Kontrastes können die Anzeigen im Display klarer und mit schärferen Konturen dargestellt werden. Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Kontrasteinstellung versuchen.

- 1 Drücken Sie Menü.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 LCD-Einstell. zu wählen.

 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 LCD-Kontrast zu wählen.

 Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Hell,
 Normal oder Dunkel zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 6 Drücken Sie Stopp.

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Helligkeitsstufe für die Hintergrundbeleuchtung versuchen.

- 1 Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Geräteeinstell zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 LCD-Einstell. zu wählen.

 Drücken Sie OK
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Beleuchtung zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Hell oder Dunkel zu wählen. Drücken Sie OK.
- 6 Drücken Sie Stopp.

Dimmer für Hintergrundbeleuchtung

Sie können einstellen, wie lange der Hintergrund des Displays nach dem letzten Tastendruck noch leuchten soll.

- 1 Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 LCD-Einstell. zu wählen.

 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Dimmer zu wählen.
 Drücken Sie OK.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 10 Sek., 20 Sek., 30 Sek. oder Aus zu wählen. Drücken Sie OK.
- 6 Drücken Sie **Stopp**.

Abschaltzeit für Display

Sie können einstellen, wie lange das Display nach dem letzten Tastendruck noch eingeschaltet bleiben soll. Dadurch kann Energie gespart werden. Auch bei abgeschaltetem Display können Sie vom Computer aus drucken und scannen.

- 1 Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Geräteeinstell zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 LCD-Einstell. zu wählen.

 Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Abschaltung zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um 1 Min, 2 Min., 3 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min. oder Aus zu wählen. Drücken Sie OK.
- 6 Drücken Sie Stopp.



Wenn Sie bei abgeschaltetem Display eine beliebige Taste drücken, schaltet sich das Display wieder ein.



Kopieren

Kopieren 26

4 Kopieren

Kopien anfertigen

Einzelne Kopie anfertigen

- 1 Legen Sie die Vorlage ein. (Siehe Vorlagen einlegen auf Seite 10.)
- Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe.

Mehrere Kopien anfertigen

Sie können bis zu 99 Kopien von einer Vorlage anfertigen.

- 1 Legen Sie die Vorlage ein. (Siehe Vorlagen einlegen auf Seite 10.)
- Drücken Sie + oder so oft, bis die gewünschte Kopienanzahl erreicht ist (bis zu 99).
- Orücken Sie Start S/W oder Start Farbe.




Um die Kopien sortiert auszugeben, drücken Sie ▲ oder ▼, um Normal/Sortiert zu wählen. (Siehe Sortiert kopieren mit dem Vorlageneinzug (nur DCP-560CN) auf Seite 30.)

Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie **Stopp**.

Kopiereinstellungen

Sie können die im Display angezeigten Kopiereinstellungen ändern. Das Display zeigt:



1 Kopienanzahl

Drücken Sie + oder - so oft, bis die gewünschte Kopienanzahl erreicht ist.

Sie können mit ▲ oder ▼ durch das Kopier-Menü blättern.

- Qualität (siehe Seite 27)
- Vergr./Verkl. (siehe Seite 28)
- Papiersorte (siehe Seite 31)
- Papierformat (siehe Seite 32)
- Helligkeit (siehe Seite 30)
- Kontrast (siehe Seite 30)
- Farbabgleich (siehe Seite 31)
- Normal/Sortiert (nur DCP-560CN) (siehe Seite 30)
- Seitenmontage (siehe Seite 29)
- Als Standard (siehe Seite 32)
- Werkseinstell. (siehe Seite 32)

Wenn die gewünschte Funktion hervorgehoben ist, drücken Sie **OK**.

Sie können die Einstellungen temporär, das heißt nur für die nächste Kopie ändern.

Die so gewählten Einstellungen werden nach 1 Minute wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt

Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen gewählt haben, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.

Wenn Sie weitere temporäre Einstellungen ändern möchten, drücken Sie ▲ oder ▼, um jeweils die nächste Einstellung zu wählen.



Für einige Funktionen können Sie die am häufigsten verwendeten Einstellungen als Standardeinstellungen speichern. Diese Einstellungen bleiben wirksam, bis sie wieder geändert werden. (Siehe Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern auf Seite 32.)

Kopierqualität ändern

Sie können die Kopierqualität entsprechend der Vorlage einstellen. Die werkseitige Einstellung ist Normal.

Entwurf	Mit dieser Einstellung wird am schnellsten gedruckt und am we- nigsten Tinte verbraucht. Sinnvoll für Entwurfskopien oder wenn schnell viele Kopien erstellt wer- den sollen.
Normal	Für normale Kopien empfohlen. Ergibt gute Kopierqualität in guter Kopiergeschwindigkeit
Hoch	Verwenden Sie diese Einstellung zum Kopieren von detailreichen Bildern, wie z. B. Fotos. Es wird mit der höchsten Auflösung und der geringsten Geschwindigkeit gedruckt.

- 1 Legen Sie die Vorlage ein.
- Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Qualität zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Entwurf, Normal oder Hoch zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.

Vergrößern/Verkleinern

Sie können die kopierten Dokumente vergrößern oder verkleinern.

- Legen Sie die Vorlage ein.
- Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Vergr./Verkl. zu wählen.

 Drücken Sie **OK**.

50%
69% A4→A5
78% (DCP-350C, DCP353C, DCP-357C)
78% LGL→LTR (DCP-560CN)
83% (DCP-350C, DCP353C, DCP-357C)
83% LGL→A4 (DCP-560CN)
93% A4→LTR
97% LTR→A4
100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 10x15cm→LTR
198% 10x15cm→A4
200%
Benutz.:25-400%

- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie A oder V, um eine Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsstufe zu wählen. Drücken Sie OK.
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um Benutz.:25-400% zu wählen. Drücken Sie + oder -, um die gewünschte Vergrößerungs-/Verkleinerungsstufe zwischen 25% und 400% zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.



Die Seitenmontage-Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Vergr./Verkl. gewählt wurde.

Seitenmontage (N auf 1 oder Poster)

Mit der N-auf-1-Funktion können Sie Papier sparen. Sie ermöglicht es, zwei oder vier Seiten auf ein Blatt zu kopieren.

Sie können auch Poster anfertigen. Dazu druckt das Gerät die Vorlage entsprechend vergrößert auf 3 x 3 Seiten aus, die dann zu einem Poster zusammengeklebt werden können. Verwenden Sie das Vorlagenglas, wenn Sie ein Poster erstellen möchten.

Wichtig

- Vergewissern Sie sich, dass als Papierformat A4, Letter oder Legal gewählt ist.
- Die Funktion Vergr./Verkl. kann nicht zusammen mit den Seitenmontage-Funktionen verwendet werden.
- Für farbige Mehrfachkopien steht die Funktion N-auf-1 nicht zur Verfügung.
- H bedeutet Hochformat, Q bedeutet Querformat.
- Beim Erstellen eines Posters können nicht mehrere Kopien angefertigt werden.
- 1 Legen Sie die Vorlage ein.
- Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Seitenmontage zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Aus (1 auf 1), 2 → 1 (H),
 2 → 1 (Q), 4 → 1 (H), 4 → 1 (Q)

 oder Poster (3 x 3) zu wählen.

 Drücken Sie OK.


Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**, um die Seite einzulesen.

> Wenn Sie ein Poster erstellen oder den Vorlageneinzug benutzen, liest das Gerät nun die Vorlage ein und beginnt zu drucken.

Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, gehen Sie zu Schritt **6**.

- 6 Nachdem die Seite eingelesen wurde, drücken Sie + (Ja), um die nächste Seite einzulesen.
- 7 Legen Sie die n\u00e4chste Seite auf das Vorlagenglas. Dr\u00fccken Sie OK. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 f\u00fcr die restlichen Seiten.
- 8 Nachdem alle Seiten eingelesen wurden, drücken Sie (Nein), um die Funktion abzuschließen.

Legen Sie die Vorlage mit der einzulesenden Seite nach unten in der gezeigten Richtung ein:



■ Poster (3 x 3)

Sie können ein Foto zu einem Poster vergrößern lassen.



Sortiert kopieren mit dem Vorlageneinzug (nur DCP-560CN)

Sie können wählen, ob Kopien mehrseitiger Dokumente sortiert oder normal ausgegeben werden sollen. Die Seiten werden in umgekehrter Reihenfolge sortiert.

- 1 Legen Sie die Vorlage ein.
- Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Normal/Sortiert zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Sortiert zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.



Die Seitenmontage-Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Sortiert gewählt wurde.

Helligkeit, Kontrast und Farbeinstellungen

Helligkeit

Sie können die Helligkeit einstellen, um eine hellere oder dunklere Kopie zu erhalten.

- 1 Legen Sie die Vorlage ein.
- Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- Orücken Sie A oder V, um Helligkeit zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine hellere oder dunklere Kopie zu erhalten. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start S/W oder Start Farbe.

Kontrast

Durch eine höhere Kontrasteinstellung werden die Konturen schärfer und die Kopien sehen insgesamt lebendiger aus.

- Legen Sie die Vorlage ein.
- 2 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Kontrast zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Kontrast zu verändern. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.

Farbabgleich

- 1 Legen Sie die Vorlage ein.
- Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbabgleich zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Rot, Grün oder Blau zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Intensität der Farbe zu erhöhen oder zu verringern.
 Drücken Sie **OK**.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um die Einstellung einer weiteren Farbe zu ändern, gehen Sie zurück zu Schritt 4.
 - Wenn Sie andere Einstellungen ändern möchten, drücken Sie

 oder

 um Beenden zu wählen.

Drücken Sie OK.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start S/W oder Start Farbe.

Papiereinstellungen

Papiersorte

Wenn Sie auf Spezialpapier kopieren möchten, muss am Gerät die entsprechende Papiersorte eingestellt sein, um die optimale Druckqualität zu erhalten.

- 1 Legen Sie die Vorlage ein.
- 2 Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papiersorte zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Normal,
 Inkjet, BroPhoto (für Brother PhotoPapier), And. Foto (für anderes
 Fotopapier) oder Folie zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 5 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.

Papierformat

Wenn auf anderes Papier als A4-Papier kopiert wird, müssen Sie das Papierformat einstellen.

Es kann auf die Papierformate A4, A5, Photo 10 × 15 cm, Letter und Legal kopiert werden.

- 1 Legen Sie die Vorlage ein.
- Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papierformat zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Letter, Legal, A4, A5 oder 10x15cm zu wählen. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie **Start S/W** oder **Start Farbe**.

Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern

Sie können die am häufigsten verwendeten Einstellungen für Qualität, Papiersorte, Helligkeit, Kontrast und Farbabgleich als Standardeinstellungen speichern. Diese Einstellungen bleiben wirksam, bis sie wieder geändert werden.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die neue Einstellung zu wählen. Drücken Sie OK. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Einstellung, die Sie ändern möchten.
- Nachdem Sie die letzte Einstellung geändert haben, drücken Sie ▲ oder ▼, um Als Standard zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie +, um Ja zu wählen.
- 4 Drücken Sie **Stopp**.

Werkseitige Einstellungen wieder herstellen

Sie können alle geänderten Einstellungen wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen. Diese Einstellungen bleiben wirksam, bis sie wieder geändert werden.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Werkseinstell. zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie +, um Ja zu wählen.
- 3 Drücken Sie **Stopp**.

Teil III



Bilder von einer Speicherkarte oder einem	
USB-Stick (USB-Flash-Speicher) drucken	34
Bilder von einer Kamera drucken	52

5

Bilder von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick (USB-Flash-Speicher) drucken

Speichermedium-Funktionen

Direktdruck von Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC

Auch wenn Ihr Gerät nicht mit einem Computer verbunden ist, kann es Fotos direkt von der Speicherkarte einer Digitalkamera oder einem USB-Stick ausdrucken. (Siehe *Bilder drucken* auf Seite 37.)

Scannen auf Speicherkarte oder USB-Stick ohne PC

Sie können Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. (Siehe *Scan to Medium* (*Speicherkarte oder USB-Flash-Speicher*) auf Seite 49.)


Speichermedium vom Computer aus verwenden

Sie können mit Ihrem Computer auf ein an der Vorderseite des Gerätes eingesetztes Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) zugreifen und es als Wechsellaufwerk verwenden.

(Siehe Speichermedium-Funktionen für Windows $^{\circledR}$ oder Remote Setup und Speichermedium-Funktionen für Macintosh $^{\circledR}$ im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)

Speicherkarten oder USB-Sticks verwenden

Das Gerät verfügt über Laufwerke (Einschübe) für gängige Digitalkamera-Speicherkarten (CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ und xD-Picture Card™) und über einen USB-Direktanschluss für USB-Sticks (USB-Flash-Speicher).



- Mit einem miniSD™-Adapter können auch miniSD™-Karten verwendet werden.
- Mit einem Memory Stick Duo[™]-Adapter können auch Memory Stick Duo[™]-Karten verwendet werden.

- Mit einem Memory Stick Pro Duo[™]-Adapter können auch Memory Stick Pro Duo[™]-Karten verwendet werden.
- Die Adapter sind nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten. Wenden Sie sich an den Fachhandel, wenn Sie einen Adapter benötigen.

Die Speichermedium-Funktionen ermöglichen den Ausdruck digitaler Fotos einer Digitalkamera in hoher Auflösung mit Fotoqualität.

Wichtige Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten und USB-Sticks

Mit Ihrem Gerät können Sie moderne Speichermedien und Dateiformate verwenden. Beachten Sie jedoch die folgenden Hinweise, um Fehler zu vermeiden:

- Die Dateinamenerweiterung der Bilddateien muss .JPG sein (.JPEG, .TIF, .GIF und andere Dateinamenerweiterungen werden nicht erkannt).
- Auf Speichermedien kann entweder über das Funktionstastenfeld des Gerätes oder vom Computer aus zugegriffen werden. (Die gleichzeitige Verwendung über die Tasten des Gerätes und über den Computer ist nicht möglich.)
- IBM Microdrive™ ist mit dem Gerät nicht kompatibel.
- Das Gerät kann bis zu 999 Dateien einer Speicherkarte oder eines USB-Stick lesen
- CompactFlash® Typ II-Karten werden nicht unterstützt.
- Dieses Produkt unterstützt xD-Picture Card™ Typ M/Typ H.
- Die DPOF-Datei auf der Speicherkarte muss in einem gültigen Format sein. (Siehe DPOF-Ausdruck auf Seite 44.)

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Beim Drucken eines Index oder von Bildern druckt das Gerät stets alle gültigen Bilddateien aus, auch wenn diese teilweise beschädigt sind. Ein defektes Bild wird nicht gedruckt.
- Für Speicherkarten-Benutzer

Das Gerät kann Daten von Speicherkarten lesen, die von einer Digitalkamera formatiert wurden.


Digitalkameras erstellen beim Formatieren der Speicherkarte einen Ordner, in dem die Bilddateien gespeichert werden. Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien am PC bearbeiten, sollten Sie die von der Kamera erstellte Ordnerstruktur auf der Karte nicht verändern. Neue oder geänderte Dateien sollten stets in dem auch von der Kamera verwendeten Ordner gespeichert werden. Das Gerät kann die Dateien sonst eventuell nicht lesen oder drucken.

■ Für USB-Stick-Benutzer

Das Gerät unterstützt USB-Sticks (USB-Flash-Speicher), die unter Windows[®] formatiert wurden.

Speichermedium einlegen

Setzen Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick fest in den richtigen Einschub ein.



- 1 USB-Stick (USB-Flash-Speicher)
- 2 CompactFlash®
- 3 SecureDigital™, MultiMediaCard™
- 4 Memory Stick[®], Memory Stick Pro™
- 5 xD-Picture Card™



VORSICHT

Der USB-Direktanschluss unterstützt nur USB-Sticks (USB-Flash-Speicher), PictBridge-kompatible Kameras und Digitalkameras, die als USB-Massenspeicher verwendet werden können. Andere USB-Geräte werden nicht unterstützt.

Die Taste Photo zeigt den Status an:



- Photo leuchtet, wenn die Speicherkarte oder der USB-Stick korrekt eingesetzt ist.
- Photo leuchtet nicht, wenn die Speicherkarte oder der USB-Stick nicht korrekt eingesetzt ist.
- Photo blinkt, wenn von der Speicherkarte oder dem USB-Stick gelesen oder darauf geschrieben wird.



VORSICHT

Ziehen Sie NICHT den Netzstecker des Gerätes und nehmen Sie das Speichermedium nicht heraus, während das Gerät von diesem liest oder darauf schreibt (Taste Photo blinkt). Sonst werden Daten zerstört oder das Speichermedium wird beschädigt.

Das Gerät kann jeweils nur auf ein Speichermedium zugreifen. Setzen Sie daher jeweils immer nur ein Speichermedium ein.

Fotodirektdruck einschalten

Drücken Sie nach Einsetzen der Speicherkarte oder des USB-Sticks die Taste (Photo), so dass sie grün leuchtet. Die Fotodirektdruck-Optionen werden nun angezeigt: Das Display zeigt:



Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Fotodirektdruck-Optionen zu blättern.

- Fotos ansehen (siehe Seite 37)
- Index drucken (siehe Seite 38)
- Foto drucken (siehe Seite 38)
- Fotoeffekte (siehe Seite 39)
- Suchen (Datum) (siehe Seite 42)
- Alle drucken (siehe Seite 43)
- Diashow (siehe Seite 43)
- Beschnitt (siehe Seite 43)



Wenn Ihre digitale Kamera den DPOF-Druck unterstützt, lesen Sie *DPOF-Aus-druck* auf Seite 44.

Wenn die gewünschte Funktion hervorgehoben ist, drücken Sie **OK**.

Bilder drucken

Fotos ansehen

Sie können die Fotos vor dem Ausdrucken im Display ansehen und auswählen. Bei großen Bilddateien kann es ein wenig dauern, bis das jeweilige Foto im Display angezeigt wird.


- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo).
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Fotos ansehen zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Foto auszuwählen.
- 4 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- 5 Wiederholen Sie Schritt 3 und Schritt 4, bis Sie alle gewünschten Fotos ausgewählt haben.
- 6 Wenn alle gewünschten Fotos ausgewählt sind, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie OK und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie
 Start Farbe, um zu drucken.

Index drucken (Miniaturansichten)

Das Gerät ordnet jedem Bild automatisch eine eigene Nummer zu (z. B. Nr.1, Nr.2, Nr.3 etc.).



Ihr Gerät erkennt die einzelnen Bilder anhand dieser Nummern. Im Index (Miniaturansichten mit 5 Bildern je Zeile) werden alle Bilder der Speicherkarte oder des USB-Sticks ausgedruckt.





Nur Dateinamen, die nicht länger als acht Zeichen sind, werden korrekt im dem Index ausgedruckt.

1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.

Drücken Sie (Photo).

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
Index drucken zu wählen.
Drücken Sie OK.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Papiereinstellungen Papiersorte oder Papierformat zu wählen.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn Sie Papiersorte gewählt haben, drücken Sie OK und dann ▲ oder ▼, um die Papiersorte, auf die gedruckt werden soll, zu wählen:
Normal, Inkjet, BroPhoto oder And. Foto.

Drücken Sie OK.

■ Wenn Sie Papierformat gewählt haben, drücken Sie OK und dann ▲ oder ▼, um das Papierformat, auf das gedruckt werden soll, zu wählen:
Letter oder A4.

Drücken Sie OK.

- Wenn Sie die Papiereinstellungen nicht ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 4.
- 4 Drücken Sie **Start Farbe**, um zu drucken.

Fotos drucken

Bevor Sie ein Einzelbild ausdrucken können, müssen Sie die im Index ausgedruckte Bildnummer kennen.

1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.

Drücken Sie (Photo).

- 2 Drucken Sie den Index aus. (Siehe *Index drucken (Miniaturansichten)* auf Seite 38.)
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um

 Foto drucken zu wählen.

 Drücken Sie OK.

Drücken Sie wiederholt ▲, um die im Index ausgedruckte Nummer des zu druckenden Bildes auszuwählen.
Wenn Sie eine zweistellige Nummer eingeben möchten, drücken Sie ▶, um den Cursor zur nächsten Stelle zu bewegen.

(Zum Beispiel: 1, ▶, 6, für Bild Nr. 16.) Drücken Sie **OK**.

Hinweis

Mit ▼ können Sie bei der Auswahl der Bildnummern zurückblättern.

Wiederholen Sie Schritt 4, bis die Nummern der Bilder, die gedruckt werden sollen, eingegeben wurden. (Geben Sie zum Beispiel 1, OK, 3, OK, 6, OK, um die Bilder Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 6 zu drucken.)

Hinweis

Sie können bis zu 12 Zeichen (einschließlich Kommas) zur Auswahl der zu druckenden Bilder eingeben.

- 6 Nachdem Sie die gewünschten Bildnummern eingegeben haben, drücken Sie **OK**.
- 7 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Fotoeffekte

Sie können Fotos bearbeiten und besondere Effekte hinzufügen und diese vor dem Ausdrucken im Display ansehen.



- Nach Hinzufügen eines Effekts können Sie die Darstellung des Bildes durch Drücken der Taste Tinte vergrößern. Um zur Originalgröße zurückzukehren, drücken Sie erneut Tinte.
- Die Fotoeffekte-Funktion wird durch Technologie von Reallusion, Inc. REALLUSION unterstützt.

Autokorrektur

Die Autokorrektur kann für die meisten Fotos verwendet werden. Das Gerät wählt dabei die geeigneten Effekte für Ihr Foto aus.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Fotoeffekte zu wählen.

 Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Foto auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Autokorrektur zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben. Drücken Sie **OK**.

- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie
 Start Farbe, um zu drucken.



Wenn Rote Augen entfern im Display erscheint, drücken Sie ▲, um rote Augen im Foto zu entfernen.

Hauttonkorrektur

Mit der Hauttonkorrektur können Portraitfotos verbessert werden. Diese Funktion erkennt Hauttöne von Personen in einem Foto und stellt das Bild entsprechend ein.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo).
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Fotoeffekte zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Foto auszuwählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Hauttonkorrektur zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK**, wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten.
 - Drücken Sie A oder V, um die Einstellung des Effektes manuell zu ändern. Drücken Sie zum Abschluss OK.

- Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Landschaftkorrektur

Verwenden Sie die Landschaftkorrektur für Fotos mit Landschaftsaufnahmen. Sie hebt grüne und blaue Bereiche im Foto hervor, so dass die Landschaft insgesamt schärfer und lebendiger wirkt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.

 Drücken Sie (Photo).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Fotoeffekte zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Foto auszuwählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Landschaftkorrektur zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK**, wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten.
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Einstellung des Effektes manuell zu ändern. Drücken Sie zum Abschluss OK.

- 6 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Rote-Augen entfernen

Das Gerät erkennt rote Augen in den Fotos und entfernt sie.



M Hinweis

In einigen Fällen werden rote Augen eventuell nicht entfernt:

- · wenn das Gesicht zu klein ist.
- wenn das Gesicht zu weit nach oben, unten, rechts oder links geneigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.

Drücken Sie (Photo).

- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Fotoeffekte zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Foto auszuwählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Rote Augen entfern zu wählen. Drücken Sie OK.
 - Wenn Rote Augen entfern erfolgreich ausgeführt wurde, wird das geänderte Foto angezeigt. Der bearbeitete Bereich ist mit einem roten Rahmen markiert.
 - Wenn Rote Augen entfern nicht erfolgreich ausgeführt wurde, wird Nicht gefunden angezeigt.



M Hinweis

Drücken Sie ▲, um erneut Rote Augen entfern auszuführen.

- Wenn Rote Augen entfern erfolgreich ausgeführt wurde, wird das geänderte Foto angezeigt. Der bearbeitete Bereich ist mit einem roten Rahmen markiert.
- Wenn Rote Augen entfern nicht erfolgreich ausgeführt wurde, wird Nicht gefunden angezeigt.
- 5 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Schwarzweiß

Sie können Fotos in Schwarzweiß konvertieren.

Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.

> Drücken Sie (Photo).

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Fotoeffekte zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie **∢** oder **▶**, um das gewünschte Foto auszuwählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Schwarzweiß **zu wählen**. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.

- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Sepia

Sie können die Farbe eines Fotos in Sepia konvertieren.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Fotoeffekte zu wählen.

 Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Foto auszuwählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Sepia zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie
 Start Farbe, um zu drucken.

Suchen nach Datum

Fotos können nach dem Datum ihrer Aufnahme gesucht werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo).
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Suchen (Datum) zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Datum, nachdem gesucht werden soll, zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ∢oder ▶, um das gewünschte Foto auszuwählen.



Um Fotos mit einem anderen Datum anzusehen, drücken Sie kontinuierlich ◀ oder ▶. Drücken Sie ◀, um ein älteres Foto anzusehen, und ▶, um ein neueres Foto anzusehen.

- Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- 6 Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis alle gewünschten Fotos ausgewählt sind.
- Wenn alle gewünschten Fotos ausgewählt sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Alle Fotos drucken

Sie können alle Bilder eines Speichermediums drucken.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo).
- 2 Drücken Sie A oder ▼, um Alle drucken zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- 4 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Diashow

Sie können Ihre Fotos im Display als Diashow ansehen. Währenddessen kann auch ein Foto ausgewählt werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Diashow zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie **Stopp**, um die Diashow zu beenden.

Foto aus der Diashow drucken

- 1 Drücken Sie während der Diashow **OK**, um das angezeigte Foto auszuwählen.
- 2 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Beschnitt

Sie können ein Foto zurechtschneiden und nur einen Teil des Bildes ausdrucken.



Wenn das Foto sehr klein ist oder unregelmäßige Proportionen hat, kann kein Beschnitt durchgeführt werden. Das Display zeigt Bild zu klein oder Bild zu lang.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Beschnitt zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Foto auszuwählen. Drücken Sie OK.

4 Stellen Sie den roten Rahmen auf Ihrem Foto ein.

Der Bereich innerhalb des roten Rahmens wird gedruckt.

- Drücken Sie + oder -, um den Rahmen zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Drücken Sie die Pfeiltasten, um den Rahmen zu verschieben.
- Drücken Sie **Tinte**, um den Rahmen zu drehen.
- Drücken Sie **OK**, wenn der Rahmen richtig positioniert ist.
- 5 Drücken Sie wiederholt + oder -, um die gewünschte Kopienanzahl einzugeben.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie **OK** und ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie
 Start Farbe, um zu drucken.

DPOF-Ausdruck

DPOF bedeutet Digital Print Order Format.

Dies ist ein von großen Digitalkamera-Herstellern (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. und Sony Corporation) entwickelter Standard, der es erleichtert, mit digitalen Kameras fotografierte Bilder zu drucken.

Wenn Ihre digitale Kamera den DPOF-Druck unterstützt, können Sie im Display der digitalen Kamera die Bilder und die gewünschte Anzahl von Ausdrucken wählen.

Wenn anschließend die Speicherkarte (CompactFlash[®], Memory Stick[®], Memory Stick Pro™, SecureDigital™ MultiMediaCard™ oder xD-Picture Card™) mit den DPOF-Informationen in das Gerät eingesetzt wird, können die ausgewählten Bilder einfach ausgedruckt werden.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in den richtigen Einschub eingesetzt ist.
 - Drücken Sie (Photo). Im Display erscheint die Frage, ob die DPOF-Einstellungen verwendet werden sollen.
- 2 Drücken Sie +, um Ja zu wählen.
- 3 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Ändern Sie die Druckeinstellungen. (Siehe Seite 45.)
 - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Druckeinstellungen

Sie können die Druckeinstellungen temporär, das heißt für den nächsten Ausdruck ändern.

Die so gewählten Einstellungen werden nach 3 Minuten wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.



Sie können die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen speichern. (Siehe Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern auf Seite 49.)



1 Anzahl der Ausdrucke

Für Fotos ansehen, Suche (Datum) und Diashow:

Zeigt die Gesamtzahl der zu druckenden Fotos an.

Für Alle drucken, Foto drucken, Fotoeffekte und Beschnitt:

Zeigt an, wie oft jedes Bild gedruckt wird.

Für DPOF-Druck: Keine Anzeige.

Menüauswahl	Option 1	Option 2	Seite
Druckqualität	Normal/Foto		46
(Erscheint nicht bei DPOF-Druck.)			
Papiersorte	Normal/Inkjet/BroPhoto/ And.Foto		46
Papierformat	Letter/A4/10x15cm/13x18cm	Wenn A4 oder Letter gewählt ist:	46
		10x8cm	
		13x9cm	
		15x10cm	
		18x13cm	
		20x15cm	
		Max. Größe	
Helligkeit	- ↑ Hell		47
(Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)	- 0 - - - Dunkel		

Menüauswahl	Option 1	Option 2	Seite
Kontrast	-n +		47
(Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)			
Farboptimieren	Ein/Aus	- n +	47
(Erscheint nicht, wenn Fotoeffekte gewählt ist.)	Weißabgleich/Schärfe/ Farbintensität/Beenden		
Anpassen	Ein/Aus		48
Randlos	Ein/Aus		48
Als Standard	Ja/Nein		49
Werkseinstell.	Ja/Nein		49

Druckqualität

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um

 Druckqualität zu wählen.

 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Normal oder Foto zu wählen. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Papiereinstellungen

Papiersorte

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papiersorte zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Papiersorte und das Format, auf das die Bilder gedruckt werden sollen, zu wählen:
 Normal, Inkjet, BroPhoto oder
 And.Foto.
 Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Papier- und Druckformat wählen

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Papierformat zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Papierformat, auf das die Bilder gedruckt werden sollen, zu wählen: Letter, 10x15cm, 13x18cm oder A4.
 Drücken Sie OK.

Wenn Sie Letter oder A4 gewählt haben, drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Druckformat zu wählen. Drücken Sie OK.

Beispiel: Druckposition auf A4-Papier			
1	2	3	
10x8cm	13x9cm	15x10cm	
4	5	6	
18x13cm	20x15cm	Max. Größe	

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Helligkeit, Kontrast und Farbeinstellungen

Helligkeit

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Helligkeit zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine hellere oder dunklere Kopie zu erhalten. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Kontrast

Sie können die Kontrasteinstellungen ändern. Durch eine höhere Kontrasteinstellung werden die Konturen schärfer und die Ausdrucke sehen insgesamt lebendiger aus.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Kontrast zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Kontrast zu erhöhen bzw. zu verringern. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Farboptimierung

Wenn die Farboptimierung eingeschaltet ist, werden die Bilder in lebhafteren Farben gedruckt. Die Druckgeschwindigkeit verringert sich.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Farboptimieren zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie den Weißabgleich, die Schärfe oder die Farbintensität anpassen wollen, drücken Sie ◀ oder ▶, um Ein zu wählen. Gehen Sie dann zu Schritt ③.
 - Wenn Sie die Einstellungen nicht anpassen wollen, drücken Sie ◀ oder ▶, um Aus zu wählen.
 - Drücken Sie **OK** und gehen Sie dann zu Schritt **6**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Weißabgleich, Schärfe oder Farbintensität zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie OK.

- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie weitere Farboptimierungseinstellungen vornehmen möchten, drücken Sie ▲ oder ▼, um die entsprechende Funktion zu wählen.
 - Wenn Sie die Farboptimierungseinstellungen abschließen möchten, drücken Sie ▲ oder ▼, um Beenden zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.
- 6 Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.



· Weißabgleich

Diese Einstellung korrigiert die Verfärbung von weißen Bereichen innerhalb eines Bildes. Beleuchtung, Kameraeinstellungen und andere Bedingungen können eine Färbung der weißen Bereiche hervorrufen. Dadurch können die weißen Bereiche leicht gelblich, rosa oder in einer anderen Farbe getönt erscheinen. Mit dem Weißabgleich können Sie diese Verfärbung korrigieren, um vollkommen weiße Bereiche zu erhalten.

Schärfe

Diese Einstellung hebt die Details eines Bildes hervor. Sie entspricht der Feinfokussierung mit einer Kamera. Wenn ein Bild nicht scharfgestellt ist, können Sie feine Details des Bildes nicht sehen.

Farbintensität

Sie können die Farbintensität erhöhen oder vermindern, um die Qualität eines zu blassen oder zu bunten Bildes zu verbessern.


Größe anpassen

Wenn das Foto zu hoch oder zu breit ist, um auf das gewählte Format zu passen, kann es mit dieser Funktion automatisch zurechtgeschnitten und an das Druckformat angepasst werden.

Die werkseitige Einstellung ist Ein. Wenn Sie möchten, dass das Bild vollständig ausgedruckt wird, wählen Sie die Einstellung Aus.

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Anpassen zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Aus (oder Ein) zu wählen. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Anpassen: Ein



Anpassen: Aus



Randlos drucken

Diese Funktion erweitert den bedruckbaren Bereich, so dass bis an die Kanten des Papiers herangedruckt werden kann. Die Druckgeschwindigkeit verringert sich ein wenig.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Randlos zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Aus (oder Ein) zu wählen. Drücken Sie OK.
- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern möchten, drücken Sie Start Farbe, um zu drucken.

Änderungen als neue Standardeinstellungen speichern

Sie können die am häufigsten verwendeten Druckeinstellungen als Standardeinstellungen speichern. Diese Einstellungen bleiben wirksam, bis sie wieder geändert werden.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um die neue Einstellung zu wählen.

Drücken Sie OK.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Einstellung, die Sie ändern möchten.

- Nachdem Sie die letzte Einstellung geändert haben, drücken Sie ▲ oder ▼, um Als Standard zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie +, um Ja zu wählen.
- 4 Drücken Sie Stopp.

Werkseitige Einstellungen wieder herstellen

Sie können alle geänderten Einstellungen wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen. Diese Einstellungen bleiben wirksam, bis sie wieder geändert werden.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Werkseinstell. zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie +, um Ja zu wählen.
- Orücken Sie Stopp.

Scan to Medium (Speicherkarte oder USB-Flash-Speicher)

Scannerbetrieb einschalten

Zum Scannen auf eine Speicherkarte oder einen USB-Stick (USB-Flash-Speicher) drü-

cken Sie (Scanner).

Das Display zeigt:



Drücken Sie ▲ oder ▼, um Scannen: Medium zu wählen.

Drücken Sie OK.

Wenn kein Computer angeschlossen ist, wird nur Scannen: Medium angezeigt.

(Weitere Informationen zu den anderen Funktionen im Scannen-Menü finden Sie unter *Scannen* für Windows[®] bzw. Macintosh[®] im *Software-Handbuch auf der CD-ROM*.)

Auf Speicherkarte oder USB-Flash-Speicher scannen

Sie können schwarzweiße und farbige Dokumente einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. Schwarzweiße Dokumente werden im PDF-(*.PDF) oder TIFF-Format (*.TIF) gespeichert. Bei farbigen Dokumenten können Sie zwischen dem PDF- oder JPEG-Dateitvo (*.PDF bzw. *.JPG) wählen. Die werkseitige Einstellung für die Scanqualität ist 150dpiFarbe und als Dateiformat ist PDF voreingestellt. Als Dateiname wird automatisch das aktuelle Datum verwendet. (Weitere Informationen dazu finden Sie in der Installationsanleitung.) Zum Beispiel wird das fünfte Bild, das am 1. Juni 2007 eingescannt wird, 01060705.PDF. genannt. Sie können die Einstellungen für Farbe bzw. Schwarzweiß und die Qualität ändern.

Qualität	Dateityp
150dpi Farbe	JPEG/PDF
300dpi Farbe	JPEG/PDF
600dpi Farbe	JPEG/PDF
200x100dpi SW	TIFF/PDF
200dpi SW	TIFF/PDF

1 Setzen Sie den USB-Stick oder die Speicherkarte (CompactFlash[®], Memory Stick Pro™, MultiMediaCard™, SecureDigital™ oder xD-Picture Card™) in das Gerät ein.

A

WARNUNG

Um Beschädigungen des Speichermediums oder der Daten zu vermeiden, nehmen Sie das Speichermedium nicht aus dem Gerät heraus, während darauf gelesen oder geschrieben wird (Taste **Photo** blinkt).

- 2 Legen Sie die Vorlage ein.
- 3 Drücken Sie (Scanner).
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Scannen: Medium zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Zum Ändern der Qualität lesen Sie bei Schritt **6** weiter.
 - Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe, um den Scanvorgang ohne Einstellungsänderungen zu starten.
- 6 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 150dpi Farbe, 300dpi Farbe,
 600dpi Farbe, 200x100dpi SW
 oder 200dpi SW zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Um einen anderen Dateityp zu wählen, gehen Sie zu Schritt 8.
 - Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe, um den Scanvorgang ohne Einstellungsänderungen zu starten.
- 8 Drücken Sie ▲ oder ▼, um JPEG, PDF oder TIFF zu wählen.
 Drücken Sie OK.



- Wenn Sie als Qualität eine Farbeinstellung gewählt haben, steht der Dateityp TIFF nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie als Qualität eine Schwarzweißeinstellung gewählt haben, steht der Dateityp JPEG nicht zur Verfügung.
- 9 Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe.

Fehlermeldungen

Sind die möglichen Fehlerquellen beim Verwenden der Speichermedium-Funktionen bekannt, lassen sich auftretende Probleme leicht erkennen und beheben.

■ Hub nicht möglich

Diese Meldung erscheint, wenn Sie einen Hub oder einen USB-Stick mit Hub in den USB-Direktanschluss einsetzen.

■ Kartenfehler

Diese Meldung erscheint, wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die nicht richtig formatiert oder defekt ist oder ein Laufwerkfehler aufgetreten ist. Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Gerät.

■ Keine Datei

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, auf die Speicherkarte oder den USB-Stick zuzugreifen und darauf keine JPG-Datei vorhanden ist.

■ Speicher voll

Diese Meldung erscheint, wenn die Bilder zu groß für den verfügbaren Speicher des Gerätes sind. Diese Meldung erscheint auch, wenn auf einem Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) nicht mehr genügend Speicherplatz für das gescannte Dokument zur Verfügung steht.

■ Sp.medium voll

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, mehr als 999 Dateien auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick zu speichern.

■ Gerät ungeeignet

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie ein USB-Gerät (USB-Stick oder Kamera) an den USB-Direktanschluss angeschlossen haben, das nicht unterstützt wird. (Weitere Informationen finden Sie unter http://solutions.brother.com.)

Diese Meldung kann auch erscheinen, wenn ein defektes Gerät an den USB-Direktanschluss angeschlossen wurde.

Bilder von einer Kamera drucken

Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera



Ihr Brother-Gerät unterstützt den PictBridge-Standard, wodurch Sie eine PictBridge-kompatible Kamera direkt an Ihr Gerät anschließen und die Fotos ohne Umweg über den Computer ausdrucken können.

Wenn Ihre Digitalkamera auch als USB-Massenspeicher verwendet werden kann, können Sie die Fotos der Kamera auch ohne Pict-Bridge drucken. (Siehe Fotodirektdruck von einer Digitalkamera (ohne PictBridge) auf Seite 53.)

PictBridge-Voraussetzungen

Um Fehler zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Gerät und Kamera müssen mit einem geeigneten USB-Kabel verbunden werden.
- Die Dateinamenerweiterung der Bilddateien muss .JPG sein (.JPEG, .TIF, .GIF und andere Dateinamenerweiterungen werden nicht erkannt).
- Während die PictBridge-Funktionen verwendet werden, stehen keine Speichermedium-Funktionen zur Verfügung.

Digitale Kamera einstellen

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im PictBridge-Modus befindet. Die folgenden PictBridge-Einstellungen können im Display Ihrer Kamera angezeigt werden.

Je nach Kamera stehen eventuell nicht alle Einstellungen zur Verfügung.

Menüauswahl der Kamera	Optionen
Kalilera	
Papierformat	Letter, A4, 10 x 15 cm,
	Druckereinstellungen
	(Standardeinstellung) ²
Papiersorte	Normalpapier, Fotopapier
	(Glanzpapier), Inkjet-Pa-
	pier, Druckereinstellungen
	(Standardeinstellung) ²
Layout	Randlos: Ein, Randlos:
	Aus, Druckereinstellungen
	(Standardeinstellung) ²
DPOF-Einstellung ¹	-
Druckqualität	Normal, Fein,
	Druckereinstellungen
	(Standardeinstellung) ²
Farboptimierung	Normal, Fein,
	Druckereinstellungen
	(Standardeinstellung) ²

- Genaueres finden Sie unter DPOF-Druck auf Seite 53.
- Wenn Ihre Kamera so eingestellt ist, dass sie die Druckereinstellungen verwendet (Standardeinstellung), druckt Ihr Gerät die Fotos mit den folgenden Einstellungen:

Einstellungen	Optionen
Papierformat	10×15 cm
Papiersorte	Fotopapier
Layout	Randlos: Ein
Druckqualität	Fein
Farboptimierung	Aus

- Wenn Ihre Kamera über keine Menüauswahl verfügt, werden ebenfalls diese Einstellungen verwendet.
- Namen und Verfügbarkeit dieser Einstellungen sind von den Spezifikationen der Kamera abhängig.


Lesen Sie bitte die Dokumentation Ihrer Kamera, um detaillierte Informationen zum Ändern der PictBridge-Einstellungen zu erhalten.

Bilder drucken



Nehmen Sie alle Speicherkarten und den USB-Stick aus dem Gerät, bevor Sie eine digitale Kamera anschließen.

1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Schließen Sie dann die Kamera mit dem USB-Kabel an den USB-Direktanschluss (1) Ihres Gerätes



USB-Direktanschluss

- Schalten Sie die Kamera ein. Wenn das Gerät die Kamera erkennt. wird im LC-Display Kamera verbunden angezeigt.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen der Kamera, um das Foto, das Sie drucken wollen, auszuwählen. Wenn das Gerät mit dem Ausdruck beginnt, zeigt das Display Ausdruck.



WARNUNG

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, schließen Sie nur eine digitale Kamera oder einen USB-Stick (USB-Flash-Speicher) am USB-Direktanschluss an.

DPOF-Druck

DPOF bedeutet Digital Print Order Format.

Dies ist ein von großen Digitalkamera-Herstellern (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. und Sony Corporation) entwickelter Standard, der es erleichtert, mit digitalen Kameras fotografierte Bilder zu drucken.

Wenn Ihre digitale Kamera den DPOF-Druck unterstützt, können Sie im Display der digitalen Kamera die Bilder und die gewünschte Anzahl von Ausdrucken wählen.

Fotodirektdruck von einer Digitalkamera (ohne PictBridge)

Wenn Ihre Kamera den Standard für USB-Massenspeicher unterstützt (und gerade verwendet), können Sie diese im Speichermodus anschließen. Dadurch können Bilder direkt von der Kamera gedruckt werden.

Zum Drucken von Fotos über PictBridge siehe Fotodirektdruck von einer PictBridge-Kamera auf Seite 52.



🛮 🗷 Hinweis


Name, Verfügbarkeit und die Bedienungsschritte sind ie nach Kamera verschieden. Lesen Sie bitte die Dokumentation Ihrer Kamera, um detaillierte Informationen z. B. zum Wechsel vom PictBridge-Modus zum USB-Massenspeichermodus zu erhalten.

Bilder drucken



Nehmen Sie alle Speichermedien (Speicherkarten und USB-Stick) aus dem Gerät, bevor Sie eine digitale Kamera anschließen.

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Schließen Sie dann die Kamera mit dem USB-Kabel an den USB-Direktanschluss (1) Ihres Gerätes an



- 1 USB-Direktanschluss
- 2 Schalten Sie die Kamera ein.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen unter Bilder drucken auf Seite 37.



WARNUNG

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, schließen Sie nur eine digitale Kamera oder einen USB-Stick (USB-Flash-Speicher) am USB-Direktanschluss an.

Fehlermeldungen

Sind die möglichen Fehlerquellen beim Drucken von einer Digitalkamera bekannt, lassen sich auftretende Probleme leicht erkennen und beheben.

■ Speicher voll

Diese Meldung erscheint, wenn die Bilder zu groß für den verfügbaren Speicher des Gerätes sind.

■ Gerät ungeeignet

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie eine Kamera, die sich weder im Pict-Bridge-Modus befindet noch den USB-Massenspeicher-Standard verwendet, oder ein defektes Gerät am USB-Direkt-anschluss anschließen.

Genaueres finden Sie unter Fehlermeldungen auf Seite 71.



Software

Software- und Netzwerk-Funktionen

56

7

Software- und Netzwerk-Funktionen

Auf der CD-ROM befindet sich das Softwareund das Netzwerkhandbuch (nur DCP-560CN) worin alle Funktionen ausführ-

DCP-560CN), worin alle Funktionen ausführlich erklärt sind, die nach Anschluss des Gerätes an einen Computer verwendet werden können (z. B. das Drucken und Scannen). Sie können einfach durch Anklicken von Links zu den Funktionsbeschreibungen gelangen.

Sie finden Informationen zu den Funktionen:

- Drucken
- Scannen
- ControlCenter3 (für Windows[®])
- ControlCenter2 (für Macintosh®)
- Speichermedium-Funktionen
- Drucken im Netzwerk (nur DCP-560CN)
- Scannen im Netzwerk (nur DCP-560CN)

HTML-Handbuch lesen

Hier ist kurz beschrieben, wie das HTML-Handbuch aufgerufen werden kann.

Für Windows®-Benutzer:



Falls die Software nicht installiert ist, lesen Sie Handbücher ansehen auf Seite 3.

- 1 Zeigen Sie in der Programmgruppe des Start-Menüs auf Brother, DCP-XXXX (XXXX steht für den Namen Ihres Modells), und klicken Sie dann auf Benutzerhandbücher im HTML-Format.
- 2 Klicken Sie im Hauptmenü auf SOFTWARE-HANDBUCH (oder NETZWERK-HANDBUCH).



3 Klicken Sie in der Liste links im Fenster auf das Thema, das Sie lesen möchten.



Für Macintosh®-Benutzer:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Macintosh® eingeschaltet ist. Legen Sie die Brother CD-ROM ein.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Documentation**.
- 3 Doppelklicken Sie auf den Sprachordner, dann auf die Anfangsseite.
- 4 Klicken Sie im Hauptmenü auf SOFTWARE-HANDBUCH (oder NETZWERK-HANDBUCH). Klicken Sie dann in der Liste links im Fenster auf das Thema, das Sie lesen möchten.



Teil V

Anhang

Sicherheitshinweise und Vorschriften	
Problemlösung und Wartung	66
Menü und Funktionen	88
Technische Daten	97
Fachbegriffe	109

A

Sicherheitshinweise und Vorschriften

Standortwahl

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch. Der Standort sollte vibrations- und erschütterungsfrei sein. In der Nähe sollte sich eine jederzeit leicht zugängliche, geerdete Netzsteckdose befinden. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C liegt.

N VORSICHT

- · Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlagen, Kühlschränken, medizinischen Einrichtungen, Chemikalien oder Wasserquellen auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Schließen Sie das Gerät NICHT an Netzsteckdosen mit Schalter oder Zeitschaltuhren an.
- Durch Stromunterbrechungen können gespeicherte Daten gelöscht werden.
- Achten Sie darauf, dass an derselben Steckdose KEINE größeren Geräte mit hohem Energieverbrauch angeschlossen sind, die Stromunterbrechungen verursachen können.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Störungsquellen, wie Lautsprechern oder der Feststation von schnurlosen Telefonen anderer Hersteller als Brother auf.



Hinweise zur sicheren Verwendung des Gerätes


Bewahren Sie diese Hinweise zum Nachschlagen sorgfältig auf. Beachten Sie diese Hinweise besonders, bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Gerät vornehmen.



WARNUNG




Im Innern des Gerätes befinden sich unter hoher Spannung stehende Elektroden. Um Stromschlag zu vermeiden, sollten Sie daher den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.





Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an, um Stromschlag zu vermeiden.






Ziehen Sie stets am Netzstecker und nicht am Kabel, um Stromschlag zu vermeiden.




Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie die Hand bei geöffneter Vorlagenglas-Abdeckung oder bei geöffnetem Gehäusedeckel NICHT auf die Gehäusekante.






Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie die Hand bei geöffneter Abdeckung NICHT auf die Ränder der Papierkassette.






Berühren Sie nicht die Papiereinzugsrolle, um Verletzungen zu vermeiden.






Fassen Sie NICHT an die grau schattierten Bereiche, um Verletzungen zu vermeiden.







Zum Transport des Gerätes fassen Sie es an beiden Seiten am Gehäuseboden an, wie in der Abbildung gezeigt. Halten Sie es NICHT am Gehäusedeckel.





Verwenden Sie KEINE entflammbaren Substanzen und KEINE Sprays zum Reinigen des Inneren oder Äußeren des Gerätes. Andernfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Wenn das Gerät heiß wird, raucht oder ungewöhnliche Gerüche ausströmen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Wenden Sie sich dann an Ihren Brother-Vertriebspartner.

Wenn Metallgegenstände oder Flüssigkeit in das Gerät gelangt sind, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Wenden Sie sich dann an Ihren Brother-Vertriebspartner.

WARNUNG

- Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- · Vergewissern Sie sich stets, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt.

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1 Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch.
- 2 Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zum Nachschlagen sorgfältig auf.
- 3 Befolgen Sie alle am Gerät angebrachten Warn- und Sicherheitshinweise.
- 4 Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten im Innern des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät NICHT mit flüssigen Reinigungsmitteln oder Sprühreinigern. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- 5 Verwenden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Wasserquellen, wie Handwaschbecken.
- 6 Stellen Sie das Gerät NICHT auf instabilen Standflächen auf. Es könnte herunterfallen und beschädigt werden.
- 7 Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung. Um einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu ermöglichen und um die Überhitzung des Gerätes zu vermeiden, dürfen die Belüftungsschlitze und Öffnungen nicht zugestellt oder durch Vorhänge, Decken, weiche Unterlagen wie Teppiche usw. abgedeckt werden. Stellen Sie das Gerät nie auf Heizkörpern oder in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gerät darf nicht in Einbauschränken oder abgeschlossenen Regalen aufgestellt werden, wenn nicht für ausreichende Belüftung gesorgt ist. Die Luft muss frei um das Gerät zirkulieren können.
- 8 Das Gerät darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, die den auf dem Aufkleber angegebenen technischen Daten entspricht. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Vertriebspartner oder einen Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Netzanschluss geeignet ist.
- 9 Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel.
- 10 Schließen Sie das Gerät an einer jederzeit leicht zugänglichen, geerdeten Netzsteckdose an, um es im Notfall schnell vom Netz trennen zu können. Dies ist eine Sicherheitsfunktion. Verwenden Sie nur ein geerdetes Netzkabel mit geerdetem Netzstecker. Deaktivieren Sie auf keinen Fall den Schutzleiter des Steckers, da er eine wichtige Sicherheitsfunktion darstellt.
- 11 Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- 12 Stellen oder legen Sie KEINE Gegenstände vor das Gerät, die die Ausgabe der bedruckten Seiten behindern.
- 13 Warten Sie, bis das Gerät die Seiten vollständig ausgegeben hat, bevor Sie die Seiten entnehmen.

- 14 Unter den folgenden Umständen sollten Sie den Netzstecker ziehen und sich an Ihren Brother-Vertriebspartner wenden:
 - wenn das Netzkabel durchgescheuert bzw. beschädigt oder der Netzstecker defekt ist
 - wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist
 - wenn das Gerät Regen, Wasser oder extremer Feuchtigkeit ausgesetzt wurde
 - wenn das Gerät nicht mehr richtig arbeitet, obwohl es entsprechend den Anweisungen in den mitgelieferten Dokumentationen bedient wurde. Nehmen Sie nur die in den mitgelieferten Dokumentationen beschriebenen Einstellungen vor. Durch die Änderung anderer Einstellungen können Geräteteile beschädigt und teure Reparaturen notwendig werden.
 - wenn das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist
 - wenn das Gerät nicht mehr wie gewohnt arbeitet, so dass Wartungsarbeiten notwendig
- 15 Um das Gerät vor Überspannungsspitzen zu sichern, empfehlen wir die Verwendung eines Überspannungsschutzes.
- 16 Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Brandgefahr, Stromschlag und die Verletzung von Personen zu vermeiden:
 - Verwenden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Wasserguellen oder in extrem feuchter Umgebung.
 - Verwenden Sie das Gerät NICHT während eines Gewitters oder um das Austreten von Gas zu melden.

Wichtig - Für Ihre Sicherheit

Schließen Sie das Gerät nur an einer geerdeten Steckdose an.

Die Tatsache, dass das Gerät richtig arbeitet, bedeutet nicht, dass der Netzanschluss richtig geerdet und vollkommen sicher ist. Falls Sie nicht ganz sicher sind, ob der Netzanschluss korrekt geerdet ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

LAN-Anschluss (nur DCP-560CN)



VORSICHT

Schließen Sie das Gerät nur in einem Netzwerk an, in dem keine Überspannungen entstehen können.

Funkentstörung

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien EN55022 (CISPR-Publikation 22)/Klasse B. Wenn Sie das Gerät an einen Computer anschließen, vergewissern Sie sich, dass nur ein USB-Kabel verwendet wird, das nicht länger als 2 m ist.

EU-Richtlinien 2002/96/EC und EN50419



Nur innerhalb der EU

Dieses Produkt trägt das oben gezeigte Recycling-Symbol. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recyceln abgegeben werden muss. Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Gesetzliche Vorschriften zum Kopieren

Das Kopieren bestimmter Dokumente in betrügerischer Absicht ist strafbar. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie gegen geltendes Recht verstoßen, erkundigen Sie sich bitte bei den zuständigen Behörden.

Die folgenden Dokumente dürfen zum Beispiel nicht kopiert werden:

- Papiergeld
- Wertpapiere, Obligationen, Schuldverschreibungen
- Depositen-Dokumente
- Dokumente von Streitkräften und militärischen Einrichtungen
- Ausweise
- Briefmarken (gestempelt und ungestempelt)
- Einwanderungspapiere, Visa
- Sozialhilfe-Dokumente
- Schecks und Zahlungsanweisungen von Staats-, Regierungsämtern und Behörden
- Identifikationsdokumente, wie Dienstmarken oder Ehrenabzeichen
- Lizenzen und Fahrzeugpapiere

Werke mit Copyright-Vermerk dürfen nicht kopiert werden. Teile von Dokumenten mit Copyright können unter Umständen für private Verwendung kopiert werden. Mehrfachkopien weisen auf eine nicht private Nutzung hin.

Kunstwerke werden wie urheberrechtlich geschützte Werke behandelt.

Lizenzen und Fahrzeugpapiere dürfen in bestimmten Ländern nicht kopiert werden.

Warenzeichen

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

© 2007 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Macintosh und TrueType sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

Nuance, das Nuance Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.

Microdrive ist ein Warenzeichen der International Business Machine Corporation.

CompactFlash ist ein eingetragenes Warenzeichen der SanDisk Corporation.

Memory Stick ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

SecureDigital ist ein Warenzeichen der Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation und der Toshiba Corporation.

SanDisk ist Lizenzinhaber der SD- und miniSD-Warenzeichen.

MultiMediaCard ist ein Warenzeichen von Infineon Technologies und für die MultiMediaCard Associaton lizenziert.

xD-Picture Card ist ein Warenzeichen der Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation und der Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge ist ein Warenzeichen.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo und MagicGate sind Warenzeichen der Sony Corporation.

FaceFilter Studio ist ein Warenzeichen von Reallusion, Inc.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen im Benutzer-, Software- und Netzwerkhandbuch (nur DCP-560C) erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

B

Problemlösung und Wartung

Problemlösung

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen.

Sie können die meisten Probleme leicht selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen. Besuchen Sie unsere Website http://solutions.brother.com.

Probleme und Abhilfe

Drucken

Problem	Mögliche Abhilfe		
Es wird nicht gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Datenkabel am Gerät und am Computer richtig angeschlossen ist. (Siehe <i>Installationsanleitung</i> .)		
	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker angeschlossen ist und das Gerät eingeschaltet ist.		
	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind leer. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 77.)		
	Prüfen Sie, ob im Display eine Fehlermeldung angezeigt wird. (Siehe <i>Fehlermeldungen</i> auf Seite 71.)		
	Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.		
	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät online ist. Klicken Sie auf Start und dann auf Drucker und Faxgeräte . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und vergewissern Sie sich, dass Drucker Offline verwenden nicht aktiviert ist.		
Schlechte Druckqualität	Fertigen Sie einen Testdruck zur Kontrolle und Verbesserung der Druckqualität an. (Siehe <i>Druckqualität prüfen</i> auf Seite 83.)		
	Vergewissern Sie sich, dass im Funktionsmenü des Gerätes bzw. im Druckertreiber die richtige Papiersorte bzw. das richtige Druckmedium gewählt ist. (Siehe <i>Drucken</i> für Windows [®] bzw. <i>Drucken und Faxe senden</i> für Macintosh [®] im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)		
	Vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen noch frisch sind. Die Tinte kann Klumpen bilden, wenn:		
	 das auf der Verpackung der Tintenpatrone aufgedruckte Mindesthaltbarkeits- datum überschritten ist. (In der Originalverpackung bleiben die Patronen bis zu zwei Jahre frisch.) 		
	die Tintenpatrone länger als sechs Monate im Gerät ist.		
	die Tintenpatrone vor ihrer Verwendung nicht richtig gelagert wurde.		
	Verwenden Sie eine empfohlene Papiersorte. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 12.)		
	Die Umgebungstemperatur des Gerätes sollte zwischen 20 °C und 33 °C liegen.		

Drucken (Fortsetzung)

Dychlem	Mariaha Ahhilfa
Problem	Mögliche Abhilfe
Weiße, horizontale Linien in Texten oder Grafiken	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe <i>Druckkopf reinigen</i> auf Seite 82.)
odel Granken	Verwenden Sie eine empfohlene Papiersorte. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 12.)
	Verwenden Sie die Fotopapier-Zufuhr für die Papierformate Photo 10×15 cm und Photo L. (Siehe <i>Fotopapier einlegen</i> auf Seite 20.)
Das Gerät gibt leere Seiten aus.	Reinigen Sie den Druckkopf. (Siehe Druckkopf reinigen auf Seite 82.)
Zeichen und Linien sind verzerrt.	Fertigen Sie einen Testdruck zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung an. (Siehe Vertikale Ausrichtung prüfen auf Seite 84.)
Texte bzw. Grafiken werden verzerrt oder schief gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in die Zufuhr eingelegt ist und dass die seitlichen Papierführungen richtig eingestellt sind. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 16.)
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig eingesetzt ist.
Verschmierte Tinte in der Mitte am oberen Rand der Seiten	Vergewissern Sie sich, dass Sie kein zu dickes oder gewelltes Papier verwenden. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 12.)
Verschmutzte Ausdrucke oder Tinte verläuft	Vergewissern Sie sich, dass Sie eine empfohlene Papiersorte verwenden. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 12.) Lassen Sie die Tinte vollständig trocknen, bevor Sie die Ausdrucke berühren.
Flecken auf der Rückseite oder am unteren Rand der Seiten	Vergewissern Sie sich, dass die Druckwalze nicht mit Tinte verschmutzt ist. (Siehe Druckwalze reinigen auf Seite 81).
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 16.)
Einige Zeilen oder Linien erscheinen komprimiert.	Aktivieren Sie Umgekehrte Reihenfolge in der Registerkarte Grundeinstellungen des Druckertreibers.
Die Ausdrucke sind zerknittert.	Klicken Sie im Druckertreiber auf die Registerkarte Grundeinstellungen , dann auf Einstellungen und deaktivieren Sie Druck in beide Richtungen .
"2 auf 1"- oder "4 auf 1"'-Druck kann nicht ausgeführt werden.	Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Gerätes das gleiche Papierformat ein.
Das Gerät druckt zu langsam.	Durch Ändern der Druckertreiber-Einstellungen kann die Druckgeschwindigkeit erhöht werden. Beim Drucken mit höchster Auflösung erhöht sich die zur Datenverarbeitung, zur Datenübertragung und zum Drucken benötigte Zeit. Probieren Sie andere Qualitätseinstellungen in der Registerkarte Grundeinstellungen aus. Klicken Sie auf Einstellungen und vergewissern Sie sich, dass Farboptimierung nicht aktiviert ist.
	Schalten Sie den randlosen Ausdruck aus. (Siehe <i>Drucken</i> für Windows [®] bzw. <i>Drucken und Faxe senden</i> für Macintosh [®] im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)
Die Farboptimierung funktioniert nicht richtig.	Wenn die Bilddaten Ihrer Anwendung nicht mit hoher Farbeinstellung (wie z. B. 256 Farben) erstellt wurden, funktioniert die Farboptimierung nicht. Benutzen Sie zusammen mit der Farboptimierung mindestens 24-Bit-Farbdaten.
Es werden mehrere Blätter auf einmal aus der Papierzufuhr eingezo-	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 16.)
gen.	Stellen Sie sicher, dass nicht unterschiedliche Sorten Papier in die Zufuhr eingelegt sind.
Die bedruckten Seiten werden nicht richtig gestapelt.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. (Siehe <i>Papier und andere Druckmedien einlegen</i> auf Seite 16.)

Drucken (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Die bedruckten Seiten werden vom Gerät wieder eingezogen und ver- ursachen einen Papierstau.	Ziehen Sie Papierablage heraus, bis sie hörbar einrastet.
Mit Paint Brush kann nicht gedruckt werden.	Stellen Sie die Bildschirmanzeige auf 256 Farben ein.
Mit Adobe Illustrator kann nicht gedruckt werden.	Verringern Sie die Auflösung. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter <i>Drucken</i> für Windows [®] oder <i>Drucken und Faxe senden</i> für Macintosh [®] im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)
Das Gerät druckt die Seiten nicht vollständig aus.	Verringern Sie die Auflösung. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter <i>Drucken</i> für Windows [®] oder <i>Drucken und Faxe senden</i> für Macintosh [®] im Software-
Die Meldung Speicher voll erscheint.	Handbuch auf der CD-ROM.) Versuchen Sie, das Dokument weniger komplex zu gestalten, und drucken Sie noch einmal. Verringern Sie die Grafikqualität oder die Anzahl der Schriftgrößen im Anwendungsprogramm.

Kopierfunktionen

Problem	Mögliche Abhilfe
Vertikale Streifen in den Kopien.	Reinigen Sie den Scanner. (Siehe Scanner reinigen auf Seite 80.)
Schlechte Kopierqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs (nur DCP-560CN).	Verwenden Sie das Vorlagenglas. (Siehe <i>Vorlagenglas verwenden</i> auf Seite 11.)
Vertikale schwarze Streifen in den Kopien (nur DCP-560CN).	Vertikale Streifen in den Kopien treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. (Siehe <i>Scanner reinigen</i> auf Seite 80.)

Scanner-Funktionen

Problem	Mögliche Abhilfe
Beim Scannen wird ein TWAIN/WIA-Fehler angezeigt.	Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN/WIA-Treiber gewählt ist. In PaperPort™ 11SE mit OCR klicken Sie dazu auf Datei , Scannen oder Foto abrufen und klicken Sie dann auf Auswählen , um den BrotherTWAIN/WIA-Treiber auszuwählen.
Schlechte Ergebnisse bei Verwendung des Vorlageneinzugs (nur DCP-560CN)	Verwenden Sie das Vorlagenglas. (Siehe <i>Vorlagenglas verwenden</i> auf Seite 11.)

Software-Funktionen

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Software kann nicht installiert oder es kann nicht gedruckt werden.	Starten Sie das Programm MFL-Pro Suite reparieren auf der CD-ROM. Es repariert die Software und installiert sie neu.
Eine Fehlermeldung, dass das Gerät beschäftigt ist, erscheint auf dem Bildschirm.	Sehen Sie nach, ob im Display eine Fehlermeldung erscheint, und versuchen Sie, den Fehler mit Hilfe der Tabelle "Fehlermeldungen" zu beheben.

Software-Funktionen (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Bilder können mit FaceFilter Studio nicht gedruckt werden.	Zur Verwendung des FaceFilter Studios müssen Sie die Anwendung FaceFilter Studio von der mitgelieferten CD-ROM installieren. Lesen Sie dazu die <i>Installationsanleitung</i> .
	Bevor Sie das FaceFilter Studio zum ersten Mal starten, vergewissern Sie sich, dass das Brother-Gerät eingeschaltet und an den Computer angeschlossen ist. Sie können dann das FaceFilter Studio mit vollem Funktionsumfang nutzen.

Speichermedium-Funktionen

Problem	Mögliche Abhilfe	
Die Speichermedium-Funktionen (Wechseldatenträger) arbeiten	Haben Sie das Windows [®] 2000 Update installiert? Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor:	
nicht richtig.	1) Ziehen Sie das USB-Kabel ab.	
	 Installieren Sie das Windows[®] 2000 Update. Sie haben dazu die folgen- den Möglichkeiten: 	
	 Installieren Sie die MFL-Pro Suite von der mitgelieferten CD-ROM. (Siehe Installationsanleitung.) 	
	Downloaden Sie das neuste Service Pack von der Microsoft [®] Website.	
	 Warten Sie nach dem Neustart des PCs ca. 1 Minute und schließen Sie dann das USB-Kabel an. 	
	Nehmen Sie das Speichermedium (Speicherkarte oder USB-Stick) heraus und setzen Sie es wieder ein.	
	3 Wenn Sie am PC unter Windows [®] den Befehl "Auswerfen" verwendet haben, müssen Sie zuerst die Speicherkarte herausnehmen, bevor Sie fortfahren.	
	4 Wenn bei Verwendung des Befehls "Auswerfen" eine Fehlermeldung erscheint, bedeutet dies, dass auf das Speichermedium zugegriffen wird. Warten Sie ein wenig und versuchen Sie es dann noch einmal.	
	5 Wenn all dies nicht hilft, schalten Sie den PC und Ihr Gerät aus und wieder ein. Zum Ausschalten des Gerätes müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.	
Über das Desktop-Symbol kann nicht auf das Speichermedium (Wechseldatenträger) zugegriffen werden.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte oder den USB-Stick (USB-Flash-Speicher) richtig eingesetzt haben.	

Netzwerk

Problem	Mögliche Abhilfe	
Es kann nicht über das Netzwerk gedruckt werden.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt, online und zum Drucken bereit ist. Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsliste mit den aktuellen Einstellungen aus (siehe <i>Berichte und Listen ausdrucken</i> auf Seite 9) und überprüfen Sie die Einstellungen. Schließen Sie das Netzwerkkabel erneut am Hub an, um sicherzustellen, dass der Anschluss richtig hergestellt ist. Versuchen Sie, das Gerät an einem anderen Anschluss des Hubs mit einem anderen Kabel anzuschließen. Wenn der Anschluss korrekt ist, erscheint für zwei Sekunden LAN aktiv im Display.	
	(Wenn Netzwerkprobleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im <i>Netzwerkhandbuch</i> auf der CD-ROM.)	
Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	Nur für Windows®-Benutzer: Firewall-Einstellungen am PC haben eventuell das Zustandekommen der erforderlichen Netzwerkverbindung verhindert. Lesen Sie die folgenden Anweisungen zum Konfigurieren der Firewall. Wenn Sie eine Personal-Firewall-Software verwenden, lesen Sie das Handbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.	
	Benutzer von Windows [®] XP SP2 und Windows Vista™: Lesen Sie <i>Firewall-Einstellungen</i> im Software-Handbuch auf der CD-ROM.	
	Benutzer von Windows [®] XP SP1: Aktuelle Hinweise finden Sie im Brother Solutions Center.	
Der Computer findet das Gerät nicht.	Für Windows [®] -Benutzer:	
	Firewall-Einstellungen am PC haben eventuell das Zustandekommen der erforderlichen Netzwerkverbindung verhindert. Genaueres dazu finden Sie in den Hinweisen oben.	
	Für Macintosh [®] -Benutzer:	
	Wählen Sie das Gerät erneut mit dem DeviceSelector oder im Modell-Listenfeld des ControlCenter2 aus. Den DeviceSelector finden Sie unter Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector.	

Fehlermeldungen

Sollten einmal Fehler oder Probleme durch Fehlbedienung auftreten, erkennt das Gerät meist selbst die Fehlerursache und zeigt einen entsprechenden Hinweis im Display an. Im Folgenden werden die wichtigsten Fehlermeldungen erklärt und Hinweise zur Abhilfe gegeben.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie auf der Brother-Homepage bzw. im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie unsere Website http://solutions.brother.com.

Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht richtig geschlossen.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel.
	Die Tintenpatronen-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Drücken Sie die Tintenpatronen-Abde- ckung fest zu, bis sie hörbar einrastet.
Bild zu lang	Die Proportionen des Fotos sind unregelmäßig und nicht zur An- wendung von Fotoeffekten ge- eignet.	Wählen Sie ein Foto mit regelmäßigen Proportionen.
Bild zu klein	Das Foto ist für den Beschnitt zu klein.	Wählen Sie ein größeres Foto.
Dokument prüfen	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen. Oder das aus dem	Siehe Automatischen Vorlageneinzug verwenden (ADF) (nur DCP-560CN) auf Seite 10.
	Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	Siehe <i>Dokumentenstau beheben (nur DCP-560CN)</i> auf Seite 74.
Fehler:Reinigen XX	Ein mechanisches Problem am	Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes
Fehler:Init. XX	Gerät.	aus der Steckdose, warten Sie einige Mi- nuten und schließen Sie dann den Netz-
Fehler:Drucken XX		stecker wieder an.
Fehler:Scannen XX		
Gerät ungeeignet	Ein defektes Gerät wurde am	Lösen Sie den Anschluss und drücken Sie
Frontanschluss lö- sen und MFC/DCP	USB-Direktanschluss angeschlossen.	dann die Ein/Aus-Taste, um das Gerät aus- und wieder einzuschalten.
aus- und wieder einschalten		
Gerät ungeeignet	Ein USB-Gerät (USB-Stick oder	Lösen Sie die Verbindung zum USB-
Verbindung zum USB-Direktan- schluss lösen.	Kamera), das nicht unterstützt wird, wurde an den USB-Direkt-anschluss angeschlossen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter http://solutions.brother.com	Direktanschluss.
Hub nicht möglich	Ein Hub oder ein USB-Stick mit Hub wurde in den USB-Direktan- schluss eingesetzt.	Die Verwendung eines Hubs oder eines USB-Sticks mit Hub im USB-Direktan- schluss wird nicht unterstützt. Lösen Sie den Anschluss.

Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Kartenfehler	Die Speicherkarte ist defekt bzw. nicht richtig formatiert oder an- derweitig beschädigt.	Setzen Sie die Karte neu ein, um sicher zu stellen, dass sie richtig eingesetzt ist. Falls der Fehler wieder angezeigt wird, prüfen Sie das Laufwerk (Einschub) des Gerätes, indem Sie eine Karte einsetzen, von der Sie wissen, dass sie vom Gerät gelesen werden kann.
Keine Datei	Auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick ist keine .JPG-Datei gespeichert.	Setzen Sie die richtige Speicherkarte oder den richtigen USB-Stick ein.
Keine Patrone	Eine Patrone ist nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie richtig ein. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 77.)
Keine Tinte	Eine oder mehrere Tintenpatro- nen sind leer. Das Gerät druckt nicht mehr weiter.	Ersetzen Sie die leere Tintenpatrone. (Siehe <i>Tintenpatronen wechseln</i> auf Seite 77.)
Papier prüfen	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig eingelegt.	Sie haben die folgenden Möglichkeiten: Legen Sie Papier ein und drücken Sie dann Start S/W oder Start Farbe.
		■ Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann Start S/W oder Start Farbe.
	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Siehe <i>Papierstau beheben</i> auf Seite 75.
Papierstau	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (an der Rückseite des Gerätes) und beseitigen Sie den Papierstau. (Siehe <i>Papierstau beheben</i> auf Seite 75.)
Restdaten	Es befinden sich noch zu dru- ckende Daten im Speicher des Gerätes.	Starten Sie den Ausdruck am Computer erneut.
	Es befinden sich noch zu dru- ckende Daten im Speicher des Gerätes. Das USB-Kabel wurde abgezogen, während der Com- puter Druckdaten zum Gerät ge- sendet hat.	Drücken Sie Stopp . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun, er- neut zu drucken.
Sp.medium voll	Auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick befinden sich bereits 999 Dateien.	Das Gerät kann eine Datei nur speichern, wenn auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick weniger als 999 Dateien gespeichert sind. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen.

Fehlermeldungen	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Speicher voll	Der Speicher des Gerätes ist voll.	Beim Kopieren:
		Drücken Sie Stopp und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.
		Beim Drucken:
		Verringern Sie die Druckauflösung. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter <i>Drucken</i> für Windows [®] oder <i>Drucken und Faxe senden</i> für Macintosh [®] im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)
	Auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick steht nicht mehr genügend Speicherplatz für das gescannte Dokument zur Verfügung.	Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, um wieder freien Speicherplatz zu schaffen.
Tinte fast leer	Eine oder mehrere Tintenpatro- nen sind fast leer.	Bestellen/kaufen Sie nun die entsprechende neue Patrone.
Zu kalt	Der Druckkopf ist zu kalt.	Warten Sie, bis sich das Gerät aufgewärmt hat.
Zu warm	Der Druckkopf ist überhitzt.	Warten Sie, bis sich der Druckkopf abge- kühlt hat.

Displaysprache ändern

Sie können die Displayanzeigensprache ändern.

- 1 Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Inbetriebnahme zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
 Displaysprache zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Sprache zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie Stopp.

Animierte Hilfe

Wenn ein Papierstau auftritt oder eine Tintenpatrone leer ist, zeigt Ihnen die animierte Hilfe Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wählen Sie selbst die Geschwindigkeit der angezeigten Schritte, indem Sie ▶ drücken, um zum nächsten Schritt zu gelangen und ◄, um einen Schritt zurückzugehen. Wenn keine Taste gedrückt wird, beginnt die animierte Hilfe nach einer Minute automatisch neu.




Sie können durch Drücken von ▶, ◀ oder **OK** die automatische Animation anhalten und zur Schritt-für-Schritt-Anzeige zurückkehren.

Dokumentenstau beheben (nur DCP-560CN)

Ein Dokumentenstau im Vorlageneinzug kann auftreten, wenn das Dokument nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen wurde oder wenn das eingezogene Dokument zu lang ist. Beheben Sie den Stau wie folgt.

Dokumentenstau oben im Einzug

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links und oben heraus.




- 4 Schließen Sie wieder die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- 5 Drücken Sie Stopp.



Um weitere Dokumentenstaus zu verhindern, drücken Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs in der Mitte vorsichtig nach unten, um sie richtig zu schließen.

Dokumentenstau im Innern des Einzugs

- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.




- 4 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.

Papierstau beheben

Entfernen Sie das gestaute Papier wie im Folgenden beschrieben. Öffnen Sie dann den Gehäusedeckel und schließen Sie ihn wieder, um die Fehlermeldung zu löschen.


1 Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.



Ziehen Sie das gestaute Papier heraus (1).





Falls Sie das gestaute Papier nicht nach vorne herausziehen können oder die Fehlermeldung auch nach Entfernen des Papiers weiter erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt. 3 Entfernen Sie die Papierstau-Abdeckung (1). Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Gerät heraus.



N VORSICHT


Legen Sie die Papierstau-Abdeckung NICHT wie unten gezeigt mit der Innenseite nach unten ab. Dies könnte die Abdeckung beschädigen und Papierstaus verursachen.






4 Befestigen Sie die Papierstau-Abdeckung wieder.

Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig eingesetzt ist.




Heben Sie den Gehäusedeckel (1) seitlich vorne an, bis er sicher einrastet. Vergewissern Sie sich, dass sich kein gestautes Papier im Gerät befindet. Prüfen Sie beide Enden des Druckbereichs.



Hinweis

Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes. Sie können dann den Druckkopf verschieben, um das gestaute Papier zu entfernen. 6 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (1). Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3).



7 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein. Halten Sie die Papierkassette fest während Sie die Papierablage herausziehen, bis sie hörbar einrastet, und klappen Sie dann die Papierstütze aus.



Ziehen Sie Papierablage heraus, bis sie hörbar einrastet.



Regelmäßige Wartung

Tintenpatronen wechseln

Das Gerät ist mit einem Tintenpunktzähler ausgestattet. Dieser überwacht automatisch den Tintenvorrat der einzelnen Patronen. Wenn der Tintenvorrat zu Ende geht, erscheint eine entsprechende Meldung im Display.

Das Display zeigt an, welche Tintenpatrone fast leer oder leer ist. Folgen Sie den Hinweisen im Display, damit Sie die Farben in der richtigen Reihenfolge ersetzen.


Wenn das Gerät anzeigt, dass eine Tintenpatrone leer ist, befindet sich noch ein kleiner Tintenrest in der Patrone. Dieser kleine Rest Tinte ist notwendig, um den Druckkopf vor dem Austrocknen und dadurch entstehende Schäden zu schützen.


 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.

> Wenn eine oder mehrere Tintenpatronen leer sind, zum Beispiel die Patrone mit schwarzer Tinte, wird im Display

Keine Tinte und BK Schwarz angezeigt.

Klappen Sie den Befestigungshebel für die im Display angezeigte Farbe herunter und nehmen Sie die Tintenpatrone heraus.





3 Packen Sie die neue Tintenpatrone mit der im Display angezeigten Farbe aus.


4 Entfernen Sie den gelben Verschluss (1) der Tintenpatrone.



Nicht möglich

1

Berühren Sie NICHT den in der Abbildung unten gezeigten Bereich.




Hinweis

Auch wenn sich beim Öffnen des Beutels der gelbe Verschluss der Tintenpatrone gelöst hat, ist die Patrone nicht beschädigt.

Achten Sie darauf, dass die Tintenpatronen jeweils an der richtigen Farbposition eingesetzt werden. Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein.



6 Klappen Sie den Befestigungshebel wieder hoch und drücken Sie ihn vorsichtig fest, bis er hörbar einrastet. Schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.



7 Das Gerät setzt den Tintenpunktzähler automatisch zurück.



- Wenn Sie eine Tintenpatrone ersetzt haben, werden Sie aufgefordert zu bestätigen, dass eine ganz neue Patrone eingesetzt wurde. (Zum Beispiel Ausgetauscht? BK Schwarz.) Drücken Sie für jede neu installierte Farbe + (Ja), um den Tintenzähler für diese Farbe zurückzusetzen. Wenn die eingesetzte Tintenpatrone nicht unbenutzt war, drücken Sie (Nein).
- Wenn nach der Installation von Patronen im Display Keine Patrone angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Tintenpatronen richtig eingesetzt sind.



WARNUNG

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.

VORSICHT

Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.

Berühren Sie NICHT die Tintenpatronenschächte im Gerät. Dadurch könnte Tinte auf die Haut gelangen.

Falls Tinte auf Kleidung oder Haut gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.

Falls sich die Farben vermischt haben, weil eine Patrone an der falschen Position eingesetzt wurde, müssen Sie den Druckkopf mehrmals reinigen, nachdem Sie die Patronen richtig eingesetzt haben.

Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum.

Nehmen Sie Tintenpatronen NICHT auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.

Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen

wieder aufzufüllen und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder nicht von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

Gehäuse reinigen



VORSICHT

Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel. Durch Reinigen des Gerätes mit flüchtigen Reinigungsmitteln wie Verdünner oder Benzin wird das Gehäuse beschädigt.


Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Ammoniak enthalten.

Verwenden Sie KEINEN Isopropyl-Alkohol zum Reinigen des Funktionstastenfeldes. Es könnte dadurch reißen.


Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes wie folgt:



Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.




Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem weichen Tuch ab, um Staub zu entfernen.



3 Klappen Sie die Abdeckung der Kassette auf und nehmen Sie das Papier aus der Papierzufuhr. Falls sich Papierreste oder ähnliches in der Kassette befinden, nehmen Sie diese heraus.


Wischen Sie die Papierzufuhr innen und außen mit einem weichen Lappen ab, um Staub zu entfernen.




5 Schließen Sie die Abdeckung und schieben Sie die Kassette vollständig in das Gerät ein.

Scanner reinigen

Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie das Vorlagenglas (2) und die weiße Folie (3) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit nicht entflammbarem Glasreiniger angefeuchteten Tuch.



Am DCP-560CN: Reinigen Sie den weißen Streifen (1) und den gegenüberliegenden Glasstreifen (2) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit nicht entflammbarem Glasreiniger angefeuchteten Tuch.





Zusätzlich zur Reinigung des Glasstreifens mit einem nicht entflammbaren Glasreiniger sollten Sie mit der Fingerspitze noch einmal über den Glasstreifen fahren und fühlen, ob sich noch Schmutz darauf befindet. Eventuell müssen Sie den Glasstreifen drei- bis viermal reinigen. Zum Testen kopieren Sie nach jedem Reinigungsvorgang ein leeres Blatt.


Druckwalze reinigen

Λ

WARNUNG


Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie die Druckwalze (1) reinigen.

- 1 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Grifflaschen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.
- Reinigen Sie die Druckwalze (1) und den umliegenden Bereich, indem Sie Tintenflecken mit einem trockenen weichen, fusselfreien Tuch entfernen.



Papiereinzugsrolle reinigen


- 1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und nehmen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) ab.






VORSICHT

Legen Sie die Papierstau-Abdeckung NICHT mit der Innenseite nach unten ab wie unten gezeigt. Dies könnten die Abdeckung beschädigen und Papierstaus verursachen.



3 Reinigen Sie die Papiereinzugsrolle (1) mit einem leicht mit Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen.



- Befestigen Sie die Papierstau-Abdeckung wieder. Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig eingesetzt ist.
- Schließen Sie den Netzstecker wieder an.
- 6 Schieben Sie die Papierkassette langsam wieder vollständig in das Gerät.

Druckkopf reinigen

Um die bestmögliche Druckqualität zu erhalten, reinigt das Gerät wenn nötig den Druckkopf automatisch. Sie können die Druckkopfreinigung auch manuell starten, wenn ein Druckqualitätsproblem auftritt.

Reinigen Sie den Druckkopf und die Tintenpatronen, wenn in Texten und Grafiken eine horizontale Linie erscheint. Sie können entweder nur Schwarz oder drei Farben auf einmal (Gelb/Cyan/Magenta) oder alle vier Farben auf einmal reinigen.

Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht. Durch zu häufiges Reinigen wird unnötig Tinte verschwendet.

O VORSICHT

Berühren Sie den Druckkopf NICHT. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

- 1 Drücken Sie Tinte.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Reinigen zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Schwarz, Farbe oder Alle zu wählen. Drücken Sie OK. Der Druckkopf wird nun gereinigt. Nach Abschluss der Reinigung wechselt das Gerät automatisch wieder zur Bereitschaftsanzeige.

Hinweis

Falls die Druckqualität sich nach mindestens fünfmaligem Reinigen nicht verbessert hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.

Druckqualität prüfen

Wenn die Farben blass sind oder Streifen in Bildern oder Texten zu sehen sind, können verstopfte Tintendüsen die Ursache sein. Sie können dies anhand eines Testausdruckes überprüfen.

- 1 Drücken Sie Tinte.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Testdruck zu wählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Druckqualität zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie **Start Farbe**.
 Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus.
- 5 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbblöcke auf der Testseite.
- 6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn alle kurzen Striche klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie
 +, um Ja zu wählen. Gehen Sie dann zu Schritt .
 - Falls wie unten gezeigt einige Striche fehlen, drücken Sie für Nein.

OK Schlecht



- 7 Sie werden gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der drei farbigen Blöcke gut ist.
 Drücken Sie + (Ja) oder (Nein).
- 8 Im Display erscheint die Frage, ob die Reinigung gestartet werden soll. Drücken Sie + (Ja). Das Gerät beginnt, den Druckkopf zu reinigen.

- Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie Start Farbe. Das Gerät druckt nochmals die Testseite. Gehen Sie wieder wie ab Schritt 6 beschrieben vor.
- 10 Drücken Sie **Stopp**.

Wenn Sie den Reinigungsvorgang mindestens 5-mal wiederholt haben und im Testdruck immer noch Striche fehlen, sollten Sie die entsprechende Tintenpatrone austauschen.

Fertigen Sie nach dem Austauschen der Tintenpatrone erneut einen Testdruck an. Besteht das Problem weiter, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang und den Testdruck mit der neuen Patrone mindestens 5-mal.

Fehlt anschließend noch immer Tinte im Ausdruck, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.

● VORSICHT

Berühren Sie den Druckkopf NICHT. Das Berühren des Druckkopfes führt zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches.





Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sind horizontale Streifen im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen.

Vertikale Ausrichtung prüfen

Die vertikale Ausrichtung des Druckkopfes sollte überprüft werden, falls nach einem Transport des Gerätes gedruckter Text verschwommen aussieht oder gedruckte Bilder blass erscheinen.

- 1 Drücken Sie Tinte.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Testdruck zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ausrichtung zu wählen.
 Drücken Sie OK.
- Drücken Sie Start S/W oder Start Farbe. Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der vertikalen Ausrichtung aus.
- Überprüfen Sie anhand der Testmuster für 600 dpi und 1200 dpi, ob das Muster Nr. 5 am besten dem Beispiel "0" entspricht.
 - Wenn die Muster Nr. 5 für 600 dpi und für 1200 dpi am besten dem Beispiel "0" entsprechen, drücken Sie
 + (Ja), um den Test zu beenden. Gehen Sie dann zu Schritt 3.
 - Falls ein anderes Testmuster dem Beispiel "0" für 600 dpi oder 1200 dpi besser entspricht, drücken Sie
 (Nein), um das entsprechende Testmuster zu wählen.
- 6 Drücken Sie ◀ oder ▶, um für 600 dpi die Nummer des Testmusters zu wählen, dass dem Beispiel "0" am besten entspricht (1-8). Drücken Sie **OK**.

- 7 Drücken Sie ◀ oder ▶, um für 1200 dpi die Nummer des Testmusters zu wählen, dass dem Beispiel "0" am besten entspricht (1-8). Drücken Sie **OK**.
- 8 Drücken Sie Stopp.

Tintenvorrat überprüfen

Sie können den Tintenvorrat der Patronen überprüfen.

- 1 Drücken Sie Tinte.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Tintenvorrat zu wählen. Drücken Sie OK. Im Display wird der Tintenvorrat angezeigt.
- 3 Drücken Sie Stopp.



Sie können den Tintenvorrat auch von Ihrem Computer aus überprüfen. (Siehe *Drucken* für Windows[®] oder *Drucken und Faxe senden* für Macintosh[®] im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)

E

Geräteinformationen

Seriennummer anzeigen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes wie folgt im Display anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräte-Info zu wählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Serien-Nr. zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie **Stopp**.

Verpacken des Gerätes für einen Transport


Zum Transport des Gerätes sollten Sie es wieder mit dem Originalmaterial, in dem es geliefert wurde, verpacken. Wenn das Gerät nicht richtig verpackt wird, erlischt der Garantieanspruch.

N VORSICHT

Es ist wichtig, dass das Gerät den Druckkopf nach dem Drucken wieder in die richtige Position bringen kann. Warten Sie daher stets, bis alle Druckaufträge abgeschlossen sind und kein mechanisches Geräusch mehr zu hören ist, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Wenn der Netzstecker zu früh gezogen wird, können Probleme beim Drucken und Schäden am Druckkopf entstehen.

- Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.
- 2 Klappen Sie alle Befestigungshebel herunter und nehmen Sie alle Tintenpatronen heraus. (Siehe *Tintenpatronen* wechseln auf Seite 77.)


3 Setzen Sie den gelben Transportschutz ein. Klappen Sie die Befestigungshebel wieder hoch und drücken Sie jeden Hebel vorsichtig fest, bis er hörbar einrastet. Schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.



O VORSICHT

Wenn Sie den gelben Transportschutz nicht mehr haben, sollten Sie die Tintenpatronen vor dem Transport NICHT entfernen. Das Gerät darf nur mit Transportschutz oder mit eingesetzten Tintenpatronen versandt werden. Der Versand ohne eingesetzte Tintenpatronen oder Transportschutz kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.


- 4 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
- 5 Heben Sie mit beiden Händen den Gehäusedeckel an den seitlichen Plastikgriffen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet. Ziehen Sie dann das Datenkabel ab.
- 6 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen (1). Drücken Sie dann die Stütze vorsichtig nach unten (2) und schließen Sie den Gehäusedeckel (3).



Packen Sie das Gerät in den Plastikbeutel und legen Sie es mit den Originalverpackungsmaterialien in den Karton.



8 Packen Sie die gedruckten Materialien wie unten gezeigt in den Originalkarton. Packen Sie keine gebrauchten Tintenpatronen in den Karton.



9 Schließen Sie den Karton und kleben Sie ihn zu.

C

Menü und Funktionen

Benutzerfreundliche Bedienung

Die Funktionen des Gerätes werden entweder mit den Menütasten oder in einem übersichtlichen und leicht zu bedienenden Displaymenü eingestellt. Alle Menüfunktionen werden nach dem gleichen Prinzip eingestellt, so dass Sie schnell mit der Bedienung des Gerätes vertraut sind.

Das Display zeigt Ihnen jeweils Schritt für Schritt an, was zu tun ist. Sie müssen nur den Anweisungen im Display zur Auswahl von Menüs und Einstellungen folgen.

Funktionstabelle

Wenn Sie mit den Funktionen Ihres Gerätes vertraut sind, können Sie die Einstellungen auch einfach mit Hilfe der Funktionstabelle ab Seite 89 vornehmen. In dieser Tabelle finden Sie alle Menüfunktionen und die möglichen Einstellungen.

Menütasten

Photo Scanner Menü	Zum Aufrufen des Foto- direktdruck-Menüs, des Scannermenüs und des Hauptmenüs.			
A ¥	Durch aktuelle Menüe- bene blättern			
←	Eine Menüebene zurück			
>	Nächste Menüebene			
OK	■ Nächste Menüebene			
	■ Einstellung bestätigen			
Stopp	Menü verlassen			

Funktionstabelle

Die Funktionstabelle zeigt die verfügbaren Menüs und Funktionseinstellungen. Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Geräteein-	Papiersorte	_	Normal*	Zum Einstellen der Papier-	23
stell			Inkjet	sorte entsprechend dem in die Papierzufuhr eingeleg-	
			BroPhoto	ten Papier.	
			And.Foto		
			Folie		
	Papierformat	_	Letter	Zum Einstellen des Papier-	23
			Legal	formats entsprechend dem in die Papierzufuhr einge-	
			A4*	legten Papier.	
			A5		
			10x15cm		
	LCD-Einstell.	LCD-Kontrast	Hell	Zum Einstellen des Display- Kontrastes.	23
			Normal*		
			Dunkel		
		Beleuchtung	Hell*	Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ändern.	24
			Dunkel		
		Dimmer	Aus	Sie können einstellen, wie	24
			10 Sek.	lange der Hintergrund des Displays nach dem letzten Tastendruck noch leuchten	
			20 Sek.		
			30 Sek.*	soll.	
		Abschaltung	Aus*	Sie können einstellen, wie	24
			1 Min	lange das Display nach dem letzten Tastendruck	
			2 Min.	noch eingeschaltet bleiben	
			3 Min.	soll.	
			5 Min.		
			10 Min.		
			30 Min.		
	Die werkseitigen E	instellungen sind fet	tgedruckt und mit eir	nem Sternchen markiert.	l

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
LAN	TCP/IP	Boot-Methode	Auto*	Zur Auswahl der BOOT-	Siehe
(nur DCP-560CN)			Fest	Methode.	Netz- werk-
			RARP		hand-
			BOOTP		buch auf de
			DHCP		CD-
		IP-Adresse	[000-255].	Zur Eingabe der IP-Adres-	ROM.
			[000-255].	se.	
			[000-255].		
			[000-255]		
		Subnet-Mask	[000-255].	Zur Eingabe der Subnet-	
			[000-255].	Mask-Adresse.	
			[000-255].		
			[000-255]		
		Gateway	[000-255].	Zur Eingabe der Gateway-	1
			[000-255].	Adresse.	
			[000-255].		
			[000-255]		
		Knotenname	BRN_XXXXXX	Zeigt den aktuellen Knotennamen an.	
		WINS-Konfig.	Auto*	Zur Auswahl des WINS-	
			Fest	Konfigurationsmodus.	
		WINS-Server	(Primär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und se-	
			(Sekundär) 000.000.000.000	kundären Server.	
		DNS-Server	(Primär) 000.000.000.000	Zur Angabe der IP-Adresse für den primären und se-	
			(Sekundär) 000.000.000.000	kundären Server.	
		APIPA	Ein*	Weist automatisch eine IP-	1
			Aus	Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.	
	Verschiedenes	Ethernet	Auto*	Zur Auswahl des Ethernet-	
			100B-FD	Link-Modus.	
			100B-HD		
			10B-FD		
			10B-HD		
	Werksein-	_	Ja	Setzt alle Netzwerkeinstel-	1
	stell.		Nein	lungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Ausdrucke	Hilfe	_	_	Zum Ausdrucken von Be-	9
	Geräteein- stell	_	_	richten und Listen.	
	Netz- werk-Konf. (nur DCP-560CN)	_	_		
Geräte-Info	Serien-Nr.	_	_	Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.	85
Inbetriebnah- me	Datum/Uhrzeit	_	_	Zur Eingabe von Datum und Uhrzeit.	Siehe Installa- tionsan- leitung
	Displayspra-	_	Englisch*	Zur Auswahl der Displayan-	73
	che		Französisch	zeigensprache.	
			Deutsch		
			Niederlän- disch		
			Italienisch		
	Die werkseitigen E	instellungen sind fett	gedruckt und mit ein	em Sternchen markiert.	



Kopierer (Standardanzeige)

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Qualität	_	_	Entwurf	Zur Auswahl der Kopierauf-	27
			Normal*	lösung.	
			Hoch		
Vergr./Verkl.	_	_	50%	Zur Auswahl einer Vergrö-	28
			69% A4→A5	ßerungs-/Verkleinerungs- stufe.	
			78% (DCP-350C)		
			78% LGL→LTR (DCP-560CN)		
			83% (DCP-350C)		
			83% LGL→A4 (DCP-560CN)		
			93% A4→LTR		
			97% LTR→A4		
			100%*		
			104% EXE→LTR		
			142% A5→A4		
			186% 10x15cm→LTR		
			198% 10x15cm→A4		
			200%		
			Benutz.:25-400%		
Papiersorte	_	_	Normal*	Zum Einstellen der Papier-	31
			Inkjet	sorte entsprechend dem in die Papierzufuhr eingeleg-	
			BroPhoto	ten Papier.	
			And.Foto		
			Folie		
Papierformat	_	_	Letter	Zum Einstellen des Papier-	32
			Legal	formats entsprechend dem in die Papierzufuhr einge-	
	A4* legten Papier.				
			A5		
			10x15cm		

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Helligkeit	_		0	Zum Einstellen der Hellig- keit.	30
Kontrast	_	-		Zum Einstellen des Kontrastes.	30
Farbabgleich	Rot	-		Zum Einstellen des Rotanteils in den Kopien.	31
	Grün	_		Zum Einstellen des Grün- anteils in den Kopien.	
	Blau	_		Zum Einstellen des Blauanteils in den Kopien.	
Normal/Sor- tiert (nur DCP-560CN)	_	_	Normal* Sortiert	Sie können wählen, ob Ko- pien mehrseitiger Doku- mente sortiert oder normal ausgegeben werden sollen.	30
Seitenmontage	_	_	Aus (1 auf 1)* 2 - 1 (H) 2 - 1 (Q) 4 - 1 (H) 4 - 1 (Q) Poster (3 x 3)	Zum Drucken von 2 oder 4 Seiten auf ein Blatt oder zum Erstellen eines Pos- ters.	29
Als Standard	_	_	Ja Nein	Zum Speichern der gewählten Kopiereinstellungen als Standardeinstellungen.	32
Werksein-	_	_	Ja	Setzt alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellun-	32

Photo ()

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
Fotos ansehen	_	_	Siehe die Tabelle für Druckeinstel- lungen unten.	Zum Ansehen einer Vorschau der Fotos im Display.	37
Index drucken	Papiersorte Papierformat	_	Normal* Inkjet BroPhoto And.Foto Letter	Zum Drucken eines Indexes mit Miniaturansichten.	38
			A4*		
Foto drucken	_	_	Siehe die Tabelle für Druckeinstel- lungen unten.	Zum Drucken einzelner Fotos.	38
Fotoeffekte	Autokorrektur Hauttonkor- rektur Landschaft- korrektur Rote Augen entfern Schwarzweiß Sepia	_	Siehe die Tabelle für Druckeinstel- lungen unten.	Zum Anpassen der Fotos mit diesen Einstellungen.	39
Suchen (Datum)	_	_	_	Zum Suchen von Fotos nach ihrem Datum.	42
Alle drucken	_	_	Siehe die Tabelle für Druckeinstel- lungen unten.	Zum Drucken aller Fotos auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick.	43
Diashow	_	_	_	Das Gerät startet eine Dia- show Ihrer Fotos.	43
Beschnitt	_	_	_	Zum Beschnitt der Fotos und zum Ausdruck von Teil- bereichen des Bildes.	43
	Die werkseitigen E	instellungen sind fet	tgedruckt und mit eir	nem Sternchen markiert.	

Druckeinstellungen

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite
Druckquali- tät (Erscheint nicht beim DPOF- Druck)	Normal Foto*	_	_	Zum Einstellen der Druck- qualität.	46
Papiersorte	Normal Inkjet BroPhoto And.Foto*	_	_	Zum Einstellen der Papiersorte.	46
Papierformat	Letter A4 10x15cm* 13x18cm	Wenn A4 oder Letter gewählt ist: 10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Max. Größe		Zum Einstellen des Papier- und Druckformates.	46
Helligkeit (Erscheint nicht, wenn Fotoef- fekte gewählt ist.)	O- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	_	_	Zum Einstellen der Hellig- keit.	47
Kontrast (Erscheint nicht, wenn Fotoef- fekte gewählt ist.)		_	_	Zum Einstellen des Kontrastes.	47
Farboptimie- ren (Erscheint nicht, wenn Fotoef- fekte gewählt ist.)	Ein Aus*	Weißabgleich		Beseitigt Verfärbungen von weißen Bildbereichen.	47
		Schärfe		Stellt die Schärfe des Bildes ein.	
		Farbintensi- tät		Zum Einstellen der Farbintensität des Bildes.	

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Beschreibung	Seite	
Anpassen	Ein* Aus	_	_	Schneidet ein zu langes oder zu breites Bild zurecht und passt es an das Papier- format an. Schalten Sie die- se Funktion aus, wenn das Bild unverändert ausge- druckt werden soll.	48	
Randlos	Ein* Aus	_	_	Erweitert den Druckbereich bis zu den Papierkanten.	48	
Als Standard	Ja Nein	_	_	Zum Speichern der gewählten Druckeinstellungen als Standardeinstellungen.	49	
Werksein- stell.	Ja Nein	_	_	Setzt alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	49	
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					



Ebene 1	Option 1	Option 2	Option 3	Beschreibung	Seite
Scan- nen:E-Mail	_	_	_	Sie können ein schwarzweißes oder farbiges Dokument als Anhang in eine Nachricht einscannen.	Siehe Soft- ware- Hand-
Scannen:Bild	_	_	_	Sie können ein farbiges Bild in Ihr Grafikprogramm einscannen.	buch auf der CD- ROM
Scannen:Text	_	_	_	Sie können ein Textdokument einscannen und als Textdatei im Textverarbeitungsprogramm zu öffnen.	, KOW.
Scannen:Da- tei	_	_	_	Sie können ein schwarzweißes oder farbiges Dokument einscannen und als Datei zu speichern.	
Scannen:Me-	150dpi Farbe*	PDF*/JPEG	_	Sie können die Scanauflö-	49
dium (Wenn eine Spei-	300dpi Farbe	PDF*/JPEG		sung (Qualität) und den Da- teityp wählen.	
cherkarte oder	600dpi Farbe	PDF*/JPEG		tettyp warnern.	
ein USB-Stick eingesetzt ist.)	200x100dpi SW	TIFF*/PDF			
g	200dpi SW	TIFF*/PDF			
	Die werkseitigen Eir	nstellungen sind fett	gedruckt und mit e	inem Sternchen markiert.	

D

D

Technische Daten

Allgemeines

Speicher 32 MB

Automatischer Vorlagen-

einzug

Nur DCP-560CN:

Bis zu 10 Seiten

Empfohlene Umgebungsbedingungen für beste Resultate:

Temperatur: 20 °C - 30 °C Luftfeuchtigkeit: 50 % - 70 %

Papier: 80 g/m² (A4- oder Letter-Format)

Papierzufuhr Bis zu 100 Blatt (80 g/m²)

Druckwerk Tintenstrahl-Druckwerk

Druckmethode Schwarz: Piezo-Technologie mit 94 x 1 Düsen

Farbig: Piezo-Technologie mit 94 × 3 Düsen

Display (LCD)Farbdisplay (50,8 mm)Netzanschluss220 bis 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme DCP-350C, DCP-353C und DCP-357C:

Ausgeschaltet: Durchschnittlich 5,5 W
Bereitschaft: Durchschnittlich 7 W
Betrieb: Durchschnittlich 21 W


DCP-560CN:


Ausgeschaltet: Durchschnittlich 4 W
Bereitschaft: Durchschnittlich 8 W
Betrieb: Durchschnittlich 35 W


Abmessungen


DCP-350C, DCP-353C und DCP-357C:

DCP-560CN:









Gewicht DCP-350C, DCP-353C und DCP-357C:

7,3 kg

DCP-560CN:

8,2 kg

Geräuschpegel Betrieb: 50 dB oder weniger ¹

Temperatur Betrieb: 10 bis 35 °C

Beste Druck- 20 bis 33 °C

qualität:

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)

Beste Druck- 20 bis 80 % (ohne Kondensation)

qualität:

¹ Abhängig von den Druckbedingungen

Druckmedien

Papierzufuhr

Papierzufuhr

Papiersorten:

Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Fotopapier (Glanzpapier) ², Folien ^{1 2} und Umschläge

■ Papierformat:

A4, A5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Umschläge (COM 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 2L, Karteikarte (Photo 2) und Postkarte ³.

Breite: 89 mm (3,5 Zoll) - 216 mm (8,5 Zoll)

Höhe: 127 mm (5,0 Zoll) - 356 mm (14,0 Zoll)

Genaueres finden Sie unter *Papierspezifikationen und Kapazität der Papierzufuhr* auf Seite 15.

■ Maximale Papierkapazität: Ca. 100 Blatt Normalpapier (80 g/m²)

Fotopapier-Zufuhr

■ Papiersorten:

Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier) und Fotopapier (Glanzpapier) ²

Papierformat:

Photo 10×15 cm und Photo L

Breite: 89 mm (3,5 Zoll) - 101,6 mm (4,0 Zoll) Höhe: 127 mm (5,0 Zoll) - 152,4 mm (6,0 Zoll)

■ Fassungsvermögen der Papierzufuhr:

Ca. 20 Seiten

Papierausgabe

Ca. 50 Blatt A4-Normalpapier

(Ausgabe mit der Druckseite nach oben)²

Verwenden Sie nur speziell für Tintenstrahlgeräte empfohlene Folien.

Es wird empfohlen, die bedruckten Fotopapiere und Folien direkt nach dem Ausdruck von der Papierablage zu nehmen, um das Verschmieren der Schrift zu vermeiden.

³ Siehe *Papiersorten und Verwendungsmöglichkeiten* auf Seite 14.

Kopierer

Farbig/Schwarzweiß Ja/Ja

Dokumentengröße Vorlageneinzug (Breite) (DCP-560CN):

148 mm bis 215,9 mm

Vorlageneinzug (Höhe) (DCP-560CN):

148 mm bis 355,6 mm

Vorlagenglas (Breite): Max. 215,9 mm Vorlagenglas (Höhe): Max. 297 mm

Kopierbreite: Max. 210 mm

Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß: Bis zu 22 Seiten/Minute (A4-Papier)

Farbig: Bis zu 20 Seiten/Minute (A4-Papier) 1

Mehrfachkopien Gestapelt bis zu 99

Sortiert bis zu 99 (nur DCP-560CN)

Vergrößern/Verkleinern

25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten)

Auflösung

Schwarzweiß:

■ Einlesen bis zu 1200 × 600 dpi■ Ausdruck bis zu 1200 × 1200 dpi

Farbig:

■ Einlesen bis zu 1200 × 600 dpi

■ Ausdruck bis zu 1200 × 600 dpi

Nach Brother-Standard-Test (Entwurfsdruck, gestapelt). Die Kopiergeschwindigkeit h\u00e4ngt von der Komplexit\u00e4t der zu kopierenden Vorlagen ab.

Speichermedium-Funktionen

Kompatible Speichermedien ¹ CompactFlash[®]

(Nur Typ I)

(Microdrive™ ist nicht kompatibel.)

(Compact I/O-Karten, wie z. B. Compact LAN- und Compact Modem-Karten, werden nicht unterstützt.)

Memory Stick®

Memory Stick Pro™

Memory Stick Duo™ mit Adapter

MultiMediaCard™ Secure Digital™

miniSD™ mit Adapter

xD-Picture Card™ 2

USB-Stick (USB-Flash-Speicher) 3

Auflösung Bis zu 2400 × 1200 dpi

Dateityp DPOF, EXIF, DCF

(Mediumformat) Fotodruck: JPEG ⁴

(Bildformat) Scan to Medium: JPEG, PDF (Farbig)

TIFF, PDF (Schwarzweiß)

Max. Dateienanzahl Bis zu 999 Dateien

(Die Ordner der Speicherkarte bzw. des USB-Sticks werden

mitgezählt.)

Ordnerstruktur Die Dateien müssen in der 1. bis 4. Ordnerebene der Spei-

cherkarte oder des USB-Sticks gespeichert sein.

Randlos drucken A4, Letter, Photo 10×15 cm, Photo 2L 13×18 cm ⁵

² xD-Picture Card™ (herkömmlich) 16 MB bis 512 MB xD-Picture Card™ Typ M 256 MB bis 2 GB xD-Picture Card™ Typ H 256 MB bis 2 GB

3 USB 2.0 Standard

USB-Massenspeicher-Standard von 16 MB bis 8 GB

Unterstütztes Format: FAT12/FAT16/FAT32

- ⁴ Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt.
- Siehe Papiersorten und Verwendungsmöglichkeiten auf Seite 14.

Speicherkarten, Adapter und USB-Flash-Speicher gehören nicht zum Lieferumfang.

PictBridge

Kompatibilität Unterstützt den PictBridge-Standard (Camera & Imaging

Products Association) CIPA DC-001. Besuchen Sie http://www.cipa.jp/pictbridge, um weitere Informationen zu

erhalten.

Anschluss USB-Direktanschluss

Scanner

Farbig/Schwarzweiß Ja/Ja

TWAIN-Kompatibilität Ja (Windows® 2000 Professional/XP/

XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Mac OS® X 10.2.4 oder höher

WIA-kompatibel Ja (Windows® XP ¹/Windows Vista™)

Farbtiefe 36 Bit Farbe (intern)

24 Bit Farbe (extern)

(Tatsächlich intern: 30 Bit Farbe/Tatsächlich extern: 24 Bit

Farbe)

Auflösung Bis zu 19200×19200 dpi (interpoliert) ²

Bis zu 2400 × 600 dpi (optisch)

Scangeschwindigkeit Farbig: Bis zu 6,02 Sekunden

Schwarzweiß: Bis zu 3,82 Sekunden

(A4-Dokument mit 100 × 100 dpi)

Dokumentengröße Vorlageneinzug (Breite) (DCP-560CN):

148 mm bis 215,9 mm

Vorlageneinzug (Höhe) (DCP-560CN):

148 mm bis 355,6 mm

Vorlagenglas (Breite): Max. 215,9 mm Vorlagenglas (Höhe): Max. 297 mm

Abtastbreite 210 mm Graustufen 256

Windows® XP in diesem Benutzerhandbuch schließt Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional und Windows® XP Professional x64 Edition mit ein.

Mit dem WIA-Treiber für Windows[®] XP und Windows Vista™ kann maximal mit 1200 x 1200 dpi gescannt werden. (Zur Verwendung von Auflösungen bis zu 19200 x 19200 dpi verwenden Sie bitte das Brother Dienstprogramm. Lesen Sie dazu das Software-Handbuch auf der CD-ROM.)

Drucker

Druckertreiber Windows[®] 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Editi-

on/Windows Vista™ (unterstützt den Brother Datenkomp-

ressionsmodus)

Mac OS® X 10.2.4 oder höher: Brother Ink-Treiber

Auflösung Bis zu 6000 x 1200 dpi

 $2400 \times 1200 \text{ dpi}$ $1200 \times 1200 \text{ dpi}$ $600 \times 600 \text{ dpi}$ $600 \times 300 \text{ dpi}$ $600 \times 150 \text{ dpi}$

DruckgeschwindigkeitBis zu 30 Seiten/Minute (schwarzweiß) 1

Bis zu 25 Seiten/Minute (farbig) ¹

Druckbreite 204 mm (210 mm)²

Schriften auf CD-ROM 35 TrueType-Schriften (nur Windows®)

Randlos drucken A4, A6, Letter, Photo 10×15cm, Karteikarte (Photo 2),

Photo L, Photo 2L, Postkarte ³

Nach Brother Standard-Test. A4-Format im Entwurfsdruck

Wenn die Funktion zum randlosen Drucken eingeschaltet ist.

³ Siehe *Papiersorten und Verwendungsmöglichkeiten* auf Seite 14.

Schnittstellen

USB-Schnittstelle Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2,0

Meter ist 12.

LAN-Kabel ³ (nur DCP-560CN) Ethernet UTP-Kabel Kategorie 5 oder höher

- Das Gerät hat einen Full-Speed USB-2.0-Anschluss. Dieser Anschluss ist kompatibel mit Hi-Speed USB 2.0, überträgt jedoch höchstens 12 Mbits/s. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.
- ² USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden für Macintosh[®] nicht unterstützt.
- ³ Genauere Angaben zu den Netzwerkspezifikationen finden Sie im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Systemvoraussetzungen

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME UND SOFTWARE-FUNKTIONEN							
Betriebssysteme		Unterstützte Funktionen	Schnitt- stelle	Prozessor (Minimum)	RAM (emp- fohlen)	Freier Fest- platten- spei- cher	
Windows [®] ¹ ⁴	2000 Professional	Drucken, Scannen, Wechsel- datenträger ³	USB 10/100 BASE-TX (nur DCP- 560CN)	Intel [®] Pentium [®] II oder AMD (gleich- wertig)	256 MB	480 MB	
	XP Home XP Professional						
	XP Professional x64 Edition			AMD Opteron [™] AMD Athlon [™] 64	512 MB		
				Intel [®] Xeon [™] mit Intel [®] EM64T			
				Intel [®] Pentium [®] 4 mit Intel [®] EM64T			
	Windows Vista™			1GHz 32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor	1 GB	1,1 GB	
Mac ^{® 5}	OS X 10.2.4 oder höher	Drucken, Scannen, Wechsel- datenträger ³	USB ² 10/100 BASE-TX (nur DCP- 560CN)	PowerPC G4/G5, Intel [®] Core [™] Solo/Duo PowerPC G3 350 MHz	256 MB	480 MB	

Bedingungen:

- Microsoft[®] Internet Explorer 5.5 oder höher.
- USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.
- Mit den Laufwerken des Gerätes.
- PaperPort™ 11SE unterstützt Microsoft® SP4 oder höher für Windows® 2000 und SP2 oder höher für XP.
- Presto[®] PageManager[®] auf der CD-ROM unterstützt Mac OS X 10.3.9 oder höher. Für Mac OS X 10.2.4 - 10.3.8 kann Presto[®] PageManager[®] vom Brother Solutions Center heruntergeladen werden.

Die jeweils aktuellsten Treiber finden Sie auf der Brother Website: www.brother.com.

Alle Warenzeichen, Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Eigentum der betreffenden Firmen.

Verbrauchsmaterialien

Tintenpatronen

1 schwarze und 3 separate farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), separat vom Druckkopf austauschbar

Lebensdauer der Tintenpatronen

Ersatz-Tintenpatronen

Bei der Erstinstallation wird ein Teil der Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht. Dies geschieht nur einmal bei der Erstinstallation, um Ausdrucke in hoher Qualität erstellen zu können. Mit allen nachfolgend eingesetzten Tintenpatronen kann die hier angegebene Seitenzahl gedruckt werden.

Schwarze Patrone: Ca. 500 Seiten mit 5 % Deckung Farbpatronen (Gelb, Cyan, Magenta): Ca. 400 Seiten je Farbpatrone mit 5 % Deckung

- Die oben genannten Zahlen basieren auf kontinuierlichem Ausdruck mit einer Auflösung von 600 x 600 dpi im Normalmodus nach Einsetzen einer neuen Tintenpatrone.
- Die Anzahl der gedruckten Seiten je Patrone kann unterschiedlich sein. Sie ist abhängig davon, wie oft das Gerät benutzt wird und wie viele Seiten pro Druckauftrag gedruckt werden.
- Das Gerät reinigt den Druckkopf automatisch in regelmäßigen Abständen, wodurch ein wenig Tinte verbraucht wird.
- In einer vom Gerät als leer erkannten Patrone verbleibt eventuell ein kleiner Rest Tinte. Dieser kleine Rest Tinte ist notwendig, um den Druckkopf vor dem Austrocknen und dadurch entstehende Schäden zu schützen.

Ersatzpatronen

<Schwarz> (Black) LC1000BK, <Gelb> (Yellow) LC1000Y, <Cyan> LC1000C, <Magenta> LC1000M

Was ist Innobella™?

Innobella™ ist eine neue Reihe von Verbrauchsmaterialien, die von Brother angeboten werden. Der Name "Innobella™" leitet sich von den Begriffen "Innovation" und "Bella" (was auf italienisch "schön" bedeutet) ab und repräsentiert eine "innovative" Technologie, die den Brother-Kunden "schöne" und "langlebige" Druckergebnisse liefert.



Zum Ausdruck von Fotos empfiehlt Brother Innobella™ Glossy Photo-Papier (BP61GL-Serie) für hohe Qualität. Hervorragende Druckergebnisse erzielen Sie mit Innobella™ Tinte und Papier.

Netzwerk (LAN) (nur DCP-560CN)

LAN Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als

Netzwerkdrucker und Netzwerkscanner einsetzen. Die Brother BRAdmin Light ¹ Netzwerk-Management-Software ist im Liefer-

umfang enthalten.

Unterstützt von Windows® 2000 Professional/XP/

XP Professional x64 Edition/Windows Vista™

Mac OS® X 10.2.4 oder höher

Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (verkabeltes Netz-

werk)

Protokolle TCP/IP

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Namensauflösung, WINS DNS-Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP-Server, mDNS, TELNET, SNMP, TFTP

Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neuste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie k\u00f6nnen diese vom Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) herunterladen.

Е

Fachbegriffe

Hier finden Sie eine Beschreibung von Funktionen und Fachbegriffen, die in Brother-Handbüchern vorkommen. Welche Funktionen zur Verfügung stehen, ist je nach Modell verschieden.

ADF (Automatischer Vorlageneinzug)

Automatischer Vorlageneinzug, in den mehrere Seiten auf einmal eingelegt werden können, die dann vom Gerät automatisch nacheinander eingezogen werden.

Display (Flüssigkristallanzeige)

Flüssigkristallanzeige am Funktionstastenfeld, die beim Einstellen von Funktionen anzeigt, was zu tun ist.

Farboptimierung

Optimiert die Farbeinstellungen (Schärfe, Weißpegel und Farbintensität) für den Ausdruck.

Funktionsmenü

Zum Ändern von Geräteeinstellungen.

Geräteeinstellungen

Ein Ausdruck, der über die aktuellen Funktionseinstellungen informiert.

Graustufen

Grautöne, die zum Kopieren und Scannen von Fotos zur Verfügung stehen.

Helligkeit

Durch Ändern dieser Einstellung wird das gesamte Bild heller oder dunkler.

Hilfe-Liste

Ausdruck einer Menütabelle, die Ihnen beim Einstellen von Menüfunktionen hilft.

Innobella™

Innobella™ ist eine neue Reihe von original Brother Verbrauchsmaterialien. Um beste Druckergebisse zu erzielen, empfiehlt Brother Inobella™ Tinte und Papier.

Kontrast

Einstellung zum Verbessern der Qualität beim Kopieren von besonders hellen oder besonders dunklen Vorlagen.

PictBridge

Möglichkeit, die Digitalkamera direkt an das Gerät anzuschließen, um die Bilder der Kamera mit hoher Auflösung in Fotoqualität auszudrucken.

Scannen

Einlesen eines Papierdokumentes, das dann als Datei an den Computer gesendet wird

Scan to Medium

Sie können schwarzweiße oder farbige Dokumente (z. B. Fotos) einscannen und direkt auf einer Speicherkarte oder einem USB-Stick speichern. Schwarzweiße Dokumente können als TIFF- oder PDF-Datei gespeichert werden, farbige Dokumente als PDF- oder JPEG-Datei.

Fotodirektdruck

Ermöglicht den Ausdruck digitaler Fotos einer Digitalkamera in hoher Auflösung mit Fotoqualität.

Temporäre Einstellungen

Einstellungen, die nur zum Kopieren der nächsten Vorlage gültig sind.

Texterkennung

(OCR - Optical Character Recognition)

Die Software ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR (Texterkennung) bzw. die Software Presto!® PageManager® konvertiert einen eingescannten Text so, dass er mit einem Textverarbeitungsprogramm geöffnet und bearbeitet werden kann.

F

Stichwortverzeichnis

A	Drucken	
	Auflösung	
Apple [®] Macintosh [®]	Bedruckbarer Bereich	
Siehe Software-Handbuch auf der	Berichte und Listen	
CD-ROM	Kleine Ausdrucke	
Auflösung	Papierstau	
drucken104	Probleme	
kopieren100	Qualität steigern	
scannen103	Technische Daten	104
Automatischer Vorlageneinzug10	Treiber	104
В	E	
Berichte	Ein/Aus-Taste	7
ausdrucken9		
Geräteeinstellungen9	F	
Hilfe ausdrucken9		
Betriebsart, wählen	Fehlermeldungen	71
Photo7	Fehler	
Scannen7	Druck	71
	Init	71
C	Reinigen	
<u> </u>	Scan	
ControlCenter	Keine Tinte	
Siehe Software-Handbuch auf der	Papier prüfen	
CD-ROM	Speicher voll	
ob rrom	Tinte fast leer	
D	Folien12, 13,	
	Fotodirektdruck	,
Display (Flüssigkristallanzeige)88	von einer Kamera ohne PictBridge	53
Abschaltzeit für Display24	von einer PictBridge-Kamera	
Dimmer für Hintergrundbeleuchtung24	Fotopapier-Zufuhr	
Helligkeit24	Funktionstabelle	
Hilfe9	Funktionstastenübersicht	
Kontrast 23		
Sprache73	G	
Dokumentenstau	<u> </u>	
Dokument74	Geräteeinstellungen	28
	Graustufen	
Papier75	Oraustuleir	100

Н	P
Hilfe	PaperPort™ 11SE mit OCR
Fehlermeldungen88	Siehe Software-Handbuch auf der
Menütasten88	CD-ROM und Hilfe von PaperPort™ 11SE
Funktionstabelle88, 89	mit OCR (Kurzanleitungen)
•	Papier 12, 99
	Bedruckbarer Bereich
	einlegen 16, 18, 20
nnobella™107	Größe der Vorlage10
	Kapazität15
K	Papierformat14, 23
	Papiersorte
Kopienanzahl-Taste6	PictBridge
Kopieren Kopieren	DPOF-Druck53
als Standardeinstellung speichern32	Presto! [®] PageManager [®]
auf Werkseinstellungen zurücksetzen32	Siehe die Hilfe in Presto!® PageManager®
einmal26	um das Benutzerhandbuch aufzurufen
Farbabgleich31	Problemlösung66
Helligkeit30	Dokumentenstau74
Kontrast30	Druckqualität83
mehrfach26	Fehlermeldungen71
N auf 1 oder Poster (Seitenmontage)29	Papierstau75
Papierformat32	Tintenvorrat überprüfen 84
Papiersorte31	wenn Probleme auftreten
Qualität27	Drucken66
sortiert (nur mit ADF)30	Kopieren68
Vergr./VerklTaste28	Netzwerk70
Vorlageneinzug verwenden10	Scannen
Vorlagenglas verwenden11	Software
	Speichermedium-Funktionen 69
M	
Macintosh [®]	R
Siehe Software-Handbuch auf der	Poinigon
CD-ROM	Reinigen
CD-ROM	Druckkopf
M	Druckwalze
N	Papiereinzugsrolle
Netzwerk	Scarnier80
Drucken	
Siehe Netzwerk-Handbuch auf der	
CD-ROM	
0	

Siehe Software-Handbuch auf der

CD-ROM

S

Scanbereich	.12
Scannen	
Siehe Software-Handbuch auf der	
CD-ROM	
Seriennummer	
finden	
siehe zweite Umschlagseite	
Sicherheitshinweise	
Speicher voll	.73
Speichermedium-Funktionen	
Beschnitt	.43
CompactFlash®	.34
Diashow	.43
DPOF-Ausdruck	.44
Druckeinstellungen	
auf Werkseinstellungen zurücksetzen	49
Farboptimierung	.47
Helligkeit	
Kontrast	
Papiersorte und Druckformat	.46
Qualität45,	
Standardeinstellung	.49
Drucken	
alle Fotos	.43
Fotos	.38
Index	
Effekt hinzufügen	.39
Fotoeffekte	
Autokorrektur	
Hauttonkorrektur	
Landschaftkorrektur	
Rote-Augen entfernen	
Schwarzweiß	
Sepia	
Foto-Vorschau	.37
Größe anpassen	
Memory Stick Pro™	.34
Memory Stick®	.34
MultiMediaCard™	
Randlos drucken	
Scan to Speicherkarte	
Scan to USB-Stick	
SecureDigital™	
Suchen (Datum)	.42

Technische Datenvom PC	. 101
Siehe Software-Handbuch auf der CD-ROM	
xD-Picture Card™	34
T	
Tintenpatronen	
Tintenpunktzähler	
Tintenvorrat überprüfen	
wechseln Tinte-Taste	
Transport des Gerätes	
Transport des dérates	00
U	
Umschläge14, 18, 19	9, 20
V	
Verbrauchsmaterialien	. 107
Verkleinern	28
Vorlagen	
einlegen10), 11
Vorlagenglas reinigen	90
verwenden	
verwerideri	11
W	
Wartung Tintenpatronen wechseln	
THE THE PROPERTY WAS TRANSFER FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY	77
Windows®	77
Windows [®] Siehe Software-Handbuch auf der CD-ROM	77



Besuchen Sie unsere Website http://www.brother.com

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen des Landes, für das es zugelassen wurde. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft und zugelassen wurden.