



Einleitung

Mit Ihrem PT-1290 können Sie Etiketten für die verschiedensten Anwendungen erstellen. Sie können zwischen vielen Rahmenarten, Zeichengrößen/-breiten und Druckstilen wählen, um Ihre Beschriftungen abwechslungsreich zu gestalten. Daneben steht eine Vielzahl von Schriftbändern in unterschiedlichen Breiten und Farben zur Auswahl. Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie griffbereit auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Konformitätserklärung
(Nur Europa)

Wir, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

erklären, dass dieses Produkt und der Netzadapter die wesentlichen Anforderungen aller relevanten Richtlinien und Bestimmungen erfüllen, die in der Europäischen Gemeinschaft gelten.
Die Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen werden.
Besuchen Sie <http://solutions.brother.com> -> wählen Sie Ihre Region (z. B. Europe) -> wählen Sie Ihr Land -> wählen Sie Ihr Modell -> wählen Sie „Handbücher“ -> wählen Sie Konformitätserklärung (*Wählen Sie Ihre Sprache, falls erforderlich).

Sicherheitsmaßnahmen

⚠️

Warnung

Beachten Sie diese Hinweise, um Feuer, Verbrennungen, Verletzungen, Stromschlag, Zerschneiden, Überhitzung, ungewöhnliche Gerüche oder Rauchentwicklung zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur die angegebene Spannung und den empfohlenen Netzadapter (AD-24ES), um Schäden/Fehler zu vermeiden.
- Ziehen Sie bei einem Gewitter sofort den Netzadapterstecker und verwenden Sie den P-touch nicht weiter.
- Verwenden Sie das Gerät bzw. den Netzadapter nicht an Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Badezimmern.
- Achten Sie darauf, dass das Netzadapterkabel nicht überlastet wird.
- Beschädigen Sie das Adapterkabel und den Stecker nicht und legen Sie nichts Schweres darauf. Ziehen oder biegen Sie das Kabel nicht mit Gewalt. Fassen Sie stets den Stecker, wenn Sie den Netzanschluss lösen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt. Verwenden Sie keine lockere Steckdose.
- Schlucken Sie nicht den Klingen-Stopper.
- Setzen Sie Gerät/Netzadapter/Netzadapterkabel keiner Nässe aus, wie zum Beispiel durch das Anfassen mit nassen Händen oder durch das Verschütten von Getränken.
- Zerlegen oder modifizieren Sie P-touch/Netzadapter/Batterien nicht.
- Verwenden Sie zum Wechsel der Batterien keine Metallgegenstände wie Pinzetten oder Metallstifte.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer und erhitzen Sie sie nicht.
- Ziehen Sie den Netzadapterstecker, entfernen Sie die Batterien sofort und verwenden Sie das Gerät nicht weiter, falls Gerüche, Überhitzung, Verfärbung, Verformung oder andere ungewöhnliche Veränderungen bei der Verwendung/Lagerung des Gerätes auftreten.

⚠️

Vorsicht

Beachten Sie diese Hinweise, um Verletzungen, Auslaufen, Brennen und Überhitzung der Batterien zu vermeiden.

- Berühren Sie nicht die Klinge oder Metallteile in der Nähe des Druckkopfes.

- Nehmen Sie die Batterien heraus und lösen Sie den Netzadapteranschluss, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Alkaline-Batterien mit anderen Batterien und legen Sie die Batterien richtig herum ein (Plus- und Minus-Pol beachten).
- Lassen Sie den P-touch/Netzadapter nicht fallen und setzen Sie ihn keinen Erschütterungen aus.
- Drücken Sie nicht auf das LC-Display.
- Klemmen Sie Ihre Finger beim Schließen des Gehäusedeckels nicht ein.

Allgemeine Hinweise

- Je nach Ort, Material oder Umgebungsbedingungen kann sich das Etikett eventuell ablösen oder nicht mehr entfernt werden. Auch kann sich die Farbe des Etiketts verändern oder auf den Gegenstand abfärben. Bevor Sie das Etikett befestigen, sollten Sie Umgebungsbedingungen und Material prüfen.
- Verwenden Sie den P-touch nicht in einer Weise oder zu einem Zweck, der nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, da dies zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen könnte.
- Verwenden Sie für dieses Beschriftungsgerät Brother TZe-Schriftbänder.
- Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen des Gerätes. Verwenden Sie niemals Alkohol oder andere organische Flüssigkeiten
- Verwenden Sie ein Wattestäbchen zum Reinigen des Druckkopfes. Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Bandausgabeschlitz, den Netzadapteranschluss, usw.
- Legen Sie den P-touch/die Batterien/den Netzadapter nicht in die Sonne oder den Regen, die Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen, nicht an Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen (wie z. B. das Armaturenbrett oder den Kofferraum von Autos), extremer Feuchtigkeit oder Staub.
- Drücken Sie nicht extrem stark auf den Bandabschneider.
- Versuchen Sie nicht zu drucken, wenn die Kassette leer ist, weil dadurch der Druckkopf beschädigt wird.
- Ziehen Sie während des Druckens oder des Bandvorlaufs nicht am Band, da dadurch das Band und das Gerät beschädigt wird.
- Alle gespeicherten Daten gehen bei einer Fehlfunktion oder Reparatur des P-touch verloren oder wenn die Batterien zu schwach werden und kein Netzadapter angeschlossen ist.
- Wenn die Stromzufuhr länger als drei Minuten unterbrochen wird, gehen alle Text- und Formateinstellungen sowie die gespeicherten

Stromversorgung und Schriftbandkassette

1

2

3

4

Öffnen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie auf den markierten Bereich an der Rückseite des Gerätes drücken. Wenn bereits eine Schriftbandkassette installiert ist, nehmen Sie diese gerade nach oben heraus. Falls bereits Batterien eingelegt sind, entfernen Sie diese auch.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie Batterien oder Schriftbandkassetten ersetzen.

Legen Sie sechs neue Alkaline-Batterien (AAA, LR03) so ein, dass die Pole in die richtige Richtung zeigen. Ersetzen Sie immer alle sechs Batterien durch ganz neue Batterien desselben Typs.

- Legen Sie eine Schriftbandkassette so ein, dass sie einrastet.
- Vergewissern Sie sich, dass das Bandende unter der Bandführung liegt.
 - Wenn das Schriftband locker ist, drehen Sie das gezahnte Transportrad der Kassette mit dem Finger in Pfeilrichtung.
 - Verwenden Sie für dieses Beschriftungsgerät Brother TZe-Schriftbänder.

Schließen Sie den Gehäusedeckel fest, so dass er einrastet. Nachdem Sie die Bandkassette eingelegt haben, drücken Sie + , um das Band vorlaufen zu lassen. Drücken Sie dann den Bandabschneider, um das Band abzuschneiden.

LC-Display und Tastatur

1

9

1

Größe

2

Schrift

3

Cursor

4

Caps (Groß/Klein)

5

Breite

6

Stil

7

Unterstreichung/Rahmen

8

Etikettenlänge

9

Esc-Taste

10

Ein/Aus-Taste

11

Funktionstaste

12

Schrifttasten

13

Zeichentasten

14

Umschalttaste

15

Caps-Taste

16

Cursortasten (zusammen mit der Umschalttaste: Zum Textanfang/Textende springen)

17

OK-Taste

18

Drucken/Bandvorlauf-Taste

19

Vorschau-Taste

20

DECO-Modus-Taste

21

Korrekturtaste

22

Eingabetaste

23

Akzenttaste

24

Symboltaste

25

Leertaste

⚠️

HINWEIS

Das LC-Display zeigt eine Zeile mit 15 Zeichen, es können jedoch Texte mit einer Länge von bis zu 80 Zeichen eingegeben werden.

Inbetriebnahme-Einstellungen

1

Schalten Sie Ihr Gerät ein.
Legen Sie sechs Alkaline-Batterien (AAA, LR03) ein oder schließen Sie den optionalen Netzadapter (AD-24ES) an und drücken Sie dann .

2

Stellen Sie Ihre Sprache ein.
Die Standardeinstellung ist [English].
 → [Sprache]
[English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Česky/Dansk/Deutsch] .

3

Stellen Sie die Maßeinheit ein.
Die Standardeinstellung ist [mm].
 → [Einheit]
→ [mm/Zoll] .

⚠️

HINWEIS

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von fünf Minuten keine Taste gedrückt wird.
- Zum Abbrechen von Funktionen drücken Sie .

Problemlösungen

► Fehlermeldungen

Meldung	Ursache/Abhilfe
Batt. schwach!	Die Batterien sind schwach. Ersetzen Sie sie durch neue Batterien.
Batt. prüfen!	Die installierten Batterien werden schwach.
Ungültig!	• [Nummerierung] wurde gewählt, obwohl sich über dem Cursor kein Text befindet. • Es wurde ein ungültiges Zeichen für die [Nummerierung] gewählt. • Es wurde eine ungültige Zahl für die [Tablänge] oder [Etikettenlänge] gewählt.
Kein Text!	• Es wurde versucht, ein gespeichertes Etikett zu drucken, aber es sind keine Daten gespeichert. • wurde gedrückt, obwohl kein Text eingegeben wurde. • [Kopien], [Nummerierung], [Spiegeldruck] oder die Textvorschau wurde gewählt, obwohl kein Text eingegeben wurde.
Zeilenlimit!	• Es wurde versucht eine 3. Zeile durch Drücken von einzugeben. • Es wurde versucht, einen 2-zeiligen Text auf ein 3,5 oder 6 mm breites Band zu drucken.
Keine Kassette!	Es wurde versucht, zu drucken, ohne dass eine Bandkassette eingelegt ist.

Meldung	Ursache/Abhilfe
Schneidefehler!	Der Bandabschneider wurde während des Druckens gedrückt.
Text voll!	Die maximale Zeichenanzahl (80 Zeichen, im DECO-Modus 50 Zeichen) wurde bereits eingegeben.
Text zu lang!	Die Textlänge überschreitet die gewählte Etikettenlänge, Autoformat-Länge oder die Längeneinstellung im DECO-Modus.
Kein Rahmen OK?	Es wurde versucht, auf ein 3,5 mm breites Band einen Rahmen zu drucken. (Drücken Sie , um ohne Rahmen zu drucken, oder , um abzubreaken.)
Vorlauf OK?	Bandvorlauf nach dem Drucken, wenn [Kettendruck] gewählt ist. Siehe "Rand einstellen".
Abkühl.	Der Druckkopf wurde zu heiß. Das Gerät unterbricht den Ausdruck automatisch, um sich abzukühlen. Die Abkühldauer wird angezeigt. Sobald der Druckkopf abgekühlt ist, wird der Ausdruck automatisch fortgesetzt. Berühren Sie den P-touch in der Abkühlphase nicht.
Einlegen 12mm!	Für den DECO-Modus wird ein 12 mm breites Band benötigt.

► Was tun, wenn ...

Problem	Lösung
Nach Einschalten des Gerätes erscheint keine Anzeige im LC-Display.	• Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind. • Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie die Batterien. • Vergewissern Sie sich, dass der optionale Netzadapter (AD-24ES) richtig angeschlossen ist.
Wenn das Etikett ausgedruckt wird, ist der Rand an beiden Seiten des Textes zu groß.	• Siehe "Rand einstellen" und wählen Sie [Halb] oder [Klein], um kleinere Ränder zu erhalten.
Das Gerät druckt nicht richtig oder die gedruckten Zeichen sind nicht richtig geformt.	• Vergewissern Sie sich, dass die Bandkassette richtig eingelegt ist. • Wenn die Bandkassette leer ist, ersetzen Sie die Bandkassette. • Vergewissern Sie sich, dass der Gehäusedeckel richtig geschlossen ist.
Die Einstellungen und Texte sind gelöscht.	• Die Batterien sind eventuell schwach. Ersetzen Sie die Batterien. • Wenn die Stromzufuhr länger als drei Minuten unterbrochen wird, gehen alle Texte, Einstellungen und gespeicherten Etiketten verloren.

Problem	Lösung
Eine leere horizontale Linie erscheint im gedruckten Etikett.	• Es befindet sich vielleicht Staub auf dem Druckkopf. Nehmen Sie die Bandkassette aus dem Gerät und wischen Sie den Druckkopf mit einem Wattestäbchen ab, indem Sie es am Druckkopf auf- und abbewegen.
Das Gerät ist blockiert (z. B. beim Drücken einer Taste geschieht nichts, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.)	• Siehe "P-touch zurücksetzen".
Das Gerät schaltet sich aus, wenn versucht wird, zu drucken.	• Die Batterien sind eventuell schwach. Ersetzen Sie die Batterien. • Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
Das Band wird nicht richtig vorge-schoben oder bleibt im Gerät stecken.	• Vergewissern Sie sich, dass das Bandende unter den Bandführungen liegt. • Der Bandabschneider wurde beim Drucken gedrückt. Berühren Sie den Bandabschneider während des Druckens nicht.
Wie können alle Text- und Formateinstellungen zum Erstellen eines neuen Etiketts gelöscht werden?	• Drücken Sie + und wählen Sie [Text+Format].
Wie kann die Spracheinstellung geändert werden?	• Siehe "Inbetriebnahme-Einstellungen".

