

## CM7520: 無効データ受信エラー発生する

プログラムを機械へ入力するとアラームCM7520: 無効データ受信が表示される。  
USBからプログラムを入力するとCM7520: 無効データ受信が表示される。

機械がサポートしていない文字がプログラムに含まれていると発生します。  
サポートしていない文字を消去したプログラムを入力してください。  
プログラムが長い、分からないといった場合は以下を変更してください。

### ユーザパラメータ/6.通信パラメータ

以下より通信方法を選択します。

F1キー(シリアルポート)

F2キー(イーサネット/FTP)

F3キー(メモリカード)

※メモリカードはUSBのことも指します。

無効データ [0:変換 1:エラー 2:無視]を1:エラー以外に変更して下さい。

#### 0:変換

無効なデータを「?」に変換しプログラムを入力します。

入力したプログラムの無効データ部を「?」に変換します。

入力後「?」を消去して下さい。

#### 2:無視

無効なデータを無視してプログラムを入力します。

※無効なデータ以外を入力します。

#### F3キー(メモリカード)

項目	設定	値
リセット(従局)	[0:無効 1:有効]	1
データ上書き(従局)	[0:しない 1:する]	0
リモート操作	[0:無効 1:有効]	1
従局コマンドアラーム表示	[0:しない 1:する]	0
プログラム一括入力方式	[0:方式1 1:方式2]	0
ファイル名のコメント追加	[0:しない 1:する]	0
コメント入力拡張	[0:しない 1:する]	1
外部出力 出力先	[0:主局通信出力先 1:メモリカード 2:FTPサーバ]	0
無効データ	[0:変換 1:エラー 2:無視]	2
ブロックの終了	[0:CR, LF 1:LF]	0
TVチェック	[0:無し 1:奇数 2:偶数]	0
ヘッダ/フッタ	[0:無し 1:有り]	0
リーディングゼロサプレス(DPRNT)	[0:タイプ1 1:タイプ2]	0