

工具データをUSBへ出力したい。

USBを本機へ接続後に下記操作で出力します。

1. プログラム編集キーを押します。
2. F3キー(3. 外部入出力)を押します。
3. F2キー(2. データバンク)を押します。
4. 青く反転しているカーソルを工具データに合わせます。
5. 現在使用中のデータを出力する場合は背景色が緑色の番号を入力します。
6. F2キー(出力)を押します。

現在使用中以外のデータを出力する場合は出力する番号を入力して下さい。

3. の操作で画面右側がメモ리카ード側と表示されない場合は接続先切り換えをして下さい。

1. 3. の操作後、>>キーを押しメニューを切り換えます。
2. F1キー(接続先切り換え)を押します。
3. 2を入力してEOBキーを押します。
4. F0キー(戻る)を押し前の画面へ戻ります。
以降はUSBへ出力する操作の4. から始めて下さい。

データバンク(外部入出力)		NC側(メトリック)		メモ리카ード側(メトリック)	
項目	サイズ	1	2	3	4
ワーク座標原点	11.8K	1			10
工具データ	149K	1	2	3	4
マクロ変数	8.30K	1			
ユーザパラメータ	10.3K	1			10
外部入出力信号	46.7K	1			
通信パラメータ	1.14K	1			
根幹パラメータ	96.0K	1			
G/Mコードマクロ	523	1			

■ 使用中 (□) 日フォーマット
 使用量 32Kbyte 使用量 0byte
 残容量 108Mbyte 残容量 >20byte

A-B: 番号Aを番号Bに変更して入出力
 A/B: 番号A - 番号Bまでを一括入出力
 データ保護無効: 入力 データ保護有効: チェック

接続先: メモ리카ード
 【ヘルプ】

外部入出力メニュー 入力 出力 全データバンク入力 全データバンク出力 フォルダ操作 削除 全データバンク削除

- ・番号入力後、F2キー(出力)で画面のNC側からメモ리카ード側へ選択した項目の番号のデータがメモ리카ード側へ出力されます。
- ・コピーして出力されるためNC側に元データが残ります。
- ・緑色に反転している番号が現在使用中のデータバンク番号です。
- ・画像では1番が緑色になっており使用していることが分かります
- ・1番を出力するなら1を入力してからF2キー(出力)を押します。
- ・出力すると画面のメモ리카ード側に1番が現れます。