

早送りオーバーライド速度を変更したい

ユーザーパラメータで変更可能です。

「データバンク」→「ユーザパラメータ」→「スイッチ2」

0538～0541の値を変更します。100%の速度は「50000 mm/分」になります。

スイッチ2		2022/01/28 13:58:21	
0535	ストロークリミット2 X軸(+)	0.000	mm
0536	ストロークリミット2 Y軸(+)	0.000	mm
0537	ストロークリミット2 Z軸(+)	0.000	mm
0538	早送りオーバーライド速度1	0	mm/分
0539	早送りオーバーライド速度2	500	mm/分
0540	早送りオーバーライド速度3	5000	mm/分
0541	早送りオーバーライド速度4	10000	mm/分

