

PCLプログラムをUSBに出力したい<CNC-D00>

以下に手順を示します。

「プログラム編集」モードにして、タッチパネル上の「プログラム」を選択します。

メニュー選択画面で「外部入出力」→「データバンクを」を選択します。



データバンクメニューの「PLCプログラム」を選択します。



PLCプログラムを選択した状態で「1」を入力後に「出力」を押すとUSBにラダープログラムが出力されます。

- ※ USBからNCに入力したい場合は、上記手順で「入力」を押します。
- ※ 但し、事前に「ユーザパラメータ」→「スイッチ1」→「システム」→
- ※ 「9906:PLCプログラム保護」を「無効」に設定しておく必要があります