

「SM5500 バッテリ交換時期」の表示が発生

サーボモータの位置データを保持するバッテリーが消耗しました。電池の交換が必要です。

重要)以下の電池交換は機械の電源を入れた状態で行ってください

1. アルカリ乾電池単三 1.5Vを3本用意して下さい。
2. 下記の場所に有る電池BOXの3本のアルカリ乾電池を全て交換します。

機械後部 制御盤

