

ATCへ大径工具を設定したい

ATC工具(詳細)						
プログラム(TRAINING/0010)						
工具番号	工具名	工具データ	グループ	工具寿命	工具種類	描画色
01					標準工具	
02					標準工具	
03					標準工具	
04					標準工具	
05					標準工具	
06					標準工具	
07					標準工具	
08					標準工具	
09					標準工具	
10					標準工具	
11					標準工具	

工具種類 [ヘルプ]  
[1]:標準工具 [2]:大径工具  
プログラム(TRAINING/????) :設定済み工具

01	05	09
02	06	10
03	07	11
04	08	12

プログラム番号設定 工具設定 一覧表示 プログラム一覧 寿命初期化 次工具

大径工具設定は工具登録で行います。

・操作手順

1. MDI運転キーを押します。
2. ATC工具キーを押します。
3. F1キー(工具設定)を押します。
4. 水色に反転しているカーソルを該工具番号の工具種類へ合わせます。
5. 大径工具を選択します。

7663 画面キャプチャ SL7730 禁止ボット						
ATC工具(詳細)						
プログラム(TRAINING/0010)						
工具番号	工具名	工具データ	グループ	工具寿命	工具種類	描画色
01	01	0.000x0.000		*****	標準工具	
02					標準工具	
03	03	0.000x0.000		*****	大径工具	
04					標準工具	
05					標準工具	
06					標準工具	
07					標準工具	
08					標準工具	
09					標準工具	
10					標準工具	
11					標準工具	

工具番号 [2]  
0:キャップ設定  
プログラム(TRAINING/????) :設定済み工具

01	05	09
02	06	10
03	07	11
04	08	12

プログラム番号設定 工具設定 一覧表示 プログラム一覧 寿命初期化 次工具

- ・大径工具設定をしたマガジンの両隣は工具登録が出来ません。
- ・大径工具が必要無くなったら、設定を標準工具に戻せば登録出来るようになります。
- ・大径工具設定前に大径工具の両隣若しくは隣に工具登録をしているとアラームが発生します。