


Antes de utilizar a impressora, leia este Guia de instalação rápida para saber como configurar e instalar correctamente a mesma.


! IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo de interface.





1

Desembale a impressora e verifique os componentes



- 1 Botão de libertação da tampa da frente
- 2 Painel de controlo
- 3 Bandeja de saída para papel virado para baixo Suporte 1 (Suporte 1)
- 4 Tampa da frente
- 5 Bandeja de papel
- 6 Interruptor
- 7 Bandeja de saída para papel virado para baixo Suporte 2 (Suporte 2)
- 8 Bandeja de saída para papel virado para baixo
- 9 Bandeja multifunções (bandeja MF)

 <p>CD-ROM (incluindo Manual do utilizador e Manual do utilizador de rede)</p>	 <p>Guia de instalação rápida</p>	 <p>Conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner</p>	 <p>Cabo de alimentação CA</p>
--	---	---	--

! ADVERTENCIA

Foram utilizados sacos de plástico para embalar a impressora. mantenha-os afastados de bebés e crianças, de forma a evitar o perigo de sufocação.

Nota

- Guarde todo o material de embalagem e a caixa da impressora, para a eventualidade de ter de a transportar.
- O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (USB, Paralela ou Rede).

Cabo USB

- Certifique-se de que utiliza um cabo de interface USB 2.0 (Tipo A/B) com menos de 2.0 metros.
- Se utilizar um cabo USB, certifique-se de que o liga à porta USB do seu computador e não a uma porta USB de um teclado ou de um hub USB não ligado.

Cabo paralelo


NÃO utilize um cabo de interface paralela com mais de 2,0 metros. Utilize um cabo de interface blindado IEEE 1284.

Cabo de rede (para HL-5350DN)

Utilize um cabo duplo entrançado directo de categoria 5 (ou superior) para redes 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

Nota

Mantenha um espaço mínimo junto à impressora tal como mostrado na ilustração.



Símbolos utilizados neste manual


	ADVERTÊNCIA	Estes ADVERTÊNCIAS indicam como evitar danos físicos.
	AVISO	As chamadas de atenção especificam procedimentos que deverá seguir ou evitar para impedir possíveis ferimentos ligeiros.
	IMPORTANTE	A indicação IMPORTANTE especifica procedimentos que deverá seguir ou evitar para evitar possíveis danos na impressora ou em outros objectos.
		Os ícones de perigo de electrocussão alertam para a possibilidade de apanhar um choque eléctrico.
		Os ícones de Superfície quente indicam que não deve tocar nas partes da máquina que ficam quentes.
	Nota	Notas sobre como enfrentar situações que possam surgir ou sugestões sobre o funcionamento da operação em curso, com outras funcionalidades.
	Manual do utilizador Manual do utilizador de rede	Indica a referência ao Manual do utilizador ou ao Manual do utilizador de rede que se encontra no CD-ROM fornecido.

2


Instalar o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner

❗ IMPORTANTE


NÃO ligue ainda o cabo de interface.




- a** Retire a embalagem exterior da impressora.
- b** Prima o botão de libertação da tampa da frente e, em seguida, abra-a ❶.




- c** Desembale o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner.




- d** Cuidadosamente, agite-o várias vezes para distribuir uniformemente o toner dentro do conjunto.



- e** Coloque o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora até que este faça um estalido que indique que está na posição correcta.




- f** Feche a tampa da frente da impressora.




3

Coloque papel na bandeja do papel

a Puxe a bandeja de papel totalmente para fora.




b Premindo a alavanca azul de desbloqueio da guia do papel ❶, deslize as guias até se ajustarem ao tamanho do papel que está a colocar na bandeja. Verifique se as guias estão bem encaixadas nas ranhuras.




Nota


Para o tamanho de papel Legal ou Folio, prima o botão de libertação ❶ na parte inferior da bandeja de papel e puxe a parte de trás da bandeja de papel.
(O papel Legal ou Folio não estão disponíveis nalgumas regiões.)



c Separe bem as folhas para evitar encravamentos e problemas na alimentação.




d Coloque papel na bandeja e certifique-se de que o papel está abaixo da marca de limite máximo ❶. O lado a imprimir deve ficar virado para baixo.



❗ IMPORTANTE

Certifique-se de que as guias de papel ficam em contacto com os lados do papel, para que seja alimentado correctamente.

e Volte a colocar a bandeja do papel na impressora. Certifique-se de que está completamente inserida na impressora.




4


Imprima uma página de teste

! IMPORTANTE


NÃO ligue ainda o cabo de interface.




- a** Certifique-se de que a impressora está desligada no interruptor. Ligue o cabo de alimentação à impressora.




- b** Ligue a impressora.




- c** Desdobre o suporte 1.



- d** Quando a impressora tiver aquecido, o LED **Status** pára de piscar e fica verde.



- e** Prima **Go**. A impressora imprime uma página de teste. Verifique se a página de teste foi correctamente impressa.



Nota



Esta função não estará disponível após o envio do primeiro trabalho de impressão a partir do seu computador.

Avance para

Avance para a próxima página para instalar o controlador de impressora.



5

Seleccionar o tipo de ligação





Cabo de interface USB

Windows[®], consulte a página 8
Macintosh, consulte a página 11



Cabo de interface paralela

Windows[®], consulte a página 13



Rede com fios

Windows[®], consulte a página 15
Macintosh, consulte a página 20

USB	Windows [®]
	Macintosh
Paralela	Windows [®]
	Macintosh
Rede com fios	Windows [®]
	Macintosh




Utilizadores de cabo de interface USB

6 Instale o controlador de impressora e ligue a impressora ao computador

! IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo de interface USB.



Nota


Se aparecer o **Assistente de novo hardware encontrado**, clique em **Cancelar**.



a Desligue a impressora.



b Certifique-se de que o cabo de interface USB **NÃO** está ligado à impressora e inicie a instalação do controlador de impressora. Se já tiver ligado o cabo, retire-o.



c Ligue o computador. (Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.)

d Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Selecciono o modelo da sua impressora e o idioma pretendido.



Nota

Se o ecrã **Brother** não aparece automaticamente, vá para **O Meu Computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone **CD-ROM**, e depois clique duas vezes **start.exe**.

e Clique em **Instalar o controlador de impressora** no ecrã de menu.






f Clique em **Utilizadores de cabo USB**.



Nota

- Se estiver a utilizar o **Windows Vista®**, quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Continuar**.




- Se pretender instalar o controlador **PS (Controlador BR-script da Brother)**, seleccione **Configuração personalizada** e siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando o ecrã **Seleccionar componentes** aparecer, seleccione **Driver PS (Emulação PostScript)** e, em seguida, continue a seguir as instruções no ecrã.


g Quando aparecer a janela **Contrato de licença**, clique em **Sim** se concordar com o contrato de licença.



h Retire a etiqueta que cobre o conector de interface USB.



i Quando este ecrã aparecer, certifique-se de que a impressora está ligada. Ligue o cabo USB ao conector USB marcado com um símbolo  e, em seguida, ligue o cabo ao computador. Clique em **Seguinte**.






j Clique em **Concluir**.

 **Nota**

- Se quiser registar o seu produto online, seleccione **Executar registo online**.
- Se não quiser definir a impressora como impressora predefinida, desmarque a opção **Estabelecer como impressora predefinida**.
- Se pretender desactivar o Monitor de estado, desmarque a opção **Activar Monitor de estado**.



Concluir

A instalação está agora concluída.

 **Nota**

Controlador de impressora para XML Paper Specification


O Controlador de impressora para XML Paper Specification é o controlador mais adequado para imprimir a partir de aplicações que utilizem documentos de XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço <http://solutions.brother.com/>.




Utilizadores de cabo de interface USB

6 Ligar a impressora ao Macintosh e instalar o controlador

a Retire a etiqueta que cobre o conector de interface USB.



b Ligue o cabo USB ao conector USB marcado com um símbolo  e, em seguida, ligue o cabo ao Macintosh.




! IMPORTANTE
NÃO ligue a impressora a uma porta USB do teclado, nem a um hub USB não ligado.

c Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.



d Ligue o Macintosh. Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.



e Clique duas vezes no ícone **HL5300** no ambiente de trabalho. Clique duas vezes no ícone **Start Here** (Início). Siga as instruções que aparecem no ecrã.



f Clique em **Instalar o controlador de impressora** no ecrã de menu.



g Clique em **Utilizadores de cabo USB** e siga as instruções apresentadas no ecrã. Em seguida, reinicie o Macintosh.



Nota


Consulte o Manual do utilizador incluído no CD-ROM para instalar o controlador PS (Controlador BR-Script da Brother).

h O software Brother procurará a impressora Brother. Durante a procura, aparecerá o seguinte ecrã.





- i** Escolha a impressora à qual pretende ligar e clique em **OK**.



- j** Quando este ecrã aparecer, clique em **OK**



Concluir A instalação está agora concluída.



Utilizadores de cabo de interface paralela

6 Instalar o controlador e ligar a impressora ao computador


! IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo de interface paralela.



Nota


Se aparecer o **Assistente de novo hardware encontrado**, clique em **Cancelar**.



a Desligue a impressora.




b Certifique-se de que o cabo de interface paralela **NÃO** está ligado à impressora e inicie a instalação do controlador de impressora. Se já tiver ligado o cabo, retire-o.



c Ligue o computador. (Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.)

d Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Selecciono o modelo da sua impressora e o idioma pretendido.



Nota

Se o ecrã **Brother** não aparece automaticamente, vá para **O Meu Computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone **CD-ROM**, e depois clique duas vezes **start.exe**.

e Clique em **Instalar o controlador de impressora** no ecrã de menu.





f Clique em **Utilizadores de cabo paralelo**.



Nota

- Se estiver a utilizar o Windows Vista®, quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Continuar**.



- Se pretender instalar o controlador PS (Controlador BR-script da Brother), seleccione **Configuração personalizada** e siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando o ecrã **Selecionar componentes** aparecer, seleccione **Driver PS (Emulação PostScript)** e, em seguida, continue a seguir as instruções no ecrã.


g Quando aparecer a janela **Contrato de licença**, clique em **Sim** se concordar com o contrato de licença.




h Clique em **Concluir**.

Nota

- Se quiser registar o seu produto online, seleccione **Executar registo online**.
- Se não quiser definir a impressora como impressora predefinida, desmarque a opção **Estabelecer como impressora predefinida**.
- Se pretender desactivar o Monitor de estado, desmarque a opção **Activar Monitor de estado**.



i Ligue o cabo de interface paralela ao computador e, em seguida, ligue-o à impressora.



j Ligue a impressora.




Concluir

A instalação está agora concluída.

Nota

Controlador de impressora para XML Paper Specification


O Controlador de impressora para XML Paper Specification é o controlador mais adequado para imprimir a partir de aplicações que utilizem documentos de XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço <http://solutions.brother.com/>.



Utilizadores de cabo de interface de rede com fios (apenas HL-5350DN)

6

Utilizadores de impressoras de rede ponto-a-ponto




- 1 Router
- 2 Impressora de rede

Nota

Se estiver a utilizar a firewall do Windows® ou uma função de firewall de aplicações anti-spyware ou antivírus, desactive-as temporariamente. Quando vir que já pode imprimir, configure novamente as definições de software de acordo com as instruções.

Ligar a impressora à rede e instalar o controlador

- a Ligue o cabo de interface de rede ao conector da LAN marcado com um símbolo  e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.




- b Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.



- c Ligue o computador. (Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.)

- d Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Selecciono o modelo da sua impressora e o idioma pretendido.




Nota

Se o ecrã Brother não aparece automaticamente, vá para O Meu Computador (Computador), clique duas vezes no ícone CD-ROM, e depois clique duas vezes **start.exe**.

- e Clique em **Instalar o controlador de impressora** no ecrã de menu.






f Clique em **Utilizadores de cabo de rede**.



Nota

- Se estiver a utilizar o Windows Vista®, quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Continuar**.




- Se pretender instalar o controlador PS (Controlador BR-script da Brother), seleccione **Configuração personalizada** e siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando o ecrã **Selecionar componentes** aparecer, seleccione **Driver PS (Emulação PostScript)** e, em seguida, continue a seguir as instruções no ecrã.


g Quando aparecer a janela **Contrato de licença**, clique em **Sim** se concordar com o contrato de licença.



h Escolha **Impressora de rede Brother ponto-a-ponto** e clique em **Seguinte**.




i Escolha **Procurar dispositivos na rede e escolher a partir de uma lista de dispositivos encontrados (Recomendado)**. Ou introduza o endereço IP ou o nome do nó da impressora. Clique em **Seguinte**.



Nota


Poderá encontrar o endereço IP e o nome de nó da impressora imprimindo a página de definições da impressora. Consulte *Imprimir a página de definições da impressora na página 24*.

j Escolha a impressora e clique em **Seguinte**.



Nota


Se a sua impressora demorar muito tempo (cerca de 1 minuto) a aparecer na lista, clique em **Actualizar**.



k Clique em **Concluir**.

Nota

- Se quiser registar o seu produto online, seleccione **Executar registo online**.
- Se não quiser definir a impressora como impressora predefinida, desmarque a opção **Estabelecer como impressora predefinida**.
- Se pretender desactivar o Monitor de estado, desmarque a opção **Activar Monitor de estado**.
- Se desactivou o seu software de firewall pessoal (por exemplo, Windows® Firewall), volte a activá-lo.




Concluir A instalação está agora concluída.

Nota


Controlador de impressora para XML Paper Specification

O Controlador de impressora para XML Paper Specification é o controlador mais adequado para imprimir a partir de aplicações que utilizem documentos de XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço <http://solutions.brother.com/>.



6

Utilizadores de impressoras partilhadas em rede




- 1 Computador cliente
- 2 Também designado por “Servidor” ou “Servidor de impressão”
- 3 TCP/IP ou USB ou Paralela
- 4 Impressora

Nota

Se pretende ligar-se a uma impressora partilhada na rede, recomendamos que peça ao administrador de sistema as informações sobre a fila de impressão ou o nome de partilha da impressora antes de efectuar a instalação.

Instalar o controlador e escolher a fila de impressão ou nome de partilha correcto

- a Ligue o computador. (Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.)
- b Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Selecciono o modelo da sua impressora e o idioma pretendido.



Nota

Se o ecrã Brother não aparece automaticamente, vá para O Meu Computador (Computador), clique duas vezes no ícone CD-ROM, e depois clique duas vezes **start.exe**.

- c Clique em **Instalar o controlador de impressora** no ecrã de menu.




- d Clique em **Utilizadores de cabo de rede**.




Nota

- Se estiver a utilizar o Windows Vista®, quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Continuar**.




- Se pretender instalar o controlador PS (Controlador BR-script da Brother), seleccione **Configuração personalizada** e siga as instruções que aparecem no ecrã. Quando o ecrã **Seleccionar componentes** aparecer, seleccione **Driver PS (Emulação PostScript)** e, em seguida, continue a seguir as instruções no ecrã.




- e** Quando aparecer a janela **Contrato de licença**, clique em **Sim** se concordar com o contrato de licença.



- f** Selecione **Impressora em rede partilhada** e clique em **Seguinte**.



- g** Escolha a fila da impressora e clique em **OK**.




Nota

Contacte o administrador se não souber a localização e o nome da impressora na rede.

- h** Clique em **Concluir**.

Nota

- Se quiser registar o seu produto online, seleccione **Executar registo online**.
- Se não quiser definir a impressora como impressora predefinida, desmarque a opção **Estabelecer como impressora predefinida**.
- Se pretender desactivar o Monitor de estado, desmarque a opção **Activar Monitor de estado**.




Concluir

A instalação está agora concluída.

Nota

Controlador de impressora para XML Paper Specification

O Controlador de impressora para XML Paper Specification é o controlador mais adequado para imprimir a partir de aplicações que utilizem documentos de XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço <http://solutions.brother.com/>.




Utilizadores de cabo de interface de rede com fios (apenas HL-5350DN)

6

Ligar a impressora ao Macintosh e instalar o controlador


- a** Ligue o cabo de interface de rede ao conector da LAN marcado com um símbolo  e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.



- b** Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.



- c** Ligue o Macintosh. Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.



- d** Clique duas vezes no ícone **HL5300** no ambiente de trabalho. Clique duas vezes no ícone **Start Here**. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



- e** Clique em **Instalar o controlador de impressora** no ecrã de menu.




- f** Clique em **Utilizadores de cabo de rede** e siga as instruções apresentadas no ecrã. Em seguida, reinicie o Macintosh.




Nota


Consulte o Manual do utilizador incluído no CD-ROM para instalar o controlador PS (Controlador BR-Script da Brother).

- g** O software Brother procurará a impressora Brother. Durante a procura, aparecerá o seguinte ecrã.






- h** Escolha a impressora à qual pretende ligar e clique em **OK**.



Nota

- Se tiver mais do que uma impressora do mesmo modelo ligada à rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será apresentado a seguir ao nome do modelo. Também pode confirmar o endereço IP andando para a direita.
- Poderá encontrar o Endereço MAC da sua impressora (Endereço Ethernet) e o endereço IP, imprimindo a página de definições da impressora. Consulte Imprimir a página de definições da impressora na página 24.

- i** Quando este ecrã aparecer, clique em **OK**.



Concluir

A instalação está agora concluída.

Utilitário BRAdmin Light (utilizadores de Windows[®])

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Com este utilitário também pode procurar produtos Brother num ambiente TCP/IP, consultar o estado dos dispositivos e configurar definições básicas de rede como, por exemplo, o endereço IP.

Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Nota

- Se necessitar de uma solução mais avançada de gestão de impressoras, utilize a versão mais recente do utilitário BRAdmin Professional 3 da Brother que poderá transferir a partir do site <http://solutions.brother.com/>.
- Se estiver a utilizar uma função de firewall de aplicações anti-spyware ou antivírus, desactive-as temporariamente. Quando vir que já pode imprimir, configure novamente as definições de software de acordo com as instruções.

Instalar o utilitário de configuração BRAdmin Light

Nota

A palavra-passe predefinida para o servidor de impressão é 'access'. Pode utilizar o software BRAdmin Light para alterar esta palavra-passe.

- a** Clique em **Instalar outros controladores ou utilitários** no ecrã de menu.




- b** Clique em **BRAdmin Light** e siga as instruções apresentadas no ecrã.



Nota

Se estiver a utilizar o Windows Vista[®], quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Permitir**.




Configurar o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway utilizando o BRAdmin Light


Nota

Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na rede, não tem de executar a operação que se segue. O servidor de impressão obterá automaticamente o endereço IP.

- a** Inicie o BRAdmin Light. O utilitário procurará automaticamente novos dispositivos.



- b** Clique duas vezes no dispositivo não configurado.



- c** Escolha **STATIC** como **Método de arranque**. Introduza o **IP Address (Endereço IP)**, **Subnet Mask (Máscara de sub-rede)** e o **Gateway** e, em seguida, clique em **OK**.



- d** As informações sobre o endereço serão guardadas na impressora.

Utilitário BRAdmin Light (utilizadores de Mac OS X)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Com este utilitário também pode procurar produtos Brother na sua rede, consultar o estado dos dispositivos e configurar definições básicas de rede como, por exemplo, o endereço IP, a partir de um computador com o Mac OS X 10.3.9 ou superior.

O software BRAdmin Light será instalado automaticamente quando instalar o controlador de impressora. Se já tiver instalado o controlador de impressora, não terá de instalá-lo novamente. Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Configurar o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway utilizando o BRAdmin Light


Nota

- Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na rede, não tem de executar a operação que se segue. O servidor de impressão obterá automaticamente o seu próprio endereço IP.
- Certifique-se de que o seu computador tem instalada a versão 1.4.2 ou posterior do software de cliente Java.
- A palavra-passe predefinida para o servidor de impressão é 'access'. Pode utilizar o software BRAdmin Light para alterar esta palavra-passe.

- a** Clique duas vezes no ícone **Macintosh HD** no ambiente de trabalho.




- b** Escolha **Library** (Biblioteca), **Printers** (Impressoras), **Brother** e, em seguida, **Utilities** (Utilitários).




- c** Clique duas vezes no ficheiro **BRAdmin Light.jar** e execute o software. O BRAdmin Light procurará automaticamente novos dispositivos.



- d** Clique duas vezes no dispositivo não configurado.



- e** Escolha **STATIC** (ESTÁTICO) como **Boot Method** (Método de arranque). Introduza o **IP Address** (endereço IP), **Subnet Mask** (Máscara de Subrede) e o **Gateway** e, em seguida, clique em **OK**.



- f** As informações sobre o endereço serão guardadas na impressora.

Gestão baseada na web (web browser)

O servidor de impressão Brother vem equipado com um servidor web que lhe permite monitorizar o estado ou alterar algumas definições da configuração, utilizando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Nota

- O nome de início de sessão do Administrador é **'admin'** (sensível a maiúsculas e a minúsculas) e a palavra-passe predefinida é **'access'**.
- Recomendamos os browsers *Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou superior) ou Firefox 1.0 (ou superior) para Windows® e Safari 1.3 (ou superior) para Macintosh. Certifique-se de que activa as opções de JavaScript e Cookies em qualquer um dos browsers utilizados. Para utilizar um web browser, terá de saber o endereço IP do servidor de impressão. O endereço IP do servidor de impressão é indicado na página de definições da impressora.*



- a Inicie o web browser.
- b Escreva `http://endereço ip impressora/` no seu browser. (Em que endereço ip impressora é o endereço IP ou o nome do servidor de impressão)

■ Por exemplo: `http://192.168.1.2/`



Consulte o Capítulo 10 do Manual do utilizador de rede.

Reponha as predefinições de rede


Execute os passos que se seguem para repor todas as predefinições de rede do servidor de impressão.

- a Desligue a impressora.
- b Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.
- c Mantenha **Go** premido, enquanto liga a impressora. Mantenha **Go** premido até que todos os LEDs acendam e que o LED **Status** apareça. Solte **Go**. Certifique-se de que todos os LEDs se apagam.
- d Prima **Go** seis vezes. Certifique-se de que todos os LEDs se acenderam, de forma a indicar que as predefinições de fábrica do servidor de impressão foram repostas. A impressora irá reiniciar.

Imprimir a página de definições da impressora

A página de definições da impressora indica todas as definições actuais da impressora, incluindo as definições de rede. Para imprimir a página de definições da impressora:

- a Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.
- b Ligue a impressora e aguarde que fique no estado Pronto.
- c Prima **Go** três vezes nos 2 segundos seguintes. A impressora imprimirá a página de definições actual.



Nota

Se o **IP Address** na **Página de Definições da Impressora** apresenta **0.0.0.0**, aguarde um minuto e tente novamente.

Precauções de segurança


Para utilizar a impressora em segurança

Se NÃO seguir estas instruções de segurança, existe a possibilidade de incêndio, choque eléctrico, queimadura ou sufocação. Conserve estas instruções para referência futura e leia-as antes de efectuar qualquer tarefa de manutenção.


ADVERTÊNCIA



Existem eléctrodos de alta voltagem dentro da impressora. Antes de limpar o interior da impressora, certifique-se de que desligou a impressora da corrente e retire o cabo de alimentação da tomada.



NÃO manuseie a ficha do cabo com as mãos molhadas. Poderá sofrer um choque eléctrico.



Certifique-se sempre de que a ficha está completamente introduzida.

Foram utilizados sacos de plástico na embalagem. Mantenha-os afastados de bebés e crianças, de forma a evitar o perigo de sufocação.

NÃO utilize produtos inflamáveis, ou qualquer tipo de spray ou de solventes/líquidos orgânicos com álcool ou amoníaco para limpar o interior ou o exterior da impressora. Poderá provocar um incêndio ou sofrer um choque eléctrico. Consulte o *Capítulo 6 do Manual do utilizador* para saber como limpar a impressora.



NÃO utilize o aspirador para limpar resíduos de toner que tenha entornado. Se o fizer, o pó do toner poderá inflamar-se dentro do aspirador e provocar um incêndio. Limpe cuidadosamente o pó do toner com um pano seco e macio, e cumpra os regulamentos locais para o deitar fora.

Limpar o exterior da impressora:

- Certifique-se de que desligou a impressora da corrente eléctrica.
- Utilize detergentes neutros. Se limpar a impressora com líquidos voláteis, tais como diluente ou benzina, irá causar danos à superfície exterior da impressora.
- NÃO utilize materiais de limpeza que contenham amoníaco.


Outras informações

⚠ AVISO


Relâmpagos e sobretensões podem danificar este produto! Recomendamos que utilize um bom dispositivo de protecção contra sobretensões na tomada eléctrica, ou que desligue os cabos durante uma tempestade.



Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. NÃO toque nas partes sombreadas apresentadas nas imagens quando abrir a tampa da frente ou de trás da impressora (bandeja de saída posterior).





Interior da impressora
(vista frontal)



Interior da impressora
(vista traseira)

⚠ IMPORTANTE

NÃO remova nem danifique as etiquetas de aviso colocadas sobre ou junto do fusor dentro da impressora.



Regulamentos

Declaração de conformidade da CE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Laser Printer
Product Name : HL-5340D, HL-5350DN
Model Number : HL-53

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 3rd September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Declaração de conformidade da CE

Fabricante

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Fábrica

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, China

Declara que:

Descrição do produto : Impressora laser
Nome do produto : HL-5340D, HL-5350DN
Número do modelo : HL-53

estão em conformidade com as disposições das Directivas aplicadas: Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE.

Normas harmonizadas aplicadas :

Segurança	EN60950-1:2006
CEM	EN55022: 2006 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Ano do primeiro selo de qualidade da CE: 2008

Emitido por : Brother Industries, Ltd.

Data : 3 de Setembro de 2008

Local : Nagoya, Japão

Assinatura :

Junji Shiota
Gestor Geral
Dep. de Gestão de Qualidade

Especificação IEC 60825-1+A2:2001

Esta máquina é um produto laser de Classe 1 tal como definido na especificações IEC 60825-1+A2:2001. A etiqueta abaixo apresentada será fixada nos países onde a sua afixação é obrigatória.



Esta máquina possui um Díodo Laser de Classe 3B que emite radiação laser invisível na Unidade a Laser. A Unidade a Laser não deve ser aberta em circunstância alguma.

ADVERTÊNCIA

O uso de comandos, ajustes ou procedimentos de desempenho além dos especificados no presente manual pode resultar em exposição a radiação perigosa.

Radiação laser interna

Potência máxima de radiação:	5 mW
Comprimento de onda:	770 - 810 nm
Classe de laser:	Classe 3B

Directiva da UE 2002/96/EC e EN50419



Somente União Europeia

Este equipamento está marcado com o símbolo de reciclagem acima. Este símbolo significa que no final da vida útil do equipamento deve eliminá-lo de forma separada num ponto de recolha adequado e que não deve colocá-lo juntamente com o lixo doméstico normal. Ao fazê-lo está a beneficiar o ambiente para todos. (apenas União Europeia)

IMPORTANTE - Para a sua segurança

Para garantir uma utilização segura, a ficha de três pinos fornecida só deve ser inserida numa tomada eléctrica padrão de três pinos, com uma ligação à terra normal de tipo doméstico.

Os cabos de extensão utilizados nesta impressora devem também ter três pinos para uma correcta ligação à terra. Os cabos de extensão que estejam incorrectamente ligados poderão causar danos pessoais ou no equipamento.

O facto de o equipamento estar a funcionar correctamente não implica que exista uma ligação à terra e que a instalação eléctrica esteja perfeitamente segura. Para sua segurança, se tiver alguma dúvida quanto à ligação à terra, contacte um electricista qualificado.

Este produto deve ser ligado a um cabo de alimentação AC com a especificações indicadas na placa de características. NÃO ligue o produto a uma fonte de alimentação DC. Se tiver alguma dúvida, contacte um electricista qualificado.

Desligar o dispositivo

Este produto tem de ser instalado junto a uma tomada facilmente acessível. Em caso de emergência, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica para interromper totalmente a corrente.

Ligação LAN (apenas para o modelo HL-5350DN)



AVISO

NÃO ligue este produto a uma ligação LAN que esteja sujeita a picos de tensão.


Transporte da impressora

Se por qualquer motivo tiver de transportar a impressora, embale-a cuidadosamente para evitar quaisquer danos. Recomenda-se que guarde e utilize a embalagem original. A impressora deverá estar segura junto da transportadora.


! AVISO

Ao transportar a impressora, o conjunto da UNIDADE DO TAMBOR e do CARTUCHO DO TONER tem de ser removido da impressora e colocado num saco de plástico. Se não remover a unidade e não a colocar no saco de plástico antes do transporte poderá danificar seriamente a impressora e poderá PERDER O DIREITO À GARANTIA.


- a** Desligue a impressora e, em seguida, desligue-a da corrente.




- b** Remova o conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner. Coloque-o num saco de plástico e vede completamente o saco.



- c** Feche a tampa da frente.



- d** Reembale a impressora.



CD-ROM fornecido

Encontrará uma série de informações no CD-ROM.

Windows®



Instalar o controlador de impressora

Instalar o controlador de impressora.

Instalar outros controladores ou utilitários

Instalar controladores, utilitários e ferramentas de gestão da rede opcionais.

Documentação

Ver o Manual do utilizador da impressora e o Manual do utilizador de rede no formato HTML.

Também pode ver os manuais em formato PDF acedendo ao Brother Solutions Center.

O Manual do utilizador e o Manual do utilizador de rede em HTML será instalado automaticamente quando instalar o controlador. Clique em **Iniciar**, **Todos os programas**¹, a sua impressora e, por fim, **Manual do utilizador em HTML**. Se não quiser instalar o Manual do utilizador, seleccione **Configuração personalizada**, em **Instalar o controlador de impressora**, e desmarque a opção **Manuais do utilizador em HTML** quando instalar o controlador.

¹ Programas para utilizadores do Windows® 2000

Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) é um recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora. Transfira os controladores e utilitários mais recentes para a impressora, leia as secções de FAQ e as sugestões para resolução de problemas e saiba mais sobre soluções de impressoras.

Registo online

Registe o seu produto online.

Informações sobre peças

Visite o nosso web site para saber como adquirir peças Brother originais/genuínas em <http://www.brother.com/original/>.

Nota

Para utilizadores com deficiências visuais, preparámos um ficheiro HTML fornecido no CD-ROM: readme.html. Este ficheiro pode ser lido pelo software de conversão de texto para voz Screen Reader.

Macintosh



Instalar o controlador de impressora

Instalar o controlador de impressora.

Documentação

Ver o Manual do utilizador da impressora em formato HTML.

Também pode ver o Manual do utilizador em formato PDF acedendo ao Brother Solutions Center.

Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) é um recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora. Transfira os controladores e utilitários mais recentes para a impressora, leia as secções de FAQ e as sugestões para resolução de problemas e saiba mais sobre soluções de impressoras.


Registo online

Registe o seu produto online.

Informações sobre peças

Visite o nosso web site para saber como adquirir peças Brother originais/genuínas em <http://www.brother.com/original/>.

Painel de controlo



1 LED Back Cover

O LED Back Cover indica quando ocorrem erros na parte de trás da impressora.

2 LED Toner

O LED Toner indica se já há pouco toner ou se requer substituição.

3 LED Drum

O LED Drum indica se o tambor está a chegar ao fim, se o tambor está no final da duração ou se a coroa precisa de ser limpa.

4 LED Paper

O LED Paper indica se a bandeja do papel está vazia ou se existe encravamento de papel.

5 LED Status

O LED Status acende/pisca ou muda de cor dependendo do estado da impressora.

6 Botão Job Cancel

Pára e cancela a operação de impressão em curso.

7 Botão Go

Activar / Recuperação de erros / Puxar papel / Reimprimir



Para obter informações detalhadas sobre o painel de controlo, consulte o capítulo 4 do Manual do utilizador incluído no CD-ROM.

Indicações dos LEDs da impressora

Intermitente: ou ou

ACESSO: ou ou

APAGADO:

LED da impressora	APAGADO	Inactividade	A aquecer ¹	Ready	A receber dados ²	A imprimir os dados restantes
Back Cover						
Toner						
Drum						
Paper						
Status		 Verde esbatido	 Verde	 Verde	 Amarelo	 Amarelo

LED da impressora	Toner fraco ³	Substituir toner	A vida do tambor acabará em breve ³	Substituir tambor	Erro do tambor
Back Cover					
Toner	 Amarelo	 Amarelo			
Drum			 Amarelo	 Amarelo	 Amarelo
Paper					
Status	 Verde	 Vermelho	 Verde	 Verde	 Vermelho
 Manual do utilizador	Capítulo 6	Capítulo 6	Capítulo 6	Capítulo 6	Capítulo 4

LED da impressora	Tampa da frente aberta	Tampa do fusor aberta ² /Duplex desactivado	Papel encravado / Tamanho de papel incorrecto ²	Sem papel	Papel encravado (Tampa de trás ou bandeja duplex) ²	Chamada de assistência ²
Back Cover		 Amarelo			 Amarelo	 Amarelo
Toner						 Amarelo
Drum						 Amarelo
Paper			 Amarelo	 Amarelo	 Amarelo	 Amarelo
Status	 Vermelho	 Vermelho	 Vermelho	 Vermelho	 Vermelho	 Vermelho
 Manual do utilizador	Capítulo 7	Capítulo 7	Capítulo 7	Capítulo 7	Capítulo 7	Capítulo 4

¹ O LED piscará ficando ACESO por 1 segundo e APAGADO por 1 segundo, sucessivamente.



² O LED piscará ficando ACESO por 0,5 segundos e APAGADO por 0,5 segundos, sucessivamente.

³ O LED amarelo piscará ficando ACESO por 2 segundos e APAGADO por 3 segundos, sucessivamente.

Opções

Esta impressora tem os seguintes acessórios opcionais. Pode expandir as capacidades da impressora adicionando estes itens. Para mais detalhes relativamente à Unidade do Tabuleiro Inferior opcional e Memória DIMM SO compatível, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.



 Para instalar estes itens consulte o Capítulo 5 do Manual do utilizador incluído no CD-ROM.

Unidade do Tabuleiro Inferior	Memória DIMM SO
<p data-bbox="375 539 469 566">LT-5300</p>  <p data-bbox="97 824 743 967">A segunda unidade do tabuleiro inferior de papel pode levar até 250 folhas de papel. Se o tabuleiro for instalado, a impressora expande a sua capacidade total para 550 folhas.</p>	 <p data-bbox="762 824 1402 891">Poderá expandir a memória instalando um módulo de memória (SO-DIMM de 144 pins).</p>

Consumíveis

Quando chegar a altura de substituir algum consumível, o LCD do Painel de controlo indicará um erro. Para obter mais informações sobre consumíveis para a sua impressora, visite-nos em <http://www.brother.com/original/> ou contacte o seu revendedor Brother local.

 Para substituir os consumíveis, consulte o Capítulo 6 do Manual do utilizador incluído no CD-ROM.

Cartucho de toner	Unidade do tambor
	

Marcas comerciais

Brother e o logótipo Brother são marcas registadas e BRAdmin Light e BRAdmin Professional são marcas comerciais da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Windows Vista é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple, Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software próprio para os seus programas.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos detentores.

Aviso de publicação e compilação

Sob a supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, de forma a abranger as descrições e especificações mais recentes dos produtos.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio nas especificações e materiais aqui contidos e não se responsabilizará por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados por confiança nos materiais apresentados, incluindo mas não se limitando a erros tipográficos e outros erros relacionados com a publicação.

Este produto foi concebido para utilização em ambientes profissionais.

Copyright e licenciamento

© 2008 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Este produto inclui o software RSA BSAFE Cryptographic da RSA Security Inc.

Partes Copyright para perfis ICC 2003 pela European Color Initiative, www.eci.org. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.