


GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANCÉ



MFC-J220
MFC-J265W
MFC-J410
MFC-J415W

Guides de l'utilisateur : ou les trouver ?

Quel manuel ?	Que contient-il ?	Où est-il ?
Sécurité et réglementation	Veuillez lire les instructions de sécurité avant d'installer votre appareil.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Veuillez lire ce guide là en premier. Suivez les instructions pour l'installation de votre appareil, des pilotes et du logiciel correspondant à votre système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur	Permet d'apprendre les opérations de base pour envoyer un fax, faire une copie, numériser et utiliser PhotoCapture Center™ et comment remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur avancé	Permet d'apprendre les opérations plus avancées : fax, copie, fonctions de sécurité, impression de rapports et entretien courant.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation
Guide utilisateur - Logiciel	Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau (MFC-J265W et MFC-J415W uniquement), PhotoCapture Center™, l'envoi de PC-Fax et l'utilisation de l'utilitaire ControlCenter de Brother.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation
Guide utilisateur - Réseau (MFC-J265W et MFC-J415W uniquement)	Le présent guide offre des informations plus avancées pour configurer les connexions du réseau sans fil. De plus, vous y trouverez des informations sur les utilitaires réseau, l'impression réseau, des conseils de dépannage des pannes et les spécifications des réseaux pris en charge.	Fichier PDF / CD-ROM de documentation

Table des matières

1	Configuration générale	1
	Mémoire permanente.....	1
	Heure d'été automatique	1
	Mode veille.....	2
	Écran LCD	2
	Contraste de l'écran LCD	2
	Réglage du minuteur d'atténuation du rétroéclairage	3
	Temporisation de mode	3
2	Fonctions de sécurité	4
	Verr. TX	4
	Réglage et modification du mot de passe de la fonction Verr. TX.....	4
	Activation/désactivation de la fonction Verr. TX	5
3	Envoi d'un fax	6
	Options d'envoi supplémentaires.....	6
	Envoi de fax en utilisant plusieurs réglages	6
	Contraste	7
	Modification de la résolution du fax	7
	Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut	8
	Rétablissement des réglages de fax par défaut	8
	Opérations d'envoi supplémentaires	9
	Envoi d'un fax manuellement	9
	Multitâche (Monochrome uniquement)	9
	Diffusion (Monochrome uniquement)	9
	Envoi en temps réel.....	11
	Mode International.....	11
	Vérification et annulation de tâches en attente.....	11
4	Réception d'un fax	12
	Opérations de réception supplémentaires	12
	Impression d'un fax entrant réduit	12
	Réception sans papier.....	12
5	Numérotation et enregistrement des numéros	13
	Opérations vocales.....	13
	Opérations de numérotation supplémentaires	13
	Combinaison de numérotation rapide.....	13
	Autres façons d'enregistrer des numéros	14
	Enregistrement de numéros abrégés à partir d'appels sortants	14
	Enregistrement de numéros abrégés à partir de l'historique d'ID appelant... ..	15
	Configuration de groupes de diffusion.....	16

6	Impression de rapports	18
	Rapports de fax	18
	Rapport de vérification de l'envoi.....	18
	Journal des fax (rapport d'activité).....	18
	Rapports	19
	Comment imprimer un rapport.....	19
7	Copies de documents	20
	Paramètres de copie.....	20
	Arrêt de la copie	20
	Modification de la vitesse et de la qualité de copie	20
	Agrandissement ou réduction de l'image copiée	21
	Copie N en 1 ou poster (Mise en page)	22
	Tri des copies à l'aide du chargeur (MFC-J410 et MFC-J415W uniquement)	23
	Réglage de la densité	24
	Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut	24
	Rétablissement de tous les réglages par défaut	24
8	Impression de photos à partir d'une carte mémoire	25
	Opérations de PhotoCapture Center™	25
	Structure des dossiers des cartes mémoire	25
	Impression d'images	26
	Imprimer l'index (miniatures)	26
	Impression de photos	27
	Impr.total.phot.....	27
	Impression DPOF	27
	Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™	28
	Qualité d'impression	29
	Options de papier	29
	Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur	30
	Recadrage	30
	Impression sans bordure	31
	Impression de date	31
	Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut	31
	Rétablissement de tous les réglages par défaut	32
	Numérisation vers une carte mémoire	32
	Définition d'un nouveau réglage par défaut	32
	Rétablissement des réglages par défaut	32
A	Entretien courant	33
	Nettoyage et vérification de l'appareil.....	33
	Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	33
	Nettoyage du cylindre de l'imprimante.....	34
	Vérification du volume d'encre.....	34
	Emballage et transport de l'appareil	35

B	Glossaire	38
C	Index	42



Mémoire permanente

Même dans l'éventualité d'une panne de courant, vous ne perdrez pas les réglages que vous avez choisis à l'aide de la touche **Menu** parce qu'ils sont enregistrés de manière permanente. Vous ne perdrez pas non plus vos réglages des menus des touches de modes **FAX**, **COPY** et **PHOTO CAPTURE** si vous avez sélectionné Régl.nouv.défaut. Il se peut que vous deviez reconfigurer la date et l'heure.

Heure d'été automatique

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été ou d'hiver. Il s'avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure en automne. Veillez à régler correctement la date et l'heure dans le réglage Date & heure.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. général. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Heure été auto. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Off (ou On). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Mode veille

Vous pouvez sélectionner le temps pendant lequel l'appareil reste inactif (entre 1 et 60 minutes) avant de passer en mode veille. La temporisation redémarrera si une opération est effectuée sur l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode veille**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ou 60 Mins. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Écran LCD

Contraste de l'écran LCD

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD pour rendre l'affichage plus net et plus éclatant. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage du contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour éclaircir ou pour assombrir l'affichage. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglage du minuteur d'atténuation du rétroéclairage

Vous pouvez régler la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD après la dernière action sur une touche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Tempor. attén.**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **10Secs, 20Secs, 30Secs** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Temporisation de mode

L'appareil possède 4 touches de mode provisoire sur le panneau de commande : **FAX, SCAN, COPIE** et **PHOTO CAPTURE**. Le temps que l'appareil prend pour revenir en mode Fax après la dernière numérisation, la dernière copie ou la dernière opération de PhotoCapture peut être modifié. Si vous sélectionnez **Off**, l'appareil reste dans le mode où il se trouvait la dernière fois que vous l'avez utilisé.



- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode chrono**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **0Sec, 30Secs, 1Min, 2Mins, 5Mins** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Verr. TX

La fonction Verr. TX vous permet d'empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.

Lorsque la fonction Verr. TX est activée, les opérations suivantes sont disponibles :

- Réception de fax

Lorsque la fonction Verr. TX est activée, les opérations suivantes ne sont PAS disponibles :

- Envoi de fax
- Copie
- Impression depuis un PC
- Numérisation
- PhotoCapture
- Opérations depuis le panneau de commande



Remarque

Si vous oubliez le mot de passe de la fonction Verr. TX, contactez votre revendeur Brother.

Réglage et modification du mot de passe de la fonction Verr. TX



Remarque

Si vous avez déjà réglé le mot de passe, vous n'avez pas besoin de le régler à nouveau.

Réglage du mot de passe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Verrouill. TX**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un nombre de 4 chiffres pour le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 6 Quand l'écran LCD affiche **Vérif. :**, entrez de nouveau le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Modification du mot de passe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Divers`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Verrouill. TX`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Entrer Mot Passe`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Entrez un nombre de 4 chiffres pour le mot de passe actuel. Appuyez sur **OK**.
- 7 Entrez un nombre de 4 chiffres pour le nouveau mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 8 Quand l'écran LCD affiche `Vérif.:`, entrez de nouveau le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Activation/désactivation de la fonction Verr. TX

Activation de la fonction Verr. TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Divers`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Verrouill. TX`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Régl. verrou TX`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Entrez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**.
L'appareil se met hors ligne et l'écran LCD affiche `Mode verrou TX`.

Désactivation de la fonction Verr. TX

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Entrez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**.
La fonction Verr. TX se désactive automatiquement.



Remarque

Si vous saisissez le mauvais mot de passe, l'écran LCD affiche `Erreur m.passe` et reste hors ligne. L'appareil reste en mode Verr. TX jusqu'à ce que vous saissiez le mot de passe enregistré.

Options d'envoi supplémentaires

Envoi de fax en utilisant plusieurs réglages

Lorsque vous envoyez un fax, vous pouvez choisir une combinaison quelconque des réglages suivants : résolution, contraste, format de numérisation, etc.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
L'écran LCD affiche :



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un réglage que vous voulez modifier.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une option.
Appuyez sur **OK**.

- 4 Revenez au point 2 si vous voulez modifier d'autres réglages.



Remarque

- La plupart des réglages sont temporaires et l'appareil revient à ses réglages par défaut à l'issue de l'envoi d'un fax.
- Vous pouvez mémoriser certains des réglages les plus utilisés en les enregistrant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés (voir *Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut* à la page 8).

Contraste

Si votre document est très clair ou très foncé, vous pouvez modifier le contraste. Pour la plupart des documents, le réglage par défaut **Auto** peut être utilisé. Ce réglage permet de choisir automatiquement le contraste adéquat en fonction de votre document.

Utilisez **Clair** si vous envoyez un document clair.

Sélectionnez **Foncé** si vous envoyez un document foncé.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Auto**, **Clair** ou **Foncé**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Même si vous sélectionnez **Clair** ou **Foncé**, l'appareil enverra le fax en utilisant le réglage **Auto** dans les conditions suivantes :

- Quand vous envoyez un fax couleur.
- Quand vous sélectionnez **Photo** comme résolution de fax.

Modification de la résolution du fax

Il est possible d'améliorer la qualité d'un fax en modifiant sa résolution.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Résolution fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution souhaitée. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez choisir parmi quatre réglages de résolution pour les fax monochromes et deux pour les fax couleur.

Monochrome	
Standard	Convient à la plupart des documents dactylographiés.
Fin	Bon pour les petits caractères et transmet un peu plus lentement qu'en résolution standard.
Superfin	Bon pour les petits caractères ou les dessins et transmet plus lentement qu'en résolution Fin.
Photo	À utiliser quand le document présente des teintes variées de gris ou s'il s'agit d'une photographie. Le réglage Photo utilise la vitesse de transmission la plus faible.

Couleur	
Standard	Convient à la plupart des documents dactylographiés.
Fin	À utiliser quand le document est une photographie. La durée de transmission est plus lente qu'en résolution standard.

Si vous sélectionnez **Superfin** ou **Photo** puis utilisez la touche **Colour Start** pour envoyer un fax, l'appareil envoie le fax en utilisant le réglage **Fin**.

Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut

Vous pouvez enregistrer les réglages de télécopie Résolution fax, Contraste, TX immédiat **et** Format vitre scan. que vous utilisez le plus fréquemment en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option de menu que vous voulez modifier et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la nouvelle option. Appuyez sur **OK**.

Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.

- 3 Après avoir modifié le dernier paramètre, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Régl. nouv. défaut. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner Oui.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rétablissement des réglages de fax par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages de fax Résolution fax, Contraste, TX immédiat **et** Format vitre scan. que vous avez modifiés sur leurs valeurs par défaut.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réinit. d'usine. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner Oui.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Opérations d'envoi supplémentaires

Envoi d'un fax manuellement

L'envoi manuel vous permet d'entendre les tonalités de numérotation, de sonnerie et de réception lors de l'envoi de fax.



Remarque

(MFC-J410 et MFC-J415W uniquement)

Pour envoyer un fax de plusieurs pages, utilisez le chargeur.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Pour entendre la tonalité, décrochez le combiné du téléphone externe.
- 4 Composez le numéro du télécopieur.
- 5 Quand vous entendez la tonalité du télécopieur, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.
Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur la touche **1** de l'appareil pour envoyer un fax.
- 6 Raccrochez.

Multitâche (Monochrome uniquement)

Vous pouvez composer un numéro et commencer à numériser le fax en mémoire, même quand l'appareil est en train d'envoyer un fax en mémoire, de recevoir un fax ou d'imprimer des données provenant du PC. L'écran LCD affiche le nouveau numéro de tâche et la quantité de mémoire disponible.

Le nombre de pages que vous pouvez numériser en mémoire dépendra des données qui sont imprimées dessus.



Remarque

Si le message `Mémoire saturée` apparaît, appuyez sur **Stop/Exit** pour annuler ou sur **Mono Start** pour envoyer les pages déjà numérisées.

Diffusion (Monochrome uniquement)

La diffusion est l'envoi automatique du même fax à plusieurs numéros de télécopieur. Dans la même diffusion, vous pouvez inclure des groupes, des numéros abrégés et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Une fois la diffusion terminée, un rapport de diffusion s'imprime.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Diffusion`. Appuyez sur **OK**.

- 4 Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de la façon suivante :
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Ajouter numéro` et appuyez sur **OK**. Saisissez un numéro à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Numéro abrégé` et **OK**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Ordre alphabétique` ou `Ordre numérique` et **OK**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un numéro et appuyez sur **OK**.
- 5 Lorsque vous avez entré tous les numéros de télécopieur en répétant l'étape 4, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Compléter`. Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur **Mono Start**.



Remarque

- Si vous n'avez utilisé aucun des numéros de groupe, vous pouvez « diffuser » des fax vers un maximum de 90 numéros différents.
- La mémoire disponible varie en fonction du type de tâches enregistrées en mémoire et du nombre d'emplacements utilisés pour la diffusion. Si vous diffusez vers le maximum de numéros disponibles, vous ne pourrez pas accéder au mode multitâche.
- Si le message `Mémoire saturée` apparaît, appuyez sur **Stop/Exit** pour annuler ou sur **Mono Start** pour envoyer les pages déjà numérisées.

Annulation d'une diffusion en cours d'exécution

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Jobs attente`. Appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche alors le numéro de télécopieur composé et le numéro de tâche de diffusion.
- 4 Appuyez sur **OK**.
La question suivante s'affiche sur l'écran LCD :
`Annuler tâche?`
Oui → Appuyez sur 1
Non → Appuyez sur 2
- 5 Appuyez sur 1 pour annuler le numéro de télécopieur en cours de composition. L'écran LCD affiche ensuite le numéro de tâche de diffusion.
- 6 Appuyez sur **OK**.
La question suivante s'affiche sur l'écran LCD :
`Annuler tâche?`
Oui → Appuyez sur 1
Non → Appuyez sur 2
- 7 Pour annuler la diffusion, appuyez sur 1.
- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Envoi en temps réel

Quand vous envoyez un fax, l'appareil numérise les documents en mémoire avant de les envoyer. Ensuite, dès que la ligne téléphonique se libère, l'appareil commence à composer le numéro et à envoyer.

Parfois, il se peut que vous souhaitiez envoyer un document important immédiatement, sans devoir attendre la transmission depuis la mémoire. Vous pouvez le faire en activant **TX immédiat**.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **TX immédiat**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.



Remarque

- (MFC-J410 et MFC-J415W uniquement)
En cas de saturation de la mémoire ou d'envoi d'un fax en noir et blanc à partir du chargeur, l'appareil envoie le document en temps réel (même si la fonction **TX immédiat** est réglée sur **Off**). Les fax à transmettre à partir de la vitre du scanner ne pourront être envoyés que si vous libérez de la mémoire.
- En mode d'envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas quand on utilise la vitre du scanner.

Mode International

Si vous avez des difficultés à envoyer un fax à l'étranger en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, nous vous recommandons d'activer le mode International. Une fois le fax envoyé de cette façon, le mode se désactive de lui-même.

- 1 Appuyez sur  (**FAX**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **International**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.

Vérification et annulation de tâches en attente

Vous pouvez vérifier les tâches qui sont toujours en attente d'envoi en mémoire ou annuler une tâche.
(S'il n'y a pas de tâche, l'écran LCD affiche **Pas jobs attente**.)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Jobs attente**. Appuyez sur **OK**.
Les tâches en attente s'affichent sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches et sélectionner la tâche que vous souhaitez annuler. Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler, appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
Si vous souhaitez annuler une autre tâche, passez à l'étape 4.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur **2** pour sélectionner **Non**.
- 6 Quand vous avez terminé, appuyez sur **Stop/Exit**.

Opérations de réception supplémentaires

Impression d'un fax entrant réduit

Si vous sélectionnez l'option **On**, l'appareil réduit automatiquement chaque page d'un fax entrant pour que celui-ci puisse tenir sur une feuille de format A4, Letter ou Legal. L'appareil calcule le rapport de réduction en se servant du format de page du fax et de votre réglage **Format papier** (voir *Format du papier* au chapitre 2 du *Guide de l'utilisateur*).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. RC**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réduction auto.** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réception sans papier

Dès que le bac à papier est vide pendant la réception d'un fax, l'écran LCD affiche **Vérifiez papier**. Placez du papier dans le bac (voir *Chargement du papier et d'autres supports d'impression* au chapitre 2 du *Guide de l'utilisateur*).

S'il y a assez d'espace libre en mémoire, la réception du fax se poursuit et les nouvelles pages sont stockées dans la mémoire.

Les fax entrants suivants seront également enregistrés en mémoire jusqu'à ce que celle-ci soit saturée. Quand la mémoire est saturée, l'appareil arrête automatiquement de répondre aux appels. Pour imprimer les fax, placez du papier dans le bac à papier.

Opérations vocales

Il est possible de passer des appels vocaux avec un téléphone supplémentaire ou externe en composant manuellement ou en utilisant des numérotation rapide.

Opérations de numérotation supplémentaires

Combinaison de numérotation rapide

Il se peut que vous souhaitiez parfois choisir entre plusieurs opérateurs téléphoniques longue distance pour envoyer un fax. Les tarifs peuvent varier en fonction de l'heure et de la destination. Pour profiter des meilleurs tarifs, vous pouvez enregistrer les codes d'accès des opérateurs téléphoniques longue distance et les numéros de carte de crédit sous forme de numéros abrégés. Vous pouvez enregistrer ces longues séquences de numérotation en les divisant et en les configurant sous la forme de numéros abrégés séparés selon toute combinaison. Vous pouvez même inclure une phase de numérotation manuelle en utilisant le pavé numérique (voir *Enregistrement de numéros abrégés* au chapitre 7 du *Guide de l'utilisateur*).

Vous pourriez, par exemple, avoir enregistré « 555 » sous le numéro abrégé 03 et « 7000 » sous le numéro abrégé 02. Vous pouvez combiner ces deux numéros abrégés pour composer le « 555-7000 » en appuyant sur les touches suivantes :

- 1 Appuyez sur  (**Speed Dial**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Recherche. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **03**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Numéro abrégé. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recherche**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **02**.
- 7 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.
Vous composez ainsi « 555-7000 ».

Pour modifier provisoirement un numéro, vous pouvez remplacer une partie du numéro en composant manuellement à l'aide du pavé numérique. Par exemple, pour modifier le numéro en 555-7001, vous pourriez appuyer sur  (**Speed Dial**), sélectionner **Recherche**, appuyer sur **03** puis appuyer sur **7001** à l'aide du pavé numérique.



Remarque

Si vous devez attendre une autre tonalité ou un autre signal à un quelconque moment dans la séquence de numérotation, créez une pause dans le numéro en appuyant sur **Redial/Pause**. Chaque action d'appui sur une touche ajoute un délai de 3,5 secondes.

Autres façons d'enregistrer des numéros

Enregistrement de numéros abrégés à partir d'appels sortants

Vous pouvez enregistrer des numéros abrégés à partir de l'historique des appels sortants.

- 1 Appuyez sur **Redial/Pause**.
Vous pouvez également sélectionner **Appel sortant** en appuyant sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom ou le numéro que vous voulez enregistrer.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Aj. no abrégé**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres dans lequel vous voulez enregistrer le numéro.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du pavé numérique.
Appuyez sur **OK**.
(Pour obtenir de l'aide sur la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* dans l'*annexe C* du *Guide de l'utilisateur*.)
 - Pour enregistrer le numéro sans inclure de nom, appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer le numéro de fax ou de téléphone.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compléter**. Appuyez sur **OK**.

- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Enregistrement de numéros abrégés à partir de l'historique d'ID appelant

Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant proposé par votre compagnie de téléphone, vous pouvez également enregistrer les numéros abrégés à partir des numéros entrants dans l'historique d'identification de l'appelant. (Voir *ID appelant* dans le *chapitre 6* du *Guide de l'utilisateur*.)

- 1 Appuyez sur **Redial/Pause** puis sur *. Vous pouvez également sélectionner **Hist.ID appel.** en appuyant sur  (**FAX**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous voulez enregistrer. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Aj. no abrégé**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres dans lequel vous voulez enregistrer le numéro. Appuyez sur **OK**.

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**. (Pour obtenir de l'aide sur la saisie des lettres, voir *Saisie de texte* dans l'*annexe C* du *Guide de l'utilisateur*.)
 - Pour enregistrer le numéro sans inclure de nom, appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer le numéro de fax ou de téléphone.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compléter**. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Configuration de groupes de diffusion

Les groupes, que vous pouvez enregistrer dans un emplacement de numéro abrégé, vous permettent d'envoyer le même fax à plusieurs numéros de télécopieur en appuyant simplement sur  (**Speed Dial**), Recherche, **OK**, sur l'emplacement à 2 chiffres puis sur **Mono Start**.

Tout d'abord, il vous faut enregistrer chaque numéro de fax dans un emplacement de numéro abrégé. Ensuite, vous pourrez les inclure au groupe en tant que numéros. Chaque groupe utilise un emplacement de numéro abrégé. Vous pouvez créer jusqu'à six petits groupes, ou vous pouvez affecter jusqu'à 39 numéros à un seul grand groupe.

(Voir *Diffusion (Monochrome uniquement)* à la page 9 et *Enregistrement de numéros abrégés* au chapitre 7 du *Guide de l'utilisateur*.)

- 1 Appuyez sur  (**Speed Dial**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Groupe*ment. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner GROUPE1, GROUPE2, GROUPE3, GROUPE4, GROUPE5 ou GROUPE6 pour le nom du groupe dans lequel vous enregistrerez les numéros de télécopieur. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres dans lequel vous voulez ajouter le groupe. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajouter* numéro. Appuyez sur **OK**.

- 6 Pour ajouter des numéros au groupe, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ordre alphabétique* ou *Ordre numérique* et **OK**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un numéro puis sur **OK**.

- 7 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour ajouter un autre numéro au groupe, répétez les étapes 5 à 6.
- Si vous avez terminé d'ajouter des numéros au groupe, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Compléter*. Appuyez sur **OK**.

- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour enregistrer un autre groupe de diffusion, répétez les étapes 3 à 7.
- Pour terminer d'enregistrer des groupes de diffusion, appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Vous pouvez imprimer la liste de tous les numéros abrégés. Les numéros de groupe seront repérés dans la colonne GROUPE (voir *Rapports* à la page 19).

Modification du nom d'un groupe

- 1 Appuyez sur  (**Speed Dial**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Grouperment**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom du groupe que vous voulez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Modif nom groupe**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Comment modifier le nom ou le numéro enregistré :

Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère à modifier, puis appuyez sur **Clear**. Entrez une nouvelle fois le caractère.

- 5 Entrez le nouveau nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
(Voir *Saisie de texte* dans l'*annexe C* du *Guide de l'utilisateur*. Par exemple, tapez NOUVEAUX CLIENTS.)
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compléter**. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Suppression d'un groupe

- 1 Appuyez sur  (**Speed Dial**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Grouperment**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le groupe que vous voulez supprimer. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effacer**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **1** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Suppression d'un numéro d'un groupe

- 1 Appuyez sur  (**Speed Dial**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Grouperment**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le groupe que vous voulez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous voulez supprimer. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **1** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compléter**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rapports de fax

Vous devez configurer le rapport de vérification de l'envoi et la périodicité du journal à l'aide des touches **Menu**.

Rapport de vérification de l'envoi

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'envoi d'un fax (pour plus de détails sur la façon de configurer le type de rapport souhaité, voir *Rapport de vérification de l'envoi* au chapitre 4 du *Guide de l'utilisateur*).

Journal des fax (rapport d'activité)

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime un journal à des intervalles spécifiques (tous les 50 fax, toutes les 6, 12 ou 24 heures, tous les 2 ou 7 jours). Si vous configurez l'intervalle sur **Off**, vous pouvez toujours imprimer le rapport en suivant les étapes indiquées au paragraphe *Comment imprimer un rapport* à la page 19. Le réglage par défaut est **Tous les 50 fax**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. rapport**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Périod. journal**. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un intervalle. Appuyez sur **OK**.
Si vous sélectionnez **Tous les 50 fax**, passez à l'étape 8.

- 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours

L'appareil imprime le rapport à l'heure choisie et supprime tous les travaux de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil sature avec les 200 travaux maximum avant l'heure sélectionnée, l'appareil imprime le journal plus tôt puis supprime tous les travaux de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant l'heure sélectionnée, vous pouvez l'imprimer sans supprimer les travaux de la mémoire.

- Tous les 50 fax

L'appareil imprime le journal dès qu'il a enregistré 50 travaux.

- 6 Entrez l'heure de début de l'impression au format 24 heures. Appuyez sur **OK**.
(Par exemple : entrez 19:45 pour 19h45.)
- 7 Si vous sélectionnez **Tous les 7 jours**, un message sur l'écran LCD vous invite à sélectionner le premier jour du décompte des 7 jours.
- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

■ Rapport trans.

Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi pour votre dernier envoi.

■ Liste d'aide

Une liste d'aide indiquant comment programmer l'appareil.

■ No. abrégés

Donne la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés, dans l'ordre alphabétique ou numérique.

■ Journal fax

Dresse la liste des informations concernant les derniers fax entrants et sortants.

(TX : émission) (RX : réception)

■ Param. util.

Dresse la liste de vos réglages.

■ Config. réseau (MFC-J265W et MFC-J415W uniquement)

Dresse la liste de vos réglages réseau.

■ Rapport WLAN (MFC-J265W et MFC-J415W uniquement)

Imprime un rapport de connexion au réseau local sans fil.

■ Hist.ID appel.

Donne la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 30 derniers appels (télécopie et téléphone) reçus.

Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Imprime rapp.**
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité.
Appuyez sur **OK**.
- 4 (numérotation rapide seulement)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ordre alphabétique** ou **Ordre numérique**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Mono Start**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Paramètres de copie

Vous pouvez modifier provisoirement les réglages de copie pour les copies multiples.

L'appareil rétablit ses réglages par défaut après 1 minute, ou si la temporisation de mode réactive le mode Fax (voir *Temporisation de mode* à la page 3).

Pour modifier un réglage, appuyez sur **COPY** puis sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les réglages de copie. Lorsque le réglage souhaité est en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Lorsque vous avez terminé de sélectionner les réglages, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.



Remarque

Vous pouvez mémoriser certains des réglages les plus utilisés en les enregistrant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés. (Voir *Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut* à la page 24.)

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Stop/Exit**.

Modification de la vitesse et de la qualité de copie

Vous pouvez choisir parmi plusieurs niveaux de vitesse et de qualité. Le réglage par défaut est *Normale*.

■ Rapide

Vitesse de copie élevée et consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour gagner du temps lors de l'impression de documents pour relecture, de gros documents ou de nombreuses copies.

■ Normale

Le mode Normal est le mode recommandé pour les épreuves ordinaires. Il offre une bonne qualité de copie à une vitesse de copie adéquate.

■ Meilleure

Utilisez ce réglage pour copier des images précises telles que des photos. Il fournit la résolution la plus élevée et la vitesse la plus lente.

- 1 Appuyez sur  (**COPY**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Qualité*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Rapide*, *Normale* ou *Meilleure*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction. Si vous sélectionnez *Ajuster page*, l'appareil ajustera automatiquement le format au format du papier défini.

- 1 Appuyez sur  (**COPY**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Agrand/Réduire*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 100%, *Agrandir*, *Réduire*, *Ajuster page* ou *Manuel (25-400%)*.
- 6 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous sélectionnez *Agrandir* ou *Réduire*, appuyez sur **OK** et appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le facteur d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné *Manuel (25-400%)*, appuyez sur **OK** puis entrez un rapport d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous sélectionnez 100% ou *Ajuster page*, appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 7.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
(MFC-J220 et MFC-J265W uniquement) 83%
(MFC-J410 et MFC-J415W uniquement) 83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
<i>Ajuster page</i>
<i>Manuel (25-400%)</i>

- 7 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.



Remarque

- Mise en page n'est pas disponible avec *Agrand/Réduire*.
- Mise en page et *Trier* (MFC-J410 et MFC-J415W uniquement) ne sont pas disponibles avec *Ajuster page*.
- *Ajuster page* ne fonctionne pas correctement lorsque le document placé sur la vitre du scanner est incliné de plus de 3 °C. À l'aide des lignes repères situées sur la gauche et en haut, placez le document en haut à gauche, face vers le bas, sur la vitre du scanner.
- *Ajuster page* n'est pas disponible en cas d'utilisation du chargeur.

Copie N en 1 ou poster (Mise en page)

La fonction Copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages sur une seule feuille.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs parties, puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler pour former un poster. Pour imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.

! IMPORTANT

- Assurez-vous que le format de papier est défini sur A4 ou sur Letter.
- Vous ne pouvez pas utiliser les réglages Agrand/Réduire et Empiler /Trier (MFC-J410 et MFC-J415W uniquement) avec les fonctions N en 1 et Poster.
- Les copies couleur N en 1 ne sont pas disponibles.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie poster à la fois.



Remarque

Trier (MFC-J410 et MFC-J415W uniquement) et Agrand/Réduire ne sont pas disponibles avec Mise en page.

- 1 Appuyez sur  (**COPY**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Saisissez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Mise en page. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Off (1 en 1), 2 en 1 (P), 2 en 1 (L), 4 en 1 (P), 4 en 1 (L) ou Poster (3x3). Appuyez sur **OK**.

- 6 Si vous ne souhaitez pas modifier de paramètres supplémentaires, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** pour numériser la page. Si vous avez placé un document dans le chargeur ou si vous êtes en train de créer un poster, l'appareil numérise le document et commence à imprimer.

Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 7.

- 7 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur **1** pour numériser la page suivante.
- 8 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**.
- 9 Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque page de la mise en page.
- 10 Une fois toutes les pages numérisées, appuyez sur **2** pour terminer.



Remarque


Si du papier photo a été sélectionné pour le réglage Type papier pour les copies N en 1, l'appareil imprimera les images comme si du papier ordinaire avait été sélectionné.

Placez le document, face vers le bas, dans le sens illustré ci-dessous :

■ 2 en 1 (P)



■ 2 en 1 (L)



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)



■ Poster (3 x 3)

Vous pouvez faire une copie d'une photo au format poster.



Tri des copies à l'aide du chargeur (MFC-J410 et MFC-J415W uniquement)

Vous pouvez trier les copies multiples. Les pages seront empilées dans l'ordre 321, 321, 321, et ainsi de suite.

- 1 Appuyez sur  (**COPY**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Empiler/Trier**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Trier**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.



Remarque

Ajuster page et Mise en page ne sont pas disponibles avec Trier.

Réglage de la densité

Vous pouvez régler la densité de la copie pour obtenir des copies plus sombres ou plus claires.

- 1 Appuyez sur  (**COPY**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Densité**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire une copie plus claire ou plus foncée. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne souhaitez modifier aucun réglage supplémentaire, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut

Vous pouvez enregistrer comme réglages par défaut les réglages de copie les plus utilisés pour **Qualité**, **Agrand/Réduire**, **Densité** et **Mise en page**. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (**COPY**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- 3 Après avoir modifié le dernier paramètre, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Régl. nouv. défaut**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur 1 pour sélectionner **Oui**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rétablissement de tous les réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages de copie **Qualité**, **Agrand/Réduire**, **Densité** et **Mise en page** que vous avez modifiés sur leurs valeurs par défaut.

- 1 Appuyez sur  (**COPY**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit. d'usine**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur 1 pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Opérations de PhotoCapture Center™

Structure des dossiers des cartes mémoire

Votre appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers d'image des appareils photo numériques modernes et les cartes mémoire. Veuillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs :

- L'extension du fichier d'image doit être .JPG (les autres extensions de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF, etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression directe avec PhotoCapture Center™ doit être effectuée séparément des opérations PhotoCapture Center™ réalisées au moyen de l'ordinateur (un fonctionnement simultané n'est pas possible).
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers sur une carte mémoire.
- Le fichier DPOF des cartes mémoire doit être d'un format DPOF valide (voir *Impression DPOF* à la page 27).

Veuillez prendre en compte les points suivants :

- Pendant l'impression d'un index ou d'une image, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été altérées. Les images altérées ne seront pas imprimées.

■ (Utilisateurs d'une carte mémoire)

L'appareil a été conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier avec votre ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créée par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons également d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.

Impression d'images

Imprimer l'index (miniatures)

PhotoCapture Center™ numérote les images (N° 1, N° 2, N° 3 et ainsi de suite).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

PhotoCapture Center™ utilise ces numéros pour identifier chaque image. Vous pouvez imprimer une page de miniatures pour voir toutes les images figurant sur la carte mémoire.




Remarque


Seuls les noms de fichiers comportant au maximum 8 caractères seront correctement imprimés sur l'index.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée. Appuyez sur  (PHOTO CAPTURE).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impr. index. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 6 img/ligne ou 5 img/ligne. Appuyez sur **OK**.



6 img/ligne



5 img/ligne

Le temps d'impression de

5 img/ligne est plus long que pour 6 img/ligne, mais la qualité est meilleure.

- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Type papier, puis appuyez sur **OK** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, Papier normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71, Brother BP61 ou Autre - Glacé. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Format papier, puis appuyez sur **OK** et sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier utilisé, A4 ou Letter. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne voulez pas changer les réglages du papier, passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Impression de photos

Avant de pouvoir imprimer une image donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée. Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Imprimez l'index (voir *Imprimer l'index (miniatures)* à la page 26).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Imprim.photos`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le numéro de l'image que vous voulez imprimer qui se trouve sur les miniatures imprimées sur la page d'index. Appuyez sur **OK**.
- 5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez entré tous les numéros d'images à imprimer.



Remarque

- Vous pouvez entrer les numéros en séquence en utilisant la touche * pour une virgule ou la touche # pour un trait d'union. Par exemple, entrez **1 * 3 * 6** pour imprimer les images N° 1, N° 3 et N° 6. Entrez **1 # 5** pour imprimer les images N° 1 à N° 5.
- Vous pouvez saisir jusqu'à 12 caractères (y compris les virgules) pour les numéros d'image que vous souhaitez imprimer.

- 6 Une fois les numéros d'image sélectionnés, appuyez de nouveau sur **OK**.
- 7 Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.

- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 28).
- Si vous ne souhaitez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Impr.total.phot

Vous pouvez imprimer toutes les photos contenues dans votre carte mémoire.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée. Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr.total.phot`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 28).
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur l'écran de l'appareil photo ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Lorsqu'une carte mémoire contenant des informations DPOF est introduite dans l'appareil, vous pouvez imprimer l'image sélectionnée facilement.

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans la fente appropriée. Appuyez sur  (**PHOTO CAPTURE**). L'appareil vous demande si vous souhaitez utiliser les réglages DPOF.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez les réglages d'impression (voir *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™* à la page 28).
 - Si vous ne voulez modifier aucun réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.



Remarque

Une erreur de fichier DPOF peut se produire si l'ordre d'impression programmé sur l'appareil photo a été altéré. Supprimez et rétablissez l'ordre d'impression par le biais de votre appareil photo pour corriger ce problème. Pour obtenir des instructions sur la façon de supprimer ou de créer de nouveau l'ordre d'impression, consultez le site Web d'assistance du fabricant de votre appareil photo ou la documentation de ce dernier.

Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™

Vous pouvez modifier provisoirement les paramètres d'impression.

L'appareil rétablit ses paramètres par défaut après 3 minutes, ou si le mode Chrono réactive le mode Fax (voir *Temporisation de mode* à la page 3).



Remarque

Vous pouvez sauvegarder les paramètres d'impression utilisés le plus souvent en les réglant par défaut (voir *Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut* à la page 31).



1 Nombre d'impressions

(Pour la fonction Visu Photo(s))

Vous pouvez voir le nombre total de photos qui seront imprimées.

(Pour les fonctions Impr.total.phot., Imprim.Photos)

Vous pouvez voir le nombre de copies de chaque photo qui sera imprimée.

(Pour l'impression DPOF) Ceci n'apparaît pas.

Qualité d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Qualité impr.`. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Normale` ou `Photo`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.






Options de papier

Type de papier

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Type papier`. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, `Papier normal`, `Pap. jet d'encre`, `Brother BP71`, `Brother BP61` ou `Autre - Glacé`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Format de papier et d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Format papier`. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez, `10x15cm`, `13x18cm`, `A4` ou `Letter`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous avez sélectionné `A4` ou `Letter`, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format de papier utilisé. Appuyez sur **OK**.

Exemple : position d'impression pour papier A4		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
		
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Format max.
		

- 4 Si vous ne voulez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur

Luminosité

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Luminosité**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour foncer ou éclaircir l'impression. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. Une augmentation du contraste rend l'image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le contraste. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.


Recadrage

Si votre photo est trop longue ou trop large pour rentrer dans l'espace disponible de la mise en page que vous avez sélectionnée, une partie de l'image sera automatiquement tronquée.


Le réglage par défaut est **On**. Si vous voulez imprimer toute l'image, paramétrez ce réglage sur **Off**. Lorsque vous réglez **Recadrer** sur **Off**, réglez aussi **Sans bordure** sur **Off** (voir *Impression sans bordure* à la page 31).

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recadrer**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Off** (ou **On**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Recadrer: On



Recadrer: Off



Impression sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera légèrement plus long.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sans bordure**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Off** (ou **On**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Impression de date

Vous pouvez imprimer la date si elle est déjà incluse dans les données apparaissant sur votre photo. La date sera imprimée en bas à droite. Si la date ne figure pas dans les données, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Impress. date**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez modifier aucun autre réglage, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Enregistrement de vos modifications en tant que nouveau réglage par défaut

Vous pouvez mémoriser les paramètres d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez changer.
- 2 Après avoir modifié le dernier paramètre, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Régl. nouv. défaut**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rétablissement de tous les réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages de PhotoCapture Qualité impr., Type papier, Format papier, Luminosité, Contraste, Recadrer, Sans bordure et Impress. date que vous avez modifiés sur leurs valeurs par défaut.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réinit. d'usine. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner Oui.
- 3 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Numérisation vers une carte mémoire

Définition d'un nouveau réglage par défaut

Vous pouvez enregistrer les réglages de numérisation vers un support (Qualité et Type fichier) les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (**SCAN**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Scan > Media. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Régl.nouv.défaut. Appuyez sur **OK** et sur **1** pour sélectionner Oui.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir tous les réglages de numérisation vers un support (Qualité et Type fichier) que vous avez modifiés sur leurs valeurs par défaut.

- 1 Appuyez sur  (**SCAN**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Scan > Media. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réinit. d'usine. Appuyez sur **OK** et sur **1** pour sélectionner Oui.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Nettoyage et vérification de l'appareil


Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

! IMPORTANT


- Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.
- Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.
- Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour enlever la saleté du panneau de commande. Ceci pourrait provoquer des fissures sur le panneau.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :

- 1 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.




- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.



- 3 Soulevez le couvercle du bac de sortie et retirez tout élément coincé à l'intérieur du bac à papier.

- 4 Essuyez le bac à papier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.




- 5 Fermez le couvercle du bac de sortie et réinsérez fermement le bac de sortie dans l'appareil.

Nettoyage du cylindre de l'imprimante

ATTENTION

Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante.

- 1 Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il se bloque en position ouverte.
- 2 Nettoyez le cylindre de l'imprimante (1) de l'appareil et la zone qui l'entoure en essuyant toute trace d'encre à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux.



Vérification du volume d'encre

Bien qu'une icône indiquant le volume d'encre s'affiche sur l'écran LCD, vous pouvez utiliser la touche **Menu** pour voir un graphique plus grand qui indique le niveau d'encre restant dans chaque cartouche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Gestion Encre**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Volume d'encre**. Appuyez sur **OK**. L'écran LCD affiche le volume d'encre.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur. (Voir *Impression* pour Windows® ou *Impression et télécopie* pour Macintosh dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)


Emballage et transport de l'appareil

Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Suivez les instructions ci-dessous pour emballer correctement l'appareil. Toute détérioration de l'appareil survenue pendant son transport n'est pas couverte par la garantie.

! IMPORTANT


Il est important de laisser à l'appareil le temps de « ranger » la tête d'impression après un travail d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de rangement, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.

- 1 Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.
- 2 Retirez les quatre cartouches d'encre. Appuyez sur le levier de déverrouillage au-dessus de chaque cartouche pour la libérer (voir *Remplacement des cartouches d'encre* dans l'annexe A du *Guide de l'utilisateur*).
- 3 Installez l'élément de protection vert, puis refermez le couvercle des cartouches d'encre.




! IMPORTANT

- Veillez à ce que les languettes en plastique des deux côtés de l'élément de protection vert (1) s'engagent bien dans leur logement (2) (un déclic doit être perceptible).




- Si vous ne trouvez pas l'élément de protection vert, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant le transport. Pendant le transport de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé de l'élément de protection vert ou que les cartouches d'encre soient en place. Si cette condition n'est pas respectée, l'appareil sera endommagé et ne sera plus couvert par la garantie.

- 4 Soulevez l'avant de l'appareil et insérez la patte de la pièce de protection verte dans le trou en forme de T (1) sur le fond du bac à papier. Fixez ensuite la pièce de protection sur la partie soulevée du bac à papier (2).





- 5 Débranchez l'appareil de la prise téléphonique murale et enlevez le cordon de ligne téléphonique de l'appareil.
- 6 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 7 Des deux mains, utilisez les pattes en plastique des deux côtés de l'appareil pour soulever le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position ouverte. Ensuite, si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.


- 8 Soulevez le capot du scanner (1) pour libérer le verrou. Sans forcer, poussez le support du capot du scanner vers le bas (2) et refermez le capot du scanner (3) avec les deux mains.



- 9 Emballez l'appareil dans le sac.



- 10 Emballez l'appareil et les documents imprimés dans le carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine comme indiqué ci-dessous. Ne placez pas les cartouches d'encre usagées dans le carton.



- 11 Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les guides de Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

ADF**(chargeur automatique de documents)**

Acronyme anglais de « Automatic Document Feeder ». Le document peut être placé dans le chargeur pour être numérisé automatiquement une page à la fois.

Code d'activation à distance

Composez ce code (* 5 1) chaque fois que vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou sur un téléphone externe.

**Code de désactivation à distance
(Pour mode Fax/Tél uniquement)**

Lorsque l'appareil répond à un appel vocal, il émet une pseudo-sonnerie double. Vous pouvez répondre à l'appel à partir d'un téléphone supplémentaire en composant ce code (# 5 1).

Contraste

Réglage de compensation permettant d'obtenir des fax ou des copies plus claires lorsque les documents sont foncés ou plus foncées lorsque les documents sont clairs.

Densité

En faisant varier la densité, il est possible de rendre l'image plus claire ou plus sombre.

Détection fax

Fonction permettant à votre appareil de répondre aux tonalités CNG même si vous interrompez un appel de télécopieur en décrochant le téléphone.

Diffusion

Possibilité d'envoyer le même fax à plusieurs destinataires.

Durée sonnerie Fax/Tél

Durée pendant laquelle l'appareil Brother sonne (le mode de réception étant réglé sur Fax/Tél) pour inviter l'utilisateur à répondre à un appel vocal reçu.

Échelle des gris

Nuances de gris disponibles pour la copie, la numérisation et l'envoi de photographies par fax.

ECM (Mode de correction des erreurs)

Fonctionnalité qui détecte les erreurs survenant lors de l'envoi d'un fax et qui envoie de nouveau les pages du fax affectées par l'erreur.

Envoi automatique de fax

Envoi d'un fax sans décrocher le combiné d'un téléphone externe.

Envoi en temps réel

Lorsque la mémoire est saturée, les envois sont effectués en temps réel.

Erreur de communication (Erreur Comm.)

Erreur pouvant survenir lors de l'émission ou de la réception d'un fax, habituellement causée par des parasites ou de l'électricité statique sur la ligne.

Fax manuel

Lorsque vous décrochez le combiné du téléphone externe, vous entendez le signal sonore émis par le télécopieur du destinataire avant d'appuyer sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** pour lancer l'envoi.

Fax/Tél

Vous pouvez recevoir des fax et des appels téléphoniques. N'utilisez pas ce mode si vous utilisez un répondeur téléphonique.

Groupe de compatibilité

Capacité d'un télécopieur à communiquer avec un autre télécopieur. La compatibilité est assurée entre les groupes UIT-T (Union internationale des télécommunications).

ID appelant

Service, à souscrire auprès de la compagnie de téléphone, qui vous permet de voir le numéro (ou le nom) de la personne qui appelle.

ID station

Informations enregistrées dans la mémoire et figurant au haut de chaque page télécopiée. Elles comprennent le nom et le numéro du télécopieur de l'émetteur.

Impulsions (par)

Mode de numérotation utilisé sur les anciens téléphones à cadran.

Innobella™

Innobella™ est une marque de consommables d'origine proposée par Brother. Pour obtenir des résultats de qualité supérieure, Brother recommande les encres et papiers Innobella™.

Journal des fax

Commande permettant de dresser la liste détaillée des 200 derniers fax reçus et envoyés. TX signifie transmission (envoi). RX signifie réception.

LCD (Écran à cristaux liquides)

Écran qui affiche des messages interactifs pendant la programmation de l'appareil et indique la date et l'heure pendant les périodes d'inactivité.

Liste d'aide

Une impression du tableau des menus complet que vous pouvez utiliser pour programmer votre appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Liste des numéros à composition rapide

Liste des noms et des numéros stockés en ordre numérique dans la mémoire des numéros abrégés.

Long. sonnerie

Nombre de sonneries avant que l'appareil réponde dans les modes Fax et Fax/Tél.

Luminosité

Paramètre dont la variation permet de rendre l'image plus claire ou plus sombre.

Méthode d'encodage

Méthode de compression des données correspondant à document. Tous les télécopieurs doivent utiliser la norme minimale MH (Modified Huffman). Votre appareil est doté d'une capacité de compression supérieure et prendra en charge le mode MR (Modified Read), le mode MMR (Modified Modified Read) et le mode JPEG (Joint Photographic Experts Group) si le télécopieur récepteur possède la même capacité.

Mode International

Mode modifiant provisoirement la tonalité du télécopieur pour contourner les problèmes dus aux parasites et à l'électricité statique susceptibles d'affecter les lignes téléphoniques à l'étranger.

Mode Menu

Mode de programmation vous permettant de modifier les réglages de votre appareil.

Multifréquence

Terme qualifiant le mode de numérotation sur la ligne téléphonique utilisée par les téléphones à fréquences vocales.

Multitâche

Votre appareil peut numériser des fax sortants et des tâches programmées vers la mémoire en même temps qu'il envoie un fax depuis la mémoire ou qu'il reçoit ou imprime un fax.

Numérisation

Processus de transmission vers l'ordinateur d'une image électronique d'un document papier.

Numérisation vers support

Vous pouvez numériser un document monochrome ou couleur vers une carte mémoire. Les images en monochrome seront au format TIFF ou PDF et les images en couleur pourront être au format PDF ou JPEG.

Numéro abrégé

Numéro préprogrammé pour faciliter la numérotation. Vous devez appuyer sur  (**Num.Abrégé**), **OK**, le code à deux chiffres et **Mono Start** ou **Colour Start** pour lancer le processus de numérotation.

Numéro de groupe

Combinaison de numéros abrégés qui sont enregistrés dans un emplacement de numéro abrégé pour la diffusion.

OCR

(reconnaissance optique des caractères)

Le logiciel ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR ou Presto! PageManager permet de convertir une image de texte en texte éditible.

Pause

Fonction permettant d'introduire un délai de 3,5 secondes dans la séquence de numérotation à l'aide du pavé numérique ou lors de la mémorisation de numéros abrégés. Appuyez sur **Redial/Pause** autant de fois que nécessaire pour générer un délai plus important.

Périodicité du journal

Intervalle préprogrammé entre les impressions automatiques des rapports du journal des fax. Vous pouvez imprimer le journal des fax sur demande sans interrompre le cycle.

PhotoCapture Center™

Utilitaire permettant d'effectuer des impressions de qualité en haute résolution de photos issues d'un appareil photo numérique.

Rapport réseau sans fil

Rapport sur papier indiquant le résultat de la connexion au réseau local sans fil.

Rapport Xmit

(Rapport de vérification de l'envoi)

Liste indiquant la date, l'heure et le numéro de chaque fax envoyé.

Recherche

Fonction permettant de parcourir dans l'ordre numérique ou alphabétique la liste des numéros abrégés et des numéros de groupe enregistrés.

Recomposition automatique

Fonction permettant à votre appareil de recomposer le dernier numéro de télécopieur au bout de cinq minutes si le fax n'est pas passé parce que la ligne était occupée.

Réduction automatique

Permet de réduire le format des fax entrants.

Réglages de l'utilisateur

Rapport sur papier indiquant la configuration actuelle de l'appareil.

Réglages provisoires

Vous pouvez choisir certaines options pour chaque envoi de fax ou chaque photocopie sans modifier les réglages par défaut.

RÉP (répondeur téléphonique)

Vous pouvez connecter un répondeur externe à l'appareil.

Résolution

Nombre de lignes verticales et horizontales par pouce. Voir : Standard, Fine, Super fine et Photo.

Résolution Fine

Résolution de 203 × 196 dpi. Utilisée pour les petits caractères et les graphiques.

Résolution photo (Mono uniquement)

Paramètre de résolution qui utilise différentes nuances de gris pour reproduire au mieux les photographies.

Résolution standard

203 × 97 dpi. Utilisée pour du texte de taille normale ; offre la vitesse de transmission la plus rapide.

Résolution super fine (monochrome uniquement)

392 × 203 dpi. Recommandée pour les petits caractères et les dessins au trait.

Tâches en attente

Fonction permettant de vérifier les tâches en attente dans la mémoire et d'annuler des tâches individuellement.

Téléphone externe

Répondeur ou téléphone connecté à votre appareil.

Téléphone supplémentaire

Téléphone utilisant la même ligne que votre télécopieur, mais branché sur une autre prise murale.

Tonalités CNG

Tonalité spéciale (bips sonores) émise par le télécopieur pendant l'envoi automatique pour indiquer à l'appareil récepteur qu'un télécopieur appelle.

Tonalités de télécopieur

Tonalité spéciale émise par les télécopieurs expéditeurs et récepteurs durant la transmission de données.

Transmission

Processus d'envoi de fax par ligne téléphonique de l'appareil émetteur au télécopieur récepteur.

Volume de la sonnerie

Réglage du volume de la sonnerie émise par l'appareil.

Volume du bip sonore

Réglage du volume du signal sonore émis lors de l'appui d'une touche ou en cas d'erreur.

A

- Annulation
 - tâches en attente de la recomposition du numéro 11
- Apple Macintosh
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.

C

- Cartouches d'encre
 - vérification du volume d'encre 34
- Codes d'accès, enregistrement et numérotation 13
- Configuration à distance
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
- ControlCenter
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
- Copie
 - agrandissement/réduction 21
 - densité 24
 - mise en page (N en 1) 22
 - paramétrer de nouveaux réglages par défaut 24
 - qualité 20
 - retour aux réglages par défaut 24
 - tri (chargeur uniquement) 23
 - utilisation du chargeur 23

D

- Dépistage des pannes
 - vérification du volume d'encre 34
- Diffusion 9
 - configuration de groupes 16

E

- Écran LCD (écran à cristaux liquides)
 - Contraste 2
 - Liste d'aide 19
 - Minuteur d'atténuation 3
- Emballage et transport de l'appareil 35

F

- Fax, à partir d'un ordinateur
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
- Fax, autonome
 - envoi 6
 - à partir de la mémoire (Multitâche) 9
 - annulation depuis la mémoire 11
 - contraste 7
 - définition d'un nouveau réglage par défaut 8
- Diffusion 9
- Envoi en temps réel 11
- international 11
- manuel 9
- Résolution 7
- rétablissement des réglages d'usine ... 8
- réception
 - en mémoire 12
 - réception sans papier 12
 - réduction au format du papier 12

G

- Groupes de diffusion 16

I

- ID appelant
 - Rapport d'historique ID appelant 19
- Impression
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
 - rapports 19

M

- Macintosh
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
- Manuel
 - envoi 9
- Mémoire permanente 1
- Mode veille 2
- Mode, passage en
 - Temporisation 3
- Multitâche 9

N

Nettoyage	
cylindre de l'imprimante	34
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Numéro abrégé	
enregistrement	14, 15
Numérotation	
Groupes	9
Numérotation rapide	
Diffusion	9
utilisation de groupes	9
Numéro abrégé	
configuration à partir d'appels	
sortants	14
configuration à partir de l'historique	
d'ID appelant	15
Numérotation de groupe	
configuration de groupes de	
diffusion	16
modification	17

P

Panne de courant	1
PaperPort™ 11SE avec OCR	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consultez également la section Aide de	
l'application PaperPort™ 11SE.	
PhotoCapture Center™	
à partir du PC	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Impression	
index	26
photos	27
toutes les photos	27
Impression DPOF	27
Numériser vers support	
carte mémoire	32
Recadrage	30
Réglages d'impression	
Contraste	30
Définition d'un nouveau réglage par	
défaut	31
Impression de date	31
Luminosité	30
Qualité	28, 29

Rétablissement des réglages

par défaut	32
Type et format de papier	29
Sans bordure	31
Presto! PageManager	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consultez également la section Aide de	
l'application Presto! PageManager.	

R

Rapports	18
comment imprimer	19
Config. réseau	19
Config. util.	19
ID appelant	19
Journal des fax	19
Périodicité du journal	18
Liste d'aide	19
Liste des numéros à composition	
rapide	19
Rapport d'historique ID appelant	19
Vérification de l'envoi	18, 19
Réduction	
copies	21
fax entrants	12
Réseau	
Impression	
Consultez le Guide utilisateur - Réseau.	
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Réseau sans fil	
Consultez le Guide d'installation rapide et	
le Guide utilisateur - Réseau.	
Résolution	
réglage pour le fax suivant	7

T

Transport de l'appareil	35
-------------------------------	----

V

Verr. TX	
activation/désactivation	5

W

Windows®	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	



Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>

Cet appareil est homologué pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.