


# GUÍA AVANZADA DEL USUARIO



MFC-J825DW  
MFC-J835DW

Los nombres de los botones del panel y los mensajes de LCD para países latinoamericanos aparecen entre paréntesis.

# Tipos de guías del usuario y dónde encontrarlas

Manual	¿Qué contiene?	¿Dónde puedo encontrarlo?
<b>Guía de seguridad del producto</b>	Lea esta guía en primer lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte en esta guía las marcas comerciales y las limitaciones legales.	(EE. UU.) Archivo PDF / CD-ROM (países latinoamericanos) Impreso / en la caja
<b>Guía de configuración rápida</b>	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software para el tipo de sistema operativo y tipo de conexión que está utilizando.	(EE. UU.) Archivo PDF / CD-ROM (países latinoamericanos) Impreso / en la caja
<b>Guía básica del usuario</b>	Conozca las operaciones básicas de fax, copia, escaneo y PhotoCapture Center™ y cómo sustituir consumibles. Consulte los consejos para la solución de problemas.	(EE. UU.) Archivo PDF / CD-ROM (países latinoamericanos) Impreso / en la caja
<b>Guía avanzada del usuario</b>	Conozca más sobre las operaciones avanzadas: fax, copia, funciones de seguridad, informes de impresión y realización del mantenimiento rutinario.	Archivo PDF / CD-ROM
<b>Guía del usuario de software</b>	Siga estas instrucciones para imprimir, escanear, escanear en red, usar PhotoCapture Center™, Instalación Remota, PC-Fax, imprimir disco, Servicios web (escaneo), y usar la utilidad de Brother ControlCenter.	Archivo PDF / CD-ROM
<b>Glosario de red</b>	Esta Guía incluye información básica sobre las funciones de red avanzadas de los equipos Brother, así como explicaciones sobre terminología común y de red en general.	Archivo PDF / CD-ROM
<b>Guía del usuario en red</b>	Esta Guía incluye información útil acerca de las configuraciones de red con cable e inalámbricas y la configuración de seguridad al utilizar el equipo Brother. Asimismo, puede encontrar información de protocolos compatibles con su equipo y consejos detallados para la solución de problemas.	Archivo PDF / CD-ROM
<b>Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles</b>	Esta Guía incluye información útil sobre la impresión de datos desde el teléfono móvil y la transmisión de datos escaneados desde el equipo Brother al teléfono móvil.	Archivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Guía de Web Connect</b>	Esta Guía incluye información útil sobre el acceso a servicios de Internet desde el equipo Brother, así como sobre la descarga de imágenes, la impresión de datos y la carga de archivos directamente desde servicios de Internet.	Archivo PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visítenos en <http://solutions.brother.com/>.

# Tabla de contenido

<b>1</b>	<b>Configuración general</b>	<b>1</b>
	NOTA IMPORTANTE .....	1
	Almacenamiento en memoria .....	1
	Configuración del volumen .....	1
	Volumen del timbre .....	1
	Volumen de la alarma .....	2
	Volumen del altavoz .....	2
	Horario de verano automático (solo EE. UU.) .....	3
	Cambio de hora (solo para países latinoamericanos) .....	3
	Modo espera .....	4
	Pantalla LCD .....	4
	Configuración del brillo de la retroiluminación .....	4
	Configuración del temporizador atenuado para la retroiluminación .....	5
	Modo Temporizador .....	5
<b>2</b>	<b>Funciones de seguridad</b>	<b>6</b>
	Seguridad de la memoria .....	6
	Definición y cambio de la contraseña de Seguridad de la memoria .....	6
	Activación y desactivación de la función Seguridad de la memoria .....	7
<b>3</b>	<b>Envío de un fax</b>	<b>9</b>
	Opciones adicionales de envío .....	9
	Envío de faxes con múltiples configuraciones .....	9
	Detener el envío de faxes .....	9
	Contraste .....	9
	Cambio de la resolución del fax .....	10
	Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada .....	11
	Restablecimiento de las configuraciones de fax predeterminadas de fábrica .....	11
	Operaciones adicionales de envío .....	12
	Envío de un fax manualmente .....	12
	Envío de un fax al final de una conversación .....	12
	Acceso doble (solo en blanco y negro) .....	12
	Multienvío (solo en blanco y negro) .....	12
	Transmisión en tiempo real .....	14
	Modo satélite .....	15
	Fax diferido (solo en blanco y negro) .....	15
	Transmisión Diferida por Lotes (solo en blanco y negro) .....	16
	Comprobación y cancelación de trabajos en espera .....	16
	Información general de sondeo .....	17
	Transmisión por sondeo (solo en blanco y negro) .....	17

<b>4</b>	<b>Recepción de un fax</b>	<b>18</b>
	Recepción en memoria (solo en blanco y negro) .....	18
	Recepción de faxes en la memoria cuando la bandeja de papel está vacía .....	18
	Reenvío de fax .....	18
	Aviso de fax (solo EE. UU.) .....	19
	Almacenado de fax .....	20
	Impresión de un fax desde la memoria .....	20
	Recibir PC Fax (solo Windows®) .....	21
	Desactivación de las operaciones de recepción en memoria .....	22
	Cambio de las operaciones de recepción en memoria .....	22
	Recuperación remota .....	23
	Configuración de un código de acceso remoto .....	23
	Uso del código de acceso remoto .....	23
	Comandos de fax remoto .....	24
	Recuperación de los mensajes de fax .....	25
	Cambio del número de reenvío de faxes .....	25
	Operaciones adicionales de recepción .....	26
	Impresión de faxes entrantes reducidos .....	26
	Recepción de un fax al final de la conversación .....	26
	Información general de sondeo .....	27
	Recepción por sondeo .....	27
<b>5</b>	<b>Marcación y almacenamiento de números</b>	<b>29</b>
	Operaciones de voz .....	29
	Tonos o Pulsos (Solo Canadá) .....	29
	Modo Fax/Tel .....	29
	ID de llamada .....	29
	Consideraciones de línea especiales (solo EE. UU.) .....	30
	Operaciones adicionales de marcación .....	32
	Llamada saliente .....	32
	Historial de ID de llamada .....	32
	Marcación de códigos de acceso y números de tarjetas de crédito .....	33
	Formas adicionales para almacenar números .....	34
	Almacenamiento de números de Marcación rápida a partir de llamadas salientes .....	34
	Almacenamiento de números de Marcación rápida a partir del historial de ID de llamada .....	35
	Configuración de grupos para multienvío .....	36
<b>6</b>	<b>Impresión de informes</b>	<b>38</b>
	Informes de fax .....	38
	Informe Verificación de la transmisión .....	38
	Diario del fax (informe de actividad) .....	38
	Informes .....	39
	Cómo imprimir un informe .....	39

---

## **7      Cómo hacer copias      40**

---

Configuración de copia .....	40
Detención de la copia .....	40
Cambio de calidad de la copia .....	40
Ampliación o reducción de la imagen copiada .....	41
Cómo hacer copias N en 1 o un póster (Formato de página) .....	42
Copia 2 en 1 (ID) .....	43
Ordenación de copias utilizando la unidad ADF .....	44
Ajuste de la densidad .....	44
Ahorro tinta .....	45
Copia en papel fino .....	45
Copia libro .....	46
Copia marca agua .....	46
Copia dúplex (2 caras) .....	48
Establecimiento de configuraciones favoritas .....	49

## **8      PhotoCapture Center™: impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB      51**

---

Operaciones de PhotoCapture Center™ .....	51
Tarjetas de memoria, unidades de memoria flash USB y estructuras de carpetas .....	51
Impresión de vídeos .....	52
Impresión de imágenes .....	52
Imprimir índice (en miniatura) .....	52
Impresión de fotografías .....	53
Mejorar fotos .....	54
Impresión DPOF .....	56
Configuración de impresión de PhotoCapture Center™ .....	57
Calidad de impresión .....	57
Opciones de papel .....	57
Ajuste de brillo, contraste y color .....	58
Recortar .....	59
Impresión sin bordes .....	60
Imprimir fecha .....	60
Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada .....	60
Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas de fábrica .....	60
Escaneo a tarjeta de memoria o unidad de memoria flash USB .....	61
Recorte automático .....	61
Cómo ajustar una nueva configuración predeterminada .....	62
Cómo restablecer la configuración predeterminada de fábrica .....	63

## **9      Impresión de fotografías desde una cámara      64**

---

Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge .....	64
Requisitos de PictBridge .....	64
Configuración de su cámara digital .....	65
Impresión de imágenes .....	66
Impresión DPOF .....	66

Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge) .....	67
Impresión de imágenes .....	67

---

<b>A</b>	<b>Mantenimiento rutinario</b>	<b>68</b>
----------	--------------------------------	-----------

---

Limpieza y comprobación del equipo .....	68
Limpieza de la parte exterior del equipo .....	68
Limpieza de la placa de impresión del equipo .....	69
Limpieza de los rodillos de alimentación del papel .....	70
Limpieza de los rodillos de recogida de papel .....	71
Comprobación del volumen de tinta .....	72
Embalaje y transporte del equipo .....	72

---

<b>B</b>	<b>Glosario</b>	<b>75</b>
----------	-----------------	-----------

---

---

<b>C</b>	<b>Índice</b>	<b>80</b>
----------	---------------	-----------

---

## NOTA IMPORTANTE

- Si no se especifica lo contrario, en este manual se utilizan los mensajes en la pantalla LCD del modelo MFC-J825DW.
- La mayoría de las ilustraciones de esta Guía del usuario corresponden al modelo MFC-J825DW.

## Almacenamiento en memoria

La configuración de los menús se almacena de forma permanente y no se perderá en caso de producirse un corte del suministro eléctrico. La configuración temporal (por ejemplo, el Modo satélite) se perderá. Si ha seleccionado `Ajus.Nuev.Predet` (`Ajustr nuevo predetermin.`) para sus configuraciones favoritas de **FAX**, **SCAN (ESCÁNER)** y **PHOTO (FOTO)**, estas configuraciones no se perderán. Asimismo, durante un corte del suministro eléctrico, el equipo conservará la fecha y la hora y los trabajos de fax programados por temporizador (por ejemplo, los faxes diferido) durante 24 horas aproximadamente.

## Configuración del volumen

### Volumen del timbre

Puede seleccionar un intervalo de niveles de volumen de timbre, de `Alto` a `No`. El equipo mantendrá el nuevo ajuste predeterminado hasta que lo cambie.

### Configuración del volumen del timbre desde el menú

- 1 Pulse `Menú`.
- 2 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Config. gral.`
- 3 Pulse `Config. gral.`
- 4 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Volumen.`
- 5 Pulse `Volumen.`
- 6 Pulse `Timbre.`
- 7 Pulse `Bajo`, `Medio`, `Alto` o `No`.
- 8 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Volumen de la alarma

Cuando la alarma esté activada, el equipo emitirá un pitido cada vez que pulse un botón o cometa un error, así como al finalizar el envío o la recepción de un fax.

Puede seleccionar varios niveles de volumen de la alarma, de Alto a No.



- 1 Pulse Menú.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 3 Pulse Config. gral.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Volumen.
- 5 Pulse Volumen.
- 6 Pulse Alarma.
- 7 Pulse Bajo, Medio, Alto o No.
- 8 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Volumen del altavoz

Puede seleccionar varios niveles de volumen del altavoz, de Alto a No.

- 1 Pulse Menú.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 3 Pulse Config. gral.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Volumen.
- 5 Pulse Volumen.
- 6 Pulse Altavoz.
- 7 Pulse Bajo, Medio, Alto o No.
- 8 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

También puede ajustar el volumen del altavoz pulsando **Hook (Teléfono)**.

- 1 Pulse **Hook (Teléfono)** en el panel de control.
- 2 Pulse ◀ o ▶ en la pantalla táctil para mostrar el botón Volumen.
- 3 Pulse Volumen.
- 4 Pulse  o  en la pantalla táctil. Cada vez que se pulsa el botón, cambia el volumen al siguiente ajuste. Pulse OK.
- 5 Pulse **Hook (Teléfono)**.



## Horario de verano automático (solo EE. UU.)

Puede configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano. De este modo, el horario se adelanta una hora en primavera y se retrasa una hora en otoño. Asegúrese de haber configurado la fecha y la hora correctamente en la configuración Fecha y hora.

La configuración predeterminada de fábrica es No, de modo que tendrá que activar el horario de verano automático de la siguiente manera.

- 1 Pulse Menú.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 3 Pulse Config. gral.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Luz día auto.
- 5 Pulse Luz día auto.
- 6 Pulse Sí (o No).
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Cambio de hora (solo para países latinoamericanos)

Por medio de esta función, el reloj del equipo adelantará o atrasará una hora.

- 1 Pulse Menú.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 3 Pulse Config. gral.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Cambiar hora.
- 5 Pulse Cambiar hora.
- 6 Pulse Sí (o No).
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Modo espera

Puede seleccionar cuánto tiempo debe estar inactivo el equipo (60 minutos como máximo) antes de entrar en el modo espera. El temporizador se reiniciará si se realiza cualquier operación en el equipo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Config. gral.**
- 3 Pulse **Config. gral.**
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Modo espera**.
- 5 Pulse **Modo espera**.
- 6 Pulse **1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min o 60 min** para seleccionar el tiempo durante el cual el equipo permanecerá inactivo antes de acceder al modo espera.
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Pantalla LCD

### Configuración del brillo de la retroiluminación

---

Puede ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD. Si tiene problemas para leer la pantalla LCD, pruebe a cambiar la configuración del brillo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Config. gral.**
- 3 Pulse **Config. gral.**
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Configur. LCD**.
- 5 Pulse **Configur. LCD**.
- 6 Pulse **Retroiluminac.**
- 7 Pulse **Claro, Medio u Oscuro**.
- 8 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Configuración del temporizador atenuado para la retroiluminación

Puede configurar cuánto tiempo permanece encendida la retroiluminación de la pantalla LCD después de volver a la pantalla Preparado.

- 1 Pulse Menú.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 3 Pulse Config. gral.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Configur. LCD.
- 5 Pulse Configur. LCD.
- 6 Pulse Temporiz.atenu.
- 7 Pulse 10 seg, 20 seg, 30 seg o No.
- 8 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Modo Temporizador

El equipo dispone de cuatro botones de modos temporales en el panel de control: **FAX**, **SCAN (ESCÁNER)**, **COPY (COPIA)** y **PHOTO (FOTO)**. Se puede cambiar el tiempo que debe tardar el equipo para volver al modo FAX después de la última operación de escaneo, copia o PhotoCapture. Si selecciona **No**, el equipo se mantiene en el último modo utilizado.



- 1 Pulse Menú.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Config. gral.
- 3 Pulse Config. gral.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Temporiz. modo.
- 5 Pulse Temporiz. modo.
- 6 Pulse 0 Seg., 30 seg, 1 min, 2 min, 5 min o No.
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Seguridad de la memoria

Con la función Seguridad de la memoria se puede impedir el acceso no autorizado al equipo. No podrá continuar programando faxes diferidos o trabajos de sondeo. No obstante, todos los faxes diferidos preprogramados se enviarán incluso si activa la función Seguridad de la memoria, para que no se pierdan.

Mientras la función Seguridad de la memoria está activada, están disponibles las operaciones siguientes:

- Recepción de faxes en la memoria (limitada por la capacidad de la memoria)
- Reenvío de faxes (si Reenvío fax ya estaba activado)
- Aviso de fax (si Paginación ya estaba activada)
- Recuperación remota (si Almacenado fax ya estaba activado)

Mientras la función Seguridad de la memoria está activada, las operaciones siguientes NO están disponibles:

- Impresión de faxes recibidos
- Envío de faxes
- Copia
- Impresión a PC
- Escaneo
- PhotoCapture
- Recibir PC Fax
- Operación desde el panel de control



### Nota

- Para imprimir los faxes almacenados en la memoria, deberá desactivar la función Seguridad de la memoria.
- Deberá desactivar Recibir PC Fax para poder activar Seguridad de la memoria.
- Si olvida la contraseña de Seguridad de la memoria, llame al Servicio de atención al cliente de Brother.  
(>>>Guía básica del usuario: *Números de Brother*)

## Definición y cambio de la contraseña de Seguridad de la memoria



### Nota

Si ya ha definido la contraseña, no es necesario volver a hacerlo.

## Definición de una contraseña por primera vez

Anote cuidadosamente la contraseña.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 3 Pulse **Fax**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Varios**.
- 5 Pulse **Varios**.
- 6 Pulse **Segur. memoria**.
- 7 Introduzca un número de 4 dígitos para la contraseña pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse **OK**.

- 8 Cuando en la pantalla LCD se muestre `Verif clave:`, vuelva a introducir la contraseña pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse `OK`.
- 9 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

### Cambio de la contraseña de Seguridad de la memoria

- 1 Pulse `Menú`.
- 2 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax`.
- 3 Pulse `Fax`.
- 4 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios`.
- 5 Pulse `Varios`.
- 6 Pulse `Segur. memoria`.
- 7 Pulse `Configurar clave`.
- 8 Introduzca el número de 4 dígitos registrado para la contraseña actual pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse `OK`.
- 9 Introduzca un número de 4 dígitos para una nueva contraseña pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse `OK`.
- 10 Cuando en la pantalla LCD se muestre `Verif clave:`, vuelva a introducir la nueva contraseña pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse `OK`.
- 11 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Activación y desactivación de la función Seguridad de la memoria

### Activación de Seguridad de la memoria

- 1 Pulse `Menú`.
- 2 Pulse `▲` o `▼` para seleccionar `Fax`.
- 3 Pulse `Fax`.
- 4 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Varios`.
- 5 Pulse `Varios`.
- 6 Pulse `Segur. memoria`.
- 7 Pulse `Conf. seguridad`.
- 8 Introduzca la contraseña de 4 dígitos registrada pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse `OK`.  
El equipo pasa al modo fuera de línea y en la pantalla se muestra `Seguridad memoria`.



#### Nota

Si se produce un corte del suministro eléctrico, los datos se conservarán en la memoria durante 24 horas aproximadamente.

## Desactivación de Seguridad de la memoria

- 1 Pulse **Desbloq.**
- 2 Introduzca la contraseña de 4 dígitos registrada pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse **OK.**  
La función Seguridad de la memoria se desactiva automáticamente.



### Nota

---

Si introduce una contraseña incorrecta, en la pantalla LCD se muestra **Clave errónea** y permanece fuera de línea. El equipo permanecerá en el modo seguro hasta que se introduzca la contraseña registrada.

---

## Opciones adicionales de envío

### Envío de faxes con múltiples configuraciones

Al enviar un fax, puede seleccionar una combinación de configuraciones, como Resolución de fax, Contraste, Tmñ área escan., Transmis. en tiempo real y Vista previa.


También puede seleccionar:

Histor. llam., Marc. rápida, Multienvío, Fax diferido, Transmisión por lotes, Transmisión por sondeo, Recepción por sondeo, Modo satélite, Ajustr nuevo predetermin. y Restaurar predetermin.

Algunas configuraciones solo están disponibles al enviar faxes en blanco y negro.

1 Pulse  (FAX).

En la pantalla LCD aparecerá:



- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar una configuración que desee cambiar. Cuando aparezca la configuración, púselas.
- 3 Pulse una opción.
- 4 Repita los pasos del 2 al 3 para cambiar más configuraciones.

### Nota

- La mayoría de los ajustes son temporales y el equipo vuelve a la configuración predeterminada después de enviar un fax.
- Puede guardar algunas de las configuraciones que use más a menudo. Para ello puede seleccionarlas como predeterminadas. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique. (Consulte *Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada* >> página 11).


## Detener el envío de faxes

Para detener el envío de faxes, pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Contraste

Si el documento es demasiado claro o demasiado oscuro, es posible que desee ajustar el contraste. En la mayoría de documentos, se puede utilizar la configuración predeterminada **Automático**. Esta configuración selecciona automáticamente el contraste adecuado para el documento.

Seleccione **Claro** al enviar un documento claro. Seleccione **Oscuro** al enviar un documento oscuro.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Contraste**.
- 3 Pulse **Contraste**.
- 4 Pulse **Automático, Claro u Oscuro**.




**Nota**

Independientemente de que seleccione **Claro** o bien **Oscuro**, el equipo enviará el fax utilizando la configuración **Automático** en cualquiera de las siguientes condiciones:

- Cuando envíe un fax en color.
- Cuando seleccione la resolución de fax **Foto**.

## Cambio de la resolución del fax

La calidad de un fax se puede mejorar cambiando su resolución.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Resolución de fax**.
- 3 Pulse **Resolución de fax**.
- 4 Pulse la resolución que desee.



**Nota**

Existen cuatro configuraciones de resolución diferentes para faxes en blanco y negro y dos para faxes en color.

Blanco y negro	
Estándar	Opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Opción idónea para letra pequeña; la velocidad de transmisión es un poco más lenta que la de la resolución Estándar.
Superfina	Opción idónea para letra pequeña o gráficos; la velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Fina.
Foto	Utilice esta opción si el documento contiene distintas tonalidades de gris o es una fotografía. La velocidad de transmisión de Foto es la más lenta.


Color	
Estándar	Opción más idónea para la mayoría de los documentos mecanografiados.
Fina	Utilice esta opción cuando el documento sea una fotografía. La velocidad de transmisión es más lenta que la de la resolución Estándar.

Si selecciona **Superfina** o **Foto** y utiliza el botón **Color Start (Inicio Color)** para enviar un fax, el equipo enviará el fax utilizando la configuración **Fina**.




## Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada

Puede guardar la configuración de fax de Resolución de fax, Contraste, Tmñ área escan., Vista previa y Transmis. en tiempo real que utilice más a menudo como predeterminada. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la configuración que desee cambiar y, a continuación, pulse la nueva opción.  
  
Repita este paso para cada configuración que desee cambiar.
- 3 Después de cambiar la última configuración, pulse ◀ o ▶ para mostrar Ajustr nuevo predetermin.
- 4 Pulse Ajustr nuevo predetermin.
- 5 Pulse Sí.
- 6 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Restablecimiento de las configuraciones de fax predeterminadas de fábrica

Puede restablecer todas las configuraciones de fax que haya cambiado a las predeterminadas de fábrica. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Restaurar predetermin.
- 3 Pulse Restaurar predetermin.
- 4 Pulse Sí.
- 5 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Operaciones adicionales de envío


### Envío de un fax manualmente

La transmisión manual permite oír la marcación, el timbre y los tonos de recepción del fax durante el envío de un fax.



#### Nota

Para enviar un fax de varias páginas, utilice la unidad ADF.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Cargue el documento.
- 3 (Solo EE. UU.) Para escuchar el tono de marcación, pulse **Hook**.
- 4 Marque el número de fax.



#### Nota


(Solo países latinoamericanos)  
Marque el número de fax con el teléfono externo.

- 5 Cuando oiga el tono de fax, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.  
Si está utilizando el cristal de escaneo, pulse **Enviar** en la pantalla táctil para enviar el fax.

### Envío de un fax al final de una conversación

Al final de una conversación, puede enviar un fax al interlocutor antes de colgar.

- 1 Pida al interlocutor que espere a que se escuchen los tonos de fax (pitidos) y, a continuación, pulse el botón **Inicio** o **Enviar** antes de colgar.

- 2 Pulse  (FAX).
- 3 Cargue el documento.
- 4 Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.
  - Si está utilizando el cristal de escaneo, pulse **Enviar** para enviar el fax.
- 5 Cuelgue el auricular del teléfono externo.

### Acceso doble (solo en blanco y negro)

Es posible marcar un número y comenzar a escanear el fax en la memoria, incluso cuando el equipo está enviando desde la memoria, recibiendo faxes o imprimiendo datos del PC. En la pantalla LCD se muestra el nuevo número de trabajo.

El número de páginas que puede escanear para que queden guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información que contengan.



#### Nota

Si aparece el mensaje **Sin memoria** al escanear un documento, pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)** para cancelar o **Black Start (Inicio Negro)** para enviar las páginas escaneadas.

### Multienvío (solo en blanco y negro)

Se entiende por multienvío el envío automático del mismo mensaje de fax a más de un número de fax. Puede incluir números de grupo, números de Marcación rápida y un máximo de 50 números marcados manualmente en el mismo multienvío.



Una vez finalizado el multienvío, se imprimirá un informe de este.

## Antes de iniciar el multienvío

Los números de Marcación rápida deben almacenarse primero en la memoria del equipo para que puedan utilizarse en un multienvío. (►►Guía básica del usuario: *Almacenamiento de números de Marcación rápida*)

Los números de grupo también deben almacenarse primero en la memoria del equipo para que puedan utilizarse en un multienvío. En los números de grupo se incluyen muchos números de Marcación rápida almacenados que simplifican la marcación. (Consulte *Configuración de grupos para multienvío* ►► página 36).

## Cómo hacer un multienvío de un fax

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configuración avanzada.
- 4 Pulse Configuración avanzada.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Multienvío.
- 6 Pulse Multienvío.
- 7 Puede añadir números al multienvío de las siguientes maneras:
  - Pulse Añadir número e introduzca un número pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse OK.
  - Pulse Marcación rápida.  
Pulse  para buscar por orden alfabético o por orden numérico. Pulse las localizaciones a las que desea enviar un fax.  
Pulse OK.

- 8 Cuando haya introducido todos los números de fax, mediante la repetición del paso 7, pulse OK.

- 9 Pulse **Black Start (Inicio Negro)**.

### Envío de faxes desde la unidad ADF

- El equipo comienza a escanear y a enviar el documento.

### Envío de faxes desde el cristal de escaneo

Cuando en la pantalla LCD se le pregunte *Siguiente página?*, realice una de las acciones siguientes:

- Para enviar una sola página, pulse No (o pulse **Black Start (Inicio Negro)** de nuevo).

El equipo comienza a enviar el documento.

- Para enviar más de una página, pulse Sí y coloque la siguiente página en el cristal de escaneo.

Pulse **Black Start (Inicio Negro)**.

El equipo comenzará a escanear la página. (Repita este paso para cada página adicional).



### Nota

- Si no ha utilizado ninguno de los números de grupo, puede realizar un multienvío de hasta 250 números de fax diferentes.
- La memoria disponible del equipo dependerá de los tipos de trabajos en la memoria y el número de localizaciones utilizadas para el multienvío. Si realiza un multienvío al máximo de números posibles, no podrá utilizar el acceso doble ni el fax diferido.
- Si se muestra el mensaje *Sin memoria*, pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)** para detener el trabajo. Si se ha escaneado más de una página, pulse **Black Start (Inicio Negro)** para enviar la parte que esté en la memoria del equipo.



## Cancelación de un multienvío en curso

- 1 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para cancelar todo el multienvío, pulse `Emisión completa`. Vaya al paso 3.
  - Para cancelar el trabajo actual, pulse el botón que muestre el número que se está marcando. Vaya al paso 4.
  - Para salir sin cancelar, pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.
- 3 Cuando la pantalla LCD le pregunte si desea cancelar todo el multienvío, realice una de las siguientes acciones:
  - Pulse `Sí` para confirmar.
  - Para salir sin cancelar, pulse `No` o **Stop/Exit (Detener/Salir)**.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para cancelar el trabajo actual, pulse `Sí`.
  - Para salir sin cancelar, pulse `No` o **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Transmisión en tiempo real

Al enviar un fax, el equipo escaneará el documento en la memoria antes de enviarlo. Seguidamente, en cuanto la línea telefónica esté libre, el equipo comenzará el proceso de marcación y envío.

A veces, es posible que quiera enviar un documento importante inmediatamente, sin esperar a la transmisión desde la memoria. Para ello, active `Transmis. en tiempo real`.

- 1 Pulse  (**FAX**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse `◀ o ▶` para mostrar `Configuración avanzada`.
- 4 Pulse `Configuración avanzada`.
- 5 Pulse `▲ o ▼` para mostrar `Transmis. en tiempo real`.
- 6 Pulse `Transmis. en tiempo real`.
- 7 Pulse `Sí`.
- 8 Pulse .





### Nota

- Si está enviando un fax en color o si la memoria está llena y está enviando un fax en blanco y negro desde la unidad ADF, el equipo enviará el documento en tiempo real (incluso si la opción `Transmis. en tiempo real` está configurada como `No`). Los faxes del cristal de escaneo no se pueden enviar hasta que no borre algunos datos de la memoria.
- Durante la transmisión en tiempo real, la función de remarcación automática no funciona al utilizar el cristal de escaneo.


## Modo satélite

Si tiene problemas para enviar un fax al extranjero debido a posibles interferencias en la línea telefónica, recomendamos activar el modo satélite. Después de enviar un fax con esta función, esta se desactivará automáticamente.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configuración avanzada.
- 4 Pulse Configuración avanzada.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Modo satélite.
- 6 Pulse Modo satélite.
- 7 Pulse Sí (o No).
- 8 Pulse .

## Fax diferido (solo en blanco y negro)

Puede almacenar en la memoria hasta 50 faxes que se vayan a enviar en 24 horas. Estos faxes se enviarán en el momento del día que introduzca en el paso 8.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configuración avanzada.
- 4 Pulse Configuración avanzada.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax diferido.
- 6 Pulse Fax diferido.
- 7 Pulse Sí.
- 8 Introduzca la hora a la que desee que se envíe el fax (en formato de 24 horas) mediante los botones que aparecen en la pantalla táctil.  
(Por ejemplo: introduzca 19:45 si desea que se envíe a las ocho menos cuarto de la tarde).  
Pulse OK.




### Nota

- Cuando seleccione Reloj 12 h en la configuración Fecha y hora, introduzca la hora en formato de 12 horas. (Solo EE. UU.)
- El número de páginas que puede escanear para que queden guardadas en la memoria dependerá de la cantidad de información que contengan.

## Transmisión Diferida por Lotes (solo en blanco y negro)

Para enviar los faxes diferidos, el equipo debe ahorrar tiempo ordenando antes los faxes en la memoria por destino y hora programada. Todos los faxes diferidos que estén programados para enviarse al mismo tiempo y al mismo número se enviarán como un solo fax para ahorrar tiempo de transmisión.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configuración avanzada.
- 3 Pulse Configuración avanzada.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Transmisión por lotes.
- 5 Pulse Transmisión por lotes.
- 6 Pulse Sí.
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Comprobación y cancelación de trabajos en espera

Puede verificar los trabajos que continúan en la memoria en espera de ser enviados y cancelar un trabajo. (Si no existe ningún trabajo pendiente, la pantalla LCD muestra el mensaje Ningún trabajo).

- 1 Pulse Menú.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Fax.
- 3 Pulse Fax.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Trab restantes.
- 5 Pulse Trab restantes. En la pantalla LCD aparecerán los trabajos en espera.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por los trabajos y pulse el trabajo que desee cancelar. Pulse OK.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para cancelar, pulse Sí. Si desea cancelar otro trabajo, vaya al paso 6.
  - Para salir sin cancelar, pulse No.
- 8 Cuando haya finalizado, pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Información general de sondeo


El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted y que ellos paguen la llamada. También le permite llamar al equipo de fax de otras personas y recibir un fax desde este, pagando usted por la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con esta función de sondeo.

### Transmisión por sondeo (solo en blanco y negro)

La transmisión por sondeo le permite configurar el equipo para que retenga un documento de manera que otro equipo pueda llamar y recuperarlo.

El documento se almacena y puede ser recuperado por cualquier otro equipo de fax mientras no lo borre de la memoria. (Consulte *Comprobación y cancelación de trabajos en espera* >> página 16).

### Configuración de la transmisión por sondeo

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configuración avanzada.
- 4 Pulse Configuración avanzada.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Transmisión por sondeo.
- 6 Pulse Transmisión por sondeo.

- 7 (EE. UU.)  
Pulse **Sí** (o **No**).  
(países latinoamericanos)  
Pulse **Estándar** o **Seguro**.  
Si ha pulsado **Seguro**, introduzca un número de 4 dígitos para la contraseña y, a continuación, pulse **OK**.
- 8 Pulse ◀ o ▶ para mostrar cualquier configuración que desee cambiar y púlsela. A continuación, seleccione su opción. Después de aceptar cada configuración, puede seguir cambiando más ajustes.
- 9 Pulse **Black Start (Inicio Negro)**.
- 10 Si utiliza el cristal de escaneo, la pantalla LCD le pedirá que seleccione una de las opciones siguientes:
  - Pulse **Sí** para escanear otra página. Vaya al paso 11.
  - Pulse **No** o **Black Start (Inicio Negro)** para enviar el documento.
- 11 Coloque la página siguiente en el cristal de escaneo y pulse **Black Start (Inicio Negro)**. Repita los pasos 10 y 11 para cada página adicional. El equipo enviará el fax automáticamente.

## Recepción en memoria (solo en blanco y negro)

Solo puede utilizar una operación de recepción en memoria cada vez:

- Reenvío de fax
- Aviso de fax
- Almacenado de fax
- Recibir PC Fax
- Desactivado

Puede cambiar la opción seleccionada en cualquier momento. Si los faxes recibidos aún se encuentran en la memoria del equipo cuando cambie la operación de recepción en memoria, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD. (Consulte *Cambio de las operaciones de recepción en memoria* >> página 22).

## Recepción de faxes en la memoria cuando la bandeja de papel está vacía

En cuanto la bandeja de papel se quede vacía durante la recepción de un fax, la pantalla LCD mostrará el mensaje *Comprobar papel*. Debe poner papel en la bandeja de papel. ( >> Guía básica del usuario: *Carga de papel y otros soportes de impresión*)

Si no coloca papel en la bandeja, el equipo seguirá recibiendo el fax y almacenando en memoria el resto de páginas, siempre y cuando haya disponible memoria suficiente.

Los próximos faxes entrantes también se almacenarán en memoria hasta que esta esté llena. Cuando la memoria esté llena, el equipo dejará automáticamente de responder a las llamadas. Para imprimir los faxes, coloque papel nuevo en la bandeja.

## Reenvío de fax

Cuando se selecciona Reenvío de faxes, el equipo almacena el fax recibido en la memoria. El equipo marcará el número de fax que haya programado y reenviará el fax.

- 1 Pulse *Menú*.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar *Fax*.
- 3 Pulse *Fax*.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar *Conf. recepción*.
- 5 Pulse *Conf. recepción*.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar *Recep. memoria*.
- 7 Pulse *Recep. memoria*.
- 8 Pulse *Reenvío fax*.
- 9 Introduzca el número de reenvío (20 dígitos como máximo) pulsando los botones que aparecen en la pantalla táctil.  
Pulse *OK*.
- 10 Pulse *Impr. faxes: Sí* o *Impr. faxes: No*.



**! IMPORTANTE**

- Si selecciona *Impr. faxes: Sí*, el equipo también imprimirá el fax en su equipo para que tenga una copia. Esta es una función de seguridad por si se produce un corte del suministro eléctrico antes de que se reenvíe el fax o un problema en el equipo receptor.
- Al recibir faxes en color, el equipo imprime los faxes en color pero no los envía al número de reenvío que haya programado.

**11** Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

**Aviso de fax (solo EE. UU.)**

Cuando se selecciona Aviso de fax, el equipo marca el número de teléfono móvil o del localizador que ha programado. Esto activa su teléfono móvil o localizador de manera que sabrá que tiene un mensaje de fax en la memoria.

Si ha configurado Aviso de fax, se imprimirá automáticamente una copia de seguridad del fax recibido en el equipo.

- 1** Pulse *Menú*.
- 2** Pulse **▲** o **▼** para mostrar *Fax*.
- 3** Pulse *Fax*.
- 4** Pulse **▲** o **▼** para mostrar *Conf. recepción*.
- 5** Pulse *Conf. recepción*.
- 6** Pulse **▲** o **▼** para mostrar *Recep. memoria*.
- 7** Pulse *Recep. memoria*.
- 8** Pulse *Aviso de fax*.

**9** Introduzca el número de teléfono móvil o del localizador seguido de # # (hasta 20 dígitos).

Pulse *OK*.

No introduzca el código de área si es el mismo que el de su equipo.

Por ejemplo, pulse:

1 8 0 0 5 5 5 1 2 3 4 # #.

**10** Realice una de las siguientes acciones:

- Si al programar el número de teléfono móvil no se requiere PIN, pulse *OK*.
- Si el localizador requiere un PIN, introdúzcalo, pulse #, pulse *Pausa y*, a continuación, introduzca el número de fax seguido de # #.

Pulse *OK*.

Por ejemplo, pulse:

1 2 3 4 5 # *Pausa y* 1 8 0 0 5 5 5 6 7 8 9 # #

- Si no requiere PIN, pulse:

*Pausa y*, a continuación, introduzca el número de fax seguido de # #.

Pulse *OK*.

Por ejemplo, pulse:

*Pausa y* 1 8 0 0 5 5 5 6 7 8 9 # #

**11** Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

**Nota**

No puede cambiar un número de localizador o PIN de forma remota.

## Almacenado de fax

---

Si selecciona Almacenado fax, el equipo almacena los faxes recibidos en la memoria. Podrá recuperar los faxes desde otra ubicación mediante los comandos de recuperación remota.

Si ha activado Almacenado fax, se imprimirá automáticamente una copia de seguridad en el equipo.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 3 Pulse **Fax**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf.recepción**.
- 5 Pulse **Conf.recepción**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. memoria**.
- 7 Pulse **Recep. memoria**.
- 8 Pulse **Almacenado fax**.
- 9 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



### Nota

---

Los faxes en color no pueden almacenarse en la memoria. Al recibir faxes en color, el equipo imprime dichos faxes en color.

---

## Impresión de un fax desde la memoria

---

Si ha seleccionado Aviso de fax o Almacenado de fax, puede imprimir un fax desde la memoria cuando usted esté en el equipo. (Consulte *Recepción en memoria (solo en blanco y negro)* >> página 18).

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 3 Pulse **Fax**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Impr. Fax (Imprimir doc.)**.
- 5 Pulse **Impr. Fax**.
- 6 Pulse **Black Start (Inicio Negro)**.
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



### Nota

---

Si imprime un fax desde la memoria, los datos del fax se borrarán.

---

## Recibir PC Fax (solo Windows®)

Si activa la opción Recibir PC Fax, el equipo almacenará los faxes recibidos en la memoria y los enviará a su ordenador de forma automática. Puede utilizar el ordenador para ver y almacenar estos faxes.

Incluso si tiene el ordenador apagado (como por la noche o durante los fines de semana), el equipo recibirá y almacenará los faxes en la memoria. El número de faxes recibidos que se guardan en la memoria aparecerá en la pantalla LCD.

Cuando inicie el ordenador y se ejecute el software de recepción PC-FAX, el equipo transferirá los faxes al ordenador automáticamente.

Para transferir los faxes recibidos al ordenador, debe ejecutar el software de recepción PC-FAX en el ordenador. (►►Guía del usuario de software: *Recepción PC-FAX*)

Si selecciona `Impr. faxes: Sí`, el equipo también imprimirá el fax.

- 1 Pulse `Menú`.
- 2 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fax`.
- 3 Pulse `Fax`.
- 4 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Conf.recepción`.
- 5 Pulse `Conf.recepción`.
- 6 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Recep. memoria`.
- 7 Pulse `Recep. memoria`.
- 8 Pulse `Recibir PC Fax`.
- 9 En la pantalla LCD se muestra el mensaje `Ejecute PC-Fax en su ordenador`. Pulse `OK`.

- 10 Pulse `<USB>` o, para usuarios de red, el nombre del PC en el que desee recibir los faxes.

- 11 Pulse `OK`.

- 12 Pulse `Impr. faxes: Sí` o `Impr. faxes: No`.

- 13 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



### Nota

- La función Recibir PC Fax no es compatible con Mac OS.
- Antes de configurar la función Recibir PC Fax, debe instalar el software MFL-Pro Suite en el ordenador. Asegúrese de que el ordenador está encendido y conectado. (►►Guía del usuario de software: *Recepción PC-FAX*)
- Si aparece un mensaje de error y el equipo no puede imprimir los faxes de la memoria, puede utilizar esta configuración para transferir los faxes al ordenador. (►►Guía básica del usuario: *Transferencia de faxes o del informe Diario del fax*)
- Al recibir faxes en color, el equipo imprime los faxes en color pero no los envía al ordenador.
- Para cambiar el PC de destino, repita los pasos del 1 al 13.

## Desactivación de las operaciones de recepción en memoria

---

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 3 Pulse **Fax**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf. recepción**.
- 5 Pulse **Conf. recepción**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recep. memoria**.
- 7 Pulse **Recep. memoria**.
- 8 Pulse **No**.
- 9 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



### Nota

---

La pantalla LCD ofrecerá más opciones si todavía hay faxes recibidos en la memoria del equipo. (Consulte *Cambio de las operaciones de recepción en memoria* >> página 22).

---

## Cambio de las operaciones de recepción en memoria

---

Si los faxes recibidos permanecen en la memoria del equipo cuando cambie las operaciones de recepción en memoria, la pantalla LCD mostrará una de las siguientes preguntas:

- ¿Borr todos fxs?  
(Borrar todo doc?)
- Imprimir faxes?
  - Si pulsa **Sí**, los faxes guardados en la memoria se borrarán o se imprimirán antes de efectuar los cambios de configuración. Si ya se ha impreso una copia de seguridad, no se volverá a imprimir.
  - Si pulsa **No**, los faxes de la memoria no se borrarán ni se imprimirán; tampoco se efectuarán los cambios de configuración.

Si quedan faxes recibidos en la memoria del equipo cuando cambie a **Recibir PC Fax** desde otra opción [Reenvío fax, Aviso de fax (solo EE. UU.) o Almacenado fax], pulse **▲** o **▼** para seleccionar el ordenador.

La pantalla LCD, mostrará la siguiente pregunta:

- **Enviar Fax a PC?**
  - Si pulsa **Sí**, los faxes de la memoria se enviarán al ordenador antes de efectuar los cambios de configuración. Se le preguntará si desea activar la impresión de seguridad. (Para obtener información detallada, consulte *Recibir PC Fax (solo Windows®)* >> página 21).
  - Si pulsa **No**, los faxes de la memoria no se borrarán ni se enviarán al ordenador; tampoco se efectuarán los cambios de configuración.

## Recuperación remota

Puede llamar al equipo desde cualquier teléfono o equipo de fax de marcación por tonos y, a continuación, utilizar el código de acceso remoto y los comandos remotos para recuperar los mensajes de fax.

### Configuración de un código de acceso remoto

El código de acceso remoto le permite realizar funciones de recuperación remota si se encuentra lejos de su equipo. Para poder utilizar las funciones de acceso remoto y de recuperación, deberá configurar su propio código. El código predeterminado de fábrica es el código inactivo (---\*).

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 3 Pulse **Fax**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Acceso remoto**.
- 5 Pulse **Acceso remoto**.
- 6 Introduzca un código de tres dígitos mediante los números comprendidos del 0 al 9, \*, o # pulsando los botones que aparecen en la pantalla táctil. Pulse **OK**.  
(El código predeterminado '\*' no se puede cambiar).



#### Nota

No utilice el mismo código que el Código de recepción de fax (\* 5 1) o Código de Contestación Telefónica (# 5 1).  
(►►Guía básica del usuario: *Uso de teléfonos externos y extensiones telefónicas*)

- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



#### Nota

Puede cambiar el código cuando desee, introduciendo uno nuevo. Para que el código quede inactivo, pulse **Borra** en el paso 6 para restablecer la configuración inactiva (---\*) y, a continuación, pulse **OK**.

### Uso del código de acceso remoto

- 1 Marque el número de fax desde un teléfono u otro equipo de fax de marcación por tonos.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de \*).
- 3 El equipo emite señales si se han recibido los mensajes:
  - **1 pitido largo: mensajes de fax**
  - **Ningún pitido: no hay mensajes**
- 4 Cuando el equipo emita dos pitidos cortos, introduzca un comando. El equipo se colgará si tarda más de 30 segundos en introducir un comando. El equipo pitará tres veces si introduce un comando no válido.
- 5 Pulse **9 0** para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue.



#### Nota

Si el equipo está configurado en el modo **Manual** y desea utilizar las funciones de recuperación remota, espere 100 segundos a partir de que comience a sonar y, a continuación, introduzca el código de acceso remoto en 30 segundos.

## Comandos de fax remoto

Siga los comandos indicados a continuación para tener acceso a las funciones cuando esté lejos del equipo. Cuando llame al equipo e introduzca el código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de \*), el sistema emitirá dos pitidos cortos, tras lo cual debe introducir un comando remoto.

Comandos remotos		Detalles del funcionamiento
95	<b>Cambio de la configuración de Reenvío de fax, Aviso de fax o Almacenado de fax</b>	
	1 Desactivado	Puede seleccionar No una vez que haya recuperado o borrado todos los mensajes.
	2 Reenvío de fax	Un pitido largo indicará que el cambio se ha aceptado. Si oye tres pitidos cortos, no es posible realizar cambios debido a que hay algún elemento que no se ha configurado (por ejemplo, no se ha registrado ningún número de reenvío de faxes o de aviso de fax). Para registrar el número de reenvío de faxes, introduzca 4. (Consulte <i>Cambio del número de reenvío de faxes</i> >> página 25). Una vez registrado el número, Reenvío de fax funcionará.
	3 Aviso de fax	
	4 Número de Reenvío de faxes	
6 Almacenado de fax		
96	<b>Recuperación de un fax</b>	
	2 Recuperación de todos los faxes	Introduzca el número de un equipo de fax remoto para recibir los mensajes de fax almacenados. (Consulte <i>Recuperación de los mensajes de fax</i> >> página 25).
	3 Borrado de faxes de la memoria	Si oye un pitido largo, los mensajes de fax se habrán borrado de la memoria.
97	<b>Comprobación del estado de recepción</b>	
	1 Fax	Puede comprobar si el equipo ha recibido algún fax. En caso afirmativo, oirá un pitido largo. En caso negativo, oirá tres pitidos cortos.
98	<b>Cambio del modo de recepción</b>	
	1 Contestador externo	Si oye un pitido largo, se ha aceptado el cambio.
	2 Fax/Tel	
3 Solo fax		
90	<b>Salir</b>	Pulse <b>9 0</b> para salir de la recuperación remota. Espere hasta escuchar un pitido largo y cuelgue el auricular.

## Recuperación de los mensajes de fax

Puede llamar a su equipo desde cualquier teléfono de marcación por tonos y enviar los mensajes de fax a otro equipo. Antes de utilizar esta función, debe activar la opción Almacenado de fax.

- 1 Marque su número de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de \*). Si oye un pitido largo, significa que tiene mensajes.
- 3 Si oye dos pitidos cortos, pulse **9 6 2**.
- 4 Espere hasta escuchar un pitido largo, introduzca el número (hasta 20 dígitos) del equipo de fax remoto al que desee enviar los mensajes de fax mediante el teclado de marcación, seguido de **# #**.



### Nota

No puede utilizar \* ni # como números de marcación. Sin embargo, pulse # si desea crear una pausa.

- 5 Cuelgue después de oír el pitido del equipo. Su equipo llamará al otro equipo de fax que, a continuación, imprimirá los mensajes de fax.

## Cambio del número de reenvío de faxes

Puede cambiar la configuración predeterminada del número de reenvío de faxes desde otro equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos.

- 1 Marque su número de fax.
- 2 Cuando el equipo conteste, introduzca inmediatamente su código de acceso remoto (3 dígitos seguidos de \*). Si oye un pitido largo, significa que tiene mensajes.
- 3 Si oye dos pitidos cortos, pulse **9 5 4**.
- 4 Espere hasta escuchar un pitido largo, introduzca el nuevo número (hasta 20 dígitos) del fax remoto al que desee reenviar los mensajes de fax mediante el teclado de marcación y, a continuación, introduzca **# #**.



### Nota

No puede utilizar \* ni # como números de marcación. Sin embargo, pulse # si desea crear una pausa.

- 5 Pulse **9 0** para detener el acceso remoto cuando haya terminado.
- 6 Cuelgue después de oír el pitido del equipo.

## Operaciones adicionales de recepción

### Impresión de faxes entrantes reducidos

Si selecciona **Sí**, el equipo reduce automáticamente cada página del fax entrante para adaptarlo a una página de papel de tamaño Carta, Legal o A4. El equipo calcula el porcentaje de reducción mediante el tamaño de página del fax y la configuración Tamaño papel. (►►Guía básica del usuario: *Tamaño de papel*)

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 3 Pulse **Fax**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Conf. recepción**.
- 5 Pulse **Conf. recepción**.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Reducción auto**.
- 7 Pulse **Reducción auto**.
- 8 Pulse **Sí** (o **No**).
- 9 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

### Recepción de un fax al final de la conversación

Al final de la conversación, puede pedir al interlocutor que le envíe información por fax antes de colgar.

- 1 Pida al interlocutor que coloque el documento en su equipo y que pulse el botón **Inicio** o **Enviar**.
- 2 Cuando oiga los tonos CNG (repetición de pitidos lentos) del otro equipo, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.
- 3 Pulse **Recibir** para recibir el fax.
- 4 Cuelgue el auricular del teléfono externo.




## Información general de sondeo

El sondeo le permite configurar el equipo para que otras personas puedan recibir faxes de usted y que ellos paguen la llamada. También le permite llamar al equipo de fax de otras personas y recibir un fax desde este, pagando usted por la llamada. Es necesario configurar la función de sondeo en los dos equipos para que funcione. No todos los equipos de fax son compatibles con esta función de sondeo.

### Recepción por sondeo



La función Recepción por sondeo le permite llamar a otro equipo de fax para recibir un fax.

#### Configuración para la recepción por sondeo

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configuración avanzada.
- 3 Pulse Configuración avanzada.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recepción por sondeo.
- 5 Pulse Recepción por sondeo.
- 6 Pulse Sí (solo EE. UU.), Estándar (solo países latinoamericanos), Seguro (solo países latinoamericanos), Diferido (solo países latinoamericanos) (o No).
- 7 Introduzca el número de fax que desee sondear mediante Marcación rápida o el teclado de marcación del panel de control.
- 8 Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**. En la pantalla LCD aparecerá Marcando.

#### Sondeo secuencial (solo en blanco y negro)

El sondeo secuencial le permite solicitar documentos de varios equipos de fax en una sola operación. Una vez finalizada la operación, el equipo imprimirá el informe de sondeo secuencial.

- 1 Pulse  (FAX).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configuración avanzada.
- 3 Pulse Configuración avanzada.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Recepción por sondeo.
- 5 Pulse Recepción por sondeo.
- 6 Pulse Sí (solo EE. UU.), Estándar (solo países latinoamericanos), Seguro (solo países latinoamericanos), Diferido (solo países latinoamericanos) (o No).
- 7 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configuración avanzada.
- 8 Pulse Configuración avanzada.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Multienvío.
- 10 Pulse Multienvío.
- 11 Realice una de las siguientes acciones:
  - Pulse Añadir número e introduzca un número pulsando los botones de la pantalla táctil. Pulse OK.
  - Pulse Marcación rápida. Pulse  para realizar la selección por orden alfabético o por orden numérico. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un número. Pulse OK.

- 12 Cuando haya introducido todos los números de fax, mediante la repetición del paso 11, pulse **OK**.
- 13 Pulse **Black Start (Inicio Negro)**. El equipo realiza sondeos de cada número o número de grupo para un documento.

Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)** cuando el equipo esté marcando para cancelar el proceso de sondeo.

Para cancelar todos los trabajos de recepción por sondeo secuencial, consulte *Comprobación y cancelación de trabajos en espera* >> página 16.

### Cancelar una tarea de sondeo secuencial

- 1 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para cancelar todo el trabajo de sondeo secuencial, pulse *Sondeo sec. completo*. Vaya al paso 3.
  - Para cancelar el trabajo actual, pulse el botón que muestre el número que se está marcando. Vaya al paso 4.
  - Para salir sin cancelar, pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.
- 3 Cuando la pantalla LCD le pregunte si desea cancelar todo el trabajo de sondeo secuencial, realice una de las siguientes acciones:
  - Pulse *Sí* para confirmar.
  - Para salir sin cancelar, pulse *No* o **Stop/Exit (Detener/Salir)**.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para cancelar el trabajo actual, pulse *Sí*.
  - Para salir sin cancelar, pulse *No* o **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Operaciones de voz

Las llamadas de voz se pueden realizar a través de un teléfono externo mediante marcación manual.

### Tonos o Pulsos (Solo Canadá)

Si dispone de un servicio de marcación por pulsos, pero necesita enviar señales de tonos (como en operaciones de banca telefónica), siga las instrucciones que aparecen a continuación:

- 1 Pulse **Hook**.
- 2 Pulse **#** en el panel de control del equipo. Todos los dígitos marcados posteriormente enviarán señales de tonos.

Cuando termine la llamada, el equipo volverá al servicio de marcación por pulsos.

### Modo Fax/Tel

Si el equipo está en el modo Fax/Tel, utilizará el timbre F/T (semitimbre/doble timbre) para indicarle que debe contestar una llamada de voz.

Si se encuentra en la extensión telefónica, deberá descolgar el auricular antes de que transcurra el período configurado para el timbre F/T y, a continuación, pulsar **# 5 1** entre los semitimbres/dobles timbres. Si no hay nadie en la línea o si alguien quiere enviarle un fax, devuelva la llamada al equipo pulsando **\* 5 1**.

Si se encuentra en el equipo, descuelgue el auricular del teléfono externo y, a continuación, pulse **Hook (Teléfono)** para responder.

## ID de llamada

La función ID de llamada le permite utilizar el servicio de suscripción de identificación de llamadas ofrecido por muchas compañías telefónicas locales. Llame a su compañía telefónica para obtener más información. Con este servicio, aparece el número de teléfono, o el nombre si está disponible, de la persona que efectúa la llamada mientras suena la línea.

Después de sonar unos timbres, en la pantalla LCD, aparece el número de teléfono del interlocutor (y su nombre, si está disponible). Una vez que haya contestado a una llamada, desaparece la información de ID de llamada en la pantalla LCD, pero la información de la llamada permanece almacenada en la memoria de ID de llamada.

Puede ver la lista o seleccionar uno de estos números para enviarle un fax, añadirlo a Marcación rápida o borrarlo del historial. (Consulte *Historial de ID de llamada* >> página 32).

- Puede ver el número (o nombre).
- El mensaje **# no disp.** (ID desconoci.) indica que la llamada se originó fuera del área abarcada por el servicio de ID de llamada.
- El mensaje **Llam. privada** (Llama.privada) indica que el interlocutor ha bloqueado intencionadamente la transmisión de la información de ID de llamada.

Puede imprimir una lista con la información de las ID de llamadas recibidas en su equipo. (Consulte *Cómo imprimir un informe* >> página 39).



### Nota

- Es posible que esta función no esté disponible en determinadas áreas de EE. UU. y Canadá.
- El servicio de ID de llamada varía según las compañías. Llame a su compañía telefónica local para saber qué tipo de servicio está disponible en su área.

## Configuración de su código de área (solo EE. UU.)

Al devolver llamadas desde el historial de ID de llamada, el equipo marcará automáticamente “1” más el código de área para todas las llamadas. Si su plan de marcación local requiere que no se utilice “1” para las llamadas dentro de su código de área, introduzca su código de área en esta configuración. Con la configuración del código de área, las llamadas devueltas desde el historial de ID de llamada a los números *dentro* de su código de área, se marcarán utilizando 10 dígitos (código de área + número de 7 dígitos). Si su plan de marcación no sigue el sistema de marcación estándar 1 + código de área + número de 7 dígitos para llamar *fuera* de su código de área, puede tener problemas al devolver las llamadas automáticamente desde el historial de ID de llamada. Si este no es el procedimiento seguido por su plan de marcación, no podrá devolver llamadas automáticamente.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 3 Pulse **Fax**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Varios**.
- 5 Pulse **Varios**.
- 6 Pulse **Código de Área**.

- 7 Introduzca su código de área (número de 3 dígitos) y pulse **OK**.

- 8 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Consideraciones de línea especiales (solo EE. UU.)

### Traspaso de líneas telefónicas

Un sistema telefónico de traspaso es un grupo de dos o más líneas telefónicas separadas que pasan llamadas entrantes de una a otra si están ocupadas. Las llamadas se pasan o “traspasan” a la siguiente línea telefónica disponible en un orden predeterminado.

El equipo puede trabajar en un sistema de traspaso siempre que sea el último número en la secuencia, de modo que la llamada no pueda traspasarse más. No ponga el equipo en ninguno de los otros números; cuando las demás líneas están ocupadas y se recibe una segunda llamada de fax, esta se enviará a una línea que no tenga un equipo de fax. **El equipo funcionará mejor en una línea dedicada.**


### Sistema telefónico de dos líneas

Un sistema telefónico de dos líneas no es más que dos números de teléfono individuales en la misma toma de la pared. Los dos números de teléfono pueden estar en conexiones separadas (RJ11) o mezclados en una conexión (RJ14). El equipo debe estar enchufado en una conexión RJ11. Las conexiones RJ11 y RJ14 pueden tener el mismo tamaño y aspecto y ambas pueden contener cuatro cables (negro, rojo, verde, amarillo). Para probar el tipo de conexión, enchufe un teléfono de dos líneas y compruebe si puede acceder a ambas líneas. Si se puede, debe separar la línea para el equipo.

## Conversión de tomas telefónicas

Hay tres maneras de convertir una toma a una conexión RJ11. Las dos primeras maneras pueden requerir ayuda de la compañía telefónica. Puede cambiar las tomas de la pared de una conexión RJ14 a dos conexiones RJ11. O bien, puede tener una toma de pared RJ11 instalada y configurar como esclavo o saltar uno de los números de teléfono de la misma.


La tercera manera es la más fácil: comprar un adaptador triple. Puede enchufar un adaptador triple en una toma de pared RJ14. Este separa los cables en dos conexiones RJ11 independientes (línea 1, línea 2) y una tercera conexión RJ14 (líneas 1 y 2). Si el equipo está en la línea 1, enchufe el equipo en L1 del adaptador triple. Si el equipo está en la línea 2, enchúfelo en L2 del adaptador triple.



## Instalación del equipo, contestador externo de dos líneas y teléfono de dos líneas

Cuando está instalando un contestador automático (TAD) externo de dos líneas y un teléfono de dos líneas, se debe aislar el equipo en una línea en la toma de la pared y en el contestador automático. La conexión más común es poner el equipo en la línea 2, lo que se explica en los siguientes pasos. La parte posterior del contestador automático de dos líneas debe tener dos conexiones telefónicas: una denominada L1 o L1/L2 y la otra L2. Necesitará al menos tres cables de línea telefónica, uno que viene con el equipo y dos para el contestador automático externo de dos líneas. Necesitará un cuarto cable de línea si añade un teléfono de dos líneas.

- 1 Coloque el contestador automático de dos líneas y el teléfono de dos líneas cerca del equipo.
- 2 Enchufe un extremo del cable de línea telefónica del equipo en la conexión L2 del adaptador triple. Enchufe el otro extremo en la conexión LINE de la parte posterior del equipo.
- 3 Enchufe un extremo del primer cable de línea telefónica del contestador automático en la conexión L1 del adaptador triple. Enchufe el otro extremo en la conexión L1 o L1/L2 del contestador automático de dos líneas.
- 4 Enchufe un extremo del segundo cable de línea telefónica del contestador automático en la conexión L2 del contestador automático de dos líneas. Enchufe el otro extremo en la clavija EXT. de la parte izquierda del equipo.




- 1 Adaptador triple
- 2 Teléfono de dos líneas
- 3 Contestador automático externo de dos líneas
- 4 Equipo

Los teléfonos de dos líneas adicionales en otras tomas de pared no necesitan adaptadores. Hay dos maneras de añadir un teléfono de dos líneas a la toma de pared del equipo. Puede enchufar el cable de la línea telefónica de dos líneas en la conexión L1+L2 del adaptador triple. O bien, puede enchufar el teléfono de dos líneas en la conexión TEL del contestador automático de dos líneas.

## Operaciones adicionales de marcación

### Llamada saliente

Los últimos 30 números a los que haya enviado un fax se almacenarán en el historial de llamadas salientes. Puede seleccionar uno de estos números para enviarle un fax, añadirlo a Marcación rápida o bien, borrarlo del historial.

- 1 Pulse **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)**.  
También puede pulsar .
- 2 Pulse la pestaña `Llam. saliente`.
- 3 Pulse el número que desea.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para enviar un fax, pulse `Envíe un fax`.  
Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.
  - Si desea guardar el número, pulse `Más y`, a continuación, pulse `Añada a marc rápida`.  
(Consulte *Almacenamiento de números de Marcación rápida a partir de llamadas salientes* >> página 34).
  - Si desea eliminar el número de la lista del historial de llamadas salientes, pulse `Más y`, a continuación, pulse `Eliminar`.  
Pulse `Sí` para confirmar.  
Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

### Historial de ID de llamada


Esta función necesita el servicio de suscripción de ID de llamada ofrecido por muchas compañías telefónicas locales. (Consulte *ID de llamada* >> página 29).

Los números, o nombres si están disponibles, de los últimos 30 faxes y llamadas telefónicas recibidos se almacenarán en el historial de ID de llamada. Puede ver la lista o seleccionar uno de estos números para enviarle un fax, añadirlo a Marcación rápida o borrarlo del historial. Cuando se recibe la trigésima primera llamada en el equipo, este sustituye la información de la primera llamada.



#### Nota

Si no tiene el servicio de suscripción de ID de llamada, solo podrá ver y eliminar las fechas del historial de ID de llamada.

- 1 Pulse **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)**.  
También puede pulsar .
- 2 Pulse `Hist.ID llamada`.
- 3 Pulse `▲` o `▼` para mostrar el número o el nombre al que desee llamar.
- 4 Pulse el número o el nombre al que desee llamar.

**5** Realice una de las siguientes acciones:

- Para enviar un fax, pulse `Envíe un fax`.

Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.

- Si desea guardar el número, pulse `Más y`, a continuación, pulse `Añada a marc rápida`.

(Consulte *Almacenamiento de números de Marcación rápida a partir del historial de ID de llamada* >> página 35).

- Si desea eliminar el número de la lista del historial de ID de llamada, pulse `Más y`, a continuación, pulse `Eliminar`.

Pulse `Sí` para confirmar.

Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



**Nota**

- (Solo EE. UU.) Si vuelve a marcar desde el historial de ID de llamada fuera de su código de área, debe configurar antes su CÓDIGO DE ÁREA. (Consulte *Configuración de su código de área (solo EE. UU.)* >> página 30).
- Puede imprimir la lista de ID de llamada. (Consulte *Cómo imprimir un informe* >> página 39).


## Marcación de códigos de acceso y números de tarjetas de crédito

A veces le puede ser conveniente seleccionar entre una serie de compañías de larga distancia al enviar un fax. Las tarifas pueden variar según el tiempo y el destino. Para aprovechar las tarifas bajas, puede almacenar los códigos de acceso de las compañías de larga distancia y los números de las tarjetas de crédito como números de Marcación rápida. Puede almacenar estas secuencias de marcación larga dividiéndolas y configurándolas como números de Marcación rápida independientes en cualquier combinación. También puede incluir marcación manual con el teclado de marcación. (>>Guía básica del usuario: *Almacenamiento de números de Marcación rápida*)

Por ejemplo, podría haber almacenado “555” en Marcación rápida: 03 y “7000” en Marcación rápida: 02. Puede utilizar los dos para marcar “555-7000” si pulsa los botones siguientes que se encuentran en la pantalla táctil:

- 1 Pulse .
- 2 Pulse #03.
- 3 Pulse `Envíe un fax`.
- 4 Pulse `Marc. rápida`.
- 5 Pulse #02.
- 6 Pulse `Envíe un fax`.

- 7 Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**. Se marcará "555-7000".

Para cambiar un número de forma temporal, puede sustituir parte del número por la marcación manual mediante el teclado de marcación. Por ejemplo, para cambiar el número a 555-7001, podría pulsar , #03, Envíe un fax y, a continuación, pulsar **7001** mediante el teclado de marcación.




### Nota

Si tiene que esperar a otro tono de marcación o señal en algún punto de la secuencia de marcación, cree una pausa en el número pulsando **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)**. Cada vez que pulse el botón añadirá un retraso de 3,5 segundos.

## Formas adicionales para almacenar números


### Almacenamiento de números de Marcación rápida a partir de llamadas salientes

También puede almacenar números de Marcación rápida desde el historial de llamadas salientes.

- 1 Pulse **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)**. También puede seleccionar el número pulsando .
- 2 Pulse la pestaña **Llam. saliente**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el nombre o número que desea guardar.
- 4 Pulse el nombre o número que desea guardar.
- 5 Pulse **Más**.
- 6 Pulse **Añada a marc rápida**.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
  - Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) pulsando los botones de la pantalla táctil.  
(►►Guía básica del usuario: *Introducción de texto*)  
Pulse **OK**.
  - Para almacenar el número sin ningún nombre, pulse **OK**.
- 8 Pulse **OK** para confirmar el número de fax o teléfono que desea guardar.



- 9 Realice una de las siguientes acciones:
  - Introduzca el segundo número de fax o teléfono (20 dígitos como máximo) pulsando los botones que aparecen en la pantalla táctil.  
Pulse **OK**.
  - Si no desea almacenar un segundo número, pulse **OK**.

- 10 Para seleccionar dónde se almacenará el número, realice una de las siguientes acciones:
  - Para aceptar la siguiente localización de Marcación rápida disponible mostrada en pantalla, pulse **OK**.
  - Para introducir una localización de Marcación rápida diferente, pulse  para eliminar el número y, a continuación, pulse un número de 2 dígitos pulsando los botones de la pantalla táctil.  
Pulse **OK**.




### Nota

Si la localización de Marcación rápida de 2 dígitos que ha seleccionado ya está ocupada, el botón **OK** de la pantalla LCD no funcionará. Seleccione una localización diferente.


- 11 Una vez la pantalla LCD muestre la configuración, pulse **OK** para confirmar.
- 12 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Almacenamiento de números de Marcación rápida a partir del historial de ID de llamada

Si tiene el servicio de suscripción de ID de llamada de su compañía telefónica, también puede almacenar números de Marcación rápida a partir de las llamadas entrantes en el historial de ID de llamada. (Consulte *ID de llamada* >>> página 29)

- 1 Pulse **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)**.  
También puede seleccionar el número pulsando .
- 2 Pulse la pestaña **Hist.ID llamada**.
- 3 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desea guardar.
- 4 Pulse el número que desea guardar.
- 5 Pulse **Más**.
- 6 Pulse **Añada a marc rápida**.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
  - Si desea almacenar el nombre mostrado, pulse **OK**.
  - Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) pulsando los botones de la pantalla táctil.  
(>>> *Guía básica del usuario: Introducción de texto*)  
Pulse **OK**.
  - Para almacenar el número sin ningún nombre, pulse **OK**.
- 8 Pulse **OK** para confirmar el número de fax o teléfono que desea guardar.
- 9 Realice una de las siguientes acciones:
  - Introduzca un segundo número de fax o teléfono (20 dígitos como máximo) pulsando los botones que aparecen en la pantalla táctil.  
Pulse **OK**.
  - Si no desea almacenar un segundo número, pulse **OK**.

- 10 Para seleccionar dónde se almacenará el número, realice una de las siguientes acciones:

- Para aceptar la siguiente localización de Marcación rápida disponible mostrada en pantalla, pulse **OK**.
- Para introducir una localización de Marcación rápida diferente, pulse  para eliminar el número y, a continuación, pulse un número de 2 dígitos pulsando los botones de la pantalla táctil.

Pulse **OK**.




### Nota

Si la localización de Marcación rápida de 2 dígitos que ha seleccionado ya está ocupada, el botón **OK** de la pantalla LCD no funcionará. Seleccione una localización diferente.

- 11 Una vez la pantalla LCD muestre la configuración, pulse **OK** para confirmar.
- 12 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



## Configuración de grupos para multienvío

Los grupos, que se pueden almacenar en una localización de Marcación rápida, permiten enviar el mismo mensaje de fax a muchos números de fax pulsando , la localización de dos dígitos, **Envíe un fax y Black Start (Inicio Negro)**.

Primero, tendrá que guardar cada número de fax en una localización de Marcación rápida. (►► Guía básica del usuario:

*Almacenamiento de números de Marcación rápida*) A continuación puede incluirlos como números en el grupo. Cada grupo utiliza una localización de Marcación rápida. Puede disponer de hasta seis grupos, o bien asignar hasta 198 números a un grupo de gran tamaño.

(Consulte *Multienvío (solo en blanco y negro)* ►► página 12).


- 1 Pulse .
- 2 Pulse **Más**.
- 3 Pulse **Conf. grupos**.
- 4 Introduzca el nombre de grupo (16 caracteres como máximo) pulsando los botones que aparecen en la pantalla táctil. Pulse **OK**.
- 5 Cuando la pantalla LCD muestre el siguiente número de grupo disponible, pulse **OK**. Este número y nombre de grupo se asignará automáticamente a la siguiente localización de Marcación rápida disponible.
- 6 Añada números de Marcación rápida al grupo pulsándolos para mostrar una marca de verificación roja. Pulse **OK**. Si desea mostrar los números por orden alfabético, pulse .
- 7 Cuando la pantalla LCD muestre el nombre de grupo y los números, pulse **OK** para confirmar.
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
  - Para almacenar otro grupo para multienvío, repita los pasos del 2 al 7.
  - Para terminar de almacenar grupos para multienvío, pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



### Nota

Puede imprimir una lista de todos los números de Marcación rápida. Los números de grupo se marcarán en la columna **GRUPO**. (Consulte *Informes* ►► página 39).


## Cambio de un nombre de grupo

- 1 Pulse .
- 2 Pulse Más.
- 3 Pulse Cambiar.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desea cambiar.
- 5 Pulse el grupo.
- 6 Pulse Nomb : .
- 7 Introduzca el nuevo nombre (16 caracteres como máximo) pulsando los botones que aparecen en la pantalla táctil.  
(►►Guía básica del usuario: *Introducción de texto*)  
Pulse OK.  
(Por ejemplo, escriba CLIENTES NUEVOS).




### Nota

*Cómo cambiar el nombre o el número almacenado:*


Si desea cambiar un carácter, pulse ◀ o ▶ para colocar el cursor debajo del carácter que desee cambiar y, a continuación, pulse . Vuelva a introducir el carácter.

- 8 Pulse OK.
- 9 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Eliminación de un grupo

- 1 Pulse .
- 2 Pulse Más.
- 3 Pulse Eliminar.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desea eliminar.
- 5 Pulse el nombre del grupo.
- 6 Pulse OK.  
Pulse Sí para confirmar.
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Eliminación de un número de un grupo

- 1 Pulse .
- 2 Pulse Más.
- 3 Pulse Cambiar.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desea cambiar.
- 5 Pulse el grupo.
- 6 Pulse Añad/Elim.
- 7 Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número que desea eliminar del grupo.
- 8 Pulse la casilla de verificación del número que desea eliminar para desactivarla.  
Pulse OK para confirmar.
- 9 Pulse OK.
- 10 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Informes de fax

Utilice el botón **Menú** que aparece en la pantalla LCD para configurar el informe Verificación de la transmisión y la Frecuencia de informes.

### Informe Verificación de la transmisión

El informe Verificación de la transmisión se puede utilizar como comprobante del envío de faxes. (►►Guía básica del usuario: *Informe Verificación de la transmisión*)

### Diario del fax (informe de actividad)

Se puede configurar el equipo para imprimir informes a intervalos específicos (cada 50 faxes; cada 6, 12 ó 24 horas; cada 2 ó 7 días). Si configura el intervalo como **No**, aún puede imprimir el informe si sigue los pasos de *Cómo imprimir un informe* ►► página 39. La configuración predeterminada de fábrica es Cada 50 faxes.

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Fax**.
- 3 Pulse **Fax**.
- 4 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Ajus. informes**.
- 5 Pulse **Ajus. informes**.
- 6 Pulse **Frec. informe**.
- 7 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar un intervalo.  
Si selecciona **Cada 50 faxes**, vaya al paso 10.

- 6, 12, 24 horas, 2 ó 7 días

El equipo imprimirá el informe a la hora seleccionada y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si la memoria del equipo se llena con 200 trabajos antes de haberse alcanzado la hora especificada, el equipo imprimirá el informe en ese momento y, a continuación, borrará todos los trabajos de la memoria. Si desea imprimir un informe adicional antes de que llegue el momento especificado para imprimirlo, podrá hacerlo sin borrar los trabajos de la memoria.

- Cada 50 faxes

El equipo imprimirá el informe cuando el equipo tenga almacenados 50 trabajos.

- 8 Especifique la hora a la que debe iniciarse la impresión, en formato de 24 horas.  
Pulse **OK**.  
(Por ejemplo: introduzca 19:45 si desea que se envíe a las ocho menos cuarto de la tarde).



#### Nota

Cuando seleccione **Reloj 12 h** en la configuración **Fecha y hora**, introduzca la hora en formato de 12 horas. (Solo EE. UU.)

- 9 Si selecciona **Cada 7 días**, la pantalla LCD mostrará un mensaje en el cual se pide que seleccione el día de la semana en el que deberá iniciarse la cuenta regresiva.
- 10 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

# Informes

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informes:

- **Transmisión (Verif. Trans.)**  
Imprime el informe Verificación de la transmisión correspondiente a la última transmisión.
- **Marc. rápida**  
Muestra un listado de nombres y números almacenados en la memoria de Marcación rápida, en orden alfabético o numérico.
- **Diario del fax**  
Enumera la información sobre los últimos faxes entrantes y salientes.  
(TX: Transmisión). (RX: Recepción).
- **Ajuste usuario**  
Muestra un listado con la configuración.
- **Configur. red**  
Muestra un listado con la configuración de la red.
- **Informe WLAN**  
Imprime el resultado de la conexión de WLAN.
- **Hist. ID llamada**  
Enumera la información de ID de llamada disponible de los últimos 30 faxes recibidos y llamadas telefónicas.

## Cómo imprimir un informe

- 1 Pulse **Menú**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Imp. informes**.
- 3 Pulse **Imp. informes**.
- 4 Pulse el informe que desee.
- 5 (Solo Marcación abreviada) Pulse **Orden alfabético** o **Orden numérico**.
- 6 Pulse **Black Start (Inicio Negro)**.
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Configuración de copia

Es posible cambiar la configuración de copia temporalmente para la siguiente copia.


Estos ajustes son temporales. El equipo vuelve a su configuración predeterminada un minuto después de copiar, a menos que haya configurado el modo de temporizador en 30 segundos o menos. (Consulte *Modo Temporizador* >> página 5).

Para cambiar una configuración, pulse **COPY (COPIA)** y, a continuación, pulse ◀ o ▶ para desplazarse por los ajustes de copia. Cuando se muestre la configuración que desee, púlsela y seleccione la opción.

Una vez que haya seleccionado la configuración, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.



### Nota

- Puede guardar algunas de las configuraciones que use más a menudo. Para ello, puede seleccionarlas como predeterminadas. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique. (Consulte *Establecimiento de configuraciones favoritas* >> página 49).
- Gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.  **REALLUSION**, están disponibles las funciones Modo ahorro de tinta, Copia en papel fino, Copia libro y Copia marca ag.

## Detención de la copia

Para detener la copia, pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Cambio de calidad de la copia

Puede seleccionar la calidad dentro de un rango de calidad. La configuración predeterminada de fábrica es **Normal**.

### ■ Rápida


La copia se realizará a mayor velocidad y se utilizará menor cantidad de tinta. Se emplea este modo para ahorrar tiempo al imprimir documentos para corrección de pruebas, documentos voluminosos o numerosas copias.

### ■ Normal

El modo normal es el recomendado para las impresiones normales. Este combina una buena calidad de copia con una buena velocidad de copia.


### ■ Alta

Utilice este modo para copiar imágenes con gran nitidez como, por ejemplo, fotografías. Este modo ofrece la resolución más alta y la velocidad más lenta.

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Calidad**.
- 5 Pulse **Calidad**.
- 6 Pulse **Rápida**, **Normal** o **Alta**.
- 7 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.

## Ampliación o reducción de la imagen copiada

Puede seleccionar un porcentaje de ampliación o reducción. Si selecciona **Ajustr a pág**, el equipo ajustará el tamaño automáticamente al tamaño de papel configurado.

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Ampliar/Reducir**.
- 5 Pulse **Ampliar/Reducir**.
- 6 Pulse **100%**, **Ampliar**, **Reducir**, **Ajustr a pág** o **Personalizar (25-400%)**.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
  - Si ha seleccionado **Ampliar** o **Reducir**, pulse el porcentaje de ampliación o reducción que desee.
  - Si ha seleccionado **Personalizar (25-400%)**, introduzca un porcentaje de ampliación o reducción de 25% a 400%.  
Pulse **OK**.
  - Si selecciona **100%** o **Ajustr a pág**, vaya al paso 8.

198% 4"x6"→A4 (198% 10x15cm→A4)
186% 4"x6"→LTR (186% 10x15cm→LTR)
104% EXE→LTR (141% A5→A4)
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
85% LTR→EXE (solo EE. UU.)
83% LGL→A4
78% LGL→LTR (69% A4→A5)
46% LTR→4"x6" (47% A4→10x15cm)
<b>Ajustr a pág</b>
<b>Personalizar (25-400%)</b>

- 8 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.



### Nota

- Formato pág. no está disponible con **Ampliar/Reducir**.
- Formato pág., **Copia libro**, **Ordenar**, **Copia en papel fino**, **Copia dúplex** y **Copia marca ag** no están disponibles con **Ajustr a pág**.
- **Ajustr a pág** no funciona correctamente cuando el documento del cristal de escaneo está inclinado más de 3 grados. Mediante las guías para documentos, situadas en la parte superior y a la izquierda, coloque el documento en la esquina superior izquierda de forma que quede boca abajo sobre el cristal de escaneo.
- **Ajustar a pág**. no está disponible desde la unidad ADF.
- **Ajustr a pág** no está disponible para documentos de tamaño Legal.

## Cómo hacer copias N en 1 o un póster (Formato de página)

La función de copia N en 1 puede ayudarle a ahorrar papel permitiéndole copiar dos o cuatro páginas en una página impresa.

También puede hacer un póster. Al utilizar la función de póster, el equipo divide el documento en secciones y, a continuación, las amplía para poder unir las y formar un póster. Si desea imprimir un póster, utilice el cristal de escaneo.


### ! IMPORTANTE

- Asegúrese de que el tamaño de papel está configurado en Carta, A4 o Ejecutivo.
- La copia de póster no está disponible para el tamaño de papel Ejecutivo.
- Si está realizando varias copias en color, la opción de copia N en 1 no está disponible.
- (Vert) significa Vertical y (Hori) significa Horizontal.
- La copia de póster no está disponible si se utilizan transparencias.



### Nota

- Copia marca ag, Copia libro, Ordenar, Copia en papel fino, Modo ahorro de tinta y Ampliar/Reducir no están disponibles con Formato pág.
- Copia dúplex no está disponible con copia de póster.

- 1 Pulse  (COPY (COPIA)).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.

- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Formato pág.
- 5 Pulse Formato pág.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Normal (1en1), 2en1 (Vert), 2en1 (Hori), 4en1 (Vert), 4en1 (Hori), Póster (2x1), Póster (2x2), Póster (3x3) o 2en1 (Id) <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Para obtener más información sobre 2 en 1 (ID), consulte *Copia 2 en 1 (ID)* >> página 43.

- 7 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)** para escanear la página. Si ha colocado el documento en la unidad ADF o está creando un póster, el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.

**Si está utilizando el cristal de escaneo, vaya al paso 8.**

- 8 Después de que el equipo haya escaneado la página, pulse **Sí** para escanear la página siguiente.
- 9 Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneo. Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)** para escanear el documento. Repita los pasos 8 y 9 para cada página del formato de página.
- 10 Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **No** para terminar.



Coloque el documento cara abajo en la dirección que se muestra a continuación:

■ 2en1 (Vert)



■ 2en1 (Hori)




■ 4en1 (Vert)




■ 4en1 (Hori)




■ Póster (2x1)



■ Póster (2x2)



■ Póster (3x3)




## Copia 2 en 1 (ID)


Puede copiar ambas caras del carné de identidad en una sola página, manteniendo el tamaño de la tarjeta original. Asegúrese de que el tamaño de papel está configurado en Carta o A4.



### Nota

Puede copiar un carné de identidad en la medida que la legislación aplicable lo permita. (►►Guía de seguridad del producto: *Limitaciones legales para la realización de copias*)

- 1 Pulse  (COPY (COPIA)).
- 2 Coloque el carné de identidad cara abajo en la esquina izquierda del cristal de escaneo.



- 1 0,12 pulg. (3 mm) o mayor (parte superior, izquierda)

- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Formato pág.
- 5 Pulse Formato pág.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar 2en1 (Id).
- 7 Pulse 2en1 (Id).
- 8 Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.  
El equipo comenzará a escanear la primera página.
- 9 Una vez que el equipo haya escaneado una cara, pulse Sí. Dé la vuelta al carné de identidad y pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)** para escanear la otra cara.




#### Nota

- Copia marca ag, Copia libro, Ordenar, Copia dúplex, Copia en papel fino, Modo ahorro de tinta y Ampliar/Reducir no están disponibles con 2en1 (Id).
- Si está realizando varias copias en color, la opción de copia 2 en 1 (ID) no está disponible.

## Ordenación de copias utilizando la unidad ADF

Puede ordenar varias copias. Las páginas se apilarán en el orden 321, 321, 321, etc.

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.

- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Apilar/Ordenar.
- 5 Pulse Apilar/Ordenar.
- 6 Pulse Ordenar.
- 7 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.




#### Nota

Ajustar a pág, Formato pág. y Copia libro no están disponibles con Ordenar.

## Ajuste de la densidad

Se puede ajustar la densidad de la copia para hacerla más oscura o más clara.

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Densidad.
- 5 Pulse Densidad.
- 6 Pulse ▶ para oscurecer la copia o ◀ para aclararla.  
Pulse OK.
- 7 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.

## Ahorro tinta

El modo de ahorro de tinta puede ayudarle a ahorrar tinta. El equipo detecta los bordes de la imagen e imprime el contorno de la misma.


La cantidad de ahorro de tinta variará dependiendo del tipo de documento.

### Ahorro tinta: No



### Ahorro tinta: Sí



- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse **◀o▶** para mostrar Configurac. avanzada.
- 5 Pulse Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Modo ahorro de tinta.

- 7 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.




### Nota

- Copia marca ag, Copia libro, Copia en papel fino y Formato pág. no están disponibles con Modo ahorro de tinta.
- Modo ahorro de tinta puede hacer que sus impresiones tengan un aspecto diferente al del documento original.

## Copia en papel fino

Si su documento es una copia a dos caras en papel fino, seleccione Copia en papel fino de forma que la impresión en la otra cara no se manche.

7

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse **◀o▶** para mostrar Configurac. avanzada.
- 5 Pulse Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Copia en papel fino.
- 7 Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.




### Nota

Ajustr a pág, Formato pág., Modo ahorro de tinta, Copia libro y Copia marca ag no están disponibles con Copia en papel fino.

## Copia libro

La función Copia libro corrige los bordes oscuros y la inclinación al copiar desde el cristal de escaneo. El equipo puede corregir los datos automáticamente.

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configurac. avanzada.
- 5 Pulse Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Copia libro.
- 7 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.



### Nota

Formato pág., Ordenar, Copia dúplex, Modo ahorro de tinta, Ajustr a pág, Copia en papel fino y Copia marca ag no están disponibles con Copia libro.

## Copia marca agua


Puede colocar un logotipo o texto en el documento como una marca de agua. Puede seleccionar una de las marcas de agua de plantilla, datos de tarjetas de soporte, de la unidad de memoria flash USB, o bien a partir del escaneo de datos.




### Nota

Ajustr a pág, Formato pág., Copia en papel fino, Modo ahorro de tinta y Copia libro no están disponibles con Copia marca ag.

## Uso de una plantilla

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configurac. avanzada.
- 5 Pulse Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Copia marca ag.
- 7 Pulse Editar plantilla.
- 8 En caso necesario, cambie la configuración pulsando las opciones que se muestran en la pantalla táctil. Pulse OK.
- 9 Pulse OK para confirmar la utilización de la marca de agua.
- 10 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.

## Uso de una tarjeta de soporte o de una unidad de memoria flash USB


- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desea.

- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configurac. avanzada.
- 5 Pulse Configurac. avanzada.
- 6 Pulse Copia marca ag.
- 7 Pulse Usar imagen.
- 8 Introduzca una tarjeta de soporte o una unidad de memoria flash USB. Pulse Soporte.
- 9 Pulse los datos que desea utilizar para la marca de agua.
- 10 Modifique cualquier configuración adicional de las opciones que aparecen en la pantalla LCD. Pulse OK.
- 11 Pulse OK para confirmar la utilización de la marca de agua.
- 12 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.

### ! IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB mientras el indicador LED de estado esté parpadeando para evitar daños en la tarjeta, en la unidad de memoria flash USB o en los datos almacenados en las mismas.

### Uso de un documento en papel escaneado como marca de agua

- 1 Pulse  (COPY (COPIA)).
- 2 Introduzca el número de copias que desea.
- 3 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Configurac. avanzada.

- 4 Pulse Configurac. avanzada.
- 5 Pulse Copia marca ag.
- 6 Pulse Usar imagen.
- 7 Pulse Escáner. Coloque la página que desea utilizar como marca de agua en el cristal de escaneo.
- 8 Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.
- 9 Saque el documento de la marca de agua que escaneó y cargue el documento que desea copiar.
- 10 Pulse Transparencia y, a continuación, pulse ◀ o ▶ para cambiar la Transparencia de la marca de agua. Pulse OK.
- 11 Pulse OK.
- 12 Pulse OK para confirmar la utilización de la marca de agua.
- 13 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**.



#### Nota

No puede ampliar ni reducir la marca de agua escaneada.


## Copia dúplex (2 caras)

Puede reducir la cantidad de papel utilizado para copias utilizando esta función para copiar en ambas caras del papel.


Se recomienda cargar el documento en la unidad ADF para la copia dúplex. Para documentos a 2 caras y libros, utilice el cristal de escaneo.

### (giro en el borde largo)

Vertical




Horizontal




### (giro en el borde corto)

Vertical




Horizontal



#### Nota

- 2en1 (Id), Póster, Ajustr a pág y Copia libro no están disponibles con Copia dúplex.
- Solo puede utilizar los tamaños de papel normal Carta, A4, A5 o Ejecutivo.

1 Pulse  (COPY (COPIA)).

- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Copia dúplex.
- 3 Pulse Copia dúplex.
- 4 Pulse Sí para activar la configuración de copia dúplex.
- 5 Pulse Vertical GiroBordLargo, Horizontal GiroBordLargo, Vertical GiroBordCorto o Horizontal GiroBordCorto.
- 6 Pulse  después de leer el mensaje de la pantalla LCD.
- 7 Cargue el documento.
- 8 Introduzca el número de copias que desea.



#### Nota

Si desea ordenar varias copias, pulse ◀ o ▶ para mostrar Apilar/Ordenar y, a continuación, pulse Ordenar.

- 9 Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**. Si ha colocado el documento en la unidad ADF, el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.

**Si está utilizando el cristal de escaneo, vaya al paso 10.**

- 10 En la pantalla LCD aparecerá:

Dé la vuelta al documento (o voltee el libro) y puls Escanear.  
Cuando acabe, pulse Completado.

Coloque la página siguiente en el cristal de escaneo y pulse Escanear. Pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)**. El equipo comienza a imprimir.

- 11** Si ha pulsado **Ordenar** para varias copias, repita el paso **10** para cada página adicional.  
Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **Completado**.  
El equipo comienza a imprimir.

NO toque la página impresa hasta que se expulse por segunda vez. El equipo imprimirá la primera cara, expulsará el papel y después alimentará el papel de nuevo para imprimir la segunda cara.




### Nota

Si se produce un atasco de papel, pulse **Avanzada** después del paso **4** y, a continuación, pulse una de las configuraciones para evitar atascos: **DX1** o **DX2**.  
**DX1** utiliza un tiempo de impresión mayor para que la tinta se seque.  
**DX2** utiliza un tiempo de impresión mayor y también imprimirá en colores más claros.

## Establecimiento de configuraciones favoritas


Puede guardar algunas de las configuraciones de copia que utilice con más frecuencia. Para ello, puede establecerlas como configuraciones favoritas. Se puede establecer un máximo de tres configuraciones favoritas.

- 1** Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2** Seleccione la opción de copia y la configuración que desee guardar.
- 3** Pulse **◀ o ▶** para mostrar **Ajustes favoritos**.
- 4** Pulse **Ajustes favoritos**.
- 5** Pulse **Guardar**.




### Nota

Configure **Copia marca ag en No o Plantilla al guardar Ajustes favoritos**.

- 6** Pulse la ubicación en la que desea guardar la configuración de **Favorito:1, Favorito:2 o Favorito:3**.
- 7** Realice una de las siguientes acciones:
  - Si desea cambiar el nombre de la configuración, pulse  para borrar los caracteres. A continuación, introduzca el nuevo nombre (12 caracteres como máximo).  
(▶▶Guía básica del usuario: *Introducción de texto*)  
Pulse **OK**.
  - Si no desea cambiar el nombre de la configuración, pulse **OK**.


## Recuperación de la configuración favorita

Podrá recuperar uno de sus grupos favoritos de configuraciones siempre que desee utilizarlo.

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar `Favorito`.
- 3 Pulse `Favorito`.
- 4 Pulse la configuración favorita que desee recuperar.

## Cambio del nombre de la configuración favorita

Una vez se ha guardado la configuración favorita, se puede cambiar el nombre.

- 1 Pulse  (**COPY (COPIA)**).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar `Ajustes favoritos`.
- 3 Pulse `Ajustes favoritos`.
- 4 Pulse `Cambiar nombre`.
- 5 Pulse la configuración favorita cuyo nombre desee cambiar.
- 6 Introduzca el nuevo nombre (12 caracteres como máximo).  
(>>Guía básica del usuario: *Introducción de texto*)
- 7 Pulse `OK`.



# PhotoCapture Center™ : impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB

## Operaciones de PhotoCapture Center™

### Tarjetas de memoria, unidades de memoria flash USB y estructuras de carpetas

El equipo está diseñado para ser compatible con los archivos de imagen de las cámaras digitales más modernas, las tarjetas de memoria y las unidades de memoria flash USB; sin embargo, lea los puntos siguientes para evitar errores:

- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG (cualquier otra extensión como, por ejemplo, .JPEG, .TIF, .GIF, etc. no será reconocida).
- La impresión directa mediante PhotoCapture Center™ se debe realizar independientemente de las operaciones de PhotoCapture Center™ que utilicen el ordenador. (El funcionamiento simultáneo no es posible).
- El equipo puede leer hasta 999 archivos guardados <sup>1</sup> en una tarjeta de memoria o en una unidad de memoria flash USB.
 

<sup>1</sup> Las carpetas dentro de la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB también cuentan.
- El archivo DPOF en las tarjetas de memoria debe incluirse en un formato DPOF válido. (Consulte *Impresión DPOF* >> página 56).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al imprimir un índice o una imagen, PhotoCapture Center™ imprimirá todas las imágenes válidas, aunque una o más de ellas estén dañadas. Las imágenes dañadas no se imprimirán.

- (Usuarios de tarjetas de memoria)

El equipo ha sido diseñado para leer tarjetas de memoria que hayan sido formateadas con una cámara digital.

Cuando la cámara digital formatea una tarjeta de memoria, crea una carpeta especial en la que se copian los datos de la imagen. Si necesita modificar los datos de la imagen almacenados en una tarjeta de memoria con su ordenador, le recomendamos que no modifique la estructura de carpetas creada por la cámara digital. Cuando guarde archivos de imágenes nuevas o modificadas en la tarjeta de memoria, también le recomendamos que use la misma carpeta que su cámara digital utiliza. Si los datos no se han guardado en la misma carpeta, es posible que el equipo no lea el archivo ni imprima la imagen.

- (Usuarios de unidades de memoria flash USB)

Este equipo es compatible con una unidad de memoria flash USB formateada por Windows®.

## Impresión de vídeos

Puede imprimir imágenes de archivos de vídeo almacenados en la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB.

Un archivo de vídeo se divide de forma automática en 9 partes de acuerdo a los tiempos de grabación y se sitúa en 3 líneas, de forma que pueda ver e imprimir las escenas que se han dividido automáticamente.



### Nota

- No puede seleccionar una escena del vídeo en particular.
- Puede utilizar formatos de archivos de película AVI o MOV (solo JPEG en movimiento). Sin embargo, si el tamaño de un archivo AVI es de 1 GB o más (el tiempo de filmación es de unos 30 minutos) o el tamaño de un archivo MOV es de 2 GB o más (el tiempo de filmación es de unos 60 minutos), estos archivos no podrán imprimirse.

## Impresión de imágenes

### Imprimir índice (en miniatura)

PhotoCapture Center™ asigna números a cada imagen (como n.º 1, n.º 2, n.º 3, etc.).



→ NO.1  
DEI.JPG      01.01.2009  
100KB

PhotoCapture Center™ no reconoce ningún otro número ni nombre de archivo que la cámara digital o el ordenador pueda utilizar para identificar las imágenes. Puede imprimir una página de imágenes en miniatura. Así, se mostrarán todas las fotografías de la tarjeta de memoria o de la unidad de memoria flash USB.



### Nota

Solo los nombres de archivos que tienen 20 caracteres o menos se imprimirán correctamente en la hoja del índice.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.


Pulse  (PHOTO (FOTO)).

- 2 Pulse Índice impr.


**3** Pulse Hoja índice y seleccione

6 Imágen./Línea **0**

5 Imágen./Línea.



6 Imágen./Línea



5 Imágen./Línea

El tiempo de impresión para 5 Imágen./Línea será mayor que el necesario para 6 Imágen./Línea, aunque la calidad es mejor.

**4** Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **Config impresión** para cambiar el tipo de papel o el tamaño de papel que esté utilizando.
- Si no desea cambiar la configuración del papel, vaya al paso **7**.

**5** Pulse **Tipo d papel**.

Seleccione el tipo de papel que esté utilizando, **Papel normal**, **Papel tinta**, **Brother BP71**, **Brother BP61** **0** **Otro brillo**.

**6** Pulse **Tamaño papel**.

Seleccione el tamaño de papel que esté utilizando, **Carta** **0** **A4**.

**7** Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.

## Impresión de fotografías

Antes de imprimir una imagen individual, tiene que saber cuál es el número de esta.

**1** Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.

Pulse (**PHOTO (FOTO)**).

**2** Imprima el índice. (Consulte *Imprimir índice (en miniatura)* >> página 52).

**3** Pulse **Índice impr.**

**4** Pulse **Imprima fotos**.

**5** Introduzca el número de imagen que desee imprimir desde la página de índice (en miniatura).

Una vez seleccionados los números de las imágenes, pulse **OK**.



### Nota

- Puede introducir varios números al mismo tiempo utilizando una coma o un guión. Por ejemplo, introduzca 1,3,6 para imprimir las imágenes n.º 1, n.º 3 y n.º 6. Introduzca 1-5 para imprimir las imágenes comprendidas entre el n.º 1 y el n.º 5.
- Puede introducir hasta 12 caracteres (incluidas las comas) para los números de las imágenes que desea imprimir.

**6** Introduzca el número de copias que desee pulsando directamente el cuadro de número e introduzca el número que desee o pulse **+** o **-**.

**7** Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **Config impresión** para cambiar la configuración de impresión. (Consulte página 57).
- Si no desea cambiar ninguna configuración, pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.

## Mejorar fotos

Puede editar y añadir efectos a las fotografías y verlas en la pantalla LCD antes de imprimirlas.



### Nota

La función *Mejorar fotos* se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.




- 1 Compruebe que ha introducido una tarjeta de memoria o una unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.

Pulse  (**PHOTO (FOTO)**).

- 2 Pulse *Mejorar fotos*.



### Nota

- Se muestran cuatro miniaturas a la vez con el número de página actual y el número total de páginas indicados debajo de las miniaturas.
- Pulse ◀ o ▶ repetidamente para desplazarse por todas las fotografías. Mantenga pulsado ◀ o ▶ para avanzar rápido y retroceder rápido por las páginas de vistas en miniatura.
- Pulse  para iniciar la vista de diapositivas.

- 3 Pulse una fotografía de las imágenes en miniatura.

- 4 Pulse *Mejorar* o *Recorte*. También puede seleccionar ambas opciones. Pulse OK.








- 5 Realice una de las siguientes acciones:
  - Si ha seleccionado *Mejorar*, vaya al paso 6.
  - Si ha seleccionado *Recorte*, vaya al paso 7.




- 6 Pulse el efecto que desea añadir. Pulse OK. Vaya al paso 8.









### Nota


- Dispone de 10 formas distintas para añadir efectos a la fotografía.

	(Auto-corrección) El equipo decide el efecto más apropiado para la fotografía.
	(Mejor tono piel) Opción idónea para el ajuste de retratos. Ajusta el color de la piel humana. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Mejorar paisaje) Opción idónea para el ajuste de paisajes. Resalta las áreas verdes y azules de la fotografía. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Quita ojosrojos) El equipo intentará eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía. Si falla la detección de ojos rojos, puede pulsar el botón <i>Volver a intentar</i> para detectarla de nuevo.
	(Escena nocturna) La configuración <i>Escena nocturna</i> es idónea para ajustar fotografías de vistas nocturnas para así aumentar su viveza. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Retroiluminar) La configuración <i>Retroiluminar</i> es idónea para ajustar fotografías a contraluz. Pulse ◀ o ▶ para ajustar el nivel de contraste.
	(Pizarra blanca) La configuración <i>Pizarra blanca</i> es idónea para ajustar fotografías. Detecta las letras en una pizarra en la fotografía y las hace más legibles.

	(Blanco y negro) Puede convertir su fotografía a blanco y negro.
	(Sepia) Puede convertir el color de la fotografía a sepia.
	(Correc. auto. y eli. ojos rojos) El equipo decide los efectos más apropiados para la fotografía. Asimismo, intentará eliminar el efecto de ojos rojos de la fotografía.

- En algunos casos no se pueden eliminar.
  - Cuando la cara es demasiado pequeña en la imagen.
  - Cuando la cara está mirando excesivamente hacia arriba, abajo, hacia la izquierda o la derecha.
- Después de añadir cada efecto, puede ampliar la vista de la imagen pulsando . Para volver al tamaño original, pulse .
- Mientras se amplía la imagen, puede desplazarse por la imagen con las teclas **arriba** () , **abajo** () , **izquierda** () y **derecha** () .
- Pulse **Cancelar** para volver a la lista de efectos.
- Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no se pueda recortar o mejorar. La pantalla LCD mostrará el mensaje **Imagen muy pequeña** o **Imagen muy larga**.

- 7** Ajuste el marco rojo alrededor de la fotografía.  
Se imprimirá la parte que se encuentra dentro de este.

- Pulse **+** o **-** para ampliar o reducir el tamaño del marco.
- Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para mover la posición del marco.
- Pulse  para girar el marco.

Pulse **OK** cuando haya terminado de ajustar la configuración del marco.  
Pulse **OK** para confirmar.



### Nota

Si la fotografía es muy pequeña o tiene proporciones desiguales, es posible que no se pueda recortar o mejorar. La pantalla LCD mostrará el mensaje **Imagen muy pequeña** o **Imagen muy larga**.

- 8** Introduzca el número de copias que desee pulsando directamente el cuadro de número e introduzca el número que desee o pulse **+** o **-**.  
Pulse **OK**.

- 9** Realice una de las siguientes acciones:
- Pulse **Config impresión** para cambiar la configuración de impresión. (Consulte página 57).
  - Si no desea cambiar ninguna configuración, pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.

## Impresión DPOF

---

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format (Formato de orden de impresión digital).

Se trata de una norma creada por los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar en el visor de la cámara digital las imágenes y el número de copias que desee imprimir.

Cuando se introduzca una tarjeta de memoria (Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD, SDHC o SDXC) con información DPOF en el equipo, podrá imprimir fácilmente la imagen seleccionada.

- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria en la ranura correcta.

Pulse  (**PHOTO (FOTO)**).

El equipo le preguntará si desea utilizar la configuración DPOF.

- 2 Pulse **SÍ**.

- 3 Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse **Config impresión** para cambiar la configuración de impresión. (Consulte página 57).
- Si no desea cambiar ninguna configuración, pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.



### Nota

---

Se puede producir un error de archivo DPOF no válido si el orden de impresión creado en la cámara resulta dañado. Elimine y vuelva a crear el orden de impresión utilizando la cámara fotográfica para corregir este problema. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear el orden de impresión, consulte el sitio web de soporte técnico del fabricante y la documentación proporcionada con la cámara.

---

## Configuración de impresión de PhotoCapture Center™

Puede cambiar la configuración de impresión para la siguiente impresión.

Esta configuración es temporal; el equipo volverá a su configuración predeterminada 3 minutos después de imprimir, a menos que configure el modo de temporizador en 2 minutos o menos. (Consulte *Modo Temporizador* >> página 5).



### Nota

Puede guardar la configuración de impresión que use más a menudo. Para ello puede seleccionarla como predeterminada. (Consulte *Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada* >> página 60).



## Calidad de impresión

- 1 Pulse **Config impresión**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Calidad impre.**
- 3 Pulse **Calidad impre.**
- 4 Pulse **Normal** o **Foto**.
- 5 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.

## Opciones de papel

### Tipo de papel







- 1 Pulse **Config impresión**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Tipo d papel**.
- 3 Pulse **Tipo d papel**.
- 4 Pulse el tipo de papel que esté utilizando, **Papel normal**, **Papel tinta**, **Brother BP71**, **Brother BP61** u **Otro brillo**.
- 5 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.


### Tamaño de papel y de impresión

- 1 Pulse **Config impresión**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Tamaño papel**.
- 3 Pulse **Tamaño papel**.
- 4 Pulse el tamaño de papel que esté utilizando, **4"x6"** (10x15cm), **5"x7"** (13x18cm), **Carta** o **A4**.  
Realice una de las siguientes acciones:
  - Si ha seleccionado el tamaño **Carta** o **A4**, vaya al paso 5.
  - Si ha seleccionado otro tamaño de papel, vaya al paso 6.

- 5 Pulse el tamaño de impresión.


**Ejemplo:** Posición de impresión para papel de tamaño Carta

1 3"x4" (8x10cm) 	2 3.5"x5" (9x13cm) 	3 4"x6" (10x15cm) 
4 5"x7" (13x18cm) 	5 6"x8" (15x20cm) 	6 Tamaño Máximo 

- 6 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.


## Ajuste de brillo, contraste y color

### Brillo

- 1 Pulse **Config impresión**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Brillo**.
- 3 Pulse **Brillo**.
- 4 Pulse **◀** para oscurecer la impresión o pulse **▶** para aclararla. Pulse **OK**.
- 5 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.

### Contraste

Es posible seleccionar el nivel de contraste. Con un mayor contraste, se obtendrá mayor nitidez y viveza de la imagen.

- 1 Pulse **Config impresión**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Contraste**.
- 3 Pulse **Contraste**.
- 4 Pulse **▶** para aumentar el contraste o pulse **◀** para disminuirlo. Pulse **OK**.
- 5 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.


### Mejora color (True2Life™)


Puede activar la función de mejora del color (True2Life™) para imprimir imágenes más vivas. El tiempo de impresión será mayor.

- 1 Pulse **Config impresión**.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para mostrar **True2Life (Mejora color)**.
- 3 Pulse **True2Life (Mejora color)**.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
  - Si desea personalizar las opciones **Nivel blanco**, **Definición** o **Densidad color**, pulse **Sí** y, a continuación, vaya al paso 5.
  - Si no desea personalizar estas opciones, pulse **No**. Vaya al paso 8.
- 5 Pulse **Nivel blanco**, **Definición** o **Densidad color**.
- 6 Pulse **◀** o **▶** para ajustar el nivel de la configuración. Pulse **OK**.



**7** Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea personalizar otra mejora del color, repita los pasos del **5** al **6**.
- Para cambiar otras configuraciones, pulse  para mostrar el menú de configuración de impresión y pulse la configuración que desee cambiar. (Consulte página 57).

**8** Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.



**Nota**

• **Nivel de blanco**

Esta configuración permite ajustar el tono de las áreas blancas de una imagen. La luz, la configuración de la cámara y otros factores podrán afectar a la apariencia del blanco. Las áreas blancas de una imagen a veces pueden aparecer ligeramente rosadas, amarillentas o con sombras de otro color. Esta configuración permite corregir dichos efectos y recuperar el blanco original de la imagen.

• **Definición**

Esta configuración mejora el detalle de una imagen, de forma similar al ajuste del objetivo de una cámara. Si la imagen no está enfocada correctamente y no pueden verse los detalles de la misma, ajuste la definición.


• **Densidad de color**

Esta configuración permite ajustar la cantidad total de color de la imagen. La cantidad de color de una imagen puede aumentarse o disminuirse para retocar fotos descoloridas.


## Recortar

Si una fotografía tiene un largo o ancho excesivo para el espacio disponible en el formato de página seleccionado, parte de la imagen se recortará automáticamente.


La configuración predeterminada de fábrica es **Sí**. Si desea imprimir toda la imagen, cambie esta configuración a **No**. Si configura **Recortar** en **No**, configure también **Sin bordes** en **No**. (Consulte *Impresión sin bordes* >> página 60).

- 1** Pulse **Config impresión**.
- 2** Pulse **▲** o **▼** para mostrar **Recortar**.
- 3** Pulse **Recortar**.
- 4** Pulse **No** (o **Sí**).
- 5** Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.

**Recortar: Sí**




**Recortar: No**




## Impresión sin bordes

Esta función aumenta el tamaño del área de impresión hasta los bordes del papel. El tiempo necesario para la impresión aumentará ligeramente.

- 1 Pulse `Config impresión`.
- 2 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Sin bordes`.
- 3 Pulse `Sin bordes`.
- 4 Pulse `No` (o `Sí`).
- 5 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.

## Imprimir fecha

Puede imprimir la fecha si está en los datos de las fotografías. La fecha se imprimirá en la esquina inferior derecha. Si los datos no contienen la información de fecha, no podrá utilizar esta función.

- 1 Pulse `Config impresión`.
- 2 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Fecha imprimir (Imprimir fecha)`.
- 3 Pulse `Fecha imprimir (Imprimir fecha)`.
- 4 Pulse `Sí` (o `No`).
- 5 Si no desea cambiar más configuraciones, pulse . Pulse **Color Start (Inicio Color)** para imprimir.



### Nota

La configuración DPOF de la cámara debe estar desactivada para utilizar la función `Fecha imprimir (Imprimir fecha)`.

## Ajuste de los cambios como la nueva configuración predeterminada

Puede guardar las configuraciones de impresión que use más a menudo. Para ello puede seleccionarlas como configuraciones predeterminadas. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse la nueva configuración. Repita este paso para cada configuración que desee cambiar.
- 2 Después de cambiar la última configuración, pulse `▲` o `▼` para seleccionar `Ajus. Nuev. Predet.`
- 3 Pulse `Ajus. Nuev. Predet.`
- 4 Pulse `Sí` para confirmar.
- 5 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas de fábrica

Puede restaurar las configuraciones de `PhotoCapture Calidad impre.`, `Tipo d papel`, `Tamaño papel`, `Brillo`, `Contraste`, `True2Life (Mejora color)`, `Recortar`, `Sin bordes` y `Fecha imprimir (Imprimir fecha)` que haya cambiado a las predeterminadas de fábrica.


- 1 Pulse `Config impresión`.
- 2 Pulse `▲` o `▼` para mostrar `Rest. Predeterm.`
- 3 Pulse `Rest. Predeterm.`
- 4 Pulse `Sí` para confirmar.
- 5 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

# Escaneo a tarjeta de memoria o unidad de memoria flash USB

## Recorte automático

Es posible escanear varios documentos situados en el cristal de escaneo. Se puede obtener una vista previa de un solo documento en la pantalla LCD antes de guardarlo. Cuando seleccione **Recorte automático**, el equipo escaneará cada documento y creará archivos separados. Por ejemplo, si coloca tres documentos en el cristal de escaneo, el equipo escaneará y creará tres archivos independientes. Si desea crear un archivo de tres páginas, seleccione **PDF** o **TIFF** para Tipo archivo.

(Si selecciona **JPEG**, cada documento se creará como tres archivos independientes).



1 0,4 pulg. (10 mm) o mayor (parte superior, izquierda, derecha)

2 0,8 pulg. (20 mm) o mayor (parte inferior)



### Nota

Recorte automático se incluye gracias a la tecnología de Reallusion, Inc.



- 1 Asegúrese de haber introducido la tarjeta de memoria o la unidad de memoria flash USB en la ranura correcta.
- 2 Cargue el documento.
- 3 Pulse (**SCAN (ESCÁNER)**).
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar a soporte.
- 5 Pulse a soporte.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para mostrar Recorte automático.
- 7 Pulse Recorte automático.
- 8 Pulse Sí.
- 9 Si no desea cambiar más ajustes, pulse **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)** para empezar a escanear.
- 10 El número de documentos escaneados aparece en la pantalla LCD. Pulse **OK**.
- 11 Pulse ◀ o ▶ para obtener una vista previa de los datos de cada documento.
- 12 Pulse **Guardar todo** para guardar los datos.



## Nota


- **Recorte automático** está disponible para papel que tiene las cuatro esquinas con ángulos rectos de 90 grados. Si uno de los ángulos no es recto, **Recorte automático** no puede detectar el documento.
- Si el documento tiene un largo o un ancho excesivo, esta configuración no funcionará correctamente.
- Debe colocar los documentos separados de los bordes del cristal de escaneo, como se muestra en la ilustración.
- Debe colocar los documentos al menos a 0,4 pulg. (10 mm) de separación entre sí.
- **Recorte automático** ajusta la inclinación del documento en el cristal del escaneo, pero si el documento está inclinado más de 10 grados, esta configuración no funcionará correctamente.
- La unidad ADF debe estar vacía para utilizar **Recorte automático**.
- La función **Recorte automático** está disponible hasta para un máximo de 16 documentos dependiendo de su tamaño.

## ! IMPORTANTE

NO extraiga la tarjeta de memoria ni la unidad de memoria flash USB mientras el indicador LED de estado esté parpadeando para evitar daños en la tarjeta, en la unidad de memoria flash USB o en los datos almacenados en las mismas.


## Cómo ajustar una nueva configuración predeterminada

Puede guardar las configuraciones de escaneo a soporte (Calidad, Tipo archivo y **Recorte automático**) que use más a menudo. Para ello puede seleccionarlas como predeterminadas. Estas configuraciones permanecerán tal como están hasta que las modifique.

- 1 Pulse  (**SCAN (ESCÁNER)**).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar a soporte.
- 3 Pulse a soporte.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para mostrar **Ajustar nuevo predetermin.**
- 5 Pulse **Ajustar nuevo predetermin.**
- 6 Pulse **Sí** para confirmar.
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Cómo restablecer la configuración predeterminada de fábrica

Puede restablecer todas las configuraciones de escaneo a soporte (Calidad, Tipo archivo y Recorte automático) que haya cambiado a los valores predeterminados de fábrica.

- 1 Pulse  (**SCAN (ESCÁNER)**).
- 2 Pulse ◀ o ▶ para mostrar a soporte.
- 3 Pulse a soporte.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Restaurar predetermin.
- 5 Pulse Restaurar predetermin.
- 6 Pulse Sí para confirmar.
- 7 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

## Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge



Su equipo Brother es compatible con la norma PictBridge, lo que le permite la conexión e impresión de fotografías directamente desde cualquier cámara digital compatible con PictBridge.

Si su cámara utiliza el estándar de almacenamiento masivo USB, también puede imprimir fotografías desde una cámara digital sin PictBridge. (Consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)* >> página 67).

## Requisitos de PictBridge

---

Para evitar errores, recuerde los puntos siguientes:

- El equipo y la cámara digital deben conectarse usando un cable USB adecuado.
- La extensión de los archivos de imágenes debe ser .JPG (cualquier otra extensión como, por ejemplo, .JPEG, .TIF, .GIF, etc. no será reconocida).
- Las operaciones con PhotoCapture Center™ no están disponibles al usar la función PictBridge.

## Configuración de su cámara digital

Asegúrese de que su cámara está en modo PictBridge. La siguiente configuración de PictBridge estará disponible desde la pantalla LCD de la cámara compatible con PictBridge.

En función de la cámara, es posible que algunos ajustes no estén disponibles.

Selecciones de menú de la cámara	Opciones
Tamaño de papel	Carta, A4, 4" × 6", Configuración de impresora (configuración predeterminada) <sup>2</sup>
Tipo de papel	Papel normal, Papel satinado, Papel para tinta, Configuración de impresora (configuración predeterminada) <sup>2</sup>
Formato página	Sin bordes: Sí, Sin bordes: No, Configuración de impresora (configuración predeterminada) <sup>2</sup>
Configuración DPOF <sup>1</sup>	-
Calidad impresión	Normal, Fina, Configuración de impresora (configuración predeterminada) <sup>2</sup>
Mejora del color	Activar, Desactivar, Configuración de impresora (configuración predeterminada) <sup>2</sup>
Fecha imprimir (Imprimir fecha)	Activar, Desactivar, Configuración de impresora (configuración predeterminada) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Consulte *Impresión DPOF* >> página 66 para obtener información más detallada.

<sup>2</sup> Si su cámara está configurada para utilizar Configuración de impresora (configuración predeterminada), el equipo imprimirá la fotografía mediante las configuraciones siguientes.

Configuración	Opciones
Tamaño de papel	4" × 6"
Tipo de papel	Papel satinado
Formato página	Sin bordes: Sí
Calidad impresión	Fina
Mejora del color	Desactivada
Fecha imprimir (Imprimir fecha)	Desactivada

- Cuando la cámara no cuenta con ninguna selección de menú, también se utilizan estas configuraciones.
- El nombre y disponibilidad de cada configuración dependen de las especificaciones de la cámara.

Consulte la documentación adjunta con su cámara para obtener información más detallada acerca de los cambios de configuración de PictBridge.


## Impresión de imágenes



### Nota

Retire cualquier tarjeta o unidad de memoria flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Asegúrese de que su cámara esté apagada. Conecte su cámara a la interfaz directa USB (1) del equipo mediante el cable USB.



### 1 Interfaz directa de USB

- 2 Encienda la cámara. Cuando el equipo ha reconocido la cámara, en la pantalla LCD aparece *Cámara conectada*.
- 3 Seleccione la fotografía que desea imprimir siguiendo las instrucciones que se indican en la cámara. Cuando el equipo inicia la impresión de una fotografía, en la pantalla LCD aparecerá *Imprimiendo*.

## ! IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo que no sea una cámara digital o una unidad de memoria flash USB a la interfaz directa USB.

## Impresión DPOF

DPOF son las siglas, en inglés, de Digital Print Order Format (Formato de orden de impresión digital).

Se trata de una norma creada por los principales fabricantes de cámaras digitales (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation y Sony Corporation) para facilitar la impresión de imágenes procedentes de una cámara digital.

Si su cámara digital es compatible con la impresión de archivos en formato DPOF, podrá seleccionar en el visor de la cámara digital las imágenes y el número de copias que desee imprimir.



### Nota

Se puede producir un error de archivo DPOF no válido si el orden de impresión creado en la cámara resulta dañado. Elimine y vuelva a crear el orden de impresión utilizando la cámara fotográfica para corregir este problema. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar o volver a crear el orden de impresión, consulte el sitio web de soporte técnico del fabricante y la documentación proporcionada con la cámara.



## Impresión de fotografías directamente desde una cámara digital (sin PictBridge)

Si su cámara utiliza el estándar de almacenamiento masivo USB, puede conectar su cámara en modo de almacenamiento. Esto le permite imprimir fotografías desde su cámara.

(Si desea imprimir fotografías en modo PictBridge, consulte *Impresión de fotografías directamente desde una cámara con PictBridge* >> página 64).



### Nota

El nombre, la disponibilidad y el funcionamiento son diferentes en función de cada cámara digital. Consulte la documentación proporcionada con la cámara para obtener información detallada como, por ejemplo, cómo pasar del modo PictBridge al modo de almacenamiento masivo USB.


## Impresión de imágenes



### Nota

Retire cualquier tarjeta o unidad de memoria flash USB del equipo antes de conectar una cámara digital.

- 1 Asegúrese de que su cámara esté apagada. Conecte su cámara a la interfaz directa USB (1) del equipo mediante el cable USB.



### 1 Interfaz directa de USB

- 2 Encienda la cámara.
- 3 Siga los pasos que se describen en *Impresión de imágenes* >> página 52.

## ! IMPORTANTE

Para evitar daños al equipo, no conecte ningún dispositivo que no sea una cámara digital o una unidad de memoria flash USB a la interfaz directa USB.

# A

## Mantenimiento rutinario

### Limpieza y comprobación del equipo


#### Limpieza de la parte exterior del equipo

Limpie la pantalla táctil de la siguiente manera:

#### ! IMPORTANTE

- Desconecte el interruptor de alimentación cuando vaya a limpiar la pantalla táctil.
- NO utilice ningún producto de limpieza líquido (incluido etanol).

- 1 Limpie la pantalla táctil con un paño suave, seco y sin pelusa.




Limpie la parte exterior del equipo de la siguiente manera:


#### ! IMPORTANTE

- Utilice detergentes neutros. Si utiliza líquidos volátiles como, por ejemplo, disolvente o bencina, dañará la superficie exterior del equipo.
- NO utilice productos de limpieza que contengan amoníaco.
- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Podría agrietar el panel.

- 1 Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla totalmente del equipo.




- 2 Limpie la parte exterior del equipo con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar el polvo.



- 3 Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel y extraiga cualquier objeto que se haya atascado en la bandeja.

- 4 Limpie la parte interior y exterior de la bandeja de papel con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar el polvo.



- 5 Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.

## Limpieza de la placa de impresión del equipo


### ADVERTENCIA



Asegúrese de desenchufar el equipo de la toma de corriente CA antes de limpiar la platina de impresión para evitar que se produzca una descarga eléctrica.

- 1 Utilizando ambas manos, agarre las lengüetas de plástico de ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner a la posición abierta.

- 2 Limpie la platina de impresión del equipo (1) y el área a su alrededor, frotando cualquier derrame de tinta con un paño suave, seco y sin pelusa.




- 3 Utilizando ambas manos, agarre las lengüetas de plástico de ambos lados del equipo y cierre suavemente la cubierta del escáner.
- 4 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

## Limpeza de los rodillos de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel se manchan de tinta, se pueden producir problemas de alimentación del papel.


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente CA. Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla totalmente del equipo.




### Nota

Si la lengüeta de soporte del papel está abierta, ciérrala y, a continuación, cierre el soporte del papel.

- 2 Limpie la parte delantera de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua, con un movimiento de lado a lado. Después de la limpieza, limpie los rodillos con un paño *seco*, suave y sin pelusa para eliminar toda la humedad.



- 3 Levante la lengüeta para el desatasco de papel (2) y, a continuación, limpie la parte posterior de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua. Después de la limpieza, limpie los rodillos con un paño *seco*, suave y sin pelusa para eliminar toda la humedad.



- 4 Vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.
- 5 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

### Nota

Vuelva a utilizar el equipo solo cuando los rodillos estén secos. Si utiliza el equipo antes de que los rodillos estén secos, se pueden producir problemas de alimentación del papel.

## Limpieza de los rodillos de recogida de papel


- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente CA.
- 2 Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.




### Nota

Si el equipo comienza a alimentar a la vez varias de las últimas hojas de papel de la bandeja, limpie la almohadilla base (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua.


Después de la limpieza, limpie la almohadilla con un paño seco, suave y sin pelusa, para eliminar toda la humedad.



- 3 Abra la cubierta para el desatasco de papel (1) de la parte posterior del equipo.



- 4 Limpie los rodillos de recogida de papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua. Gire lentamente los rodillos de forma que se limpie toda la superficie. Después de la limpieza, limpie los rodillos con un paño seco, suave y sin pelusa para eliminar toda la humedad.



- 5 Cierre la cubierta para el desatasco de papel. Asegúrese de que la cubierta está cerrada completamente.
- 6 Vuelva a colocar la bandeja de papel con firmeza en el equipo.
- 7 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

## Comprobación del volumen de tinta

Aunque aparece un icono de volumen de tinta en la pantalla LCD, puede utilizar el menú de tinta para ver un gráfico de gran tamaño que muestra la tinta que queda en cada cartucho.

- 1 Pulse .
- 2 Pulse **Tinta restante**.  
En la pantalla LCD aparecerá indicado el volumen de tinta.
- 3 Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



### Nota

Podrá comprobar el volumen de tinta desde su ordenador.

➤➤Guía del usuario de software:

*Impresión (Windows®)*

➤➤Guía del usuario de software:

*Impresión y envío de faxes (Macintosh)*


## Embalaje y transporte del equipo

Siempre que transporte el equipo, utilice el material de embalaje original del mismo. Si no empaqueta el equipo correctamente, cualquier daño que ocurra durante el transporte podría no estar cubierto por la garantía.

### ! IMPORTANTE


Es importante permitir que el equipo "estacione" adecuadamente el cabezal de impresión después de haber finalizado una impresión. Escuche atentamente el equipo antes de desenchufarlo para asegurarse de que no hay ningún ruido mecánico. Si no deja que el equipo complete este proceso de estacionamiento, puede que se produzcan problemas de impresión y que se deteriore el cabezal de impresión.

- 1 Abra la cubierta del cartucho de tinta.
- 2 Empuje las palancas de desbloqueo de tinta para liberar los cartuchos de tinta y, a continuación, extraiga los cartuchos de tinta. (➤➤Guía básica del usuario: *Sustitución de los cartuchos de tinta*)
- 3 Coloque la pieza de protección naranja y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.



## ! IMPORTANTE


- Asegúrese de que la lengüeta de plástico de la derecha de la pieza de protección naranja (1) hace clic y queda inmovilizada en su sitio (2).



- Si no encuentra la pieza de protección naranja, transporte el equipo sin ella. NO coloque cartuchos de tinta como alternativa antes del transporte.


- 4 Abra la cubierta del escáner, retire la bandeja para discos y, a continuación, guarde la bandeja en la caja de cartón.

- 5 Levante el equipo desde la parte delantera y enganche la lengüeta de la pieza de protección naranja en la abertura bloqueada (1) de la parte inferior de la bandeja de papel. A continuación, enganche la pieza de protección sobre la parte levantada de la bandeja de papel (2).




- 6 Desenchufe el equipo de la toma de teléfono de la pared y desenchufe el cable de la línea telefónica del equipo.
- 7 Desenchufe el equipo de la toma de corriente CA.
- 8 Utilizando ambas manos, agarre las lengüetas de plástico de ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner en la posición abierta. A continuación, desenchufe el cable de interfaz del equipo, en caso de que esté conectado.


- 9 Utilizando ambas manos, agarre las lengüetas de plástico de ambos lados del equipo y cierre suavemente la cubierta del escáner.



- 10 Envuelva los cartuchos de tinta en la bolsa y póngalos en la bandeja de papel.




- 11 Envuelva el equipo en la bolsa.



- 12 Embale el equipo y los materiales impresos en la caja original junto con el material de embalaje original como se muestra a continuación.

 **Nota**

Si devuelve el equipo a Brother como parte del servicio de intercambio, embale *solamente* el equipo. Conserve todas las piezas y materiales impresos que vaya a utilizar con el equipo de intercambio.



- 13 Cierre la caja y precíntela.



Esta lista contiene todas las funciones y términos que aparecen en los manuales Brother. La disponibilidad de estas funciones se encuentra en función del modelo adquirido.

**Acceso a recuperación remota**

Capacidad de acceso al equipo de forma remota desde un teléfono de marcación por tonos.

**Acceso doble**

El equipo puede escanear en la memoria faxes salientes o trabajos programados al mismo tiempo que está enviando un fax desde la memoria, recibiendo o imprimiendo un fax entrante.

**Ajustes de usuario**

Informe impreso que muestra la configuración actual del equipo.

**Almacenado de fax**

Función que permite almacenar los faxes recibidos en la memoria.

**Aviso de fax**

Función que permite que su equipo llame a su teléfono móvil o localizador cuando reciba un fax en la memoria.

**Brillo**

Al cambiar el brillo, la imagen se hace más clara o más oscura.

**Búsqueda**

Permite obtener un listado alfabético, numérico o electrónico de los números de Marcación rápida y de grupo almacenados.

**Código de acceso remoto**

Código propio de cuatro dígitos (---\*) que permite llamar y acceder al equipo desde una ubicación remota.

**Código de Contestación Telefónica (solo para el modo Fax/Tel)**

Cuando el equipo conteste una llamada de voz, sonará con semitimbres/dobles timbres. Puede descolgar el auricular de la extensión telefónica pulsando este código (# 5 1).

**Código de recepción de fax**

Pulse este código (\* 5 1) al contestar una llamada de fax desde una extensión telefónica o desde un teléfono externo.

**Configuración temporal**

Es posible seleccionar una serie de opciones para cada transmisión de fax y cada copia sin modificar la configuración predeterminada.

**Contraste**

Opción de configuración para compensar documentos demasiado claros o demasiado oscuros, que permite aclarar los mensajes de fax o las copias de documentos oscuros, y oscurecer los claros.

**Densidad**

Al cambiar la densidad, la imagen se hace más clara o más oscura.

**Diario del fax**

Enumera la información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. TX significa Transmisión. RX significa Recepción.

**Duración del timbre F/T**

Tiempo durante el cual suena el timbre del equipo Brother (si el modo de recepción está configurado como Fax/Tel) para indicarle que debe atender una llamada de voz que el equipo ha contestado.

### **ECM (Modo de corrección de errores)**

Función que detecta errores durante la transmisión de faxes y vuelve a enviar las páginas del fax en las que se detectó un error.

### **Error de comunicación (Error comu.)**

Error que se produce al enviar o recibir un fax, normalmente como consecuencia del ruido o de interferencias en la línea.

### **Escala de grises**

Tonalidades de gris disponibles para copiar, escanear así como para enviar y recibir fotografías por fax.

### **Escaneo**

Proceso de envío de la imagen electrónica de un documento en papel al ordenador.

### **Escaneo a soporte**

Puede escanear un documento en blanco y negro o en color a la tarjeta de memoria o a la unidad de memoria flash USB. Las imágenes en blanco y negro pueden estar en formato de archivo TIFF o PDF y las imágenes en color pueden estar en formato de archivo PDF o JPEG.

### **Extensión telefónica**

Teléfono que utiliza la misma línea que el fax, pero que está enchufado a una toma diferente de la pared.

### **Fax diferido**

Función que permite enviar un determinado fax en otro momento.

### **Fax manual**

Al descolgar el auricular del teléfono externo (o al pulsar **Hook**, solo en EE. UU.), podrá oír la respuesta del equipo de fax receptor antes de pulsar **Black Start (Inicio Negro)** o **Color Start (Inicio Color)** para comenzar a enviar el fax.

### **Fax/Tel**

Función que permite recibir faxes y llamadas telefónicas. No use este modo si utiliza un contestador automático (TAD).

### **Frecuencia del informe**

Período de tiempo previamente programado entre las impresiones automáticas de informes Diario del fax. Puede imprimir el informe Diario del fax en cualquier momento sin que ello interrumpa el ciclo especificado.

### **Grupo de compatibilidad**

Capacidad de una unidad de fax para comunicarse con otra unidad de fax. Está garantizada la compatibilidad entre grupos ITU-T.

### **ID de llamada**

Servicio adquirido de la compañía telefónica que le permite ver el número (o nombre) del interlocutor que le está llamando.

### **Identificación de estación**

Información almacenada que aparece en la parte superior de las páginas enviadas por fax. Incluye el nombre y número de fax del remitente.

### **Impresión de seguridad**

El equipo imprime una copia de todos los faxes que recibe y almacena en su memoria. Se trata de una función de seguridad para que no pierda ningún mensaje en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico.

### **Informe Verificación de la transmisión**

Listado del último fax enviado que indica su fecha, hora y número.

### **Informe WLAN**

Informe impreso que muestra el resultado de la conexión de WLAN.

### **Innobella™**

Innobella™ es una nueva gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. Para obtener los mejores resultados en cuanto a calidad, Brother recomienda tinta y papel Innobella™.

**LCD (Pantalla de cristal líquido)**

Pantalla LCD del equipo que presenta los mensajes interactivos durante el proceso de programación en pantalla y que muestra la fecha y hora cuando el equipo está inactivo.

**Lista de Marcación abreviada**

Listado de nombres y números almacenados en la memoria de Marcación rápida, en orden numérico.

**Marcación rápida**

Número preprogramado para simplificar la marcación.

**Método de codificación**

Método para codificar la información contenida en el documento. Todos los equipos de fax deben utilizar como mínimo el estándar Modified Huffman (MH). El equipo admite métodos para una mayor comprensión, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) y JPEG, siempre y cuando el equipo receptor sea compatible con dichos métodos.

**Modo de menú**

Modo de programación para cambiar la configuración del equipo.

**Modo satélite**

Efectúa cambios temporales en los tonos de fax para adaptarse a los ruidos y a las interferencias en líneas telefónicas en el extranjero.

**Multienvío**

Capacidad de enviar el mismo mensaje de fax a más de un destinatario.

**Número de grupo**

Combinación de números de Marcación rápida que están almacenados en una localización de Marcación rápida para multienvío.

**Número de timbres**

Número de timbres que suenan antes de que el equipo conteste en los modos Sólo fax y Fax/Tel.

**OCR (reconocimiento óptico de caracteres)**

La aplicación de software ScanSoft™ PaperPort™ 12SE con OCR o Presto! PageManager convierte las imágenes en texto editable.

**Pausa**

Permite introducir un retraso de 3,5 segundos en la secuencia de marcación mientras marca con el teclado de marcación o mientras almacena números de Marcación rápida. Pulse el botón **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)** en el panel de control o el botón *Pausa* en la pantalla táctil tantas veces como sea necesario para introducir pausas más prolongadas.

**PhotoCapture Center™**

Función que permite imprimir fotografías digitales desde su cámara digital con una alta resolución para obtener una impresión fotográfica de calidad.

**PictBridge**

Función que permite imprimir fotografías directamente desde su cámara digital con una alta resolución para obtener una impresión fotográfica de calidad.

**Pulsos (solo Canadá)**

Forma de marcación rotativa en una línea telefónica.

**Recepción en memoria**

Opción que permite recibir faxes en la memoria del equipo cuando se ha agotado el papel.

**Recepción fácil**

Función que permite que el equipo responda a tonos CNG si el usuario interrumpe una llamada de fax contestándola.

**Reducción auto**

Función que permite reducir el tamaño de los faxes entrantes.

### **Reenvío de fax**

Función que permite enviar un fax recibido en la memoria a otro número de fax programado previamente.

### **Remarcación automática**

Función que permite que el equipo vuelva a marcar el último número de fax marcado transcurridos cinco minutos, si el fax no se pudo enviar por estar la línea ocupada.

### **Resolución**

Número de líneas verticales y horizontales por pulgada. Consulte: Estándar, Fina, Superfina y Foto.

### **Resolución Estándar**

203 × 98 ppp (blanco y negro).  
203 × 196 ppp (color). Se utiliza para texto de tamaño normal y para agilizar las transmisiones.

### **Resolución Fina**

La resolución es 203 × 196 ppp. Se utiliza para letra pequeña y gráficos.

### **Resolución Foto (solo B/N)**

Configuración de la resolución que utiliza diversas tonalidades de gris para representar mejor las fotografías.

### **Resolución Superfina (B/N)**

203 × 392 ppp. Idónea para texto muy pequeño y líneas.

### **Sondeo**

Proceso mediante el que un equipo de fax llama a otro para recuperar los mensajes de fax en espera.

### **TAD (contestador automático)**

Puede conectar un dispositivo de contestador automático externo o un contestador automático a la clavija EXT. del equipo.

### **Teléfono externo**

Teléfono que se enchufa a la clavija EXT. del equipo.

### **Timbre distintivo**

Servicio de suscripción adquirido a través de la compañía telefónica que proporciona otro número de teléfono en una línea de teléfono existente. El equipo Brother utiliza el nuevo número para simular una línea de fax dedicada.

### **Tonos**

Forma de marcación telefónica utilizada por los teléfonos de marcación por tonos.

### **Tonos CNG**

Tonos especiales (pitidos) que los equipos de fax envían durante la transmisión automática para indicar al equipo receptor que proceden de un equipo de fax.

### **Tonos de fax**

Señales enviadas por los equipos de fax remitente y destinatario al comunicar información.

### **Trabajos restantes**

Puede comprobar qué trabajos hay pendientes en la memoria, así como cancelarlos uno por uno.

### **Transmisión**

Proceso de envío de faxes, a través de la línea telefónica, desde el equipo a un equipo de fax receptor.

### **Transmisión en tiempo real**

Si la memoria está llena, existe la posibilidad de enviar mensajes de fax en tiempo real.

### **Transmisión por lotes**

(Solo faxes en blanco y negro). Es una función de ahorro de costes que permite que todos los faxes diferidos al mismo número se puedan enviar en una única transmisión.

### **True2Life™**

Permite ajustar el color de la imagen para obtener una mejor calidad de impresión, mejorando la definición, el nivel de blanco y la densidad del color.

**Unidad ADF (alimentador automático de documentos)**

El documento puede colocarse en la unidad ADF y escanear automáticamente una página a la vez.

**Vista previa de fax**

Si activa la vista previa de fax, podrá ver los faxes recibidos en la pantalla LCD pulsando el botón `VistPrev fax` (`Vist pre fax`) de la pantalla táctil.

**Volumen de la alarma**

Configuración del volumen de la alarma que sonará cuando pulse una tecla o cometa un error.

**Volumen del timbre**

Configuración del volumen del timbre del equipo.

# C

# Índice

## A

Acceso doble .....	12
Almacenado de fax .....	20
activación .....	20
desactivación .....	22
impresión desde la memoria .....	20
Almacenamiento en memoria .....	1
Apple Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Aviso de fax .....	19

## C

Cancelación	
Almacenado de fax .....	22
Aviso de fax .....	22, 24
Reenvío de fax .....	22, 24
trabajos en espera de remarcación .....	16
Cartuchos de tinta	
comprobación del volumen de tinta .....	72
Clavijas	
EXT	
Contestador .....	31
Códigos de acceso, almacenamiento y marcación .....	33
Códigos de fax	
cambio .....	23
Código de acceso remoto .....	23
Conexión	
contestador externo o teléfono de dos líneas .....	31
Conexiones	
Convertir a una conexión RJ11 un adaptador triple .....	31
ControlCenter	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Copia	
2 en 1 (ID) .....	43
ahorro tinta .....	45
ampliar/reducir .....	41
calidad .....	40
configuración favorita .....	49
densidad .....	44

dúplex .....	48
formato de página (N en 1) .....	42
libro .....	46
Marca de agua .....	46
uso de un documento en papel .....	47
uso de una plantilla .....	46
uso de una tarjeta de soporte .....	46
uso de una unidad de memoria flash	
USB .....	46
ordenar (solo ADF) .....	44
papel fino .....	45
póster .....	42
uso de la unidad ADF .....	44
Copia 2 en 1 (ID) .....	43
Copia ID .....	43
Corte del suministro eléctrico .....	1

## D

Dúplex (2 caras)	
copia .....	48

## E

Embalaje y transporte del equipo .....	72
Escaneo	
Consulte la Guía del usuario de software.	

## F

Fax, desde el ordenador	
Consulte la Guía del usuario de software.	

Fax, independiente	
envío .....	9
ajustar nuevos predeterminados .....	11
al final de una conversación .....	12
cancelación desde la memoria .....	16
contraste .....	9
desde la memoria (acceso doble) .....	12
fax diferido .....	15
manual .....	12
Multienvío .....	12
resolución .....	10
Restaurar ajustes	
predeterminados .....	11
satélite .....	15
Transmisión Diferida por Lotes .....	16
Transmisión en tiempo real .....	14
recepción	
al final de la conversación .....	26
Aviso de fax .....	19
en la memoria .....	18
en ordenador .....	21
impresión desde la memoria .....	20
recepción sin papel .....	18
recuperación desde un sitio	
remoto .....	24, 25
reducción para ajustarlo al papel .....	26
Reenvío de fax .....	24

## G

Grupos para multienvío .....	36
------------------------------	----

## I

ID de llamada .....	29
Configuración de su código de área .....	30
Historial de ID de llamada .....	32
Añada a marcación rápida .....	32
Eliminar .....	32
Envíe un fax .....	32
Informe de historial de ID de llamada .....	39
Impresión	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Impresión de vídeos .....	52
Impresión directa	
desde una cámara con PictBridge .....	64
desde una cámara sin PictBridge .....	67

Imprimir	
fax desde la memoria .....	20
informe .....	39
Informes .....	38
Ajustes de usuario .....	39
cómo imprimir .....	39
Configurar red .....	39
Diario del fax .....	39
Frecuencia de informe .....	38
Historial de ID de llamada .....	39
Informe WLAN .....	39
Marcación abreviada .....	39
Verificación de la transmisión .....	38, 39
Instalación Remota	
Consulte la Guía del usuario de software.	

## L

Las garantías se encuentran en la caja	
LCD (pantalla de cristal líquido)	
Brillo .....	4
Temporizador atenuado .....	5
Limpieza	
platina de impresión .....	69
rodillos de alimentación del papel .....	70
rodillos de recogida de papel .....	71
Línea telefónica	
sistema telefónico de dos líneas .....	30
traspaso de líneas .....	30

## LL

Llamada saliente	
Añada a marcación rápida .....	32
Eliminar .....	32
Envíe un fax .....	32

## M

Macintosh	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Manual	
transmisión .....	12
Marcación	
códigos de acceso y números de tarjetas de crédito .....	33
Grupos (Multienvío) .....	12

Historial de ID de llamada .....	32
Llamada saliente .....	32
Marcación abreviada	
Códigos de acceso y números de tarjetas de crédito .....	33
Marcación de grupos	
configuración de grupos para multienvío .....	36
Marcación por grupo	
cambio .....	37
Marcación rápida	
configuración a partir de llamadas salientes .....	34
configuración a partir del historial de ID de llamada .....	35
Multienvío .....	12
eliminación de grupos .....	37
utilización de grupos .....	12
Marcación rápida	
configuración a partir de llamadas salientes .....	34
configuración a partir del historial de ID de llamada .....	35
Modo espera .....	4
Modo, entrada	
Temporizador .....	5
Multienvío .....	12
configuración de grupos para .....	36

## P

PaperPort™ 12SE con OCR	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Consulte también la Ayuda de la aplicación PaperPort™ 12SE.	
PhotoCapture Center™	
Ajustes impresión	
Ajustar nuevos predeterminados .....	60
Brillo .....	58
Calidad .....	57
Contraste .....	58
Imprimir fecha .....	60
Recortar .....	59
Restaurar ajuste predeterminado .....	60
Sin bordes .....	60
Tipo y tamaño de papel .....	57
Añadir efecto .....	54

desde el ordenador	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Efectos foto	
Auto-corrección .....	54
Blanco y negro .....	54
Escena nocturna .....	54
Mejorar paisaje .....	54
Mejorar tono piel .....	54
Pizarra blanca .....	54
Quitar ojos rojos .....	54
Recorte .....	54
Retroiluminar .....	54
Sepia .....	54
Escaneo a soporte	
memoria flash USB .....	61
recorte automático .....	61
tarjeta de memoria .....	61
Impresión	
fotografías .....	53
índice .....	52
Impresión DPOF .....	56
PictBridge	
Impresión DPOF .....	66
Presto! PageManager	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Consulte también la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.	

## R

Recuperación remota .....	23
código de acceso remoto .....	23
comandos .....	24
recuperación de los faxes .....	25
Red	
Escaneo	
Consulte la Guía del usuario de software.	
Impresión	
Consulte la Guía del usuario en red.	
Red inalámbrica	
Consulte la Guía de configuración rápida o la Guía del usuario en red.	
Reducción	
copias .....	41
de faxes entrantes .....	26
Reenvío de fax	
cambio remoto .....	24, 25



programación de un número .....	18
Resolución	
configuración para el siguiente fax .....	10

## S

---

Seguridad de la memoria .....	8
Sistema telefónico de dos líneas .....	30
Solución de problemas	
comprobación del volumen de tinta .....	72

## T

---

TAD (contestador automático),	
externo .....	31
con conexión de dos líneas .....	31
Transporte del equipo .....	72

## V

---

Volumen, configuración	
alarma .....	2
altavoz .....	2
timbre .....	1

## W

---

Windows®  
Consulte la Guía del usuario de  
software.

Brother International Corporation  
100 Somerset Corporate Boulevard  
P.O. Box 6911  
Bridgewater, NJ 08807-0911 EE. UU.

Brother International Corporation (Canada) Ltd.  
1 rue Hôtel de Ville,  
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canadá H9B 3H6

**brother**®

**Visite nuestra página**  
**<http://www.brother.com/>**

Estos equipos están aprobados para utilizarse solo en el país donde se hayan adquirido. Las empresas locales de Brother o sus distribuidores solo ofrecerán soporte técnico para los equipos adquiridos en sus propios países.