

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iPrint&Scan (Apple- enheder)



Indholdsfortegnelse

1	Inden du tager din Brother-maskine i brug.....	1
	Definitioner af bemærkninger	1
	Varemærker	1
2	Indledning	2
	Download Brother iPrint&Scan fra App Store	2
	Enhedsforbindelser.....	2
	Indstil en enhed	3
	Rediger et billede.....	3
	Ikoner.....	4
3	Udskrivning.....	5
	Udskrivning af fotos, der er gemt på din mobilenhed	5
	Udskrivning af dokumenter	5
	Udskrivning med Cloud-tjenester	6
	Udskrivning af websider	6
	Tilføjelse af et bogmærke til en webside.....	7
	Redigering af bogmærker	7
	Rydning af hele browserhistorikken	7
	Udskrivning af data fra udklipsholderen	8
	Udskrivning af fotos taget med Brother iPrint&Scan	8
	Udskrivning af fotos eller dokumenter fra andre programmer	9
4	Scanning	10
	Scanning af dokumenter.....	10
	Send et scannet dokument via e-mail	10
	Overførsel og deling af scannede billeder	11
5	Kopiering.....	12
	Forhåndsvisning af kopi.....	12
6	Fax	13
	Afsendelse af en faxmeddelelse.....	13
	Modtagelse af en faxmeddelelse	13

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symbol og konvention i hele brugsanvisningen:



Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.

Varemærker

Wi-Fi og Wi-Fi Direct er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google Inc. Brug af dette varemærke kræver tilladelse fra Google.

Apple, Safari, iPhone, iPod touch, iPad og iPad mini er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.

Alle virksomheders handelsmærker og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder.

Download Brother iPrint&Scan fra App Store

Med Brother iPrint&Scan kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din iPhone, iPod touch, iPad og iPad mini.

Du kan installere Brother iPrint&Scan fra App Store. Brug altid den seneste version for at opnå de bedste resultater.

Enhedsforbindelser

Slut din mobilenhed til Brother-maskinen vha. en af følgende forbindelsesmetoder:

Wi-Fi®

Se Brother-maskinens *Hurtig installationsvejledning*, hvis du vil konfigurere maskinen til en Wi-Fi-forbindelse.

Wi-Fi Direct®

Hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til et Wi-Fi Direct-netværk, skal du downloade en af følgende vejledninger fra siden **Manualer** for din model fra Brother Solutions Center på support.brother.com.

- *Wi-Fi Direct vejledning*
- *Software- og netværksbrugsanvisning*
- *Online brugsanvisning*

Brother-maskinen skal understøtte Wi-Fi Direct.

Fjernudskrivning (Google Cloud Print™)

Hvis du vil konfigurere Brother-maskinen til udskrivning vha. Google Cloud Print, skal du downloade *Google Cloud Print vejledning* fra siden **Manualer** for din model fra Brother Solutions Center på support.brother.com.

Brother-maskinen skal understøtte Google Cloud Print.



De understøttede forbindelsesmetoder kan variere afhængigt af Brother-maskinen og mobilenheden.

Indstil en enhed

Hvis en anden maskinen er valgt, eller hvis **Enhed ikke valgt** vises:

1 Tryk på et modelnavn eller **Enhed ikke valgt**.

2 Vælg en enhed.



- Hvis din maskine ikke er på listen, kan du prøve at finde den ved at trykke på **Inds. man.** og derefter indtaste dens IP-adresse.
- Opdater listen ved at stryge hen over den.

Rediger et billede


Rediger

Tryk på .

Skaler

- Tryk på . Flyt , eller knib åben eller lukket for at formindske eller forstørre billedet.
- Tryk på og træk billedet for at flytte det.

Juster rotation og vinkel

- Tryk på  for at justere rotation og vinkel.
- Tryk på  for at rotere 90 grader med uret.
- Træk  til venstre eller højre for at justere vinklen (.

Beskær

- Tryk på . Flyt  for at indstille det beskærne område.
- Tryk på og træk det beskærne område for at flytte det.

Ikoner

Ikon		Brug af
		Indstillinger
		Vis menu
		Vælg alle sider
		Fravælg alle sider
		Forstør miniature
		Formindsk miniature
		Miniatureliste
		Gitterliste

Udskrivning af fotos, der er gemt på din mobilenhed

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Foto**.
- 3 Tryk på den fil, du vil udskrive.
- 4 Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **Udskriv**.



- Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.
- Tryk på  for at redigere billedet.

Udskrivning af dokumenter

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Dokumenter**.
- 3 Tryk på den fil, du vil udskrive.
- 4 Tryk på **Udskriv**.



Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.

Udskrivning med Cloud-tjenester

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Cloud-services**.
- 3 Vælg den ønskede tjeneste.
- 4 Log på.
- 5 Tryk på den fil eller det notat, du vil udskrive.
- 6 Tryk på **Udskriv**.



-
- Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.
 - Tryk på  for at redigere billedet.
-

Udskrivning af websider

Udskriv websider ved hjælp af den webbrowseren i Brother iPrint&Scan.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Webseite**.
- 3 Naviger til den webside, du vil udskrive.
- 4 Tryk på **Vis udskrift**.
- 5 Tryk på **Udskriv**.



-
- Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.
-

Tilføjelse af et bogmærke til en website

- 1 Naviger til den website, du vil bogmærke.
- 2 Tryk på **+**.



- 3 Tryk på **Arkiver**.

Redigering af bogmærker

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Rediger**.
 - Hvis du vil slette et bogmærke, skal du trykke på og derefter på **Slet**.
 - Hvis du vil redigere titlen, skal du trykke på den og derefter redigere titlen. Tryk på **Arkiver**.
- 3 Tryk på **OK**.

Rydning af hele browserhistorikken

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Historik**.
- 3 Tryk på **Ryd**.
- 4 Tryk på **Ryd historik**.

Udskrivning af data fra udklipsholderen

Udskriv data, f.eks. fotos, tekst og markerede dele af websider, som er kopieret til udklipsholderen.

1 Kopier dataene til udklipsholderen.

2 Tryk på .

3 Tryk på **Udklipsholder**.

4 Tryk på **Udskriv**.



Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.

Udskrivning af fotos taget med Brother iPrint&Scan

1 Tryk på .

2 Tryk på **Kamera**.

3 Tag et foto.

4 Vælg **Brug foto** eller **Tag igen**.

5 Tryk på **Udskriv**.



- Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.

- Tryk på  for at redigere billedet.

Udskrivning af fotos eller dokumenter fra andre programmer

- 1 Naviger til den fil, du vil udskrive, og åbn den i Brother iPrint&Scan.

Hvis du f.eks. ser en PDF vha. Safari, skal du trykke på **Åbn i...** og derefter vælge **Brother iPrint&Scan**.



- 2 Tryk på **Udskriv**.



Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.

Scanning af dokumenter

Scan dokumenter, og gem dem i din mobilenheds fotoalbum.

- 1 Læg det dokument, der skal scannes, i Brother-maskinen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Scanning**.
- 4 Tryk på **OK** eller **Scan**.
- 5 Tryk på .
- 6 Tryk på **Gem i fotoalbum**.



-
- Hver side gemmes som en særskilt fil.
 - Tryk på  for at redigere billedet.
-

Send et scannet dokument via e-mail

- 1 Læg det dokument, der skal scannes, i Brother-maskinen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Scanning**.
- 4 Tryk på **OK** eller **Scan**.
- 5 Tryk på .
- 6 Tryk på **E-mail som JPEG-fil** eller **E-mail som PDF-fil**.
- 7 Afsendelse af en meddelelse.



Tryk på  for at redigere billedet.

Overførsel og deling af scannede billeder

- 1 Læg det dokument, der skal scannes, i Brother-maskinen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Scanning**.
- 4 Tryk på **OK** eller **Scan**.
- 5 Tryk på .
- 6 Tryk på **Gem som PDF**.
- 7 Tryk på den app eller tjeneste, du vil bruge.



-
- For at overføre til onlinetjenester skal der være oprettet en konto for onlinetjenester for din mobilenhed.
 - Tryk på  for at redigere billedet.
-

Forhåndsvisning af kopi

1 Tryk på .

2 Tryk på **Start**.

3 Tryk på **OK** eller **Scan**.

4 Tryk på **Kopi**.



-
- Skift **Eksempelvisningsindstillinger** efter behov.
 - Tryk på  for at ændre **Kopieringsindstillinger**.
 - Tryk på  for at redigere billedet.
-

Afsendelse af en faxmeddelelse

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Send FAX**.
- 3 Tryk på  for at vælge et faxnummer i adressebogen, eller tryk på **Indtast nummer** for at indtaste nummeret manuelt.
- 4 Tryk på **Fax-dokumenter fra din maskine** eller **Vælg en fil fra denne mobilenhed**.
- 5 Tryk på **Scanning**, eller vælg filen fra din mobilenhed.
- 6 Tryk på **Fax**.



- Tryk på  for at indtaste mere end ét faxnummer.
- Tryk på  for at ændre **Fax-indstillinger**.
- Tryk på  for at redigere billedet.

Modtagelse af en faxmeddelelse

- 1 Tryk på .
 - 2 Tryk på **Fax-eksempelvisning**.
 - 3 Tryk på den fil, du vil modtage.
-
- Indstillingerne for **Fax-eksempelvisning** skal være **til** i Brother-maskinen.
 - Tryk på  for at dele eller gemme filen.
 - Tryk på  for at udskrive filen.
 - Tryk på  for at ændre **Udskriftsindstillinger**.

brother

Besøg os på internettet
www.brother.com



DAN
Version B