



Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan (Apple Apparaten)



Inhoudsopgave

1	Voordat u uw Brother-machine gebruikt.....	1
	Definities van opmerkingen	1
	Handelsmerken	1
2	Inleiding.....	2
	Brother iPrint&Scan downloaden uit de App Store	2
	Apparaatverbindingen	2
	Een apparaat selecteren	3
	Een afbeelding bewerken	3
	Pictogrammen	4
3	Afdrukken.....	5
	Foto's afdrukken vanaf uw mobiele apparaat.....	5
	Documenten afdrukken	5
	Afdrukken via Cloud-diensten.....	6
	Webpagina's afdrukken	6
	Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina	7
	Bladwijzers bewerken	7
	De volledige zoekgeschiedenis verwijderen	7
	Gegevens van het klembord afdrukken.....	8
	Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen	8
	Foto's of documenten afdrukken vanuit andere toepassingen	9
4	Scannen	10
	Documenten scannen.....	10
	Een gescand document per e-mail verzenden	10
	Gescande afbeeldingen uploaden en delen	11
5	Kopiëren.....	12
	Kopieervoorbeeld	12
6	Fax	13
	Een fax verzenden.....	13
	Faxen ontvangen.....	13

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:



Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.

Handelsmerken

Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print is een handelsmerk van Google Inc. Voor het gebruik van dit handelsmerk is toestemming van Google nodig.

Apple, Safari, iPhone, iPod touch, iPad en iPad mini zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Brother iPrint&Scan downloaden uit de App Store

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies op uw Brother-machine rechtstreeks vanaf uw iPhone, iPod touch, iPad en iPad mini gebruiken.

U kunt Brother iPrint&Scan via de App Store installeren. Gebruik de meest recente versie voor de beste resultaten.

Apparaatverbindingen

Verbind uw mobiele apparaat via een van de volgende verbindingsmethoden met uw Brother-machine:

Wi-Fi®

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de *Installatiehandleiding*.

Wi-Fi Direct®

Download een van de volgende handleidingen vanaf de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com om uw Brother-machine voor een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren.

- *Wi-Fi Direct handleiding*
- *Software en Netwerk gebruikershandleiding*
- *Online Gebruikershandleiding*

Uw Brother-machine moet Wi-Fi Direct ondersteunen.

Afdrukken op afstand (Google Cloud Print™)

Om uw Brother-machine te configureren om af te drukken via Google Cloud Print downloadt u de *Google cloud print handleiding* vanaf de pagina

Handleidingen van uw model in het Brother Solutions Center op

support.brother.com.

Google Cloud Print moet door uw Brother-machine worden ondersteund.



Afhankelijk van uw Brother-machine en mobiele apparaat kunnen de ondersteunde verbindingsmethoden variëren.

Een apparaat selecteren

Als een andere machine is geselecteerd of **Apparaat niet geselecteerd** wordt weergegeven, doet u het volgende:

1 Tik op een modelnaam of op **Apparaat niet geselecteerd**.

2 Selecteer een apparaat.



- Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op **Hndm. ins.** te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.
- Vernieuw de lijst door er overheen te vegen.

Een afbeelding bewerken


Bewerken

Tik op .

Vergroten/verkleinen

- Tik op . Versleep  of knijp open of dicht om de afbeelding te vergroten of verkleinen.
- Om de afbeelding te verplaatsen, tikt u erop en versleept u hem.

Draaiing en hoek wijzigen

- Tik op  om de draaiing en hoek te wijzigen.
- Tik op  om de afbeelding 90 graden rechtsom te draaien.
- Sleep de schuifknop  naar links of rechts om de hoek te wijzigen.
()

Bijsnijden

- Tik op . Versleep  om het bij te snijden gebied in te stellen.
- Om het bijgesneden gebied te verplaatsen, tikt u erop en versleept u het.

Pictogrammen

Pictogram		Gebruik
		Instellingen
		Menu weergeven
		Alle pagina's selecteren
		Alle pagina's deselecteren
		Miniatuur vergroten
		Miniatuur verkleinen
		Miniaturenlijst
		Rasteroverzicht

Foto's afdrukken vanaf uw mobiele apparaat

- 1 Tik op .
 - 2 Tik op **Foto**.
 - 3 Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.
 - 4 Tik op **Gereed**.
 - 5 Tik op **Afdrukken**.
-
- Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
 - Tik op  om de afbeelding te wijzigen.
-

Documenten afdrukken

- 1 Tik op .
 - 2 Tik op **Documenten**.
 - 3 Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.
 - 4 Tik op **Afdrukken**.
-
-  Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
-

Afdrukken via Cloud-diensten

- 1 Tik op .
 - 2 Tik op **Cloud-services**.
 - 3 Selecteer de gewenste dienst.
 - 4 Meld u aan.
 - 5 Tik op het bestand of de notitie die u wilt afdrukken.
 - 6 Tik op **Afdrukken**.
-
-  • Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
- Tik op  om de afbeelding te wijzigen.
-

Webpagina's afdrukken

U kunt webpagina's afdrukken via de webbrowser die bij Brother iPrint&Scan wordt geleverd.

- 1 Tik op .
 - 2 Tik op **Webpagina**.
 - 3 Ga naar de webpagina die u wilt afdrukken.
 - 4 Tik op **Afdrukvoorbeeld**.
 - 5 Tik op **Afdrukken**.
-
-  Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
-

Een bladwijzer toevoegen aan een webpagina

- 1 Ga naar de webpagina waarvoor u een bladwijzer wilt maken.
- 2 Tik op **+**.



- 3 Tik op **Bewaar**.

Bladwijzers bewerken

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Wijzig**.
 - Tik op  en vervolgens op **Verwijder** als u een bladwijzer wilt verwijderen.
 - Als u de titel wilt bewerken, tikt u erop en bewerkt u deze vervolgens. Tik op **Bewaar**.
- 3 Tik op **Gereed**.

De volledige zoekgeschiedenis verwijderen

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Geschiedenis**.
- 3 Tik op **Wissen**.
- 4 Tik op **Geschiedenis wissen**.

Gegevens van het klembord afdrukken

U kunt gegevens, waaronder foto's, tekst en geselecteerde delen van webpagina's, die naar het klembord zijn gekopieerd, afdrukken.

1 De gegevens naar het klembord kopiëren.

2 Tik op .

3 Tik op **Klembord**.

4 Tik op **Afdrukken**.



Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.

Foto's afdrukken die met Brother iPrint&Scan zijn genomen

1 Tik op .

2 Tik op **Camera**.

3 Neem een foto.

4 Selecteer **Gebruik foto** of **Opnieuw**.

5 Tik op **Afdrukken**.



-
- Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
 - Tik op  om de afbeelding te wijzigen.
-

Foto's of documenten afdrukken vanuit andere toepassingen

- 1 Blader naar het bestand dat u wilt afdrukken en open het in Brother iPrint&Scan.

Als u bijvoorbeeld via Safari een PDF-bestand weergeeft, tikt u op **Open met...** en selecteert u vervolgens **Brother iPrint&Scan**.



- 2 Tik op **Afdrukken**.



Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.

Documenten scannen

U kunt documenten scannen en vervolgens in een fotoalbum op uw mobiele apparaat opslaan.

- 1 Plaats het document dat u wilt scannen in uw Brother-machine.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Scannen**.
- 4 Tik op **Gereed of Scannen**.
- 5 Tik op .
- 6 Tik op **Opslaan in fotoalbums**.



-
- Elke pagina wordt opgeslagen in een apart bestand.
 - Tik op  om de afbeelding te wijzigen.
-

Een gescand document per e-mail verzenden

- 1 Plaats het document dat u wilt scannen in uw Brother-machine.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Scannen**.
- 4 Tik op **Gereed of Scannen**.
- 5 Tik op .
- 6 Tik op **E-mailen als JPEG of E-mailen als PDF**.
- 7 Een bericht verzenden.



Tik op  om de afbeelding te wijzigen.

Gescande afbeeldingen uploaden en delen

- 1 Plaats het document dat u wilt scannen in uw Brother-machine.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Scannen**.
- 4 Tik op **Gereed** of **Scannen**.
- 5 Tik op .
- 6 Tik op **Opslaan als PDF**.
- 7 Tik op de app of service die u wilt gebruiken.



-
- Om te kunnen uploaden naar onlinediensten, moet er een account voor uw mobiele apparaat bij de onlinedienst zijn ingesteld.
 - Tik op  om de afbeelding te wijzigen.
-

Kopieervoorbeeld

1 Tik op .

2 Tik op **Starten**.

3 Tik op **Gereed** of **Scannen**.

4 Tik op **Kopiëren**.



-
- Wijzig indien nodig de **Voorbeeldopties**.
 - Tik op  om **Instelling kopie** te wijzigen.
 - Tik op  om de afbeelding te wijzigen.
-

Een fax verzenden

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Fax Send**.
- 3 Tik op  om een faxnummer te selecteren in uw adresboek of tik op **Nummer invoeren**: om het nummer handmatig in te voeren.
- 4 Tik op **Fax documenten vanaf uw apparaat** of **Selecteer een bestand vanaf dit mobiele toestel**.
- 5 Tik op **Scannen** of selecteer het bestand op uw mobiele apparaat.
- 6 Tik op **Fax**.



- Tik op  om meerdere faxnummers in te voeren.
- Tik op  om **Instellingen Fax** te wijzigen.
- Tik op  om de afbeelding te wijzigen.

Faxen ontvangen

- 1 Tik op .
 - 2 Tik op **Fax Preview**.
 - 3 Tik op het bestand dat u wilt ontvangen.
-
- De instelling **Fax Preview** moet zijn **ingeschakeld** op uw Brother-machine.
 - Tik op  om het bestand te delen of op te slaan.
 - Tik op  om het bestand af te drukken.
 - Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.



Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com



DUT
Versie B