



Guia de Imprimir/ Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan (Dispositivos Apple)



1	Antes de utilizar o equipamento Brother	1
	Definições de notas	1
	Marcas registadas	1
2	Introdução	2
	Transferir a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da App Store	2
	Ligações de equipamento	2
	Configurar um equipamento	3
	Editar uma imagem	3
	Ícones	4
3	Impressão	5
	Imprimir fotografias guardadas no equipamento móvel	5
	Imprimir documentos	5
	Imprimir utilizando serviços em Nuvem	6
	Imprimir páginas web	6
	Adicionar um marcador a uma página web	7
	Editar marcadores	7
	Eliminar todo o histórico de navegação	7
	Imprimir dados a partir do Clipboard	8
	Imprimir fotografias tiradas com o Brother iPrint&Scan	8
	Imprimir fotografias ou documentos de outras aplicações	9
4	Digitalização	10
	Digitalizar documentos	10
	Enviar um documento digitalizado por e-mail	10
	Carregar e partilhar imagens digitalizadas	11
5	Copiar	12
	Pré-visualização de cópia	12
6	Fax	13
	Enviar um fax	13
	Receber um fax	13

Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:



Os ícones de sugestão indicam conselhos úteis e informação suplementar.

Marcas registadas

Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print é uma marca comercial da Google Inc. A utilização desta marca comercial está sujeita às Permissões da Google.

Apple, Safari, iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. App Store é uma marca de serviços da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, em documentos associados e em quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dessas respetivas empresas.

Transferir a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da App Store

O Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funções do equipamento Brother diretamente a partir do seu iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini.

Pode instalar o Brother iPrint&Scan através da App Store. Para obter os melhores resultados, certifique-se de que utiliza a versão mais recente.

Ligações de equipamento

Ligue o seu equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

Wi-Fi®

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o *Guia de Instalação Rápida* do equipamento.

Wi-Fi Direct®

Para configurar o equipamento Brother para uma rede Wi-Fi Direct, descarregue qualquer um dos guias que se segue a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com.

- *Guia Wi-Fi Direct*
- *Manual do Utilizador da Rede e do Software*
- *Guia On-line do Utilizador*

O equipamento Brother tem de suportar Wi-Fi Direct.

Impressão remota (Google Cloud Print™)

Para configurar o equipamento Brother para imprimir através do Google Cloud Print, descarregue o *Guia de Instalação do*

"Google Cloud Print" a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em

support.brother.com.

O seu equipamento Brother tem de suportar o Google Cloud Print.



Consoante o seu equipamento Brother e equipamento móvel, os métodos de ligação suportados podem variar.

Configurar um equipamento

Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**:

1 Toque no nome de um modelo ou em **Dispositivo não seleccionado**.

2 Selecione um equipamento.



- Se o seu equipamento não estiver na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em **Config Mnl** e introduzir o respetivo endereço IP.
- Atualize a lista passando o dedo sobre a mesma.

Editar uma imagem


Editar

Toque em .

Escalar

- Toque em . Mova  ou junte ou separe o dedo indicador e o polegar para reduzir ou ampliar a imagem.
- Toque e arraste a imagem para a reposicionar.

Ajustar rotação e ângulo

- Toque em  para ajustar a rotação e o ângulo.
- Toque em  para rodar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.
- Arraste  para a esquerda ou direita para ajustar o ângulo. ()

Recortar

- Toque em . Mova  para definir a área recortada.
- Toque e arraste a área recortada para a mover.

Ícones

Ícone		Utilização
		Definições
		Menu de visualização
		Selecionar todas as páginas
		Desmarcar todas as páginas
		Aumentar miniatura
		Reduzir miniatura
		Lista de miniaturas
		Lista tipo grelha

Imprimir fotografias guardadas no equipamento móvel

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Fotografia**.
- 3 Toque no ficheiro que pretende imprimir.
- 4 Toque em **OK**.
- 5 Toque em **Imprimir**.



- Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
- Toque em  para editar a imagem.

Imprimir documentos

- 1 Toque em .
 - 2 Toque em **Documentos**.
 - 3 Toque no ficheiro que pretende imprimir.
 - 4 Toque em **Imprimir**.
-
-  Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
-

Imprimir utilizando serviços em Nuvem

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Serviços em Nuvem**.
- 3 Selecione o serviço que pretende utilizar.
- 4 Inicie sessão.
- 5 Toque no ficheiro ou na nota que pretende imprimir.
- 6 Toque em **Imprimir**.



-
- Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
 - Toque em  para editar a imagem.
-

Imprimir páginas web

Imprima páginas web utilizando o web browser incluído no Brother iPrint&Scan.

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Página web**.
- 3 Navegue para a página web que pretende imprimir.
- 4 Toque em **Pré-visualizar impr..**
- 5 Toque em **Imprimir**.



Toque em  para alterar **Definições de impressão**.

Adicionar um marcador a uma página web

- 1 Navegue para a página web que pretende marcar.
- 2 Toque em **+**.



- 3 Toque em **Guardar**.

Editar marcadores

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Editar**.
 - Para eliminar um marcador, toque em  e **Apagar**.
 - Para editar o título, toque nele e, em seguida, edite-o. Toque em **Guardar**.
- 3 Toque em **OK**.

Eliminar todo o histórico de navegação

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Histórico**.
- 3 Toque em **Apagar**.
- 4 Toque em **Apagar histórico**.

Imprimir dados a partir do Clipboard

Imprima dados, entre os quais fotografias, texto e partes selecionadas de páginas web, que são copiados para a área de transferência.

1 Copie os dados para o Clipboard.

2 Toque em .

3 Toque em **Clipboard**.

4 Toque em **Imprimir**.



Toque em  para alterar **Definições de impressão**.

Imprimir fotografias tiradas com o Brother iPrint&Scan

1 Toque em .

2 Toque em **Câmara**.

3 Tire uma fotografia.

4 Selecione **Usar** ou **Repetir**.

5 Toque em **Imprimir**.



-
- Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
 - Toque em  para editar a imagem.
-

Imprimir fotografias ou documentos de outras aplicações

- 1 Navegue para o ficheiro que pretende imprimir e abra-o no Brother iPrint&Scan.

Por exemplo, se estiver a visualizar um ficheiro PDF utilizando o Safari, toque em **Abrir com...** e selecione **Brother iPrint&Scan**.



- 2 Toque em **Imprimir**.



Toque em  para alterar **Definições de impressão**.

Digitalizar documentos

Digitalize documentos e guarde-os nos álbuns de fotografias do dispositivo móvel.

- 1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Digitalizar**.
- 4 Toque em **OK** ou **Digitalizar**.
- 5 Toque em .
- 6 Toque em **Guardar para álbuns**.



- Cada página é guardada como um ficheiro individual.
- Toque em  para editar a imagem.

Enviar um documento digitalizado por e-mail

- 1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Digitalizar**.
- 4 Toque em **OK** ou **Digitalizar**.
- 5 Toque em .
- 6 Toque em **Env. p e-mail como JPEG** ou **Env. p. e-mail como PDF**.
- 7 Envie uma mensagem.



Toque em  para editar a imagem.

Carregar e partilhar imagens digitalizadas

- 1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Digitalizar**.
- 4 Toque em **OK** ou **Digitalizar**.
- 5 Toque em .
- 6 Toque em **Guardar como PDF**.
- 7 Toque na aplicação ou no serviço que pretende utilizar.



- Para poder efectuar carregamentos para serviços online, deverá ter uma conta do serviço online configurada para o seu equipamento móvel.
- Toque em  para editar a imagem.

Pré-visualização de cópia

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Iniciar**.
- 3 Toque em **OK** ou **Digitalizar**.
- 4 Toque em **Copiar**.



-
- Altere **Opções de pré-visualização** conforme necessário.
 - Toque em  para alterar **Defins. Cópia**.
 - Toque em  para editar a imagem.
-

Enviar um fax

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Envio de fax**.
- 3 Toque em  para selecionar um número de fax no livro de endereços ou toque em **Introduza número** para introduzir o número manualmente.
- 4 Toque em **Envie documentos por fax a partir do equipamento** ou **Selecione um ficheiro neste dispositivo móvel**.
- 5 Toque em **Digitalizar** ou selecione o ficheiro a partir do dispositivo móvel.
- 6 Toque em **Fax**.



- Toque em  para introduzir mais do que um número de fax.
- Toque em  para alterar **Configurações do Fax**.
- Toque em  para editar a imagem.

Receber um fax

- 1 Toque em .
 - 2 Toque em **Pré-vis. fax**.
 - 3 Toque no ficheiro que pretende receber.
-
- As definições de **Pré-vis. fax** têm de estar **ativadas** no equipamento Brother.
 - Toque em  para partilhar ou guardar o ficheiro.
 - Toque em  para imprimir o ficheiro.
 - Toque em  para alterar **Definições de impressão**.
-

brother

Visite-nos na World Wide Web
www.brother.com



POR
Versão B