



Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan (Dispositivos Apple)

Tabla de contenido

1	Antes de utilizar su equipo Brother.....	1
	Definiciones de notas	1
	Marcas comerciales.....	1
2	Introducción.....	2
	Descarga de Brother iPrint&Scan desde App Store.....	2
	Conexiones del dispositivo	2
	Establecer un dispositivo.....	3
	Editar una imagen	3
	Iconos	4
3	Impresión	5
	Impresión de fotografías almacenadas en el dispositivo móvil	5
	Impresión de documentos	5
	Impresión a través de servicios en la nube	6
	Impresión de páginas web.....	6
	Adición de un marcador para una página web	7
	Edición de marcadores	7
	Borrado del historial de navegación completo.....	7
	Impresión de datos desde el portapapeles.....	8
	Impresión de fotografías tomadas con Brother iPrint&Scan.....	8
	Impresión de fotografías o documentos desde otras aplicaciones	9
4	Escaneado	10
	Escaneado de documentos	10
	Envío de un documento escaneado por correo electrónico	10
	Imágenes escaneadas: cargar y compartir	11
5	Copia	12
	Vista previa de copia	12
6	Fax	13
	Enviar un fax.....	13
	Recibir un fax.....	13

Definiciones de notas

Utilizamos el siguiente símbolo y convención en toda la guía de usuario:



Los iconos de consejos aportan sugerencias útiles e información complementaria.

Marcas comerciales

Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a Permisos de Google.

Apple, Safari, iPhone, iPod touch, iPad y iPad mini son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en los productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca comercial registrada de la empresa pertinente.

Descarga de Brother iPrint&Scan desde App Store

Brother iPrint&Scan permite usar funciones del equipo Brother directamente desde dispositivos iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini.

Puede instalar Brother iPrint&Scan desde App Store. Para obtener mejores resultados, asegúrese de utilizar la versión más reciente.

Conexiones del dispositivo

Conecte el dispositivo móvil al equipo Brother mediante uno de los métodos de conexión siguientes:

Wi-Fi ®

Para configurar el equipo Brother para el uso de una conexión Wi-Fi, consulte la *Guía de configuración rápida del equipo*.

Wi-Fi Direct®

Para configurar el equipo Brother para el uso de una red Wi-Fi Direct, descargue cualquiera de las siguientes guías desde la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.

- *Guía de Wi-Fi Direct*
- *Guía del usuario de software y en red*
- *Guía del usuario online*

El equipo Brother debe ser compatible con Wi-Fi Direct.

Impresión remota (Google Cloud Print™)

Para configurar el equipo Brother para imprimir mediante Google Cloud Print, descargue la *Guía de Google Cloud Print* desde la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en

support.brother.com.

El equipo Brother debe ser compatible con Google Cloud Print.



Los métodos de conexión compatibles pueden variar en función del equipo Brother y del dispositivo móvil.

Establecer un dispositivo

Si hay un equipo diferente seleccionado o si se muestra **Dispositivo no seleccionado**:

1 Pulse uno de los nombres de modelo o **Dispositivo no seleccionado**.

2 Seleccione un dispositivo.



- Si su equipo no aparece en la lista, puede encontrarlo tocando **Conf. man.** y, a continuación, introduciendo la dirección IP del equipo.
- Actualice la lista deslizando el dedo sobre ella.

Editar una imagen

Editar

Pulse

Escalar

- Pulse . Mueva o bien separe o junte los dedos para reducir o ampliar la imagen.
- Pulse y arrastre la imagen para reubicarla.

Ajustar la rotación y el ángulo

- Pulse para ajustar la rotación y el ángulo.
- Pulse para girar la imagen 90 grados hacia la derecha.
- Arrastre a la izquierda o a la derecha para ajustar el ángulo. ()

Recortar

- Pulse . Mueva para indicar el área recortada.
- Pulse y arrastre el área recortada para moverla.

Iconos

Icono	Utilización
	Ajustes
	Mostrar el menú
	Seleccionar todas las páginas
	Deseleccionar todas las páginas
	Ampliar la vista en miniatura
	Reducir la vista en miniatura
	Lista de vistas en miniatura
	Lista de rejilla

Impresión de fotografías almacenadas en el dispositivo móvil

1 Pulse .

2 Pulse **Foto**.

3 Pulse el archivo que desea imprimir.

4 Pulse **OK**.

5 Pulse **Imprimir**.

-
- Pulse  para cambiar **Configuración d impresión**.
 - Pulse  para editar la imagen.
-

Impresión de documentos

1 Pulse .

2 Pulse **Documentos**.

3 Pulse el archivo que desea imprimir.

4 Pulse **Imprimir**.

Pulse  para cambiar **Configuración d impresión**.

Impresión a través de servicios en la nube

1 Pulse .

2 Pulse **Servicios en la nube**.

3 Seleccione el servicio que desea usar.

4 Inicie sesión.

5 Pulse el archivo o la nota que desea imprimir.

6 Pulse **Imprimir**.



- Pulse  para cambiar **Configuración d impresión**.
- Pulse  para editar la imagen.

Impresión de páginas web

Imprima páginas web con el navegador web incluido en Brother iPrint&Scan.

1 Pulse .

2 Pulse **Página web**.

3 Acceda a la página web que desea imprimir.

4 Pulse **Vista prev impresión**.

5 Pulse **Imprimir**.



- Pulse  para cambiar **Configuración d impresión**.

Adición de un marcador para una página web

- 1** Acceda a la página web para la que desea añadir un marcador.
- 2** Pulse **+**.



- 3** Pulse **Guardar**.

Edición de marcadores

- 1** Pulse **□**.
- 2** Pulse **Editar**.
 - Para eliminar un marcador, pulse **—** y, a continuación, **Eliminar**.
 - Para editar el título, táquelo y, a continuación, edite el título. Pulse **Guardar**.
- 3** Pulse **OK**.

Borrado del historial de navegación completo

- 1** Pulse **□**.
- 2** Pulse **Historial**.
- 3** Pulse **Borrar**.
- 4** Pulse **Borrar historial**.

Impresión de datos desde el portapapeles

Imprima datos, como fotografías, texto y partes seleccionadas de páginas web, copiados en el portapapeles.

1 Copie los datos en el portapapeles.

2 Pulse .

3 Pulse Portapapeles.

4 Pulse Imprimir.

 Pulse  para cambiar Configuración d impresión.

Impresión de fotografías tomadas con Brother iPrint&Scan

1 Pulse .

2 Pulse Cámara.

3 Tome una foto.

4 Seleccione Usar foto o Repetir.

5 Pulse Imprimir.

-
-  • Pulse  para cambiar Configuración d impresión.
 -  • Pulse  para editar la imagen.
-

Impresión de fotografías o documentos desde otras aplicaciones

- 1** Acceda al archivo que quiere imprimir y, a continuación, ábralo en Brother iPrint&Scan.

Por ejemplo, si está visualizando un PDF con Safari, pulse **Abrir en...** y, a continuación, seleccione **Brother iPrint&Scan**.



- 2** Pulse **Imprimir**.



Pulse para cambiar **Configuración d impresión**.

Escaneado de documentos

Escanee documentos y guárdelos en los álbumes de fotos del dispositivo móvil.

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Pulse .

3 Pulse **Escanear**.

4 Pulse **OK** o **Escanear**.

5 Pulse .

6 Pulse **Guardar en álbumes**.

-
-  • Cada página se guarda como un archivo independiente.
• Pulse  para editar la imagen.
-

Envío de un documento escaneado por correo electrónico

1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.

2 Pulse .

3 Pulse **Escanear**.

4 Pulse **OK** o **Escanear**.

5 Pulse .

6 Pulse **Enviar por email en JPEG o Enviar por email como PDF**.

7 Envíe un mensaje.

 Pulse  para editar la imagen.

Imágenes escaneadas: cargar y compartir

- 1 Cargue el documento que desea escanear en el equipo Brother.
 - 2 Pulse .
 - 3 Pulse **Escanear**.
 - 4 Pulse **OK** o **Escanear**.
 - 5 Pulse .
 - 6 Pulse **Guardar como PDF**.
 - 7 Pulse la aplicación o el servicio que desea utilizar.
-
-  • Para cargar la imagen escaneada a servicios en línea, debe configurar la cuenta de un servicio en línea en el dispositivo móvil.
-
- Pulse  para editar la imagen.

Vista previa de copia

1 Pulse .

2 Pulse **Iniciar**.

3 Pulse **OK** o **Escanear**.

4 Pulse **Copiar**.

-
- Cambie las **Opciones de previsualización** según sea necesario.
 - Pulse  para cambiar **Configuración de copia**.
 - Pulse  para editar la imagen.
-

Enviar un fax

- 1 Pulse .
- 2 Pulse **Envío de fax**.
- 3 Pulse  para seleccionar un número de fax desde la libreta de direcciones o pulse **Introd. número** para introducir el número manualmente.
- 4 Pulse **Enviar por fax documentos desde el equipo o Seleccionar archivo desde este dispositivo móvil**.
- 5 Pulse **Escanear** o seleccione el archivo desde el dispositivo móvil.

6 Pulse **Fax**.

-
- Pulse  para introducir más de un número de fax.
 - Pulse  para cambiar **Configuración del fax**.
 - Pulse  para editar la imagen.
-

Recibir un fax

- 1 Pulse .
- 2 Pulse **Vista prev fax**.

3 Pulse el archivo que desea recibir.

-
- Los ajustes de **Vista prev fax** deben estar **activados** en el equipo Brother.
 - Pulse  para compartir o guardar el archivo.
 - Pulse  para imprimir el archivo.
 - Pulse  para cambiar **Configuración d impresión**.
-

brother

Visite nuestra página web
www.brother.com



SPA
Versión B