



Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan (Apple Enheter)



Innehållsförteckning

1	Innan du använder din Brother-maskin	1
	Definitioner av anmärkningar.....	1
	Varumärken	1
2	Introduktion	2
	Hämta Brother iPrint&Scan från App Store	2
	Enhetsanslutningar.....	2
	Ställa in en enhet.....	3
	Redigera en bild	3
	Ikoner.....	4
3	Skriva ut	5
	Skriva ut bilder som sparats i den mobila enheten.....	5
	Skriva ut dokument.....	5
	Skriva ut med Cloud-tjänster	6
	Skriva ut webbsidor	6
	Lägga till ett bokmärke för en webbsida	7
	Redigera bokmärken	7
	Ta bort all webbhistorik	7
	Skriva ut data från urklipp.....	8
	Skriva ut foton som har tagits med Brother iPrint&Scan	8
	Skriva ut foton eller dokument från andra program	9
4	Skanna.....	10
	Skanna dokument.....	10
	Skicka ett skannat dokument med e-post.....	10
	Överföra och dela skannade bilder.....	11
5	Kopiering.....	12
	Kopiera förhandsgranskning.....	12
6	Fax	13
	Sänd ett fax	13
	Ta emot ett fax	13

Definitioner av anmärkningar

Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:



Tipsikoner ger dig hjälpfulla tips och ytterligare information.

Varumärken

WiFi och WiFi Direct är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Google Cloud Print är ett varumärke som tillhör Google Inc. Användningen av dessa varumärken sker med tillstånd från Google.

Apple, Safari, iPhone, iPod touch, iPad och iPad mini är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Alla varumärken och produktnamn från de företag som visas på Brothers produkter, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.

Hämta Brother iPrint&Scan från App Store

Brother iPrint&Scan gör att du kan använda funktioner i Brother-maskinen direkt från din iPhone, iPod touch, iPad, och iPad mini.

Du kan installera Brother iPrint&Scan från App Store. Se till att du använder den senaste versionen för bästa resultat.

Enhetsanslutningar

Anslut din mobila enhet till Brother-maskinen med någon av följande metoder:

Wi-Fi®

För att konfigurera Brother-maskinen för en Wi-Fi-anslutning, se maskinens *Snabbguide*.

Wi-Fi Direct®

Om du vill konfigurera Brother-maskinen till ett Wi-Fi Direct®-nätverk kan du hämta en av följande bruksanvisningar från din modells sida **Manualer** på Brother Solutions Center på support.brother.com.

- *Wi-Fi Direct-guide*
- *Bruksanvisning för programvara och nätverk*
- *Online-bruksanvisning*

Brother-maskinen måste ha stöd för Wi-Fi Direct.

Fjärrutskrift (Google Cloud Print™)

Om du vill konfigurera din Brother-maskin för utskrift med hjälp av Google Cloud Print hämtar du *Guide för Google Cloud Print* från din modells sida **Manualer** på Brother Solutions Center på

support.brother.com.

Din Brother-maskin måste ha stöd för Google Cloud Print.



Beroende på vilken Brother-maskin och mobila enhet du har varierar de kompatibla anslutningsmetoderna.

Ställa in en enhet

Om en annan maskin valts eller om **Ingen enhet har valts** visas:

1 Tryck på ett modellnamn eller **Ingen enhet har valts**.

2 Välj en enhet.



- Om din maskin inte visas i listan kan du eventuellt hitta maskinen genom att trycka på **Ange manu.** och ange maskinens IP-adress.
- Uppdatera listan genom att svepa över den.

Redigera en bild

Redigera

Tryck på .

Skala

- Tryck på . Flytta  eller nyp ihop eller dra isär för att förminska eller förstora bilden.
- Tryck på eller dra bilden för att flytta den.

Justera rotering och vinkel

- Tryck på  för att justera rotering och vinkel
- Tryck på  för att rotera 90 grader medurs.
- Dra  åt vänster eller höger för att justera vinkel. (←→)

Beskär

- Tryck på . Flytta  för att ställa in beskärningsområdet,
- Tryck på eller dra beskärningsområdet för att flytta det.

Ikoner

Ikon		Hantering
		Inställningar
		Visningsmeny
		Markera alla sidor
		Avmarkera alla sidor
		Förstora miniatyrbild
		Förminska miniatyrbild
		Miniatyrbildslista
		Rutnätslista

Skriva ut bilder som sparats i den mobila enheten

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Foto**.
- 3 Tryck på den fil som du vill skriva ut.
- 4 Tryck på **Klar**.
- 5 Tryck på **Skriv ut**.



- Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.
- Tryck på  för att redigera bilden.

Skriva ut dokument

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Dokument**.
- 3 Tryck på den fil som du vill skriva ut.
- 4 Tryck på **Skriv ut**.



Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.

Skriva ut med Cloud-tjänster

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **MoIntjänster**.
- 3 Välj den tjänst som du vill använda.
- 4 Logga in.
- 5 Tryck på den fil eller anteckning som du vill skriva ut.
- 6 Tryck på **Skriv ut**.


 - Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.
 - Tryck på  för att redigera bilden.

Skriva ut webbsidor

Skriva ut webbsidor med webbläsaren som ingår i Brother iPrint&Scan.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Webbsida**.
- 3 Gå till den webbsida som du vill skriva ut.
- 4 Tryck på **Förhandsgranska**.
- 5 Tryck på **Skriv ut**.

 Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.

Lägga till ett bokmärke för en webbsida

- 1 Gå till den webbsida som du bokmärka.
- 2 Tryck på **+**.



- 3 Tryck på **Spara**.

Redigera bokmärken

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Ändra**.
 - Tryck på  och därefter på **Radera** för att ta bort ett bokmärke.
 - Om du vill redigera titeln trycker du på den och redigerar den därefter. Tryck på **Spara**.
- 3 Tryck på **Klar**.

Ta bort all webbhistorik

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Historik**.
- 3 Tryck på **Radera**.
- 4 Tryck på **Radera tidigare**.

Skriva ut data från urklipp

Skriva ut data som bilder, text och utvalda delar av webbsidor som kopierats till urklipp.

1 Kopiera datan till urklipp.

2 Tryck på .

3 Tryck på **Urklipp**.

4 Tryck på **Skriv ut**.



Tryck på  för att ändra
Utskriftsinställningar.

Skriva ut foton som har tagits med Brother iPrint&Scan

1 Tryck på .

2 Tryck på **Kamera**.

3 Ta ett foto.

4 Välj **Använd bild** eller **Ta om**.

5 Tryck på **Skriv ut**.



-
- Tryck på  för att ändra
Utskriftsinställningar.

- Tryck på  för att redigera bilden.
-

Skriva ut foton eller dokument från andra program

- 1 Välj den fil som du vill skriva ut och öppna den i Brother iPrint&Scan.

Om du till exempel visar en PDF-fil med Safari trycker du på **Öppna i...** och väljer sedan **Brother iPrint&Scan**.



- 2 Tryck på **Skriv ut**.



Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.

Skanna dokument

Skanna dokument och spara dem i den mobila enhetens fotoalbum.

- 1 Lägg det dokument som ska skannas i Brother-maskinen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Skanna**.
- 4 Tryck på **Klar** eller **Skanna**.
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på **Spara till fotoalbum**.



-
- Varje sida sparas i en separat fil.
 - Tryck på  för att redigera bilden.
-

Skicka ett skannat dokument med e-post

- 1 Lägg det dokument som ska skannas i Brother-maskinen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Skanna**.
- 4 Tryck på **Klar** eller **Skanna**.
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på **E-posta som JPEG** eller **E-posta som PDF**.
- 7 Skicka ett meddelande.



Tryck på  för att redigera bilden.

Överföra och dela skannade bilder

- 1 Lägg det dokument som ska skannas i Brother-maskinen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Skanna**.
- 4 Tryck på **Klar** eller **Skanna**.
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på **Spara som PDF**.
- 7 Tryck på den app eller tjänst som du vill använda.



-
- För att överföra till onlinetjänster måste du skapa ett konto för onlinetjänsten i din mobila enhet.
 - Tryck på  för att redigera bilden.
-

Kopiera förhandsgranskning

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Start**.
- 3 Tryck på **Klar** eller **Skanna**.
- 4 Tryck på **Kopiera**.



-
- Ändra **Förhandsgranskningsalternativ** efter behov.
 - Tryck på  för att ändra **Kopieringsinställningar**.
 - Tryck på  för att redigera bilden.
-

Sänd ett fax

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Skicka fax**.
- 3 Tryck på  för att välja ett faxnummer från din adressbok eller tryck på **Ange nummer** för att ange numret manuellt.
- 4 Tryck på **Faxa dokument från din maskin** eller **Välj fil från denna mobilenhet**.
- 5 Tryck på **Skanna** eller välj filen från din mobila enhet.
- 6 Tryck på **Fax**.



- Tryck på  för att ange mer än ett faxnummer.
- Tryck på  för att ändra **Faxinställningar**.
- Tryck på  för att redigera bilden.

Ta emot ett fax

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på **Förhandsgranska fax**.
- 3 Tryck på den fil som du vill ta emot.



- Inställningen **Förhandsgranska fax** måste vara **aktiverad** på din Brother-maskin.
- Tryck på  för att dela eller spara filen.
- Tryck på  för att skriva ut filen.
- Tryck på  för att ändra **Utskriftsinställningar**.



Besök oss på Internet
www.brother.com



SWE
Version B