



Brother iPrint&Scan 行動 列印/ 掃描指引 (Apple 裝 置)



目錄

1	使用 Brother 機器前	1
	註釋說明	1
	商標	1
2	簡介	2
	從 App Store 下載 Brother iPrint&Scan	2
	裝置連接	2
	設置裝置	2
	編輯影像	3
	圖示	3
3	列印	4
	列印儲存在行動裝置中的照片	4
	列印文件	4
	使用雲端服務進行列印	5
	列印網頁	5
	在網頁中新增書籤	6
	編輯書籤	6
	清除全部瀏覽歷程記錄	6
	列印剪貼簿中的資料	7
	列印透過 Brother iPrint&Scan 拍攝的照片	7
	透過其他應用程式列印照片或文件	8
4	掃描	9
	掃描文件	9
	透過電子郵件發送掃描文件	9
	上傳和共用掃描影像	10
5	複印	11
	影印預覽	11
6	傳真	12
	發送傳真	12
	接收傳真	12

註釋說明

本使用說明書使用以下符號和慣用標記：



提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。

商標

Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Google Cloud Print 是 Google 公司的商標。要使用此商標，需要獲取 Google 公司的許可。

Apple、Safari、iPhone、iPod touch、iPad 和 iPad mini 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。App Store 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊服務標章。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

從 App Store 下載 Brother iPrint&Scan

透過 Brother iPrint&Scan，可直接從 iPhone、iPod touch、iPad 和 iPad mini 使用 Brother 機器的各種功能。

您可以從 App Store 安裝 Brother iPrint&Scan。為了實現最佳效果，請確保您正在使用的是最新版本。

裝置連接

使用以下連接方式之一將您的行動裝置連接到 Brother 設備：

Wi-Fi®

若要配置 Brother 機器的 Wi-Fi 連接，請參閱本機器的 *快速安裝指南*。

Wi-Fi Direct®

若要配置 Brother 機器以連接至 Wi-Fi Direct 網路，請從 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的 **Manuals (說明書)** 頁面下載以下任意一本說明書。

- *Wi-Fi Direct 使用說明書*
- *軟體與網路使用說明書*
- *線上使用說明書*

您的 Brother 機器必須支援 Wi-Fi Direct。

遠端列印 (Google Cloud Print™)

若要配置您的 Brother 機器以透過 Google 雲端列印進行列印，請從 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的 **Manuals (說明書)** 頁面下載 *Google 雲端列印指引*。

您的 Brother 機器必須支援 Google 雲端列印。



視乎 Brother 設備和行動裝置，支援的連接方式可能會有所不同。

設置裝置

如果選擇其他機器，或者如果顯示**未選取裝置**：

1 點擊型號名稱或**未選取裝置**。

2 選擇裝置。



- 如果您的機器不在清單中，您可能可以透過點擊**手動設定**並輸入機器的 IP 位址找到您的機器。
- 滑動以重新整理清單。

編輯影像

編輯

點擊 。

縮放

- 點擊 。移動 ，或者雙指捏合或張開，以縮小或放大影像。
- 點擊並拖動影像以重新調整其位置。

調整旋轉和角度

- 點擊  調整旋轉和角度。
- 點擊  順時針旋轉 90 度。
- 向左或向右拖動  調整角度。
()

裁切

- 點擊 。移動  設置裁切區域。
- 點擊並拖動裁切區域以移動此區域。

圖示

圖示		應用
		設定
		顯示選單
		選擇所有頁面
		取消選擇所有頁面
		放大縮圖
		縮小縮圖
		縮圖清單
		方格清單

列印儲存在行動裝置中的照片

- 1 點擊 。
- 2 點擊照片。
- 3 點擊您想列印的檔案。
- 4 點擊完成。
- 5 點擊列印。



- 點擊  變更列印設定。
- 點擊  編輯影像。

列印文件

- 1 點擊 。
- 2 點擊文件。
- 3 點擊您想列印的檔案。
- 4 點擊列印。



點擊  變更列印設定。

使用雲端服務進行列印

- 1 點擊 。
- 2 點擊雲端服務。
- 3 選擇您想使用的服務。
- 4 登入該服務。
- 5 點擊您想列印的檔案或注釋。
- 6 點擊列印。



- 點擊  變更列印設定。

- 點擊  編輯影像。

列印網頁

使用 Brother iPrint&Scan 中的網頁瀏覽器列印網頁。

- 1 點擊 。
- 2 點擊網頁。
- 3 導覽至您想列印的網頁。
- 4 點擊列印預覽。
- 5 點擊列印。



- 點擊  變更列印設定。

在網頁中新增書籤

1 導覽至您想新增書籤的網頁。

2 點擊 。



3 點擊儲存。

編輯書籤

1 點擊 。

2 點擊編輯。

- 若要刪除書籤，請點擊 ，然後點擊刪除。
- 若要編輯標題，請點擊該標題，然後進行編輯。點擊儲存。

3 點擊完成。

清除全部瀏覽歷程記錄

1 點擊 。

2 點擊歷程記錄。

3 點擊清除。

4 點擊清除歷程記錄。

列印剪貼簿中的資料

列印複製到剪貼簿中的照片、文字和網頁選定部分等資料。

1 將資料複製到剪貼簿。

2 點擊 。

3 點擊剪貼簿。

4 點擊列印。



點擊  變更列印設定。

列印透過 Brother iPrint&Scan 拍攝的照片

1 點擊 。

2 點擊相機。

3 拍攝照片。

4 選擇使用照片或重新拍攝。

5 點擊列印。



• 點擊  變更列印設定。

• 點擊  編輯影像。

透過其他應用程式列印照片或文件

- 1 導覽至您想列印的檔案，然後在 Brother iPrint&Scan 中開啟該檔案。

例如，如果您想要使用 Safari 查看 PDF 檔案，請點擊**打開方式...**，然後選擇 **Brother iPrint&Scan**。



- 2 點擊列印。



點擊  變更列印設定。

掃描文件

掃描文件並將其儲存在行動裝置的照片相簿中。

- 1 將文件放入 Brother 設備以進行掃描。
- 2 點擊 .
- 3 點擊掃描。
- 4 點擊完成或掃描。
- 5 點擊 .
- 6 點擊儲存到照片相簿。



• 每個頁面將作為單獨的檔案儲存。

• 點擊  編輯影像。

透過電子郵件發送掃描文件

- 1 將文件放入 Brother 設備以進行掃描。
- 2 點擊 .
- 3 點擊掃描。
- 4 點擊完成或掃描。
- 5 點擊 .
- 6 點擊以 JPEG 傳送電子郵件或以 PDF 傳送電子郵件。
- 7 發送訊息。



點擊  編輯影像。

上傳和共用掃描影像

1 將文件放入 Brother 設備以進行掃描。

2 點擊 。

3 點擊掃描。

4 點擊完成或掃描。

5 點擊 。

6 點擊 另存為 PDF。

7 點擊您想使用的應用程式或服務。



- 若要上傳至線上服務，必須為行動裝置設定線上服務帳戶。

- 點擊  編輯影像。

影印預覽

1 點擊 。

2 點擊啟動。

3 點擊完成或掃描。

4 點擊影印。



• 視乎需要變更預覽選項。

• 點擊  變更影印設定。

• 點擊  編輯影像。

發送傳真

- 1 點擊 。
- 2 點擊 傳送傳真。
- 3 點擊  從地址簿中選擇傳真號碼或點擊輸入號碼手動輸入號碼。
- 4 點擊從機器傳真文件或從此行動裝置選擇檔案。
- 5 點擊掃描或從行動裝置選擇檔案。
- 6 點擊 傳真。



- 點擊  輸入多個傳真號碼。
- 點擊  變更傳真設定。
- 點擊  編輯影像。

接收傳真

- 1 點擊 。
- 2 點擊傳真預覽。
- 3 點擊您想接收的檔案。

 - Brother 機器上的傳真預覽設定必須設為開。
 - 點擊  分享或儲存檔案。
 - 點擊  列印檔案。
 - 點擊  變更列印設定。



請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com



TCHN
版本 B