



Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan (Android™)



Inhoudsopgave

1	Voordat u uw Brother-machine gebruikt.....	1
	Definities van opmerkingen	1
	Handelsmerken	1
2	Inleiding.....	2
	Brother iPrint&Scan downloaden via de Google Play™ Store-app.....	2
	Apparaatverbindingen	2
	De NFC-functie gebruiken	3
	Een apparaat selecteren	4
	Een afbeelding bewerken	4
	Pictogrammen	5
3	Afdrukken.....	6
	Foto's afdrukken vanaf uw mobiele apparaat.....	6
	Documenten afdrukken	6
	Afdrukken via Cloud-diensten.....	7
	Webpagina's afdrukken	7
	De browsergeschiedenis verwijderen	7
	E-mailberichten afdrukken.....	8
	Afdrukken vanuit andere toepassingen	8
	Foto's of documenten afdrukken.....	8
	Webpagina's afdrukken	8
4	Scannen	9
	Rechtstreeks naar de geheugenkaart in uw mobiele apparaat scannen	9
	Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen	9
5	Kopiëren	10
	Kopieervoorbeeld	10
6	Fax	11
	Een fax verzenden.....	11
	Faxen ontvangen.....	11

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:



Onder pictogrammen van tips vindt u nuttige hints en extra informatie.

Handelsmerken

Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Het Bluetooth-woordmerk is eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Brother Industries, Ltd. gebeurt onder licentie.

Google, Android, Gmail, Google Play en Google Cloud Print zijn handelsmerken van Google Inc. Voor het gebruik van deze handelsmerken is toestemming van Google nodig.

Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Brother iPrint&Scan downloaden via de Google Play™ Store-app

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies van uw Brother-machine rechtstreeks gebruiken vanaf uw Android™-apparaat.

U kunt Brother iPrint&Scan via de Google Play™ Store-app installeren. Gebruik de meest recente versie voor de beste resultaten.

Apparaatverbindingen

Verbind uw mobiele apparaat via een van de volgende verbindingsmethoden met uw Brother-machine:

Wi-Fi®

Raadpleeg voor het configureren van een Wi-Fi-verbinding op uw Brother-machine de *Installatiehandleiding*.

Wi-Fi Direct®

Download een van de volgende handleidingen vanaf de pagina **Handleidingen** van uw model in het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com> om uw Brother-machine voor een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren.

- *Wi-Fi Direct handleiding*
- *Software en Netwerk gebruikershandleiding*
- *Online Gebruikershandleiding*

Uw Brother-machine moet Wi-Fi Direct ondersteunen.

Bluetooth

Raadpleeg de *gebruikershandleiding* van uw Brother-machine voor informatie over

het configureren van de machine voor een Bluetooth-verbinding.

NFC (Near Field Communication)

Als u NFC gebruikt, kunt u afdrukken en scannen door uw mobiele apparaat tegen het NFC-logo op uw Brother-machine te houden. In dat geval hebt u geen netwerkverbinding nodig.

Afdrukken op afstand (Google Cloud Print™)

Om uw Brother-machine te configureren om af te drukken via Google Cloud Print downloadt u de *Google cloud print handleiding* vanaf de pagina

Handleidingen van uw model in het Brother Solutions Center op

<http://support.brother.com>. Google Cloud Print moet door uw Brother-machine worden ondersteund.



Afhankelijk van uw Brother-machine en mobiele apparaat kunnen de ondersteunde verbindingsmethoden variëren.

De NFC-functie gebruiken

- 1** Tik op een modelnaam of op **Geen app. geselect.**
- 2** Tik op .
- 3** Tik op **Gebruik NFC**.
- 4** Open het afdrukvoorbeeld of het scanscherm op uw mobiele apparaat.
- 5** Houd uw mobiele apparaat tegen het NFC-logo op uw Brother-machine.



- Het mobiele apparaat moet NFC ondersteunen.
- Controleer of de NFC-functie op het mobiele apparaat en de Brother-machine zijn ingeschakeld. U kunt de NFC-instellingen van uw machine controleren in het menu Netwerk op het bedieningspaneel van de machine.
- Als uw mobiele toestel niet wordt herkend, plaatst u het opnieuw tegen het NFC-logo en probeert u het nogmaals.
- Het scherm en de melding die verschijnt kunnen afhankelijk van uw mobiele apparaat variëren.
- Wanneer **Tikken om uit te zenden** verschijnt, tikt u in het midden van het scherm.



Een apparaat selecteren

Als een andere machine is geselecteerd of **Geen app. geselect.** wordt weergegeven, doet u het volgende:

- 1** Tik op een modelnaam of op **Geen app. geselect.**
- 2** Selecteer een apparaat.



Als uw machine niet in de lijst wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk vinden door op **Handmatig instellen** te tikken en vervolgens het IP-adres van uw machine in te voeren.

Een afbeelding bewerken

Bewerken

Tik op

Vergroten/verkleinen

- Tik op . Versleep om de afbeelding te vergroten of verkleinen.
- Om de afbeelding te verplaatsen, tikt u erop en versleept u hem.

Draaiing en hoek wijzigen

- Tik op om de draaiing en hoek te wijzigen.
- Tik op om de afbeelding 90 graden rechtsom te draaien.
- Sleep de schuifknop naar links of rechts om de hoek aan te passen.

Bijsnijden

- Tik op . Versleep om het bij te snijden gebied in te stellen.
- Om het bijgesneden gebied te verplaatsen, tikt u erop en versleept u het.

Pictogrammen

Pictogram	Gebruik
	Instellingen
	Menu weergeven
	Alle pagina's selecteren
	Alle pagina's deselecteren
	Miniatuur vergroten
	Miniatuur verkleinen
	Miniaturenlijst
	Rasteroverzicht
	Boomstructuur

Foto's afdrukken vanaf uw mobiele apparaat

1 Tik op .

2 Tik op **Foto**.

3 Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.

4 Tik op **Gereed**.

5 Tik op **Afdrukken**.

-
- Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
 - Tik op  om de afbeelding te bewerken.
-

Documenten afdrukken

U kunt documenten afdrukken die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in uw mobiele apparaat.

1 Tik op .

2 Tik op **Documenten**.

3 Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.

4 Tik op **Afdrukken**.

-
- Bestanden met de volgende beveiligingsinstellingen kunnen niet worden afdrukt:
 - **Beveiligingsmethode:** **Wachtwoordbeveiling**
 - **Versleutelingsniveau:** [256-bits AES] PDF bestand
 - **Afdrukken toegestaan:** **Geen** of **Lage resolutie (150 dpi)**
 - Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
-

Afdrukken via Cloud-diensten

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Cloud-services**.
- 3 Selecteer de gewenste dienst.
- 4 Meld u aan.
- 5 Tik op het bestand of de notitie die u wilt afdrukken.
- 6 Tik op **Afdrukken**.

 - Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
 - Tik op  om de afbeelding te bewerken.

Webpagina's afdrukken

U kunt webpagina's afdrukken via de webbrowser die bij Brother iPrint&Scan wordt geleverd.

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Webpagina**.
- 3 Ga naar de webpagina die u wilt afdrukken.
- 4 Tik op **Afdrukvoorbeeld**.
- 5 Tik op **Afdrukken**.

 Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.

De browsegeschiedenis verwijderen

- 1 Tik op .
 - 2 Tik op **Geschiedenis**.
 - 3 Een bepaald item uit de browsegeschiedenis verwijderen:
 - Raak het item aan tot het pop-upvenster verschijnt.
Tik op **OK**.
- De volledige browsegeschiedenis verwijderen:
- Tik op **Menu** en vervolgens op **Geschiedenis wissen**.
Tik op **OK**.

E-mailberichten afdrukken

Met Brother iPrint&Scan kunt u e-mailberichten in uw Gmail™-account (Google-account) weergeven en afdrukken.

1 Tik op .

2 Tik op **E-mail**.

3 Selecteer het e-mailbericht dat u wilt afdrukken.

4 Tik op **Afdrukvoorbeeld**.

5 Tik op **Afdrukken**.

-
- Tik op  om overige berichten weer te geven.
 - Tik op  het begin scherm om de **Account-instellingen** te veranderen.
 - Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.
-

Afdrukken vanuit andere toepassingen

U kunt foto's, documenten en webpagina's ook afdrukken door ze via Brother iPrint&Scan te delen.

Foto's of documenten afdrukken

1 Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken.

2 Deel het bestand door Brother iPrint&Scan in de lijst met toepassingen te selecteren.

3 Tik op **Afdrukken**.

Webpagina's afdrukken

1 Ga naar de webpagina die u wilt afdrukken.

2 Deel de pagina door op de knop **Menu** te drukken en **Pagina delen** te selecteren.

Als de lijst met toepassingen wordt weergegeven, selecteert u Brother iPrint&Scan.

3 Tik op **Afdrukvoorbeeld**.

4 Tik op **Afdrukken**.

Rechtstreeks naar de geheugenkaart in uw mobiele apparaat scannen

1 Plaats het document dat u wilt scannen in uw Brother-machine.

2 Tik op .

3 Tik op **Scannen**.

4 Tik op **Gereed of Scannen**.

5 Tik op **Opslaan**.

6 Selecteer de bestandsindeling (JPEG of PDF).

-
- Als u JPEG selecteert, wordt elke pagina als een apart bestand opgeslagen.
Als u PDF selecteert, worden alle pagina's in één bestand opgeslagen.
 - Gescande afbeeldingen worden opgeslagen in de volgende map op de geheugenkaart:
/sdcard/Brother/scan.
 - Tik op  om de afbeelding te bewerken.
-

Gescande afbeeldingen openen in andere toepassingen

1 Plaats het document dat u wilt scannen in uw Brother-machine.

2 Tik op .

3 Tik op **Scannen**.

4 Tik op **Gereed of Scannen**.

5 Tik op .

6 Selecteer de bestandsindeling (JPEG of PDF).

7 Tik op de gewenste toepassing.

Tik op  om de afbeelding te bewerken.

Kopieervoorbeeld

1 Tik op .

2 Tik op **Starten**.

3 Tik op **Gereed of Scannen**.

4 Tik op **Kopiëren**.

-
- Tik op  om **Instelling kopie** te wijzigen.
 - Tik op  om de afbeelding te bewerken.
-

Een fax verzenden

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Fax Send.**
- 3 Tik op  om een faxnummer te selecteren in uw adresboek of tik op **Nummer invoeren:** om het nummer handmatig in te voeren.
- 4 Tik op **Fax documenten vanaf uw apparaat** of **Selecteer een bestand vanaf dit mobiele toestel.**
- 5 Tik op **Scannen** of selecteer het bestand op uw mobiele apparaat.
- 6 Tik op **Fax.**

 - Tik op  om **Instellingen Fax** te wijzigen.
 - Tik op  om de afbeelding te bewerken.

Faxen ontvangen

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Fax Preview.**
- 3 Tik op het bestand dat u wilt ontvangen.

 - De instelling **Fax Preview** moet zijn **ingeschakeld** op uw Brother-machine.
 - Tik op  om het bestand op te slaan. Ontvangen faxen worden opgeslagen in de volgende map op de geheugenkaart:
/sdcard/Brother/fax.
 - Tik op  om het bestand te delen.
 - Tik op  om het bestand af te drukken.
 - Tik op  om de **Afdrukinstellingen** te wijzigen.

brother

Bezoek ons op World Wide Web
<http://www.brother.com>



DUT
Versie A