

Aviso importante para a segurança de sua rede: alteração da senha padrão de login

A nova senha padrão de login para controle das configurações do equipamento é **initpass**.

Recomendamos que você altere a senha padrão de login para evitar que seu equipamento seja acessado por pessoas não autorizadas e também para aumentar a segurança dos recursos e softwares* descritos a seguir:

- Gerenciamento via Web
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Software de Configuração Remota (apenas a partir de uma rede)
- Ferramenta de Atualização de Firmware

Para alterar a senha:

1. Abra o navegador da Web.
2. Digite "http://endereço IP do equipamento" na barra de endereço do navegador (onde "endereço IP do equipamento" é o endereço IP do equipamento ou o nome do servidor de impressão).
Por exemplo: http://192.168.1.2
3. No campo **Login**, digite a senha padrão de login **initpass**.
4. Clique na guia **Administrator** (Administrador).
5. No campo **Enter New Password** (Inserir nova senha), digite a senha que você deseja usar.
Se necessário, anote a senha e guarde-a em um local seguro.
6. No campo **Confirm New Password** (Confirmar nova senha), digite novamente a nova senha.
7. Clique em **Submit** (Enviar).

* Os recursos e softwares podem variar de acordo com o modelo.

Para obter mais informações sobre os recursos e softwares de rede do seu equipamento, visite support.brother.com, acesse a página **Manuais** referente ao seu modelo e procure a seção Segurança de rede no *Manual do Usuário Online* ou *Manual do Usuário de Rede* do seu modelo.