

## إشعار مهم لأمان الشبكة: تغيير كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية

كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية لضبط إعدادات الجهاز هي إما:

- كلمة المرور الموجودة أسفل أو خلف الجهاز وعليها علامة "Pwd"
- **initpass**

يُوصى بشدة بتغيير كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به، ولجعل الميزات والبرامج\* التالية أكثر أمانًا:

- Web Based Management
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (عبر الشبكة فقط)
- Firmware Update Tool

لتغيير كلمة المرور:

1. ابدأ تشغيل مستعرض الويب.
2. اكتب "http://machine's IP address" في شريط العنوان بالمستعرض لديك (حيث يكون "machine's IP address" هو عنوان IP للجهاز أو اسم خادم الطباعة).  
على سبيل المثال: http://192.168.1.2
3. في حقل **Login** (تسجيل الدخول)، اكتب كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية: وهي إما "Pwd" الموجودة أسفل أو خلف جهازك أو **initpass**.
4. انقر على علامة التبويب **Administrator** (المسؤول).
5. في حقل **Enter New Password** (إدخال كلمة المرور الجديدة)، اكتب كلمة المرور التي تريد استخدامها. يُرجى تدوين كلمة المرور والاحتفاظ بها في مكان آمن، حسب الحاجة.
6. في حقل **Confirm New Password** (تأكيد كلمة المرور الجديدة)، أعد كتابة كلمة المرور الجديدة.
7. انقر فوق **Submit** (إرسال).

\* قد تختلف الميزات والبرامج بحسب الطراز لديكم.

للمزيد من المعلومات حول برامج وميزات شبكة الجهاز، يُرجى زيارة موقعنا [support.brother.com](http://support.brother.com)، والانتقال إلى صفحة **Manuals** للطراز الذي لديكم، ومطالعة قسم أمان الشبكة في دليل المستخدم على الإنترنت أو دليل مستخدم الشبكة للطراز الذي لديكم.