

Важно съобщение за мрежовата защита: смяна на паролата по подразбиране за вход

Паролата по подразбиране за управление на настройките на устройството е една от следните:

- паролата, която се намира на задната или долната част на устройството и е обозначена с “**Pwd**”
- **initpass**

Настоятелно препоръчваме да промените паролата по подразбиране за вход, за да предпазите устройството си от неразрешен достъп и да направите по-сигурни следните функции и софтуер*:

- Уеб базирано управление
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Софтуер за дистанционно конфигуриране (само чрез мрежа)
- Приложение за обновяване на фърмуера

За да промените паролата:

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете “<http://machine's IP address>” в лентата за адрес на браузъра (където “machine's IP address” е IP адресът на устройството или името на сървъра за печат).
Например: <http://192.168.1.2>
3. В полето **Login** (Вход) въведете паролата по подразбиране за вход: това е или паролата, обозначена с “**Pwd**”, която се намира на задната или долната част на устройството, или думата “**initpass**”.
4. Щракнете върху раздела **Administrator** (Администратор).
5. В полето **Enter New Password** (Въведете нова парола) напишете паролата, която искате да използвате.
Ако е необходимо запишете си паролата и я съхранявайте на сигурно място.
6. В полето **Confirm New Password** (Потвърждение на новата парола) напишете отново новата парола.
7. Щракнете върху **Submit** (Изпращане).

* Възможно е функциите и софтуерът да са различни в зависимост от Вашия модел.

За повече информация за функциите и софтуера на мрежата на Вашето устройство посетете support.brother.com, отидете на страницата **Ръководства** за Вашия модел и разгледайте раздел Сигурност на мрежата в *Онлайн Ръководство за потребителя* или *Ръководство за мрежовия потребител* за Вашия модел