

## Vigtig meddelelse om netværkssikkerhed: ændring af standardadgangskode for logon

Standardadgangskoden for administration af maskinindstillinger er enten:

- den adgangskode, der findes på bagsiden eller bunden af maskinen og er mærket **"Pwd"**
- **initpass**

Vi anbefaler kraftigt at skifte standardadgangskoden for logon for at beskytte din computer mod uautoriseret adgang og for at gøre følgende funktioner og software\* mere sikre:

- Web Based Management
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Fjernopsætningssoftware (kun via et netværk)
- Firmware opdateringsværktøj

Sådan ændrer du adgangskoden:

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "http://maskinens IP-adresse" i browserens adressefelt (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på maskinen eller navnet på printserveren).  
*Eksempel:* http://192.168.1.2
3. I feltet **Login** skal du indtaste standardadgangskoden for logon: dette er enten det **"Pwd"**, som findes på din maskines bagside eller bund, eller ordet **initpass**.
4. Klik på fanen **Administrator**.
5. Indtast den ønskede adgangskode i feltet **Enter New Password** (Indtast ny adgangskode).  
Nedskriv adgangskoden, hvis det er nødvendigt, og opbevar den på et sikkert sted.
6. Indtast den nye adgangskode igen i feltet **Confirm New Password** (Bekræft ny adgangskode).
7. Klik på **Submit** (Send).

\*Funktioner og software kan variere afhængigt af modellen.

Du kan finde flere oplysninger om din maskines netværksfunktioner og software ved at besøge [support.brother.com](http://support.brother.com), gå til siden **Manualer** for din model, og se afsnittet om netværkssikkerhed i modellens *Online brugsanvisning* eller *Netværksbrugsanvisning*.