

Belangrijke mededeling voor netwerkbeveiliging: het standaardwachtwoord wijzigen

Het nieuwe standaardwachtwoord om uw apparaatinstellingen te beheren is:

- het wachtwoord aan de achter- of onderzijde van de machine, gemarkeerd met “**Pwd**”, of
- **initpass**

We raden u dringend aan om het standaardwachtwoord te wijzigen om uw apparaat te beveiligen tegen onbevoegde toegang en om de volgende functies en software* veiliger te maken:

- Beheer via een webbrowser
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Software voor externe installatie (enkel via een netwerk)
- Firmware Update Tool

U wijzigt het wachtwoord als volgt:

1. Start uw webbrowser.
2. Typ “http://IP-adres apparaat” in de adresbalk van uw browser (waarbij “IP-adres apparaat” verwijst naar het IP-adres van het apparaat of de naam van de afdrukserver).
Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2
3. In het veld **Inloggen** typt u het standaard wachtwoord: dit is of de “**Pwd**” aangebracht op de achter- of onderzijde van uw machine, of het woord **initpass**.
4. Klik op het tabblad **Beheerder**.
5. In het veld **Invoeren: nieuw wachtwoord** typt u het wachtwoord dat u wilt gebruiken. Schrijf het wachtwoord indien nodig op en bewaar het op een veilige plaats.
6. In het veld **Bevestigen: nieuw wachtwoord** typt u het nieuwe wachtwoord opnieuw.
7. Klik op **Indienen**.

* Functies en software zijn afhankelijk van uw model.

Voor meer informatie over de netwerkfuncties en software van uw apparaat, gaat u naar support.brother.com, naar de pagina **Handleidingen** van uw model, en raadpleegt u het gedeelte over netwerkbeveiliging in de *Online Gebruikershandleiding of Netwerkhandleiding* van uw model.