

## Wichtiger Hinweis zur Netzwerksicherheit: Änderung des Standardanmeldekennworts

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Geräteeinstellungen ist entweder

- Das mit **Pwd** gekennzeichnete Kennwort auf der Unterseite oder Rückseite des Geräts
- **initpass**

Wir empfehlen Ihnen dringend, das Standardanmeldekennwort zu ändern, um Ihr Gerät vor einem unautorisierten Zugriff zu schützen und die folgenden Funktionen und Software\* sicherer zu machen:

- Web Based Management
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (nur über ein Netzwerk)
- Firmware Update Software

So ändern Sie das Kennwort:

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie in der Adressleiste Ihres Browsers „http://IP-Adresse des Geräts“ ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts oder der Druckservername ist).  
*Zum Beispiel:* http://192.168.1.2
3. Geben Sie im Feld **Anmelden** das Standardanmeldekennwort ein. Dies ist entweder das mit **Pwd** gekennzeichnete Kennwort auf der Unterseite oder Rückseite des Geräts oder das Wort **initpass**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Administrator**.
5. Geben Sie im Feld **Neues Kennwort eingeben** das Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.  
Notieren Sie sich das Kennwort bei Bedarf und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
6. Geben Sie im Feld **Neues Kennwort bestätigen** das neue Kennwort erneut ein.
7. Klicken Sie auf **Senden**.

\* Funktionen und Software können abhängig von Ihrem Modell variieren.

Ausführliche Informationen zu den Netzwerkfunktionen und zur Software Ihres Geräts finden Sie unter [support.brother.com](http://support.brother.com). Besuchen Sie dort die Seite **Handbücher** und beachten Sie den Abschnitt Netzwerksicherheit im *Online-Benutzerhandbuch* oder *Netzwerkhandbuch* Ihres Modells.