

## Важное примечание о сетевой безопасности: смена пароля для входа в систему по умолчанию

Чтобы управлять настройками устройства, используйте один из следующих паролей:

- пароль, расположенный на задней либо нижней части устройства рядом с надписью **Pwd**;
- пароль **initpass**.

Рекомендуем изменить пароль для входа в систему, установленный по умолчанию, для защиты устройства от несанкционированного доступа и повышения безопасности использования следующих функций и программного обеспечения:

- управление через веб-интерфейс;
- BRAdmin Light и BRAdmin Professional;
- программа удаленной настройки (только через сеть);
- утилита обновления микропрограммы.

Для изменения пароля выполните указанные ниже действия.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера «<http://IP-адрес устройства>» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес устройства или имя сервера печати).  
*Пример:* <http://192.168.1.2>
3. В поле **Вход в систему** введите пароль для входа в систему по умолчанию: **initpass** или пароль, расположенный на задней либо нижней части устройства рядом с надписью **Pwd**.
4. Перейдите на вкладку **Администратор**.
5. В поле **Введите новый пароль** введите пароль, который нужно использовать. При необходимости запишите пароль и сохраните его в надежном месте.
6. В поле **Подтвердите новый пароль** введите новый пароль.
7. Щелкните **Отправить**.

\* Функции и программное обеспечение могут отличаться в зависимости от модели.

Для получения дополнительной информации о сетевых функциях и программном обеспечении устройства посетите веб-сайт [support.brother.com](http://support.brother.com), перейдите на страницу **Руководства** для своей модели и просмотрите раздел, посвященный сетевой безопасности, в документе *Интерактивное руководство пользователя* или *Руководство пользователя по работе в сети*.