

## 網路安全重要注意事項：預設登入密碼變更

管理機器設定的新預設密碼為以下兩項中的任一項：

- 機器背面或底部標有「**Pwd**」處的密碼。
- **initpass**

我們強烈建議您變更預設登入密碼，以保護機器免遭未經授權存取，並提升下列功能與軟體\*的安全性：

- 網路管理
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- 遠端設定工具（僅透過網路）
- 韻體更新工具

若要變更密碼，請執行下列步驟：

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器地址欄輸入「**http://**機器的 IP 位址」（其中，「機器的 IP 位址」為機器的 IP 位址或列印伺服器名稱）。  
例如：**http://192.168.1.2**
3. 在 **Login**（登入）欄位，輸入預設登入密碼：
  - 位於機器背面或底部標有「**Pwd**」的密碼或
  - **initpass**
4. 按一下 **Administrator**（管理員）標籤。
5. 在 **Enter New Password**（輸入新密碼）欄位，輸入您要使用的密碼。  
如有必要，請寫下密碼並將其存放於安全之處。
6. 在 **Confirm New Password**（確認新密碼）欄位，重新輸入新密碼。
7. 按一下 **Submit**（送出）。

\* 功能與軟體可能視乎您的型號而異。

如需有關您的機器網路功能與軟體的更多資訊，請造訪 [support.brother.com](http://support.brother.com)，前往您的型號的使用說明書頁面，並檢閱該型號的線上使用說明書或網路使用說明書中的「網路安全」章節。