

Ağ Güvenliği İçin Önemli Not: Varsayılan Oturum Açma Parolası Değişimi

Makine ayarlarını yönetmek için varsayılan parola şunlardır:

- makinenin arkasında veya altında yer alan ve “**Pwd**” olarak işaretlenmiş parola
- **initpass**

Makinenizi yetkisiz erişimden korumak için varsayılan oturum açma parolasını değiştirmenizi ve aşağıdaki özellikleri ve yazılımı* daha güvenli hale getirmenizi özellikle öneririz:

- Web Tabanlı Yönetim
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Uzaktan Kurulum Yazılımı (yalnızca bir ağ yoluyla)
- Donanım Yazılımı Güncelleme Aracı

Parolayı değiştirmek için:

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna “http://makinenin IP adresi” yazın (burada “makinenin IP adresi” makinenin IP adresi veya yazdırma sunucusu adıdır).
Örneğin: http://192.168.1.2
3. **Login** (Oturum Aç) alanında, varsayılan oturum açma parolasını girin: parola, makinenin arkasında veya altında yer alan “**Pwd**” ya da **initpass** sözcüğüdür.
4. **Administrator** (Yönetici) sekmesini tıkkatın.
5. **Enter New Password** (Yeni Şifreyi Girin) alanında, kullanmak istediğiniz parolayı yazın.
Gerekirse lütfen parolayı yazın ve güvenli bir yerde saklayın.
6. **Confirm New Password** (Yeni Parolayı Onayla) alanında, yeni parolayı yeniden yazın.
7. **Submit** (Gönder) ögesini tıkkatın.

* Özellikler ve yazılım modelinize bağlı olarak değişebilir.

Makinenizin ağ özellikleri ve yazılımı hakkında daha fazla bilgi için support.brother.com adresini ziyaret edin, modelinizin **Kılavuzlar** sayfasına gidin ve modelinizin *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu* veya *Ağ Kullanım Kılavuzu*'nda Ağ Güvenliği bölümünü görüntüleyin.