

## Avis important sur la sécurité réseau : modification du mot de passe de connexion par défaut

Le nouveau mot de passe de connexion par défaut permettant de gérer les réglages de la machine est : **initpass**.

Il est recommandé de changer le mot de passe de connexion par défaut afin d'éviter tout accès frauduleux à votre machine et de renforcer la protection des fonctionnalités et des logiciels\* suivants :

- Gestion à partir du Web
- BRAdmin Light/BRAdmin Professionnel
- Logiciel de configuration à distance (via un réseau uniquement)
- Outil Mise à jour Firmware

Pour changer le mot de passe :

1. Lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de la machine » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de la machine » correspond à l'adresse IP de la machine ou au nom du serveur d'impression).  
*Par exemple* : http://192.168.1.2
3. Dans le champ **Connexion**, saisissez le mot de passe de connexion par défaut **initpass**.
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Dans le champ **Entrer nouveau mot de passe**, saisissez le mot de passe que vous avez l'intention d'utiliser.  
Si nécessaire, inscrivez le mot de passe sur une feuille que vous rangerez en lieu sûr.
6. Dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**, entrez à nouveau le mot de passe de connexion.
7. Cliquez sur **Envoyer**.

\* Les fonctionnalités et les logiciels peuvent varier en fonction du modèle.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les logiciels réseau de votre machine, rendez-vous sur [support.brother.com](http://support.brother.com), accédez à la page **Manuels** de votre modèle, puis consultez la section relative à la sécurité réseau dans le *Guide utilisateur en ligne* ou le *Guide utilisateur - Réseau* de votre modèle.