

Avviso importante per la sicurezza della rete: modifica della password di accesso predefinita

La nuova password di accesso predefinita per gestire le impostazioni della macchina è **initpass**.

Si consiglia di modificare la password di accesso predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati e per aumentare la sicurezza delle funzionalità e del software* seguenti:

- Gestione basata sul Web
- Applicazione BRAdmin Light/Software BRAdmin Professional
- Software per Impostazione Remota (solo tramite rete)
- Barra di Aggiornamento Firmware

Per modificare la password:

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "http://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina o il nome del server di stampa).
Ad esempio: http://192.168.1.2
3. Nel campo **Accesso**, digitare la password di accesso predefinita **initpass**.
4. Fare clic sulla scheda **Amministratore**.
5. Nel campo **Immetti nuova password**, digitare la password da utilizzare.
Se necessario, scrivere la password e conservarla in un luogo sicuro.
6. Nel campo **Conferma nuova password**, digitare di nuovo la password.
7. Fare clic su **Invia**.

* Caratteristiche e software possono variare a seconda del modello.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e sul software di rete della macchina, visitare il sito support.brother.com, andare alla pagina **Manuali** del modello in uso e visualizzare la sezione Sicurezza di rete nella *Guida utente in linea* o nella *Guida dell'utente in rete*.