

Важное примечание относительно вашей сетевой безопасности: смена пароля для входа в систему по умолчанию

Новый пароль для входа в систему и управления настройками аппарата: **initpass**.

Рекомендуем изменить пароль для входа в систему, установленный по умолчанию, для защиты аппарата от несанкционированного доступа и для повышения безопасности использования следующих функций и программного обеспечения.

- Управление через веб-интерфейс
- BRAdmin Light / BRAdmin Professional
- Программа удаленной настройки (только через сеть)
- Утилита обновления микропрограммы

Для изменения пароля выполните следующие действия.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера “http://IP-адрес аппарата” (где “IP-адрес аппарата” - это IP-адрес аппарата или имя сервера печати).
Пример: http://192.168.1.2
3. В поле **Вход в систему** введите пароль для входа в систему по умолчанию **initpass**.
4. Перейдите на вкладку **Администратор**.
5. В поле **Введите новый пароль** введите пароль, который нужно использовать.
При необходимости запишите пароль и сохраните его в надежном месте.
6. В поле **Подтвердите новый пароль** введите новый пароль.
7. Щелкните **Отправить**.

* Функции и программное обеспечение могут отличаться в зависимости от модели.

Для получения дополнительной информации о сетевых функциях и программном обеспечении аппарата посетите веб-сайт support.brother.com, перейдите на страницу **Руководства** для своей модели и просмотрите раздел, посвященный сетевой безопасности, в документе *Интерактивное руководство пользователя* или *Руководство пользователя по работе в сети*.