

網路安全重要注意事項：預設登入密碼變更

管理機器設定的新預設登入密碼為 **initpass**。

我們建議您變更預設登入密碼，以保護機器免遭未經授權存取，並提升下列功能與軟體*的安全性：

- 網路管理
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- 遠端設定工具 (僅透過網路)
- 韌體更新工具

若要變更密碼，請執行下列步驟：

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器地址欄輸入「**http://機器的 IP 位址**」（其中，「機器的 IP 位址」為機器的 IP 位址或列印伺服器名稱）。
例如：http://192.168.1.2
3. 在 **Login** (登入) 欄位，輸入預設密碼 **initpass**。
4. 按一下 **Administrator** (管理員) 標籤。
5. 在 **Enter New Password** (輸入新密碼) 欄位，輸入您要使用的密碼。
如有必要，請寫下密碼並將其存放於安全之處。
6. 在 **Confirm New Password** (確認新密碼) 欄位，重新輸入新密碼。
7. 按一下 **Submit** (送出)。

* 功能與軟體可能視乎您的型號而異。

如需有關您的機器網路功能與軟體的更多資訊，請造訪 support.brother.com，前往您的型號的**使用說明書**頁面，並檢閱該型號的**線上使用說明書**或**網路使用說明書**中的「網路安全」章節。