

## Ağ Güvenliğiniz İçin Önemli Not: Varsayılan Oturum Açma Parolası Değişimi

Makine ayarlarını yönetmek için yeni varsayılan oturum açma parolası şudur: **initpass**.

Makinenizi yetkisiz erişimden korumak için varsayılan oturum açma parolasını değiştirmenizi ve aşağıdaki özellikleri ve yazılımı\* daha güvenli hale getirmenizi öneririz:

- Web Tabanlı Yönetim
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Uzaktan Kurulum Yazılımı (yalnızca bir ağ yoluyla)
- Donanım Yazılımı Güncelleme Aracı

Parolayı değiştirmek için:

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna “http://makinenin IP adresi” yazın (burada “makinenin IP adresi” makinenin IP adresi veya yazdırma sunucusu adıdır).  
*Örneğin:* http://192.168.1.2
3. **Login** (Oturum Aç) alanında, **initpass** olan varsayılan oturum açma parolasını girin.
4. **Administrator** (Yönetici) sekmesini tıklayın.
5. **Enter New Password** (Yeni Şifreyi Girin) alanında, kullanmak istediğiniz parolayı yazın.  
Gerekirse lütfen parolayı yazın ve güvenli bir yerde saklayın.
6. **Confirm New Password** (Yeni Parolayı Onayla) alanında, yeni parolayı yeniden yazın.
7. **Submit** (Gönder) ögesini tıklayın.

\* Özellikler ve yazılım modelinize bağlı olarak değişebilir.

Makinenizin ağ özellikleri ve yazılımı hakkında daha fazla bilgi için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresini ziyaret edin, modelinizin **Kılavuzlar** sayfasına gidin ve modelinizin *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu* veya *Ağ Kullanım Kılavuzu*'nda Ağ Güvenliği bölümünü görüntüleyin.