

Viktig merknad for nettverkssikkerheten din: Endring av standard påloggingspassord

Det nye standard påloggingspassordet for å behandle maskininnstillinger er **initpass**.

Vi anbefaler at du endrer standard påloggingspassordet for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang, og for å gjøre følgende funksjoner og programvare* sikrere:

- Internett-basert styring
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Programvare for fjernoppsett (kun via et nettverk)
- Verktøy for firmware oppdatering

Slik endrer du passordet:

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn "http://maskinens IP-adresse" i nettleserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen til maskinen eller skriververservnavnet).
For eksempel: http://192.168.1.2
3. I **Login** (Pålogging)-feltet, skriv inn standard påloggingspassordet **initpass**.
4. Klikk på **Administrator**-fanen.
5. I **Enter New Password** (Angi nytt passord)-feltet, skriv inn passordet som du vil bruke.
Hvis nødvendig, skriv ned passordet og oppbevar det på en trygg plass.
6. I **Confirm New Password** (Bekreft nytt passord)-feltet, skriv inn det nye passordet igjen.
7. Klikk på **Submit** (Send).

* Funksjoner og programvare kan variere avhengig av modellen din.

For mer informasjon om maskinens nettverksfunksjoner og programvare, gå til support.brother.com, gå til **Brukerveiledninger**-siden for modellen din, og se Nettverkssikkerhet-delen i modellens *Online brukerveiledning* eller *Brukerhåndbok for nettverket*.