

Thông báo Quan trọng với Vấn đề An ninh Mạng của bạn: Thay đổi Mật khẩu Đăng nhập Mặc định

Mật khẩu đăng nhập mặc định mới để quản lý cài đặt máy là **initpass**.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thay đổi mật khẩu đăng nhập mặc định để bảo vệ máy in của mình khỏi bị truy cập trái phép, và để làm cho các tính năng và phần mềm* sau đây bảo mật hơn:

- Quản lý trên nền web
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (chỉ qua mạng)
- Firmware Update Tool

Để thay đổi mật khẩu:

1. Khởi động trình duyệt web của bạn.
2. Nhập "http://machine's IP address" vào thanh địa chỉ của trình duyệt (trong đó "machine's IP address" là địa chỉ IP của máy hoặc tên máy chủ in).
Ví dụ: http://192.168.1.2
3. Trong trường **Login** (Đăng nhập), nhập mật khẩu đăng nhập mặc định **initpass**.
4. Nhấp vào thẻ **Administrator** (Quản trị viên).
5. Trong trường **Enter New Password** (Nhập mật khẩu mới), hãy nhập mật khẩu mà bạn muốn sử dụng.
Nếu cần thiết, vui lòng ghi lại mật khẩu và lưu nó ở một nơi an toàn.
6. Trong trường **Confirm New Password** (Xác nhận mật khẩu mới), hãy nhập lại mật khẩu mới.
7. Nhấp vào **Submit** (Gửi).

* Các tính năng và phần mềm có thể khác nhau tùy thuộc vào model của bạn.

Để biết thêm thông tin về các tính năng mạng và phần mềm của máy tính, hãy truy cập support.brother.com, tới trang **Manuals** dành cho model của bạn, và xem phần Bảo mật mạng trong *Hướng dẫn sử dụng trực tuyến* hoặc *Hướng dẫn sử dụng mạng* dành cho model của bạn.