

إشعار مهم لأمان الشبكة: تغيير كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية

كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية لضبط إعدادات الجهاز هي إما:

- كلمة المرور الموجودة خلف الجهاز وعليها علامة "Pwd"
- **initpass**

يمكنك أيضا التحقق من كلمة المرور الافتراضية من خلال طباعة تقرير تكوين الشبكة في الجهاز.

يُوصى بشدة بتغيير كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به، ولجعل الميزات والبرامج* التالية أكثر أماناً:

- Web Based Management
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (عبر الشبكة فقط)
- Firmware Update Tool

لتغيير كلمة المرور:

1. ابدأ تشغيل مستعرض الويب.
2. اكتب "http://machine's IP address" في شريط العنوان بالمستعرض لديك (حيث يكون "machine's IP address" هو عنوان IP للجهاز أو اسم خادم الطباعة).
على سبيل المثال: http://192.168.1.2
3. في حقل **Login** (تسجيل الدخول)، اكتب كلمة مرور تسجيل الدخول الافتراضية: وهي إما "Pwd" الموجودة خلف جهازك أو **initpass**.
4. انقر على علامة التبويب **Administrator** (المسؤول).
5. في حقل **Enter New Password** (إدخال كلمة المرور الجديدة)، اكتب كلمة المرور التي تريد استخدامها. يُرجى تدوين كلمة المرور والاحتفاظ بها في مكان آمن، حسب الحاجة.
6. في حقل **Confirm New Password** (تأكيد كلمة المرور الجديدة)، أعد كتابة كلمة المرور الجديدة.
7. انقر فوق **Submit** (إرسال).

* قد تختلف الميزات والبرامج بحسب الطراز لديكم.

للمزيد من المعلومات حول برامج وميزات شبكة الجهاز، يُرجى زيارة موقعنا، support.brother.com، والانتقال إلى صفحة **Manuals** للطراز الذي لديكم، ومطالعة قسم أمان الشبكة في دليل المستخدم على الإنترنت أو دليل مستخدم الشبكة للطراز الذي لديكم.