

## Важно съобщение за мрежовата защита: смяна на паролата по подразбиране за вход

Паролата по подразбиране за управление на настройките на устройството е една от следните:

- паролата, която се намира на гърба на устройството и е обозначена с “**Pwd**”
- **initpass**

Можете също така да проверите паролата по подразбиране, като отпечатате отчета за мрежовата конфигурация на устройството.

Настоятелно препоръчваме да промените паролата по подразбиране за вход, за да предпазите устройството си от неразрешен достъп и да направите по-сигурни следните функции и софтуер\*:

- Уеб базирано управление
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Софтуер за дистанционно конфигуриране (само чрез мрежа)
- Приложение за обновяване на фърмуера

За да промените паролата:

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете “<http://machine's IP address>” в лентата за адрес на браузъра (където “[machine's IP address](http://machine's IP address)” е IP адресът на устройството или името на сървъра за печат).  
*Например: <http://192.168.1.2>*
3. В полето **Login** (Вход) въведете паролата по подразбиране за вход: това е или паролата, обозначена с “**Pwd**”, която се намира на гърба на устройството, или думата “**initpass**”.
4. Щракнете върху раздела **Administrator** (Администратор).
5. В полето **Enter New Password** (Въведете нова парола) напишете паролата, която искате да използвате.  
Ако е необходимо запишете си паролата и я съхранявайте на сигурно място.
6. В полето **Confirm New Password** (Потвърждение на новата парола) напишете отново новата парола.
7. Щракнете върху **Submit** (Изпращане).

\* Възможно е функциите и софтуерът да са различни в зависимост от Вашия модел.

За повече информация за функциите и софтуера на мрежата на Вашето устройство посетете [support.brother.com](http://support.brother.com), отидете на страницата **Ръководства** за Вашия модел и разгледайте раздел Сигурност на мрежата в *Онлайн Ръководство за потребителя* или *Ръководство за мрежовия потребител* за Вашия модел.