

Důležité upozornění týkající se zabezpečení sítě: změna výchozího přihlašovacího hesla

Výchozí přihlašovací heslo pro správu nastavení zařízení je:

- heslo, které se nachází na zadní části zařízení a je označeno „**Pwd**“,
- **initpass**.

Zjistit heslo můžete také tiskem Zprávy o konfiguraci sítě zařízení.

Výchozí přihlašovací heslo důrazně doporučujeme změnit, aby bylo vaše zařízení chráněno před neoprávněným přístupem a aby byly následující funkce a software* bezpečnější:

- Aplikace Web Based Management
- BRAdmin Light / BRAdmin Professional
- Program pro vzdálené nastavení (pouze přes síť)
- Nástroj aktualizace Firmware

Změna hesla:

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. V panelu Adresa v prohlížeči zadejte řetězec „http://IP adresa zařízení“ (kde „IP adresa zařízení“ je IP adresa zařízení nebo název tiskového serveru).
Například: http://192.168.1.2
3. Do pole **Login** (Přihlásit) zadejte výchozí přihlašovací heslo: to buď naleznete na zadní straně zařízení pod „**Pwd**“, nebo použijte slovo **initpass**.
4. Klikněte na kartu **Administrator** (Administrátor).
5. Do pole **Enter New Password** (Zadat nové heslo) zadejte heslo, které chcete použít. V případě potřeby si heslo zapište a uchovávejte jej na bezpečném místě.
6. Do pole **Confirm New Password** (Potvrzení nového hesla) zadejte znovu nové heslo.
7. Klepněte na možnost **Submit** (Odeslat).

* Funkce a software se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení.

Více informací o síťových funkcích a softwaru zařízení naleznete na adrese support.brother.com.
Přejděte na stránku **Příručky** pro váš model zařízení a přečtěte si část Zabezpečení sítě v příručce *Online Příručka uživatele* nebo *Příručka síťových aplikací*.