

Tärkeää tietoa verkkoturvallisuudesta: Oletussalasanan vaihtaminen

Laitteen asetusten hallinnan oletussalasana on joko

- laitteen takaosassa sijaitseva salasana, joka on merkitty tekstillä ”**Pwd**” tai
- **initpass**.

Voit myös tarkistaa oletussalasanan tulostamalla laitteen Verkkoasetusraportin.

Suosittellemme vahvasti vaihtamaan oletussalasanan koneesi suojaamiseksi valtuuttamatonta käyttöä vastaan ja seuraavien toimintojen ja ohjelmistojen* suojaamiseksi:

- WWW-pohjainen hallinta
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Asetustentekotyökalu (edellyttää verkkoyhteyttä)
- Laiteohjelman päivitystyökalu

Salasanan vaihto:

1. Käynnistä verkkoselain.
2. Syötä ”http://laitteen IP-osoite” osoiteriville (missä ”laitteen IP-osoite” on laitteesi IP-osoite tai tulostinpalvelimen nimi).
Esim: http://192.168.1.2
3. Syötä **Login** (Sisäänkirjaus) -kenttään sisäänkirjautumisen oletussalasana, joka on joko merkitty laitteen takaosassa tekstillä ”**Pwd**” tai sana **initpass**.
4. Napsauta **Administrator** (Järjestelmänvalvoja) -välilehteä.
5. Syötä **Enter New Password** (Syötä uusi salasana) -kenttään haluamasi salasana. Voit tarvittaessa merkitä salasanan muistiin ja säilyttää sitä turvallisessa paikassa.
6. Syötä salasana uudelleen **Confirm New Password** (Vahvista uusi salasana) -kenttään.
7. Napsauta **Submit** (Lähetä).

* Ominaisuudet ja ohjelmisto voivat vaihdella mallista riippuen.

Lisätietoa laitteen verkko-ominaisuuksista ja ohjelmistosta saat siirtymällä osoitteeseen support.brother.com, selaamalla mallisi **Käyttöohjeet**-sivulle ja katsomalla mallisi *Online-käyttöopas* tai *Verkkokäyttäjän opas*.