

Wichtiger Hinweis zur Netzwerksicherheit: Änderung des Standardanmeldekennworts

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Geräteeinstellungen ist entweder

- Das mit **Pwd** gekennzeichnete Kennwort auf der Geräterückseite
- **initpass**

Das Standardkennwort finden Sie außerdem auf dem ausgedruckten Netzwerkkonfigurationsbericht des Gerätes.

Wir empfehlen Ihnen dringend, das Standardanmeldekennwort zu ändern, um Ihr Gerät vor einem unautorisierten Zugriff zu schützen und die folgenden Funktionen und Software* sicherer zu machen:

- Web Based Management
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (nur über ein Netzwerk)
- Firmware Update Software

So ändern Sie das Kennwort:

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie in der Adressleiste Ihres Browsers „http://IP-Adresse des Geräts“ ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts oder der Druckservername ist).
Zum Beispiel: http://192.168.1.2
3. Geben Sie im Feld **Anmelden** das Standardanmeldekennwort ein. Dies ist entweder das mit **Pwd** gekennzeichnete Kennwort auf der Geräterückseite oder das Wort **initpass**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Administrator**.
5. Geben Sie im Feld **Neues Kennwort eingeben** das Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.
Notieren Sie sich das Kennwort bei Bedarf und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
6. Geben Sie im Feld **Neues Kennwort bestätigen** das neue Kennwort erneut ein.
7. Klicken Sie auf **Senden**.

*Funktionen und Software können abhängig von Ihrem Modell variieren.

Ausführliche Informationen zu den Netzwerkfunktionen und zur Software Ihres Geräts finden Sie unter support.brother.com. Besuchen Sie dort die Seite **Handbücher** und beachten Sie den Abschnitt Netzwerksicherheit im *Online-Benutzerhandbuch* oder *Netzwerkhandbuch* Ihres Modells.