

Fontos figyelmeztetés a hálózati biztonságot illetően: Az alapértelmezett bejelentkezési jelszó módosult

A készülék beállításainak kezeléséhez szükséges alapértelmezett jelszó a következők egyike:

- a készülék hátoldalán található, „**Pwd**” jelzésű jelszó
- **initpass**

Úgy is megtekintheti az alapértelmezett jelszót, hogy kinyomtatja a készülék hálózati konfiguráció jelentését.

Feltétlenül ajánlott, Változtassa meg az alapértelmezett jelszót a készülékhez való illetéktelen hozzáférés megelőzése, valamint az alábbi funkciók és szoftverek* biztonságossá tétele érdekében:

- Web alapú kezelés
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (Távoli beállítás szoftver) (csak hálózaton keresztül)
- Firmware frissítő eszköz

A jelszó megváltoztatása:

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a nyomtatókiszolgáló neve).
Például: http://192.168.1.2
3. A **Login** (Bejelentkezés) mezőbe írja be az alapértelmezett jelszót: ez a készülék hátoldalán található, „**Pwd**” jelzésű jelszó vagy pedig az **initpass** szó.
4. Kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) lapra.
5. Az **Enter New Password** (Jelszó megadása) mezőbe írja be a használni kívánt jelszót.
Ha szükséges, jegyezze fel a jelszót, és tárolja biztonságos helyen.
6. Írja be újra az új jelszót a **Confirm New Password** (Új jelszó jóváhagyása) mezőbe.
7. Kattintson a **Submit** (Küldés) parancsra.

* A funkciók és szoftverek a modelltől függően eltérőek lehetnek.

A készülék hálózati funkcióival és szoftvereivel kapcsolatos további információkért látogasson el a support.brother.com webhelyre, lépjen a megfelelő modell **Kézikönyvek** oldalára, és tekintse meg a modellhez tartozó *Online használati útmutató* vagy *Hálózati használati útmutató* Hálózatbiztonság című szakaszát.