

## Pemberitahuan Penting untuk Keamanan Jaringan: Perubahan Kata Sandi Login Default

Kata sandi default untuk mengelola pengaturan mesin adalah salah satu dari berikut ini:

- kata sandi yang ada di bagian belakang mesin dan bertanda "**Pwd**"
- **initpass**

Anda juga bisa memeriksa kata sandi default dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan mesin.

Kami sangat menyarankan agar Anda mengubah kata sandi login default untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah, dan agar fitur dan perangkat lunak\* berikut ini jadi lebih aman:

- Manajemen Berbasis Web
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (melalui jaringan saja)
- Firmware Update Tool

Untuk mengubah kata sandi:

1. Jalankan browser web Anda.
2. Ketikkan "http://alamat IP mesin" di bilah alamat browser Anda (di mana "alamat IP mesin" adalah alamat IP mesin atau nama server pencetakan)  
*Misalnya:* http://192.168.1.2
3. Di bidang **Login**, ketikkan kata sandi login default: bisa berupa "**Pwd**" yang ada di bagian belakang mesin Anda atau kata **initpass**.
4. Klik tab **Administrator**.
5. Di bidang **Enter New Password** (Masukkan Sandi Baru), ketikkan kata sandi yang Anda inginkan.  
Bila perlu, tulis kata sandi dan simpan di tempat yang aman.
6. Di bidang **Confirm New Password** (Konfirmasi Sandi Baru), ketikkan kembali kata sandi baru.
7. Klik **Submit** (Kirim).

\* Fitur dan perangkat lunak mungkin berbeda-beda tergantung modelnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang fitur jaringan dan perangkat lunak mesin Anda, kunjungi [support.brother.com](http://support.brother.com), buka halaman **Manuals** model Anda, lalu lihat bagian Keamanan Jaringan di *Panduan Pengguna Online* atau *Panduan Pengguna Jaringan*.