

## Avviso importante per la sicurezza della rete: modifica della password di accesso predefinita

La password di accesso predefinita per gestire le impostazioni della macchina è:

- la password presente sul retro della macchina e contrassegnata con "**Pwd**"
- **initpass**

È anche possibile controllare la password predefinita stampando il rapporto sulla configurazione di rete della stampante.

Si consiglia vivamente di modificare la password di accesso predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati e per aumentare la sicurezza delle funzionalità e del software\* seguenti:

- Gestione basata sul Web
- Applicazione BRAdmin Light/Software BRAdmin Professional
- Software per Impostazione Remota (solo tramite rete)
- Barra di Aggiornamento Firmware

Per modificare la password:

1. Avviare il browser Web.
2. Digitare "http://indirizzo IP della macchina" nella barra degli indirizzi del browser (dove "indirizzo IP della macchina" è l'indirizzo IP della macchina o il nome del server di stampa).  
*Ad esempio:* http://192.168.1.2
3. Nel campo **Accesso**, digitare la password di accesso predefinita: l'indicazione "**Pwd**" presente sul retro della macchina o la parola **initpass**.
4. Fare clic sulla scheda **Amministratore**.
5. Nel campo **Immetti nuova password**, digitare la password da utilizzare.  
Se necessario, scrivere la password e conservarla in un luogo sicuro.
6. Nel campo **Conferma nuova password**, digitare di nuovo la password.
7. Fare clic su **Invia**.

\* Caratteristiche e software possono variare a seconda del modello.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e sul software di rete della macchina, visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com), andare alla pagina **Manuali** del modello in uso e visualizzare la sezione Sicurezza di rete nella *Guida utente in linea* o nella *Guida dell'utente in rete*.