

## Viktig merknad for nettverkssikkerheten: Endring av standard påloggingspassord

Det nye standard påloggingspassordet for å behandle maskininnstillinger er ett av følgende:

- passordet oppgitt på baksiden av maskinen, merket med **“Pwd”**
- **initpass**

Du kan også sjekke standardpassordet ved å skrive ut maskinens nettverkskonfigurasjonsrapport.

Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer standard påloggingspassordet for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang, og for å gjøre følgende funksjoner og programvare\* sikrere:

- Internett-basert styring
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Programvare for fjernoppsett (kun via et nettverk)
- Verktøy for firmware oppdatering

Slik endrer du passordet:

1. Start nettleseren.
2. Skriv inn “http://maskinens IP-adresse” i nettleserens adresselinje (hvor “maskinens IP-adresse” er IP-adressen til maskinen eller skriververservnavnet).  
*For eksempel: http://192.168.1.2*
3. I **Login** (Pålogging)-feltet, skriv inn standard påloggingspassordet: dette er enten **“Pwd”** oppgitt på baksiden av maskinen, eller ordet **initpass**.
4. Klikk på **Administrator**-fanen.
5. I **Enter New Password** (Angi nytt passord)-feltet, skriv inn passordet som du vil bruke.  
Hvis nødvendig, skriv ned passordet og oppbevar det på en trygg plass.
6. I **Confirm New Password** (Bekreft nytt passord)-feltet, skriv inn det nye passordet igjen.
7. Klikk på **Submit** (Send).

\*Funksjoner og programvare kan variere avhengig av modellen din.

For mer informasjon om maskinens nettverksfunksjoner og programvare, gå til [support.brother.com](http://support.brother.com), gå til **Bruerveiledninger**-siden for modellen din, og se Nettverkssikkerhet-delen i modellens *Online brukerveiledning* eller *Brukerhåndbok for nettverket*.