

Viktigt meddelande angående nätverksskydd: Ändring av standardlösenord för inloggning

Standardlösenordet för inloggning till maskininställningarna är antingen:

- lösenordet som finns på baksidan av maskinen med etiketten "**Pwd**"
- **initpass**

Du kan också se standardlösenordet genom att skriva ut maskinens nätverkskonfigurationsrapport.

Vi rekommenderar starkt att du ändrar standardlösenordet för inloggning för att skydda maskinen från obehörig åtkomst och för att göra följande funktioner och programvara* mer säkra:

- Webbaserad hantering
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Fjärrinställningsprogram (endast via ett nätverk)
- Firmware uppdateringsverktyg

Byta lösenordet:

1. Starta webbläsaren.
2. Ange "http://maskinens IP-adress/" i webbläsarens adressfält (där "maskinens IP-adress" är maskinens IP-adress eller skrivarservernamn).
Till exempel: http://192.168.1.2
3. I fältet **Login** (Logga in) anger du standardlösenordet för inloggning: det är antingen lösenordet som finns på baksidan av maskinen med etiketten "**Pwd**" eller ordet **initpass**.
4. Klicka på fliken **Administrator** (Administratör).
5. I fältet **Enter New Password** (Ange nytt lösenord) anger du det lösenord du vill använda.
Skriv ner lösenordet vid behov och förvara det på en säker plats.
6. I fältet **Confirm New Password** (Bekräfta nytt lösenord) anger du det nya lösenordet igen.
7. Klicka på **Submit** (Skicka).

* Tillgängliga funktioner och programvara varierar beroende på din modell.

För mer information om maskinens nätverksfunktioner och programvara, gå till support.brother.com, gå till sidan **Manualer** för din modell och visa avsnittet om nätverksskydd i *Online-bruksanvisningen* eller *Bruksanvisningen för nätverksanvändare* för din modell.