

網路安全重要注意事項：預設登入密碼變更

管理機器設定的新預設密碼為以下兩項中的任一項：

- 位於機器背面的標記為「**Pwd**」的密碼
- **initpass**

您也可以透過列印機器的「網路設定報告」來檢查預設密碼。

我們強烈建議您變更預設登入密碼，以保護機器免遭未經授權存取，並提升下列功能與軟體*的安全性：

- 網路管理
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- 遠端設定工具（僅透過網路）
- 韌體更新工具

若要變更密碼，請執行下列步驟：

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在瀏覽器地址欄輸入「**http://機器的 IP 位址**」（其中，「機器的 IP 位址」為機器的 IP 位址或列印伺服器名稱）。
例如：**http://192.168.1.2**
3. 在 **Login** (登入) 欄位,輸入預設登入密碼:
 - 位於機器背面的「**Pwd**」的密碼
 - 或
 - **initpass**
4. 按一下 **Administrator** (管理員) 標籤。
5. 在 **Enter New Password** (輸入新密碼) 欄位，輸入您要使用的密碼。
如有必要，請寫下密碼並將其存放於安全之處。
6. 在 **Confirm New Password** (確認新密碼) 欄位，重新輸入新密碼。
7. 按一下 **Submit** (送出) 。

* 功能與軟體可能視乎您的型號而異。

如需有關您的機器網路功能與軟體的更多資訊，請造訪 support.brother.com，前往您的型號的**使用說明書**頁面，並檢閱該型號的**線上使用說明書**或**網路使用說明書**中的「網路安全」章節。