

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยทางเครือข่าย: เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเข้าสู่ระบบ

รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าเครื่องคืออย่างไรต่อไปนี้:

- รหัสผ่านที่อยู่ด้านหลังเครื่องที่ระบุด้วย "Pwd" หรือ
- **initpass**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบรหัสผ่านเริ่มต้นได้โดยพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเน็ตเวิร์คของเครื่อง

เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อปกป้องเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อทำให้คุณสมบัติและซอฟต์แวร์* ต่อไปนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น:

- การจัดการผ่านเว็บ
- ซอฟต์แวร์ BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- Remote Setup Software (ซอฟต์แวร์การตั้งค่าระยะไกล) (ผ่านเครือข่ายเท่านั้น)
- Firmware Update Tool (เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์)

เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน:

1. เริ่มเบราว์เซอร์ของคุณ
2. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่ "เลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง" คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องหรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์)
เช่น: http://192.168.1.2
3. ในเขตข้อมูล **Login** (เข้าสู่ระบบ) พิมพ์รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเข้าสู่ระบบ ซึ่งได้แก่คำว่า "**Pwd**" ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง หรือคำว่า **initpass**
4. คลิกแท็บ **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ)
5. ในเขตข้อมูล **Enter New Password** (ป้อนรหัสผ่านใหม่) พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ หากจำเป็น โปรดจลรหัสผ่านไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
6. ในเขตข้อมูล **Confirm New Password** (ยืนยันรหัสผ่านใหม่) พิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำ
7. คลิก **Submit** (ส่ง)

* คุณสมบัติและซอฟต์แวร์จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและซอฟต์แวร์เครือข่ายของเครื่องของคุณ โปรดเยี่ยมชม support.brother.com ไปที่หน้าเว็บ **คู่มือ** ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ และดูส่วนการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายใน **คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์** หรือ **คู่มือเน็ตเวิร์คสำหรับผู้ใช้** ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ