

## ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ - 初期のログインパスワードの変更について

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは下記のいずれかです。

- 製品背面にある「**Pwd**」後ろの 8 桁
- 「**initpass**」

初期ログインパスワードは、ネットワーク設定リストでもご確認いただけます。

本製品への不正なアクセスを防ぎ、下記の機能とソフトウェア\*をより安全にご使用いただくために、初期ログインパスワードの変更を強くお勧めします。

- Web Based Management
- BRAdmin Light/BRAdmin Professional
- リモートセットアップソフトウェア（ネットワーク接続時）
- ファームウェア更新ツール

下記手順にしたがって、パスワードを変更してください。

1. ウェブブラウザを起動します。
2. ブラウザーのアドレスバーに「**http:// 製品の IP アドレス**」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。  
例：http://192.168.1.2
3. **ログイン**欄に初期設定のパスワード（製品背面にある「**Pwd**」後ろの 8 桁または「**initpass**」）を入力します。
4. **管理者設定**タブをクリックします。
5. **新しいパスワードの入力**欄に、使用するパスワードを入力します。  
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
6. **新しいパスワードの確認**欄に、パスワードをもう一度入力します。
7. **OK** をクリックします。

※ 機能やソフトウェアは、ご使用の製品によって異なります。

ネットワーク機能やソフトウェアの詳細については、「オンラインユーザーズガイド」または「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」のネットワークセキュリティの章をご覧ください。サポートサイト ([support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp)) にアクセスし、お使いのモデルの**製品マニュアル**ページよりご覧ください。