



本書のみかた

この安全ガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しています。
 その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、ほぼ間違いなく人が死亡あるいは重傷を負う極めて高度な危険があることを示しています。
	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
	重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性のある内容を示しています。
	お願い	ご使用していただく上での注意事項、制限事項などの内容を示します。

	「火気は近づけないこと」を示しています。		「可燃性スプレーを使用しないこと」を示しています。		「水ぬれ禁止」を示しています。
	「ぬれた手で扱ってはならないこと」を示しています。		「可燃性スプレーを使用しないこと」を示しています。		「火気に近づけてはならないこと」を示しています。
	「アルコールなどの有機溶剤や液体を使用してはならないこと」を示しています。		「さわってはならないこと」を示しています。		「しななければいけないこと」を示しています。
	「電源プラグを抜くこと」を示しています。		「火災の危険があること」を示しています。		「感電の危険があること」を示しています。
	「指をはさむ危険があること」を示しています。		「爆発の危険があること」を示しています。		「やけどの危険があること」を示しています。
	「手や指が本製品の可動部に触れけがをする危険があること」を示しています。		「巻き込まれてけがをする危険があること」を示しています。		

・本書には、お客様がお買い上げの製品に該当しない記述が含まれている可能性があります。あらかじめご了承ください。
 ・本書で使用されているイラストは、MFC-J4540N を代表で使用しています。
 ・本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

安全にお使いいただくために

電源や機器の配線について

警告

	電源は AC100V でご使用ください。 DC 電源やインバータ (DC-AC 変換装置) を接続して使用しないでください。火災、感電の原因となります。 本製品を接続するコンセントが AC 電源または DC 電源のどちらかわからないときは、電気工事士資格をお持ちの方に相談してください。
	電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと隙間に水・埃等の異物が入り込み、火災や感電の原因になる可能性があります。
	電源コードや電源プラグは定期的にコンセントから抜いて点検し、発熱・錆び・曲がり・擦れ・亀裂等の損傷がないかどうか確認してください。損傷した状態で使用し続けると、火災や感電の原因となります。
	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
	以下のような、電源コードの破損を招くようなことをしないでください。 火災や感電の原因となります。 ・加工する ・無理に曲げる ・高温部に近づける ・引っ張る ・ねじる ・たばねる ・重いものをのせる ・挟み込む ・金属部にかける ・折り曲げをくりかえす ・壁に押しつける
	(DCP-J1200N のみ) 同梱されている電源コードは、本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。 また、同梱されている電源コード以外の電源コードを本製品に使用しないでください。火災や感電の原因となります。
	タコ足配線をしたたり、延長コードを使用したりしないでください。火災や感電の原因となります。
	傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災や感電の原因となります。
	本製品の電源プラグに液体、金具を落とさないでください。火災や感電の原因となります。
	本製品を清掃するときは、電話機コード (FAX 機能付モデルのみ) を外した後、必ずコンセントから電源コードを抜いてください。火災や感電の原因となります。 電源コードを抜くときは、コードを引っばらずにプラグの本体 (金属でない部分) を持って抜いてください。火災や感電の原因となります。
	雷が発生しているときは、本製品にさわらないでください。感電の原因となります。
	電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を乾いた布で清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にはこりが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。
	各種ケーブル(やオプション)を取り付ける際は、指定以外のものは使用しないでください。火災やけがの原因となります。 取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。

注意

	本製品の電源を完全に切るためにはコンセントから電源プラグを抜かなければなりません。 緊急時に容易にプラグを抜くことができるように本製品はコンセントの近くに設置してください。
	いつでも電源コードが抜けるように、電源コードの周りには物を置かないでください。非常時に電源コードが抜けなくなります。
	本製品を含め、多数の周辺機器を USB ケーブルでパソコンにつないでいる場合は、本製品の金属部分に触れると電気を感ずることがあります。けがをするおそれがあるため、金属部分には触らないでください。

重要

	本製品と以下に示す機器を同じ電源コンセントで使用することは避けてください。ノイズが発生したり、本製品の操作に不具合を生ずることがあります。 ・コピー機などの高電力機器 ・携帯電話の充電器
--	---

このような場所に置かないで

警告

	水のかかる場所 (台所、風呂場や加湿器の近くなど) や、湿度の高い場所には設置しないでください。 漏電による感電、火災の原因となります。
	医療用電気機器の近くでは使用しないでください。 本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。
	火気や熱器具、揮発性可燃物、アルコール、シンナーなどの近くには設置しないでください。 火災や感電の原因となります。
	急激な温度変化や湿度変化がある場所や結露の発生する場所には設置しないでください。 漏電による火災や感電の原因となります。 動作保証している環境の範囲は次のとおりです。 温度: 10 ~ 35℃ 湿度: 20 ~ 80%
	本製品に悪影響を与えるため、以下のような発熱を誘因しやすい場所には設置しないでください。 異常発熱を起こし、火災や感電の危険性があります。 ・温度の高い場所、暖房設備などの近くまたはその上 ・直射日光が当たる場所 ・調理台近くなど油飛びや湯気の当たる場所 ・ほこりや鉄粉、湿気の多い場所 ・風通しの悪い場所 ・毛足の長いじゅうたんやカーペットの上 ・カーテンに近い場所

注意

	ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。
--	---

もしもこんなときには

警告

	異常な音が出たり、煙が出たり、熱が出たり、異臭がしたときは、すぐに電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。 また、お客様による修理は危険です絶対におやめください。
	電源コードに水などの液体がかかったときは、電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。
	本製品を落としたり、破損したときは、すぐに電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。
	下記に例示するような通電性のある異物が製品内部の電気部品に接触すると、火災や感電を起こす恐れがあります。 本製品内部に異物が入った場合は、すぐに電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。 ・クリップやホチキス針などの金属 ・ネックレスや指輪などの貴金属 ・水、薬品、ペットの尿などの液体

重要

	取扱説明書の手順通りに操作しても本製品が正常に動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
--	---

その他のご注意

警告

	分解や改造はしないでください。 修理などはコールセンターにご相談ください。火災、感電の原因となります。
	本製品および接続されているケーブル類に有機溶剤(ベンジン・シンナー・除光液・芳香剤など)を付着させないでください。 変形・溶解して、火災や感電の危険性があります。
	本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保管してください。 誤ってかぶると窒息のおそれがあります。
	心臓ペースメーカーをご使用の方へ 本製品から微弱な電磁波が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そして、直ちに、医師にご相談ください。
	本製品を清掃する際、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。また、近くでのご使用もおやめください。 火災、感電の原因となります。 製品の掃除のしかたは、オンラインユーザーズガイドをお読みください。 可燃性スプレーの例 ・ほこり除去スプレー ・殺虫スプレー ・アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど ・アルコールなどの有機溶剤や液体
	火気を近づけないでください。火災や感電の原因となります。
	本製品に水や薬品などの液体が入ったりしないよう、またぬらさないようご注意ください。火災や感電の原因となります。
	本製品の上下記のような物を置かないでください。 これらが製品内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因となります。 ・クリップやホチキス針などの金属 ・ネックレスや指輪などの貴金属 ・コップ、花瓶、植木鉢など、水や液体が入った容器

注意

	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 倒れたり壊れたり、ガラス部分が割れたりして、けがの原因となります。
	インク挿入口に手や異物を入れないでください。けがの原因となります。
	本製品を持ち上げるときは、下図のように、手掛け以外の場所を持たないでください。本体が傾いたり、落下するなどして、けがをするおそれがあります。
	小さな子供が本機の可動部や開口部へ指を入れないよう、ご注意ください。
	本製品の開閉部付近には手を置かないでください。 カバーなどの開け閉めの際に手や指をはさんで、けがをするおそれがあります。
	(DCP-J4140N/MFC-J4440N/MFC-J4540N/MFC-J4940DN) 拡張した用紙トレイを戻す際に、トレイのうら面で指をはさまないようご注意ください。トレイは、先端を持って動かしてください。
	下図のグレー部分には、手を触れないでください。けがをするおそれがあります。
	本製品を持ち上げるときは、本製品の手掛けまたは底面を持ってください。
	下図のグレー部分には手を触れないでください。グレー部分が動き、手や指がはさまれ、または触れて、けがをする危険があります。
	本製品に貼られている注意・警告ラベルははがさないでください。ラベルが剥がれた状態で誤った取り扱いをすると、けがの原因となります。



