

[English] Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks

NOTE: Applicable only to the countries listed in the table below. If your country is not listed, you do not need to change your wireless LAN access point/router's channel setting. When connecting your machine to a 5 GHz Wi-Fi network, make sure your wireless LAN access point/router is set to one of the channels available in your country and listed in the table below (recommended channel: W52). For more information about changing the channel setting, see the instructions supplied with your wireless LAN access point/router.

✓: Channel supported by Brother machines

×: Channel not supported by Brother machines

[Español] Canales admitidos por los equipos Brother para redes wifi de 5 GHz

NOTA: Esta información solamente se aplica a los países que figuran en la tabla siguiente. Si su país no está en la lista, no tiene que cambiar el ajuste de canal de su punto de acceso LAN/enrutador inalámbrico.

Al conectar su equipo a una red wifi de 5 GHz, asegúrese de que su punto de acceso LAN/enrutador inalámbrico esté usando uno de los canales disponibles en su país de la tabla siguiente (canal recomendado: W52). Para obtener más información acerca del cambio del ajuste de canal, consulte las instrucciones proporcionadas con su punto de acceso LAN/enrutador inalámbrico.

✓: Canal admitido por los equipos Brother

×: Canal no admitido por los equipos Brother

[Français] Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz

REMARQUE: Applicable uniquement aux pays figurant dans le tableau ci-dessous. Si votre pays ne figure pas dans la liste, vous n'avez pas besoin de modifier le réglage du canal de votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

Lorsque vous connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi 5 GHz, assurez-vous que votre point d'accès/routeur LAN sans fil est réglé sur l'un des canaux disponibles dans votre pays et répertoriés dans le tableau ci-dessous (canal recommandé : W52). Pour plus d'information sur la modification du paramètre du canal, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

✓: Canal pris en charge par les appareils Brother

×: Canal non pris en charge par les appareils Brother

Channel	W52 (5.2 GHz band)				W53 (5.3 GHz band)				W56 (5.6 GHz band)								W58 (5.8 GHz band)												
	80 MHz				40 MHz				20 MHz				106				122				138				155				
	38	40	44	46	54	56	60	62	102	104	108	110	116	120	124	126	132	136	140	142	149	153	157	161	165				
Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Dom. Rep, Dominica, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Trinidad & Tobago, USA, Virgin Islands, Canada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Algeria, Morocco, Tunisia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×				