

제품 안전 가이드

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DW/DCP-L5510DN/DCP-L5510DW/DCP-L5660DN/MFC-L5710DN/MFC-L5710DW/MFC-L5715DW/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW

제품을 작동하기 전이나 유지 보수를 시도하기 전에 이 가이드를 읽고 제품에 표시된 모든 경고 및 지침을 따르십시오. Brother는 제품 소유자가 본 설명서 또는 본 제품의 지침을 따르지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

더 자세한 지침, 정보 및 제품 사양을 보려면 아래 링크에서 *온라인 사용자 설명서*를 참조하세요. support.brother.com/manuals.

설명서에 사용된 기호 및 규칙

다음과 같은 기호 및 규칙이 설명서 전체에 걸쳐 사용됩니다.

⚠ 경고

경고는 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.

⚠ 주의

주의는 경미하거나 중간 정도의 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.

중요

중요는 재산상의 손실 또는 제품 기능이 손실될 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.

고온 주의 아이콘은 뜨거운 부품을 만지지 않도록 경고합니다.

금지 아이콘은 수행하면 안 되는 작업을 나타냅니다.

전기 위험 아이콘은 감전 사고의 가능성을 경고합니다.

화재 위험 아이콘은 화재 사고의 가능성을 경고합니다.

폭발 위험 아이콘은 폭발 사고의 가능성을 경고합니다.

이 아이콘은 가동 부품이 포함된 영역에 대해 경고합니다.

굵은 글꼴 굵게 표시된 글자는 제품의 제어판 또는 컴퓨터 화면의 특정 키를 나타냅니다.

이탤릭체 기울임꼴은 중요한 점을 강조하거나 관련 항목을 나타냅니다.

[XXXXX] 괄호 안의 텍스트는 제품의 LCD에 나타나는 메시지를 식별합니다.

편집 및 출판에 관한 주의사항

일부 국가에서 사용할 수 없는 모델도 있습니다.

본 가이드에는 별도로 지정되지 않은 경우 다음 모델의 그림이 사용됩니다.

HL-L6415DW/MFC-L6915DW

본 기계는 구매한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 Brother 회사 또는 대리점은 해당 국가에서 구입한 기기만 지원할 수 있습니다.

본 제품의 설명서는 출판 당시의 최신 제품 안전 정보를 제공하도록 편집 및 출판되었습니다. 이러한 설명서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

최신 설명서를 보려면 support.brother.com에 방문하십시오.

©2022 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

제품을 위한 안전한 장소 선택

⚠ 경고	
	<ul style="list-style-type: none"> 온도는 10°C ~ 32.5°C, 습도는 20% ~ 80%가 유지되고 결로가 없는 장소를 선택하십시오. 히터, 에어컨, 선풍기, 냉장고 또는 물 근처에 제품을 두지 마십시오. 직사광선, 과도한 열, 불꽃, 부식성 기체, 습기, 먼지 등에 제품을 노출시키지 마십시오. 화학물질 옆이나 화학 유출이 발생할 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오. 특히 벤젠, 페인트 시너, 매니큐어 제거제, 탈취제 등의 유기 용제나 액체는 플라스틱 커버 및/또는 케이블을 용융이나 용해할 수 있습니다. 또한 이러한 화학물질이나 다른 화학물질은 제품 고장이나 변색을 초래할 수 있습니다.
	<p>폭발성 또는 전기 전도성 먼지가 발생하는 장소에서는 설치하거나 사용하지 마십시오.</p>
	<p>효과적인 환기를 보장하고 과열이나 화재의 위험을 줄이려면 슬롯 또는 개구부를 막지 마십시오.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 제품 근처에 다음 간격을 유지하십시오. <ul style="list-style-type: none"> 스캔 기능이 없는 제품의 경우 상단: 150 mm 후면: 150 mm 측면: 150 mm 스캐닝 기능이 있는 제품의 경우 상단: 300 mm 후면: 150 mm 측면: 150 mm 라디에이터나 히터 근처에 이 제품을 두지 마십시오. 환기가 잘 되는 장소에 제품을 설치하십시오.
<p>진동과 충격의 영향을 받지 않는 안정적이고 평평한 표면에 이 제품을 두십시오. 제품이 무거우므로 떨어질 경우 본인 또는 타인이 부상을 입거나 제품이 심하게 손상될 수 있습니다.</p>	

⚠ 주의

- 전화 콘센트(팩스 기능이 있는 모델만 해당) 및 표준 접지형 전기 콘센트 부근에 제품을 설치하십시오.

- 제품이 우연히 넘어지지 않는 안전한 장소에 제품을 설치하십시오.
- 트립링 위험이 발생하지 않도록 케이블과 코드를 고정하십시오.
- 제품 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오.
- 전기 콘센트를 사용하는 데 방해가 될 수 있는 물체를 제품 근처에 두지 마십시오. 필요할 때마다 플러그를 뽑을 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
- 이 제품은 인쇄 중에 일부 화학 물질이 방출되며 장시간 사용하거나 환기가 잘 되지 않는 장소에서 사용할 경우 오존 등 악취가 나는 가스가 방출될 수 있습니다. 최적의 성능과 쾌적한 환경을 유지하려면 환기가 잘 되는 장소에 제품을 설치하십시오.

중요

- 자석이 들어 있거나 자기장이 만들어지는 장치 옆에 제품을 두지 마십시오. 그럴 경우 제품 작동을 방해해서 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다.
- 스피커, 무선 전화 받침대 등의 장애물 옆에 제품을 두지 마십시오. 본 제품의 전자 구성품의 작동에 간섭이 발생할 수 있습니다.

제품을 안전하게 연결

⚠ 경고



- 제품 내부에 고압 전극이 들어 있습니다. 제품의 청소 또는 기타 일상적인 유지 보수 전에 먼저 전화선 코드를 분리한 다음 전원 코드를 뽑고 다른 모든 케이블을 분리하십시오.
- 플러그를 끝까지 꽂았는지 항상 확인하십시오. 전원 코드가 마모되거나 닳은 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 금속 물체 또는 액체류를 제품의 전원 플러그에 떨어뜨리지 마십시오.
- 제품의 정격 라벨에 표시된 범위 내의 AC 전원 에 이 제품을 연결하십시오. DC 전원, 인버터 또는 UPS(무정전 전원 장치)에는 연결하지 마십시오. 사용 중인 전원의 종류가 확실하지 않으면 전문 전기 기사에게 문의하십시오.



젖은 손으로 플러그를 다루지 마십시오.



먼지가 쌓이는 것을 방지하려면 전원 플러그를 정기적으로 뽑아서 청소하십시오. 마른 헝겊으로 플러그 핀의 받침과 핀 사이를 구석구석 청소하십시오.

제품을 안전하게 사용

⚠ 경고



- 이 제품을 해체하지 마십시오.
- 이 제품을 직접 정비하려고 하지 마십시오. 커버를 열거나 제거할 경우 위험한 전압부 및 기타 위험에 노출되고 품질 보증을 받지 못하게 될 수 있습니다. 모든 정비에 대해서는 Brother 고객 서비스 또는 가까운 Brother 대리점에 문의하십시오.
- 제품을 떨어뜨렸거나 케이스가 손상된 경우 감전 사고가 발생할 가능성이 있습니다. 전기 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑고 Brother 고객 서비스 센터나 현지 Brother 대리점에 문의하십시오.
- 물, 다른 액체 또는 금속 물체가 제품에 들어간 경우 즉시 전원 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑고 Brother 고객 서비스 센터나 현지 Brother 대리점에 문의하십시오.
- 제품이 비정상적으로 뜨거워지거나 연기가 나거나 심한 냄새가 나는 경우 즉시 전기 콘센트에서

제품의 플러그를 뽑으십시오. Brother 고객 서비스 또는 Brother 대리점에 문의하십시오.

전원 코드 안전

- 이 제품은 접지된 플러그가 장착되어 있습니다. 이 플러그는 접지 전원 콘센트에만 맞습니다. 이것은 안전을 위한 기능입니다. 콘센트에 플러그를 꽂을 수 없으면 전기 기사에게 문의하여 오래된 콘센트를 교체하십시오.
- 전원 코드가 눌리지 않도록 하십시오.
- 다른 사람들이 코드를 밟을 수 있는 장소에 본 제품을 설치하지 마십시오.
- 코드가 마모되거나 닳을 수 있으므로 코드가 늘어나는 장소에 이 제품을 두지 마십시오.
- 코드가 마모되거나 닳은 경우 제품을 사용하거나 코드를 만지지 마십시오. 제품의 플러그를 뽑을 경우 손상되거나 닳은 부분을 만지지 마십시오.
- 전원 코드의 중간을 잡아 당기지 마십시오. 중간을 잡아 당길 경우 코드가 플러그에서 빠질 수 있습니다.
- 지면되지 않는 하드웨어는 사용하지 마십시오. 케이블은 *온라인 사용자 설명서의 사양* 장에 설명된 케이블 사양을 충족해야 합니다.
- 어떠한 종류의 연장 코드도 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 이 제품에 전원 코드가 제공되면 제공된 코드만 사용하십시오. 설치는 *빠른 설정 가이드*에 설명된 대로 올바르게 수행되어야 합니다.




- 심한 뇌우가 있을 때는 이 제품을 사용하거나 설치하지 마십시오.
- (팩스 기능이 있는 모델만 해당) 전화선을 설치하거나 수정할 경우 주의를 기울이십시오. 벽면 콘센트에서 전화선의 플러그를 뽑은 경우가 아니면 절연되지 않은 전화선이나 단말기를 만지지 마십시오. 물기가 있거나 물기가 생길 수 있는 장소에는 전화기 벽면 콘센트를 설치하지 마십시오.



- 제품 내부에 용지가 걸리거나 용지 조각이 낀 경우 이 제품을 작동하지 마십시오. 용지가 퓨저 유닛에 장시간 접촉되어 있으면 화재가 발생할 수 있습니다.
- 진공 청소기를 사용하여 롤린 토너를 빨아들이지 마십시오. 토너 분진은 보풀이 없는 부드러운 마른 천으로 닦아낸 다음 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

사용 직후에는 제품의 일부 내부 부품이 매우 뜨겁습니다. 내부 부품을 만지기 전에 제품이 식을 때까지 10분 이상 기다리십시오.




제품 내부 및 외부를 청소할 때 가연성 물질, 스프레이 또는 알코올이나 암모니아가 함유된 유기 용제/액체를 사용하지 마십시오. 그 대신 보풀이 없는 마른 천만 사용하십시오. 제품 청소 방법 *온라인 사용자 설명서*를 참조하십시오.

- (무선 LAN 기능이 있는 모델만 해당) 전기 의료 장비 부근에서 제품을 사용하지 마십시오. 제품에서 방출되는 전파가 전자 의료 기기에 영향을 주어 고장을 일으키고 사고 또는 상해로 이어질 수 있습니다.
- 심장박동기를 착용한 사용자의 경우: (무선 LAN 기능이 있는 모델만 해당) 본 제품에서는 약한 자기장이 생성됩니다. 제품 근처에 있을 동안 심장박동기에 이상이 느껴지면 즉시 제품으로부터 멀리 떨어지고 의사의 진찰을 받으십시오.

- 비닐 봉지가 본 제품 포장에 사용됩니다. 비닐 봉지는 장난감이 아닙니다. 질식의 위험이 발생하지 않도록 아기나

아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 올바르게 폐기하십시오.


- 하단 용지함/웍션 출력 용지함을 사용하는 경우 하단 용지함/웍션 출력 용지함은 제품에 부착되어 있지 않으므로 하단 용지함/웍션 출력 용지함을 잡고 제품을 옮기지 마십시오. 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품을 옮길 경우 그림과 같이 제품을 운반하십시오.
HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L6210DW/
HL-L6410DN/HL-L6415DW:



DCP-L5510DN/DCP-L5510DW/MFC-L5710DN/
MFC-L5710DW/MFC-L5715DW:



DCP-L5660DN/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/
MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW:



- (DCP-L5660DN/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/
MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW)
부상을 당하지 않으려면 두 명 이상이 제품의 앞쪽과 뒤쪽에서 제품을 잡고 들어야 합니다.




토너 카트리지에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 토너 가루를 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

⚠ 주의

- 그림에 표시된 영역을 잡고 제품을 운반하지 마십시오. 제품이 손에서 미끄러져 부상을 입을 수 있습니다.



- 부상을 방지하려면 손이 그림에 표시된 영역에 닿지 않도록 하십시오.



안전을 위해 사용하지 않을 때는 전기 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑으십시오.

이 제품을 포함하여 여러 장치가 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결된 경우 제품의 금속 부분을 만지면 전하를 느낄 수 있습니다.

일부 제품 및/또는 상자에는 실리카 겔 팩이 포함되어 있습니다. 실리카 겔 팩을 먹지 마십시오. 실리카 겔 팩은 버려십시오. 실리카 겔을 삼킨 경우에는 즉시 치료를 받으십시오.

실수로 토너를 흘리거나 흩어지게 한 경우 토너 카트리지 및 드럼 유닛 어셈블리 밑에 일회용 종이를 깔고 깨끗하고 평평한 표면에 놓는 것이 좋습니다.

토너 사고 발생 시 다음 지침을 따르십시오.


- 흡입: 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 응급 치료를 받으십시오.
- 피부 접촉: 오염된 의복을 즉시 제거하고 영향을 받은 피부를 비누에 묻혀 찬물로 씻으십시오.
- 눈 접촉: 눈을 15분 이상 계속해서 물로 행구고 치료를 받으십시오.
- 삼킴: 입을 물로 깨끗하게 행구고 물 200-300ml(1컵)를 마시고 치료를 받으십시오.


토너 카트리지를 분해하려고 하지 마십시오.

용지의 가장자리에 손을 대고 훑지 마십시오. 용지의 예리한 모서리로 인해 부상을 입을 수 있습니다.


이 제품에는 인쇄 작업 중에 전자기 방사선을 방출하는 전자 부품이 포함되어 있습니다. 전자 방사선이 노출될 가능성을 방지하기 위해 인쇄할 때는 제품에서 20cm(7.87인치) 거리를 유지하십시오.

- 제품 내부의 주의 또는 경고 라벨을 제거하거나 훼손하지 마십시오.






- 가동 부품은 그림에 표시된 회색 음영 영역에 있습니다. 부품이 움직일 때 손이 해당 영역에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 부상이 발생할 수 있습니다.



중요

- 제품의 성능에 뚜렷한 변화가 있을 경우 서비스를 받아야 하는 징후일 수 있습니다.
- 벽면 스위치 또는 자동 타이머에 의해 조절되는 전기 콘센트에 연결하거나, 전기 소비가 큰 대형 가전이나 기타 장비와 동일한 회로에 연결하지 마십시오. 전원 공급이 중단될 수 있습니다. 전원 공급이 중단될 경우 제품의 메모리에서 정보가 삭제될 수도 있으며, 전원 공급의 반복 사이클링이 제품을 손상시킬 수도 있습니다.
- 작동 지침을 따랐는데도 제품이 정상적으로 작동하지 않으면 작동 지침에서 다루는 컨트롤만 조정하십시오. 기타 컨트롤을 잘못 조정할 경우 제품이 손상될 수 있으며 제품을 정상적으로 복원하기 위해 전문 기술자의 광범위한 작업이 요구될 수 있습니다.
- 그림에 표시된 음영 부분을 만지지 마십시오. 만질 경우 제품을 손상시킬 수 있습니다.



제품 품질 보증 및 책임

이 가이드에 포함되지 않은 어떠한 내용도 기존 제품 보증에 영향을 주거나 모든 추가 제품 보증을 부여하는 것으로 이해해서는 안 됩니다. 본 가이드의 안전 지침을 따르지 않을 경우 제품 보증이 무효화될 수 있습니다.

⚠ 경고



- 이 제품과 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오(상자에 포함된 경우).
- 이 제품은 접근이 용이한 전원 콘센트 부근에 설치해야 합니다. 비상 시에는 전원 소켓에서 전원 코드를 뽑아서 전원을 완전히 차단해야 합니다.

IEC 60825-1:2014(220-240V 모델만 해당)

이 제품은 IEC 60825-1:2014 표준에 정의된 클래스 1 레이저 제품입니다.

라벨을 붙여야 하는 나라의 경우 다음과 같은 라벨이 붙어 있습니다.



IEC 60825-1:2014(220-240V 모델만 해당) EN 60825-1:2014+A11:2021(유럽만 해당)

이 제품에는 레이저 유니트에서 눈에 보이지 않는 레이저 방사선을 방출하는 클래스 3B 레이저 다이오드가 있습니다. 어떤 상황에서도 레이저 유니트를 열면 안 됩니다.

내부 레이저 방사선

파장: 775 nm - 800 nm

출력: 최대 25 mW

레이저 등급: 클래스 3B

⚠ 경고

제품 설명서에서 지정하지 않은 컨트롤 또는 조정을 사용하거나 절차를 수행하면 위험한 방사선에 노출될 수 있습니다.

LAN 연결(유선 LAN 기능이 있는 모델만 해당)

⚠ 주의

이 제품을 과전압이 걸릴 수 있는 LAN 연결부에 연결하지 마십시오.

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

무선 LAN 기능이 있는 모델만 해당

해당무선설비기기는 운용중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할수없음.

본 기기는 통상 이용 상태의 경우 인체(머리, 몸통)와 20cm 초과하는 거리에서 사용되어야 합니다.

상표

Wi-Fi®는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

QR Code는 일본 및 기타 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 모든 자료에 표시되는 회사의 모든 거래명과 제품명은 이러한 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

고객 서비스 및 서비스 센터 위치

global.brother/en/gateway을 방문하십시오.

복사 또는 스캔 장비의 불법 사용 (스캐닝 기능이 있는 제품에만 해당)

부당한 의도로 특정 항목 또는 문서를 복사하는 것은 불법입니다. 다음은 복사본을 만드는 것이 불법일 수 있는 문서에 대한 개별 목록입니다. 특정 항목 또는 문서에 대해 의심이 갈 경우 법률 고문 및/또는 관련 법률 담당자에게 확인하는 것이 좋습니다:

- 화폐
- 채권 또는 기타 차용증
- 예금 증서
- 병역 또는 군부대 관련 문서
- 여권
- 우표(통용 우표 또는 통용되지 않는 우표)
- 이민 관련 문서
- 복지 관련 문서
- 수표 또는 정부 발행 어음
- 배지 또는 휘장

이 외에, 특정 국내법 하에서는 자동차 운전면허증 및/또는 권리 증서도 복사 또는 스캔하지 못할 수 있습니다.

저작권물을 복사 또는 스캔하는 행위는 불법입니다. 단, 저작권물 부분과 관련하여 "공정 거래"의 경우에는 일부 복사할 수 있습니다. 다중 복사는 허용되지 않습니다. 미술품은 저작권물과 동급으로 간주됩니다.

■ 면책 조항

Brother는 본 제품을 사용하여 발생하는 모든 고장, 오작동, 시스템 충돌, 바이러스 감염, 데이터 손상 및 소실 및 기타 모든 종류의 오류에 대한 회피, 완화 또는 비발생에 대한 보증을 거부합니다. 해당 법률이 허용하는 한 BROTHER는 고객 또는 기타 제3자의 수익 손실 또는 간접적, 특별, 부수적, 결과적, 모범적 또는 징벌적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.